


①



## POLSKI

### Przed zamontowaniem urządzenia odłącz podstawę

- Jak pokazano na ilustracji 1, znajdź zatrzask na dolnym panelu i naciśnij go, aby odłączyć podstawę, a następnie wyjmij ją.

### Podłącz podstawę ponownie, aby umieścić blat.

- W sposób pokazany na ilustracji 2, dopasuj 2 zatrzaski podstawy do 2 otworów jednostki centralnej, a następnie dociśnij podstawę, aby zatrzaskać.

### Uwaga dotycząca montażu

Bezpieczny montaż zestawu jest możliwy jedynie na ścianie betonowej.

### Zamontuj jednostkę centralną na ścianie za pomocą śrub.

- Użyj tego arkusza jako szablonu. Zaznacz miejsce na ścianie (jak na ilustracji), gdzie chcesz zawiesić urządzenie, a następnie wywierć otwory o średnicy 6 mm.
- Wkręć odpowiednio 2 kołki rozporowe i 2 śruby (obie dołączone do zestawu). Zostaw śruby odstające 5 mm od ściany.
- Zawieś urządzenie na śrubach mocujących.

\* Instrukcje montażu na ścianie  
Wywierć otwory w ścianie w zaznaczonych miejscach.

## Česky

### Před montáží odstraňte snímatelný stojan.

- Podle obrázku 1 vyhledejte západku na spodním panelu. Stisknutím západky odjistíte stojan a potom ho vyjměte.

### Opětovné připojení stojanu pro umístění na stůl

- Podle obrázku 2 zarovnejte 2 štěrbinu na hlavní jednotce se 2 západkami na stojanu. Potom zasuňte stojan do západky.

### Poznámka k montáži

Pro bezpečnou montáž je třeba přístroj připevnit na betonovou stěnu.

### Pro připevnění hlavní jednotky na stěnu použijte šrouby

- Použijte tento list jako vzor. Označte místo na zdi, kam si přejete jednotku zavěsit (podle výše uvedeného obrázku), a poté vyvrtejte dva 6milimetrové otvory.
- Umístěte do děr postupně 2 hmoždinky a 2 šrouby (jsou součástí dodávky). Nechte šrouby vyčnívat 5 mm ze zdi.
- Zavěste jednotku na upevňovací šrouby.

\* Pokyny pro montáž na stěnu  
Na vyznačených místech vyvrtejte do stěny díry.

②

