

---

## Introduction

Introduction du DVD-Vidéo de Philips .....	28
Déballage de l'appareil .....	28
Mise en place des piles de la télécommande .....	28
Informations relatives à l'environnement .....	28
Informations relatives à la sécurité .....	28
Entretien des disques .....	28

---

## Aperçu des fonctions

Façade et arrière du lecteur .....	29
Télécommande .....	30

---

## Opérations préalables

Généralités .....	31
Connexion à un téléviseur .....	31
Connexion à des appareils facultatifs .....	32
Réglages NTSC/PAL .....	33
Conversion NTSC/PAL .....	33
Présentation générale .....	33
Initialisation .....	34
Afficheur en façade .....	34
Barre de menus sur l'écran du téléviseur .....	35
Icônes de la zone de réaction provisoire .....	35
Préférences Personnelles .....	35-37

---

## Utilisation

Mise en place des disques .....	38
Lecture d'un disque DVD-Vidéo et CD-Vidéo .....	38
Fonctions générales .....	38-40
Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo .....	41
Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo et Super CD-Vidéo .....	41
Lecture d'un disque CD audio .....	41-42
Programme FTS .....	42
Fonctions du disque MP3 .....	43

---

## Contrôle d'accès

Contrôle d'accès ; verrouillage enfants .....	44
Contrôle d'accès ; contrôle parental .....	44-45

---

## Avant de faire appel au service après-vente

Avant de faire appel au service après-vente .....	46
---	----

---

## Annexe

Réglage des enceintes .....	47
-----------------------------	----

---

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques .....	48
-----------------------------------	----


## Introduction du DVD-Vidéo de Philips

Votre lecteur de DVD-Vidéo Philips lit les disques vidéo numériques conformes au standard universel DVD-Vidéo.

Les caractéristiques uniques du DVD-Vidéo, comme la sélection de la langue de doublage et celle des sous-titres, ainsi que les différents angles de caméra (à nouveau en fonction du disque mis en place) sont toutes présentes. Outre les disques DVD-Vidéo, le lecteur peut également lire tous les CD-Vidéo, les SVCD et les CD audio.

### DVD-Video

Vous reconnaîtrez les disques DVD-Vidéo à leur logo. En fonction du type de divertissement sur le disque (film, clips vidéo, etc.), ce disque peut comporter un ou plusieurs titres.



### CD-Vidéo

Vous reconnaîtrez les CD-Vidéo à leur logo.



### Super CD-Vidéo (SVCD)

Disques SVCD conformes à la norme SuperVCD 1.0 adoptée par l'industrie électronique de la République populaire de Chine.



### Audio CD

Le CD audio comporte uniquement des plages musicales. Vous les reconnaîtrez à leur logo.

### MP3 (MPEG audio couche 3)

Ce lecteur accepte le format MP3 comportant des plages musicales comprimées.

#### Remarque :

– Seule la première session des disques multisession est acceptée.

## Déballage de l'appareil

Vérifiez et identifiez tout d'abord le contenu de l'emballage de votre lecteur de DVD-Vidéo qui doit être composé comme suit :

- Lecteur de DVD-Vidéo
- Cordon d'alimentation CA
- Télécommande avec piles
- Câble audio
- Mode d'emploi
- Câble CVBS-Vidéo
- Câble SCART


Si l'un des éléments précités était endommagé ou manquant, veuillez en prendre contact avec votre revendeur ou avec Philips.

Conservez les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur éventuel.

## Mise en place des piles de la télécommande

- Insérez deux piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à pile.

**Attention : Ne mélangez pas non plus différents types de piles (standard, alcalines, etc.).**



## Informations relatives à l'environnement


- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

## Informations relatives à la sécurité

- N'exposez pas le système à une humidité excessive, à la pluie, à la poussière ou à toute autre source de chaleur.
- Disposez le lecteur sur une surface plate et rigide.
- Veillez à ne pas le placer à proximité de sources de chaleur, ni au soleil direct.
- Si le lecteur est placé dans un meuble, veillez à laisser environ 2,5 cm d'espace libre autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- Si le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire correctement les CD/DVD, nettoyez la lentille avec un disque de nettoyage spécial avant de porter l'appareil à réparer. D'autres méthodes de nettoyage peuvent détruire la lentille. Gardez toujours le tiroir de chargement fermé pour éviter que la poussière ne se dépose sur la lentille.
- De la buée peut se former sur la lentille lorsque l'appareil passe rapidement d'un environnement froid à un environnement chaud. Dans ce cas, il est impossible de lire un CD/DVD et il faut attendre que l'humidité s'évapore. Laissez l'appareil sous tension pendant une heure environ, sans disque, jusqu'à ce que la lecture soit possible.


## Entretien des disques

- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en le frottant en ligne droite, du centre vers la périphérie.
- N'utilisez pas de produits dissolvants comme l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou une bombe antistatique prévue pour les disques analogiques.




# Aperçu des fonctions

## Façade et arrière du lecteur



Français



**Attention : Ne pas toucher les broches des prises situées sur le panneau arrière. Une décharge électrostatique peut provoquer un dommage irréversible à l'appareil.**

# Télécommande

The diagram shows a Philips remote control with various buttons and their functions explained in French. The remote has a power button at the top, followed by a row of buttons labeled T-C, RESUME, FTS, and TIME SEARCH. Below these is a numeric keypad (0-9). Further down are buttons for RETURN, DISC MENU, SYSTEM MENU, and playback controls (STOP, PLAY, PAUSE). At the bottom are buttons for SUBTITLE, ANGLE, ZOOM, AUDIO, REPEAT, REPEAT (A-B), SHUFFLE, and SCAN. The Philips logo is at the bottom of the remote.

**T-C**  
– sélection de titre/chapitre

**RESUME**  
– reprise de lecture à partir du mode STOP/PAUSE

**FTS**  
– activation/neutralisation de la sélection de pages favorites

**TIME SEARCH**  
– lecture à n'importe quel moment choisi sur un disque

**RETURN**  
– pour revenir au menu précédent

**DISC MENU**  
– permet d'accéder au menu d'un disque DVD

**REPEAT**  
– répétition chapitre, plage, titre, disque

**REPEAT (A-B)**  
– répétition d'une partie spécifique

**SHUFFLE**  
– lecture dans un ordre aléatoire

**SCAN**  
– lecture des 10 premières secondes des plages/chapitres du disque

**POWER**

– pour mettre le DVD sous tension ou en mode veille/sous tension

**Clavier Numérique 0-9**  
– permet de sélectionner des options chiffrées dans le menu

**DIM**  
– sélection de 3 niveaux de luminosité pour l'afficheur

**DISPLAY\***  
– affichage du débit binaire pendant la lecture

**SYSTEM MENU**  
– permet d'accéder ou de quitter le menu système du lecteur

**OK**  
– acceptation de la sélection du menu

**STOP (■)**  
– arrêt de la lecture

**PLAY (▶)**  
– début de la lecture

**PAUSE (||)**  
– interruption de la lecture/lecture image par image

**SUBTITLE**  
– sélection de la langue des sous-titres

**ANGLE**  
– permet de choisir l'angle de caméra du DVD

**ZOOM**  
– permet d'agrandir l'image vidéo

**AUDIO**  
– sélection de la langue du doublage

**RECHERCHE EN AVANT\***  
– recherche en avant\*/ chapitre ou plage suivants

**RECHERCHE EN ARRIÈRE\***  
– recherche en arrière\*/ chapitre ou plage précédents

**Navigation (gauche/droite/haut/bas)**  
– (gauche/droite/haut/bas) pour sélectionner une option dans le menu

\* Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes environ

# Opérations Préalables

## Généralités

- Suivant le téléviseur que vous possédez et l'équipement que vous souhaitez connecter, vous pouvez procéder de différentes façons au branchement du lecteur. Effectuez uniquement les branchements décrits ci-dessous.
- Veuillez vous référer, si nécessaire, au mode d'emploi de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre système audio ou de tout autre matériel afin de réaliser des connexions optimales.
- Pour une meilleure reproduction sonore, connectez les prises de sortie audio du lecteur aux prises d'entrée audio de votre amplificateur, récepteur, chaîne stéréo ou équipement A/V. Reportez-vous à ce sujet au paragraphe "Connexions à des appareils facultatifs".

### Attention :

- **Assurez-vous que le lecteur de DVD est directement connecté au téléviseur. Réglez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo correct.**
- **Ne pas connecter la sortie audio du lecteur à l'entrée phono de la chaîne stéréo.**
- **Ne connectez pas le lecteur de DVD via votre magnétoscope car la qualité vidéo pourrait être déformée par le système de protection contre la copie.**

## Connexion à un téléviseur

- Effectuez l'une des connexions suivantes, en fonction des possibilités de votre équipement actuel.

### Connexion SCART

- 1 Connectez la prise SCART au connecteur correspondant du téléviseur au moyen du câble SCART fourni (**Z**).


Si votre téléviseur n'est pas doté de prise SCART, vous pouvez opter pour l'un des branchements suivants :

### Connexion S-Vidéo (Y/C)

- 1 Connectez la prise S-Video du lecteur de DVD à la prise d'entrée S-Video du téléviseur à l'aide du câble S-Vidéo en option (**Y**).
- 2 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite du lecteur de DVD aux prises d'entrée audio gauche/droite du téléviseur (**A**).


### Connexion vidéo CVBS

- 1 Connectez la prise de sortie Vidéo (CVBS) à la prise d'entrée vidéo du téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni (**X**).
- 2 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite du lecteur de DVD aux prises d'entrée audio gauche/droite du téléviseur (**A**).



## Connexion vidéo composants (Pr/Cr/Pb/Cb Y)

- 1 Connectez les fiches jack Pr/Cr/Pb/Cb Y VIDEO OUT sur le lecteur DVD aux entrées jack correspondantes du téléviseur à l'aide d'un câble Pr/Cr/Pb/Cb Y en option (**W**).
- 2 Connectez les jacks de sortie AUDIO OUT gauche (left) et droit (right) du lecteur DVD aux jacks d'entrée audio gauche/droit (left/right) sur le téléviseur (**A**).



## Connexion à des appareils facultatifs

### Connexion à un amplificateur avec stéréo analogique à deux canaux ou Dolby Surround™ Son Dolby Surround

- 1 Connectez les prises de sortie audio gauche et droite du lecteur de DVD aux prises d'entrée audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou chaîne stéréo, à l'aide du câble audio **(A)**.

Remarque :


- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction MP3 avec les connecteurs Digital Out (sortie numérique).

### Connexion à un amplificateur avec stéréo numérique à deux canaux (PCM) ou à un récepteur A/V doté de décodeur multicanaux (Dolby Digital™, MPEG 2 et DTS)

- 1 Connectez la prise de sortie audio numérique du lecteur (optique **G** ou coaxiale **F**) à la prise d'entrée correspondante sur l'amplificateur. Pour ce faire, utilisez un câble audio numérique (optique **G** ou coaxial **F**) en option.
- 2 Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur (reportez-vous à la section "Préférences Personnelles").

#### Son multicanaux numérique

Le branchement multicanaux numérique assure la meilleure qualité de son. Vous devez posséder un récepteur A/V multicanaux acceptant un ou plusieurs formats audio reconnus par votre lecteur de DVD (MPEG 2, Dolby Digital™ et DTS). Reportez-vous au mode d'emploi du récepteur et aux logos présents en façade du récepteur.



#### Mise en garde :

**En raison de l'accord de licence DTS, la sortie numérique sera également DTS lorsque l'audio DTS est sélectionnée.**


Remarque :

- Si le format audio de la sortie numérique ne s'adapte pas aux possibilités de votre récepteur, ce dernier produira un son fort, un son déformé ou pas de son du tout.
- Le son Surround numérique à 6 canaux avec connexion numérique est uniquement possible si votre récepteur est équipé d'un décodeur multicanaux numérique.
- Pour voir dans la fenêtre d'état le format audio sélectionné du DVD en cours, appuyez sur la touche SYSTEM MENU ou Audio.

### Connexion analogique à un récepteur A/V multicanal avec connecteurs 6 voies (Dolby Digital & DTS)

Ce lecteur DVD est équipé d'un décodeur multicanal qui permet la lecture de disques DVD enregistrés en son Surround multicanal sans recourir à un décodeur supplémentaire.

- 1 Connectez les sorties audio pour le branchement de l'enceinte centrale et du caisson de grave **(C)** aux entrées correspondantes de votre récepteur.
- 2 Connectez les sorties audio gauche et droite pour le branchement des enceintes avant **(B)** aux entrées correspondantes de votre récepteur.
- 3 Connectez les sorties audio gauche et droite pour le branchement des enceintes Surround **(D)** aux entrées correspondantes de votre récepteur.
- 4 Procédez aux réglages de son appropriés pour la sortie analogique, ainsi qu'aux réglages des enceintes dans le menu (Préférences Personnelles).



## Réglages NTSC/PAL

Vous pouvez sélectionner le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD afin qu'il corresponde au signal vidéo de votre téléviseur. Ce réglage ne concerne que l'affichage sur écran du téléviseur indiquant les modes d'arrêt et d'installation. Vous pouvez choisir entre NTSC et PAL. Pour modifier le réglage du lecteur de DVD, suivez les étapes ci-dessous:

- 1 Débranchez le lecteur de DVD du secteur.
- 2 Appuyez sur les touches ■ et ►► situées en façade du lecteur, et maintenez-les enfoncées tout en insérant la fiche dans la prise secteur.
- 3 L'indication PAL ou NTSC apparaît ensuite sur l'afficheur du lecteur de DVD. Relâchez alors simultanément les touches ■ et ►►. L'indication PAL ou NTSC qui s'affiche indique le réglage en cours.
- 4 Pour modifier ce réglage, appuyez dans les trois secondes sur la touche ►►. Le nouveau réglage apparaît alors sur l'afficheur.

## Conversion NTSC/PAL

Ce lecteur est équipé de la fonction de conversion NTSC/PAL permettant de convertir la sortie vidéo du disque afin qu'elle corresponde au standard de votre téléviseur. Voir ci-dessous pour connaître les conversions.

Type	Disc Format	Output format Selected mode		
		NTSC	PAL	AUTO
		DVD	NTSC	NTSC
	PAL	Not Supported	PAL	PAL
VCD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL

- 1 Sélectionnez **TV System** dans le menu Préférences.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner PAL, NTSC ou AUTO.

### Remarques :

- Le mode AUTO peut uniquement être sélectionné avec un téléviseur doté aussi bien du système NTSC que PAL.
- Valable avec sortie CVBS dotée de prise Cinch et SCART uniquement.
- De légères distorsions d'image peuvent se produire en raison de cette conversion. Cela est normal. Le format AUTO convient donc à la meilleure qualité d'image.

## Présentation générale

### Introduction

Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD. Toutefois, certains disques DVD nécessitent une utilisation spécifique ou ne permettent qu'une utilisation limitée pendant la lecture. Dans ces cas, il se peut que le lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes, entraînant l'apparition d'un ✕ sur l'écran de télévision pour indiquer que l'utilisation n'est pas autorisée par le lecteur ou par le disque.

### Utilisation de la télécommande

- Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande. Orientez toujours la télécommande directement vers le lecteur en vous assurant qu'il n'y a pas d'obstacles sur le trajet du faisceau infrarouge. Les touches correspondantes sur la façade du lecteur peuvent aussi être utilisées.

### Utilisation de la barre de menus

- Plusieurs fonctions peuvent être activées par le biais de la barre de menus à l'écran. Pour accéder à la barre de menus, il suffit d'appuyer sur les touches fléchées de la télécommande.
- Si vous appuyez sur la touche SYSTEM MENU tandis que la barre de menus est affichée, vous la faites disparaître de l'écran.
- L'option sélectionnée sera mise en surbrillance et les touches fléchées à utiliser seront affichées au-dessous de l'icône.
- < ou > indique que d'autres options sont disponibles sur la gauche/droite de la barre de menus. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour les sélectionner.

# Initialisation

## Généralités

Il se peut que vous deviez définir vos préférences dans l'écran 'Initialisation' pour certaines fonctions du lecteur. (pour des modèles spécifiques uniquement)

## Réglage manuel

L'écran 'Initialisation' apparaît à la première mise sous tension du lecteur.  
Le menu s'affiche pour la première option à régler et cette dernière est mise en surbrillance.

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour vous déplacer dans les options du menu. L'icône de l'option sélectionnée sera mise en surbrillance.
- Confirmez votre choix avec la touche OK et passez au menu suivant.

### Remarques:

- Les réglages préférentiels doivent être effectués dans l'ordre d'apparition à l'écran des menus d'option.
- L'écran 'Initialisation' disparaîtra uniquement après la confirmation des réglages de la dernière option.
- Si vous appuyez sur d'autres touches que ▼ ▲ ou OK, ✕, apparaîtra à l'écran.
- Si le lecteur est mis hors tension pendant que vous ajustez vos Préférences Personnelles, vous devrez les réintroduire après avoir remis le lecteur sous tension.

## Le Initialisation vous permet d'intervenir sur les options suivantes:

### Langue menu

Vous avez le choix entre différentes langues. Les menus sur écran seront affichés dans la langue sélectionnée.

### Langue son

Vous pouvez choisir entre différentes langues de doublage. Le doublage se fera dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque. Si la langue choisie n'est pas disponible, l'appareil choisira la première langue présente sur le disque.

### Langue sous-titre

Vous pouvez choisir entre différentes langues de sous-titres. Les sous-titres seront affichés dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque. Si la langue choisie n'est pas disponible, l'appareil choisira la première langue présente sur le disque.

## Format TV

Si vous disposez d'un téléviseur grand écran (16:9), sélectionnez 16:9.

Si vous possédez un téléviseur traditionnel (4:3), choisissez 4:3.

Dans ce cas, vous pouvez également choisir entre: Le format LETTER BOX pour une image 'grand écran' qui laisse apparaître une bande noire en haut et en bas de l'image, ou le format Panoramique pour une image pleine hauteur dont les côtés sont rabotés. L'image sera affichée selon le format accepté par le disque.

## Pays























Sélectionnez votre pays. Cette option sert également d'entrée pour la fonction 'Contrôle parental'. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Contrôle d'accès'.

### Remarque:

- Il se peut que toutes ces options doivent être réglées pendant le « Initialisation », après quoi elles peuvent être adaptées à tout moment dans le menu des Préférences Personnelles.

## Afficheur en façade

Diverses icônes apparaîtront sur l'afficheur en façade du lecteur selon l'état actuel du lecteur.






	Disque CDDA		Répétition
	Disque DVD		Balayage
	Erreur de disque		Recherche arrière
	Verrouillage de disque		Recherche avant
	Disque MP3		Réglage
	Disque SVCD		Lecture aléatoire
	Disque VCD		Ralenti arrière
	Info		Ralenti avant
	Pas de disque		Arrêt
	Ouvert		Manipulation
	Pause		Zoom
	Lecture		



## Barre de menus sur l'écran du téléviseur

Étant donné qu'il existe plusieurs barres de menus, les différentes options sont disposées selon leur fonction et l'utilisation des touches d'accès direct. En appuyant sur les touches SYSTEM MENU, vous commuterez entre les barres de menu 1, 2 ou 3, ou OFF (désactivée).






### Barre de menus 1

-  Réglages préférentiels
-  Langue des sous-titres
-  Langue de doublage
-  Réglage des couleurs (Smart Picture)
-  Son














### Barre de menus 2

-  Image par image
-  Ralenti
-  Accélééré
-  Angle de vue
-  Zoom

### Barre de menus 3

-  Titre
-  Chapitre
-  Recherche par l'heure
-  Sélection des pages favorites (FTS)
-  Minuterie de réveil


## Icônes de la zone de réaction provisoire

-  Répétition totalité
-  Répétition titre
-  Répétition plage
-  Répétition chapitre
-  Lecture aléatoire
-  Répétition lecture aléatoire
-  Répétition de A à la fin
-  Répétition A-B
-  Angle de vue
-  Verrouillage enfants activé
-  Disque tous publics
-  Reprise
-  Opération interdite

## Préférences Personnelles

Vous pouvez choisir vos réglages préférentiels sur le lecteur.

### Procédure:

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU sur la télécommande.
- 2 Sélectionnez  dans la barre de menus.  
→ Le menu 'Préférences Personnelles' apparaît.
- 3 Servez-vous des touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour commuter entre les menus, les sous-menu et les options des sous-menus.  
→ Lorsqu'une option est sélectionnée, les touches fléchées (de la télécommande) permettant d'activer cette option s'affichent à côté de cette dernière.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer et revenir au menu principal.  
Il est possible d'adapter les options suivantes:

### Image

#### – Format TV

Reportez-vous à la section 'Initialisation'.


#### – Décalage niveau noir (NTSC seulement)

Sélectionnez ON (actif) afin d'adapter la dynamique des couleurs et obtenir des contrastes plus riches.




#### – Décalage vidéo

Réglé en usine afin que l'image soit centrée sur l'écran. Servez-vous de cette commande pour personnaliser la position de l'image sur votre téléviseur en la faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.



## – Réglage des couleurs

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq jeux prédéfinis de réglage couleur; ainsi qu'un jeu que vous définissez vous-même (personnel).



## – Couleur personnelle

Permet d'ajuster la saturation, la luminosité et le contraste pour le jeu de réglage couleur sélectionné.

## – DCC (uniquement sur sortie Pr/Cr Pb/Cb Y Component Video Out)

- **Digital Crystal Clear (DCC)** vous permet d'affiner le réglage des paramètres suivants sur la sortie composant balayage progressif.
- **Gamma** – vous permet d'ajuster l'intensité de l'image de façon non linéaire. Une valeur positive rend possible la mise en évidence de détails de niveau faible sur décor sombre tandis qu'une valeur négative accentuera le contraste.
- **Netteté** – vous permet d'ajuster la netteté de l'image.
- **Retard de chrominance** – c'est-à-dire lorsque le signal de chrominance (Chroma) (couleur) et de luminance (luma) (luminosité) n'est pas synchronisé. Ceci vous permet d'ajuster le retard de décalage du signal de chrominance afin de produire une image parfaitement claire.

## – Système de télévision

Permet la sélection des modes PAL, NTSC et AUTO selon votre téléviseur.

Remarque:


– Reportez-vous à la section 'Conversion NTSC/PAL'.

## Son

### – Sortie numérique


Réglage en usine : ALL. Cela signifie que les sorties coaxiales aussi bien que les sorties optiques sont mises sous tension. Si vous n'utilisez pas d'appareils dotés d'entrée numérique, choisissez OFF (hors tension).

Si votre appareil ne comporte pas de décodeur numérique multicanaux, réglez la sortie numérique sur PCM (Pulse Code Modulation).



## – Sortie analogique

Sélectionnez la sortie Stéréo, Dolby Surround, son 3D (TruSurround) ou son multicanal pour correspondre aux performances de lecture de votre système.




## – Mode nuit

Optimise la dynamique du son pour une lecture à faible volume.

## – Réglages des enceintes

Permet de sélectionner les réglages des enceintes, la balance du volume, la durée de retard et de tester les réglages des enceintes. Le réglage des enceintes est uniquement activé avec la sortie analogique multicanal (voir annexe).



## – Sortie PCM

Permet de choisir la sortie numérique PCM entre 48kHz et 96kHz. Si 48kHz a été sélectionné, le flux de données PCM de 96kHz (si disponible sur le disque) sera converti en 48kHz.

## – Karaoqué vocal

Activez ce réglage (ON) uniquement lorsqu'un disque DVD karaoké multicanaux est lu. Les canaux karaoké du disque seront alors mixés afin d'obtenir un son stéréo normal.

## Langue

Sélectionnez la langue souhaitée pour le menu, le doublage et les sous-titres.

La Langue son et des sous-titres peut également être adaptée via la barre de menus à l'écran.

## Fonctions

### – Contrôle d'accès

Le contrôle de l'accès englobe les fonctions suivantes :

Verrouillage enfants – Lorsque le verrouillage enfants est activé (ON), un code à 4 chiffres doit être composé pour pouvoir lire les disques.

Contrôle parental – Lecture conditionnelle des disques DVD comportant des informations sous contrôle parental (voir le chapitre 'Contrôle de l'accès').

### – Fenêtre état

Informe sur l'état en cours du lecteur et est affichée en même temps que la barre de menus. Lorsque la lecture du disque est interrompue, elle s'affiche avec la 'zone de réaction provisoire' de l'écran par défaut (reportez-vous au chapitre 'Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran'). Le réglage par défaut est ON (sous tension) ; sélectionnez OFF si vous voulez supprimer l'affichage de la Fenêtre état.



### – Atténuation de luminosité (DIM)

Vous pouvez sélectionner la luminosité désirée pour l'afficheur en façade.

- Vous obtiendrez une luminosité normale de l'afficheur si vous appuyez sur la touche **DISPLAY DIM** sur la télécommande.
- Vous obtiendrez une luminosité moyenne de l'afficheur si vous appuyez une deuxième fois sur la touche **DISPLAY DIM** de la télécommande.
- Vous obtiendrez une faible luminosité de l'afficheur si vous appuyez une troisième fois sur la touche **DISPLAY DIM** de la télécommande.
- Vous mettrez la fonction de luminosité hors tension (OFF) si vous appuyez une quatrième fois sur la touche **DISPLAY DIM** de la télécommande.

### – Indicateur de débit binaire

Maintenez la touche **DISPLAY DIM** enfoncée pendant 2 secondes. Lorsque cette fonction est activée, le débit binaire - vidéo, audio et total - s'affiche. Applicable uniquement pendant la lecture de disques DVD et SVCD.



### – Texte explicatif

Lorsque cette fonction est activée (ON), les icônes sélectionnées sont expliquées à l'aide de texte. Si vous n'avez plus besoin de cette fonction, désactivez-la en sélectionnant OFF.

### – Veille faible consommation

Si cette fonction est sélectionnée (ON), le lecteur passera en veille à faible consommation lorsque la touche de veille sera enfoncée (en façade du lecteur ou sur la télécommande).

### – Avertisseur sonore (BEEPER)

L'avertisseur sonore peut être mis sous (ON) ou hors tension (OFF).

### – PBC (Contrôle de lecture)

Le contrôle de lecture peut être réglé sur ON (sous tension) ou OFF (hors tension).

### – Mise hors tension intelligente

Cette fonction met l'appareil en veille au bout d'un certain temps prédéfini. Elle peut être réglée sur ON (sous tension) ou OFF (hors tension).

## Mise en place des disques

- 1 Appuyez sur la touche EJECT en façade du lecteur pour ouvrir le tiroir de chargement du disque.
- 2 Posez le disque de votre choix dans le tiroir de chargement, face comportant l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche EJECT pour le refermer.  
→ **REPLAY** (lecture) apparaît dans la Fenêtre état et sur l'afficheur du lecteur. La lecture commence automatiquement.

Remarque :

– Si le réglage «Verrouillage enfant» est activé (ON) et que le disque inséré n'est pas autorisé, il faudra composer le code à 4 chiffres et/ou donner l'autorisation de lecture du disque (voir la section «Contrôle de l'accès»).

## Lecture d'un disque DVD- Vidéo et CD- Vidéo



### Lecture d'un disque

- Une fois le disque introduit et le tiroir refermé, la lecture commence automatiquement. La fenêtre d'état du lecteur indique le type de disque mis en place, ainsi que des informations sur son contenu et sa durée de lecture.
- Vous pouvez être invité à sélectionner une rubrique dans un menu. Si les sélections sont numérotées, appuyez sur les touches chiffrées correspondantes ; dans le cas contraire, utilisez les touches ▲/▼, ◀/▶ pour mettre en surbrillance votre sélection, puis appuyez sur OK.
- Le titre en cours de lecture, ainsi que le numéro du chapitre sont affichés.
- Il se peut que la lecture s'arrête à la fin du titre et le lecteur peut éventuellement revenir au menu DVD. Pour poursuivre la lecture par le titre suivant, appuyez sur la touche ▶.
- Pour cesser la lecture, appuyez sur la touche ■.  
→ L'écran par défaut apparaît et donne des informations sur l'état actuel du lecteur.
- Vous pouvez reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez interrompue. Appuyez pour ce faire sur ▶ ; lorsque vous voyez apparaître à l'écran l'icône de reprise ▶▶, appuyez à nouveau sur ▶.  
→ La fonction de reprise de la lecture s'applique non seulement au disque en place dans le lecteur, mais également aux quatre derniers disques lus. Il suffit de remettre le disque en place et d'appuyer sur la touche **RESUME** sur la télécommande, ou d'appuyer sur la touche ▶ et lorsque vous voyez l'icône de reprise ▶▶ à l'écran, réappuyez sur la touche ▶.

Remarque :

– Il est possible que les disques DVD soient dotés d'un code de zone géographique. Votre lecteur refusera de lire des disques dont le code de région diffère de celui qui lui a été attribué.

## Fonctions générales


Remarque:

– Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont effectuées depuis la télécommande. Un certain nombre d'opérations peut également être effectué par le biais de la barre de menus sur l'écran.

### Passage à un autre titre/chapitre

Lorsqu'un disque présente plusieurs titres ou chapitres, vous pouvez passer à un autre titre/chapitre de la manière suivante :

- Appuyez sur **SYSTEM MENU** et sélectionnez ensuite ■ ou ■ dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un titre/chapitre.




### Ralenti

- Sélectionnez ■ (**RALENTI**) dans la barre de menus.
- Utilisez les touches ▼ pour accéder au menu de **RALENTI**.  
→ Le lecteur passe en mode **PAUSE**.
- Utilisez les touches de déplacement du curseur ◀▶ afin de choisir la vitesse voulue : -1, -1/2, -1/4 ou -1/8 (arrière), ou +1/8, +1/4, +1/2 ou +1 (avant).
- Sélectionnez 1 pour rétablir la vitesse normale de lecture du disque.
- Si vous appuyez sur ■, la vitesse de lecture est au point mort (**PAUSE**).
- Pour sortir du mode ralenti, appuyez sur ▶ et ▲.

### Image fixe et lecture image par image

- Appuyez sur ■ (**IMAGE PAR IMAGE**) dans la barre de menus.
- Servez-vous de la touche ▼ pour entrer dans le menu Picture by picture (**IMAGE PAR IMAGE**).  
→ Le lecteur commute à présent en mode **PAUSE**.
- Servez-vous des touches ◀▶ pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- Pour quitter le mode **IMAGE PAR IMAGE**, appuyez sur ▶ ou ▲.




Vous pouvez également passer aux images suivantes en appuyant plusieurs fois sur la touche ■ de la télécommande.







### Exploration


Permet de lire les 10 premières secondes de chaque chapitre/index du disque.




- Appuyez sur **SCAN**.
- Pour continuer la lecture de la plage choisie, appuyez à nouveau sur **SCAN** ou appuyez sur ▶.



## Recherche




- Appuyez sur  (**AVANCE RAPIDE**) dans la barre de menus.
- Servez-vous de la touche  pour entrer dans le menu Fast motion (**AVANCE RAPIDE**).
- Servez-vous des touches   pour sélectionner la vitesse désirée : -32, -8 ou -4 (en arrière) ou encore +4, +8, +32 (en avant).
- Sélectionnez 1 pour rétablir la vitesse normale de lecture du disque.
- Pour quitter le mode **AVANCE RAPIDE**, appuyez sur  ou .




Pour procéder à la recherche en avant ou en arrière à différentes vitesses, vous pouvez également maintenir enfoncée la touche   ou .



## Répétition

### Disques DVD-Vidéo – Répétition du chapitre/titre/disque

- Pour reprendre la lecture du chapitre en cours, appuyez sur la touche REPEAT.  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter le titre en cours de lecture, appuyez une seconde fois sur REPEAT.  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une troisième fois sur REPEAT.  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une quatrième fois sur REPEAT.






### CD-Vidéo – Répétition de la plage/du disque

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur REPEAT.  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT.

## Répétition A-B

Pour répéter une séquence d'un titre:

- Appuyez sur REPEAT A-B au point de départ choisi;  
→  apparaît sur l'afficheur.
- Réappuyez sur REPEAT A-B au point final choisi;  
→  apparaît sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence.
- Pour sortir de cette séquence, appuyez sur REPEAT A-B.




## Lecture aléatoire

### Disques DVD-Vidéo

Pour lire en ordre aléatoire les différents chapitres d'un titre, pour autant qu'il en comporte plusieurs.

- Appuyez sur SHUFFLE pendant la lecture.  
→ **SHUFFLE** apparaît sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, réappuyez sur SHUFFLE.





### CD-Vidéo


Lecture en ordre aléatoire des différentes pages (pour autant que le disque comporte plusieurs pages).

- Appuyez sur SHUFFLE pendant la lecture.  
→ **SHUFFLE** apparaît sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, réappuyez sur SHUFFLE.

## Recherche par l'heure


La fonction de recherche par l'heure vous permet de commencer la lecture du disque à n'importe quel moment.

- Sélectionnez  (**RECHERCHE PAR L'HEURE**) dans la barre de menus.
- Appuyez sur .  
→ Le lecteur commute à présent en mode PAUSE.  
→ Une boîte d'édition de l'heure apparaît sur l'écran et indique la durée de lecture écoulée du disque en cours.
- Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de début voulue. Entrez les heures, minutes et secondes de droite la case dans à gauche.  
→ Chaque fois qu'un élément est introduit, l'élément suivant est mis en surbrillance.
- Appuyez sur OK pour confirmer l'heure de début.  
→ La boîte d'édition de l'heure disparaît et la lecture débute à l'heure sélectionnée.



## Zoom

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie.


- Sélectionnez  (**ZOOM**) dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▲/▼ pour activer la fonction de **ZOOM** et sélectionnez le coefficient de zoom souhaité: 1.33, 2 ou 4.
  - Le lecteur commute en mode PAUSE.
  - Le coefficient choisi s'affiche au-dessous de l'icône Zoom dans la barre de menus et le message 'Press OK to pan' (OK pour déplacer) apparaît sous la barre de menus.
  - L'image s'adapte selon le coefficient choisi.
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
  - Les icônes de panoramique s'affichent: ◀▶▲▼ et OK.
- Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour le panoramique sur tout l'écran.
- Si vous appuyez sur OK seul le gros plan sera affiché à l'écran.
- Pour quitter le mode **ZOOM**:
  - Appuyez sur ▶ pour reprendre la lecture.



## FTS-Vidéo

- La fonction FTS-Vidéo vous permet de stocker dans la mémoire du lecteur vos titres et chapitres préférés (DVD), ainsi que vos plages et index préférés (VCD) pour un disque spécifique.
- Chaque programme FTS peut contenir 20 entrées (titres, chapitres).
- Un programme FTS est placé en tête de liste chaque fois que la lecture est activée. Dès que la liste est saturée, un nouveau programme vient remplacer le dernier programme de la liste.
- Le programme peut être sélectionné et lu à n'importe quel moment.

### Mémorisation d'un programme fts-vidéo


- Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **VIDEO FTS**  dans la barre de menus.
- Appuyez sur ▼ pour ouvrir le menu.
  - Le menu **VIDEO FTS** apparaît.
- Appuyez sur ▶ ou ◀ ou encore sur FTS pour l'activer (ON) ou le désactiver (OFF).

### Mémorisation de titres/plages


- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **TITLES** (titres).
- Sélectionnez le titre souhaité à l'aide de ▶ et ◀.
- Appuyez sur OK si vous souhaitez mémoriser la totalité du titre.
  - Le numéro du titre sera ajouté à la liste de sélections.




## Mémorisation de chapitres/index

- Appuyez sur ▼ dès que vous avez atteint le numéro du titre souhaité.
  - Ce numéro est repéré et la partie en surbrillance se porte sur le premier numéro de chapitre disponible pour ce titre.
- Sélectionnez le numéro de chapitre souhaité à l'aide de ▶ et ◀.
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
  - Ce choix de titre/chapitre est ajouté à la liste de sélections.
- Appuyez sur SYSTEM MENU pour quitter le menu **VIDEO FTS** .

## Effacement d'un programme FTS-Vidéo


- En mode arrêt, sélectionnez l'icône **VIDEO FTS**  dans la barre de menus.
- Sélectionnez **PROGRAM** à l'aide de ▼.
- Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide de ▶ et ◀.
- Appuyez sur OK pour effacer la sélection.
- Appuyez sur SYSTEM MENU pour quitter le menu.

### Si vous souhaitez effacer toutes les sélections:

- En mode arrêt, sélectionnez l'icône **VIDEO FTS**  dans la barre de menus.
- Servez-vous de ▼ pour sélectionner **CLEAR ALL** (Effacement totalité).
- Appuyez sur OK.
  - Toutes les sélections sont à présent effacées.
- Appuyez sur SYSTEM MENU pour quitter le menu.

## Minuterie de réveil automatique

La minuterie automatique vous permet de réveiller votre lecteur au bout d'un certain temps pré-réglé.

- 1 Sélectionnez  dans la barre de menus.
- 2 Appuyez sur ▼.
  - La zone d'édition de la durée apparaît.
- 3 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de mise en sommeil. La durée maximale que vous puissiez sélectionner est de 600 minutes. La sélection se fait par pas de 30 minutes à chaque fois.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
- 5 La minuterie automatique sera activée lorsque le lecteur sera commuté sur le mode de veille.



## Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo

### Vérification du contenu des disques DVD-Vidéo : Menus

Il se peut que les disques DVD comportent des menus vous permettant de naviguer sur le disque et d'accéder à des fonction spéciales. Pour utiliser le menu, appuyez sur la touche chiffrée appropriée ou utilisez les touches ▼, ▲, ►, ◀ pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez ensuite sur OK.


### Menus des Titres/Disc

- Appuyez sur **DISC MENU**.  
→ Si le titre en cours est assorti d'un menu, ce dernier apparaîtra à l'écran. Sinon le menu du disque sera affiché.
- Le menu peut mentionner les angles de caméra, les langues de doublage et de sous-titres, ainsi que les chapitres du titre concerné.
- Pour quitter le menu des titres, appuyez à nouveau sur **DISC MENU**.

### Angle de caméra

Si le disque comporte des séquences enregistrées à partir d'angles de caméra différents, une icône spéciale apparaît et propose le nombre d'angles disponibles, ainsi que l'angle actuellement présenté. Vous pouvez alors, si vous le désirez, changer l'angle de la caméra.

- Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'icône de l'angle souhaité.  
→ Après un court instant, la lecture se poursuit sous l'angle choisi. L'icône reste affichée tant que les différentes possibilités n'ont pas été épuisées.



### Modification de la Langue son

- Sélectionnez «🗣️» (**LANGUE SON**) dans la barre de menus.
- Appuyez plusieurs fois sur **LANGUE SON** ou ▲/▼ afin de voir défiler les différentes langues.



### Langue sous-titre

- Sélectionnez «☰» (**LANGUE SOUS-TITRE**) dans la barre de menus.
- Appuyez plusieurs fois sur **LANGUE SOUS-TITRE** ou ▲/▼ pour passer en revue les différentes langues des sous-titres.




## Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo et Super CD-Vidéo

### Commande de lecture (PBC)

- Insérez un CD-Vidéo doté de la fonction PBC et appuyez sur ►.
- Parcourez le menu avec les touches indiquées sur l'écran du téléviseur jusqu'à ce que la lecture de votre passage choisi débute. Si un menu **PBC** comprend une liste de titres, vous pouvez sélectionner un titre directement.
- Faites votre choix à l'aide des touches chiffrées (0-9).
- Appuyez sur RETURN pour revenir au menu précédent.
- Vous pouvez également désactiver la fonction dans le menu Préférences Personnelles.


### Lecture d'un CD audio

- Dès que le disque est inséré dans l'appareil, la lecture débute automatiquement.
- Si le téléviseur est sous tension, l'écran CD audio apparaît.
- Le nombre de plages ainsi que la durée de lecture totale apparaissent à l'écran.
- Pendant la lecture, le numéro de la plage en cours accompagné de la durée de lecture écoulée apparaissent à l'écran et sur l'afficheur du lecteur.
- La lecture s'arrête à la fin du disque.
- Pour arrêter la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur ■.




### Pause

- Appuyez sur **II** pendant la lecture.
- Pour revenir à la lecture, appuyez sur ►.



### Recherche

- Pour procéder à une recherche vers l'avant ou l'arrière sur le disque à quatre fois la vitesse normale, maintenez enfoncée pendant environ 1 seconde la touche ◀◀◀ ou ▶▶▶ pendant la lecture.  
→ La recherche commence et le son est partiellement mis en sourdine.
- Pour passer à huit fois la vitesse normale, réappuyez sur ◀◀◀ ou ▶▶▶.  
→ La recherche est effectuée à huit fois la vitesse normale et le son est mis en sourdine.
- Pour revenir à quatre fois la vitesse normale, réappuyez sur ◀◀◀ ou ▶▶▶.
- Si le téléviseur est sous tension, la vitesse et le sens de recherche apparaissent à l'écran chaque fois que la touche ◀◀◀ ou ▶▶▶ est enfoncée.
- Pour terminer la recherche, appuyez au choix sur ► afin de reprendre la lecture ou sur ■ pour arrêter.




## Passage à une autre plage

- Appuyez brièvement sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture pour passer à la plage suivante ou pour revenir au début de la plage en cours.
- Pour revenir à la plage précédente, appuyez brièvement deux fois sur **◀◀**.
- Pour passer directement à une plage quelconque, introduisez le numéro de la plage à l'aide des touches chiffrées (0-9).


## Lecture aléatoire

- Appuyez sur **SHUFFLE** pendant la lecture.  
→ L'ordre de lecture des plages est modifié.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez à nouveau sur **SHUFFLE**.



## Répétition de plage/disque


- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur **REPEAT**.  
→ apparaît sur l'afficheur.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur **REPEAT**.  
→ apparaît sur l'afficheur.
- Pour quitter ce mode, appuyez une troisième fois sur **REPEAT**.



## Répétition A-B

Pour répéter une séquence:


- Appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ choisi;  
→ apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez à nouveau sur **REPEAT A-B** au point final choisi;  
→ apparaît sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence.
- Pour sortir de cette séquence, appuyez encore sur **REPEAT A-B**.



## Exploration

Permet de lire les 10 premières secondes de chaque chapitre/index du disque.

- Appuyez sur **SCAN**.
- Pour continuer la lecture de la plage choisie, appuyez à nouveau sur **SCAN** ou appuyez sur **▶**.



## Programme FTS

- La fonction Programme FTS vous permet de stocker dans la mémoire du lecteur vos plages préférées pour un disque spécifique.
- Chaque programme FTS peut comporter 20 plages.



## Mémorisation d'un programme FTS

- 1 Insérez un disque et arrêtez la lecture.
- 2 Utilisez la touche **▼** pour accéder à la liste des plages disponibles.
- 3 Sélectionnez des plages dans la liste avec les touches **▶** ou **◀**. Pour lire directement n'importe quelle plage, composez son numéro à l'aide des touches chiffrées (0-9).
- 4 Mémoirisez chaque plage en appuyant sur **OK**.  
→ Les numéros des plages sont ajoutés à la liste.  
→ Le nombre de plages, ainsi que la durée de lecture du programme apparaissent sur l'écran et sur l'afficheur du lecteur.

Lorsque votre programme FTS est complet, appuyez sur **▶** pour débuter la lecture ou sur **▲** pour revenir en mode arrêt. Dans les deux cas, le programme FTS est automatiquement mémorisé.

## Activation/Désactivation de la fonction FTS

- 1 Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner FTS.
- 2 Activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction au moyen de **▶** ou **◀**.

## Effacement d'une plage du programme FTS

- 1 Accédez à la liste des plages sélectionnées à l'aide de la touche **▼**.
- 2 Sélectionnez le numéro de plage à effacer avec les touches **▶** ou **◀**.
- 3 Appuyez sur **OK**.  
→ Le numéro de plage sera effacé de la liste des plages sélectionnées.

## Effacement de la totalité du programme

- 1 Sélectionnez **CLEAR ALL** (Effacement totalité) avec **▼** et appuyez ensuite sur **OK**.  
→ La totalité du programme FTS du disque sera effacée.



## Fonctions des disques au format MP3 (pour modèles spécifiques uniquement)

### Prise en charge de CD MP3 aux caractéristiques suivantes (format ISO9660) :

- 30 caractères au maximum
- Répertoire emboîté de 8 niveaux maximum
- Nombre d'albums maximum : 32
- Débit VBR accepté
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge pour le disque MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits acceptés pour le disque MP3 : 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbits/s)

### Formats non acceptés

- Fichiers tels que \*.WMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS
- Nom de fichier chinois
- Disques non finalisés
- Disques enregistrés sous le format UDF

Télécharger des fichiers MP3 à partir d'Internet ou extraire des plages de vos disques achetés en toute légalité est une opération délicate.

Qualité sonore	Débit binaire	Rapport de compression approximatif	Durée totale approximative du CD en MP3	Commentaire
Radio AM	32 Kbit/s	40 : 1	40 hrs	Altération significative de la qualité sonore – non recommandé.
Radio FM	64 Kbit/s	20 : 1	20 hrs	
Proche de la qualité CD	96 Kbit/s	15 : 1	15 hrs	Rapport équilibré entre qualité sonore et compression
Qualité CD	128 Kbit/s	10 : 1	10 hrs	
CD*	256 Kbit/s	5 : 1	5 hrs	Faible taux de compression – il est préférable de lire des CD.
CD*	320 Kbit/s	3 : 1	3 hrs	

**Il se peut donc que vous constatiez des sauts de musique occasionnels lors de l'écoute des CD au format MP3. Ce désagrément est considéré comme normal.**

### Remarque supplémentaire relative à la lecture des disques MP3 :

- En conformité à l'initiative SDMI (initiative de protection de la musique numérique), l'appareil n'est pas doté de sortie numérique.
- En raison de la nature de l'enregistrement des disques DAM (comportant tant de l'audio numérique que de la musique codée MP3), l'appareil ne lit que la musique audio numérique.
- Il se peut que le temps de lecture du disque dépasse 10 secondes en raison du grand nombre de morceaux compilés sur un seul disque.
- Seule la première session des disques multisession est acceptée.

## Album/Titre


Cette fonction permet de visualiser et sélectionner l'album/le titre du disque MP3 suivant ou précédent.

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour parcourir l'album précédent ou suivant.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour parcourir les plages suivantes ou précédentes.
- 3 Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de l'album/de la plage souhaités à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Remarque :

– **En mode ARRÊT** : les chiffres sont utilisés pour sélectionner l'ALBUM.

– **En mode LECTURE** : les chiffres sont utilisés pour sélectionner la PLAGE.



- Seuls les modes suivants sont possibles avec les disques MP3:
  - ARRÊT / LECTURE / PAUSE
  - PASSAGE SUIVANT / PRÉCÉDENT
  - RÉPÉTITION (ALBUM / PLAGE / DISQUE)

## Disques MP3 - Album/Plage/Disque

- Pour répéter la plage, appuyez sur REPEAT.  
→ **REPEAT TRACK** apparaît sur l'écran.
- Pour répéter l'album, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT ALBUM** apparaît sur l'écran.
- Pour répéter le disque, appuyez une troisième fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT DISC** apparaît sur l'écran.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une quatrième fois sur REPEAT.  
→ **REPEAT OFF** apparaît sur l'écran.


## Contrôle d'accès ; verrouillage enfants (DVD-Vidéo et CD-Vidéo)

### Activation/désactivation du verrouillage enfants

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▲/▼.
- 2 Composez le code de votre choix à 4 chiffres.
- 3 Entrez ce code une deuxième fois.
- 4 Déplacez le curseur sur "**CHILD LOCK**" (verrouillage enfants) à l'aide des touches ▲/▼.
- 5 Déplacez le curseur sur **LOCK/UNLOCK** (verrouillage/déverrouillage) avec la touche ►.
- 6 Sélectionnez **LOCK** avec les touches ▲/▼.
- 7 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez ensuite à nouveau sur ◀ pour sortir du menu.  
→ À présent, les disques non autorisés ne seront pas lus, à moins que le code à 4 chiffres ne soit composé.
- 8 Sélectionnez **UNLOCK** pour désactiver le verrouillage enfants.

Remarque: Il est nécessaire de confirmer le code à 4 chiffres lorsque:

- le code est composé pour la première fois (voir ci-dessus) ;
- le code est modifié (voir le 'Modification du code à 4 chiffres');
- le code est effacé (voir le 'Modification du code à 4 chiffres').



### Autorisation de disques

- Insérez le disque. Reportez-vous à la section 'Mise en place d'un disque'.  
→ Le dialogue 'Protection enfants' apparaît. L'appareil vous demande d'entrer votre code secret pour 'Play once' (Vision Temporaire) ou 'Play Always' (Vision Permanente). Si vous sélectionnez 'Play Once', le disque pourra être lu tant qu'il n'est pas retiré du lecteur et que ce dernier reste activé (ON). Si vous sélectionnez 'Play Always', la lecture du disque sera classée 'tous publics' (donc autorisée) et le disque pourra être lu même si le verrouillage enfants est activé (ON).

Remarques:

- La mémoire du lecteur permet de stocker une liste de 120 titres autorisés ('Tous publics'). Un disque est intégré à la liste lorsque l'option 'Play Always' est sélectionné dans le dialogue 'Protection enfants'.

- Chaque fois qu'un disque tous publics est lu, il est placé en tête de liste. Dès que la liste est saturée et qu'un nouveau disque est ajouté, le dernier disque de la liste en est retiré.
- Les disques DVD double face peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque face. Pour pouvoir considérer le disque 'tous publics', il faudra en autoriser chaque face.
- Les CD-Vidéo en plusieurs volume peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque volume. Pour considérer l'ensemble 'tous publics', il faudra autoriser chaque volume.




### Suppression de l'autorisation des disques

- Insérez le disque. Reportez-vous à la section 'Mise en place d'un disque'.  
→ La lecture commence automatiquement.
- Appuyez sur ■ pendant que l'icône ☺ est affichée.  
→ Le dialogue ☹ apparaît. L'autorisation de lecture est à présent supprimée.

## Contrôle d'accès ; contrôle parental (DVD-Vidéo uniquement)

Les films sur disques DVD peuvent présenter des scènes non adaptées aux enfants. C'est la raison pour laquelle ces disques peuvent comporter des informations de type 'Contrôle parental' concernant la totalité du disque ou certaines scènes seulement. Ces scènes sont classées de 1 à 8 et d'autres scènes, plus appropriées, sont prévues sur le disque. Le classement dépend du pays. La fonction 'Contrôle parental' vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.



## Activation/Désactivation du contrôle parental

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▲/▼.
- 2 Composez votre code à 4 chiffres. Si nécessaire, réintroduisez ce code.
- 3 Déplacez le curseur sur Parental Control (contrôle parental) avec les touches ▲/▼.
- 4 Déplacez le curseur sur **VALUE ADJUSTMENT** (Réglage du degré) (1-8) avec la touche ►.
- 5 Utilisez ensuite les touches ▲/▼ ou les touches chiffrées de la télécommande pour sélectionner le classement allant de 1 à 8 pour le disque inséré.


### Degré 0 ('-' s'affiche):

Le contrôle parental n'est pas activé. Le disque sera lu dans sa totalité.

### Degrés 1 à 8:

Le disque comporte des scènes non adaptées aux enfants. Si vous choisissez un degré déterminé pour le disque, toutes les scènes dotées du même degré ou d'un degré inférieur seront lues. Les scènes dotées d'un degré supérieur ne seront pas lues, à moins que des scènes de substitution ne soient prévues sur le disque. La scène de substitution doit avoir le même degré, ou un degré inférieur. Si l'appareil ne trouve aucune scène de substitution, il interrompt la lecture et demande de composer le code à 4 chiffres.

- 6 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez à nouveau sur ◀ pour quitter le menu.



## Pays

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▲/▼.
- 2 Composez votre code à 4 chiffres.
- 3 Déplacez le curseur sur **CHANGE COUNTRY** (changer le pays) avec la touche ▼.
- 4 Appuyez sur la touche ►.
- 5 Sélectionnez pays avec les touches ▲/▼.
- 6 Appuyez sur OK ou sur ◀ pour confirmer et appuyez à nouveau sur ◀ pour quitter le menu.

## Modification du code à 4 chiffres

- 1 Lorsque la lecture du disque est terminée, sélectionnez **ACCESS CONTROL** (contrôle de l'accès) dans le menu Fonctions à l'aide des touches ▲/▼.
- 2 Composez l'ancien code.
- 3 Déplacez le curseur sur **CHANGE CODE** (changer le code) à l'aide de la touche ▼.
- 4 Appuyez sur la touche ►.
- 5 Composez le nouveau code à 4 chiffres.
- 6 Retapez ce code et reconfirmez avec OK.
- 7 Appuyez sur ◀ pour quitter le menu.

## Si vous oubliez votre code à 4 chiffres

- 1 Appuyez sur ■ pour quitter l'écran (Verrouillage enfants).
- 2 Sélectionnez **ACCESS CONTROL** (Contrôle d'accès) dans le menu des fonctions à l'aide des touches ▲/▼.
- 3 Déplacez le curseur sur **ENTER CODE** à l'aide de la touche ►.
- 4 Vous pouvez effacer le code à 4 chiffres en appuyant quatre fois sur ■ dans la fenêtre de dialogue (Contrôle de l'accès-Enter Code).
- 5 Vous pouvez ensuite composer un nouveau code (deux fois !) en suivant les instructions ci-dessus (Modification du code à 4 chiffres).

## Déni de responsabilité au sujet du contrôle parental

Conformément aux normes techniques adoptées par les fabricants de lecteurs et les éditeurs de disques, le lecteur DVD est doté du dispositif de **CONTRÔLE PARENTAL** permettant de verrouiller au besoin la lecture des disques DVD pourvus du codage logiciel approprié.

Il est à noter que ce dispositif reste sans effet sur les disques DVD non dotés du codage logiciel voulu. Il convient également de noter qu'à la date de commercialisation de ce lecteur, certains aspects des normes techniques n'avaient pas encore été fixés par les fabricants de lecteurs et les éditeurs de disques.

En foi de quoi, Philips ne peut pas garantir le fonctionnement du dispositif de **CONTRÔLE PARENTAL** et décline toute responsabilité en cas de lecture involontaire du contenu d'un disque. En cas de doute, veuillez vérifier les réglages du **CONTRÔLE PARENTAL** avant d'autoriser l'accès du lecteur à vos enfants.

# Avant de faire appel au service après-vente

En cas de difficultés d'utilisation du lecteur de DVD-Vidéo, veuillez tout d'abord consulter cette liste de points à vérifier. Il se peut qu'une chose simple vous ait échappé. N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le système car vous perdriez vos droits en matière de garantie.

Recherchez le(s) symptôme(s) spécifique(s). Effectuez uniquement les opérations énumérées ci-dessous pour y remédier.

Symptôme	Remède
<b>Pas d'alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que le câble d'alimentation est connecté correctement.</li><li>– Vérifiez qu'il y a bien du courant à la prise secteur en y branchant un autre appareil.</li></ul>
<b>Pas d'image</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension.</li><li>– Contrôlez le branchement vidéo.</li><li>– Vérifiez si le DVD de format PAL a été introduit dans le lecteur</li></ul>
<b>Image déformée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que le disque ne comporte pas de traces de doigts et nettoyez-le avec un chiffon doux, en partant du centre vers la périphérie et en frottant en ligne droite.</li><li>– Parfois, une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li></ul>
<b>Image complètement déformée ou absence de couleurs dans le menu du lecteur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Si l'image est complètement déformée ou si elle défile verticalement, vérifiez que le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD correspond au signal vidéo de votre téléviseur.</li><li>– Si le signal vidéo de votre téléviseur est NTSC, sélectionnez le réglage NTSC sur le lecteur de DVD.</li><li>– Si le signal vidéo est PAL, optez pour le réglage PAL (voir Réglages NTSC/PAL).</li><li>– Vérifiez que l'option de sortie vidéo dans Réglages préférentiels correspond bien au branchement actuel.</li></ul>
<b>Image déformée ou image N/B avec disques DVD-Vidéo ou CD-Vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ce format de disque ne correspond pas au signal vidéo (PAL/NTSC) de votre téléviseur reportez-vous au paragraphe (Conversion NTSC/PAL).</li><li>– Si votre signal vidéo est PAL, reportez-vous à Conversion NTSC/PAL.</li></ul>
<b>Pas de son</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez les branchements audio.</li><li>– Si vous utilisez un amplificateur HiFi, essayez une autre source sonore.</li></ul>
<b>Son déformé de l'amplificateur HiFi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que les branchements audio ne sont pas effectués sur l'entrée phono de l'amplificateur.</li></ul>
<b>Absence de son par la sortie numérique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez les branchements numériques.</li><li>– Vérifiez le menu Réglages et assurez-vous que la sortie numérique est réglée sur ALL ou sur PCM.</li><li>– Vérifiez que le format audio de la Langue son sélectionnée correspond aux possibilités de votre récepteur.</li><li>– Ne concerne pas le format MP3.</li></ul>
<b>Le disque ne peut être lu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.</li><li>– Nettoyez le disque.</li><li>– Assurez-vous que le disque n'est pas défectueux en essayant avec un autre disque.</li><li>– Vérifiez que le disque n'est pas défectueux, rayé ou gondolé (pas plat).</li></ul>
<b>Pas de retour à l'écran d'accueil après le retrait du disque</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Réinitialisez en mettant le lecteur hors tension, puis à nouveau sous tension.</li><li>– Vérifiez si le programme nécessite l'insertion d'un autre disque.</li></ul>
<b>Le lecteur ne réagit pas à la télécommande</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur.</li><li>– Enlevez tout obstacle se trouvant entre le lecteur et la télécommande.</li><li>– Vérifiez ou remplacez les piles de la télécommande.</li></ul>
<b>Les touches ne fonctionnent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pour réinitialiser complètement le lecteur, débranchez-le du secteur.</li></ul>
<b>Le lecteur ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il se peut que ces commandes ne soient pas autorisées par le disque. Consultez les instructions du disque.</li></ul>
<b>Le lecteur DVD-Vidéo n'est pas en mesure de lire des CD/DVD.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Utilisez un produit de nettoyage pour CD/DVD, disponible dans le commerce, pour nettoyer la lentille avant de renvoyer le lecteur de DVD-Vidéo à des fins de réparation.</li></ul>

## Réglage des enceintes

### Réglage 6 canaux

#### Enceintes avant

- L (Large): lorsque les enceintes avant peuvent restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz
- S (Small): lorsque les enceintes avant ne peuvent pas restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz

#### Enceinte centrale

- L (Large): lorsque l'enceinte centrale peut restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz
- S (Small): lorsque l'enceinte centrale ne peut pas restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz
- Off: lorsque l'enceinte centrale n'est pas connectée (désactivé)

#### Enceintes Surround


- L (Large): lorsque les enceintes Surround peuvent restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz
- S (Small): lorsque les enceintes Surround ne peuvent pas restituer les signaux basse fréquence sous 120 Hz
- Off: lorsque les enceintes Surround ne sont pas connectées (désactivé)

#### Caisson de grave

- On: lorsque vous connectez un caisson de grave (activé)
- Off: lorsqu'aucun caisson de grave n'est connecté (désactivé)

#### Remarque :

– Certains réglages d'enceinte ne sont pas autorisés par l'accord de licence de Dolby Digital.




## Temps de retard

Le lecteur est réglé pour restituer le son Surround numérique correctement synchronisé dans une zone d'écoute dans laquelle les enceintes Surround sont plus proches de la position d'écoute que les enceintes avant de 150 cm environ, et l'enceinte centrale est alignée sur les enceintes avant. Pour modifier la disposition de la zone d'écoute, il faut régler les temps de retard comme suit:

### Surround numérique

Mesurez les distances en centimètres séparant le plan des enceintes avant et le plan de l'enceinte Surround du plan de la position d'écoute. Soustrayez la distance du plan de l'enceinte Surround de celle du plan des enceintes avant, puis divisez par 30. Le résultat constitue le délai de retard nécessaire du canal Surround en millisecondes. Si l'enceinte centrale se situe au même plan que les enceintes avant, il est inutile de définir un délai de retard pour cette enceinte. En revanche, si elle est plus proche de la position d'écoute, mesurez la distance en centimètres séparant les plans des enceintes avant et de l'enceinte centrale, puis divisez par 30. Le résultat constitue le délai de retard nécessaire du canal central en millisecondes.



# Caractéristiques Techniques

## SYSTÈME DE LECTURE

DVD-Vidéo  
 CD-Vidéo et SVCD  
 CD (CD-R et CD-RW)  
 DVD+RW  
 MP3

## SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE

Type de laser	semi-conducteur AlGaAs	
Ouverture numérique	0,60 (DVD)	
	0,45 (CD-Vidéo/CD)	
Longueur d'onde	650 nm (DVD)	
	780 nm (CD-Vidéo/CD)	

## FORMAT DU DISQUE DVD

Moyen	disque optique	
Diamètre	12 cm (8 cm)	
Durée de lecture (12 cm)	simple couche	2 h15*
	double couche	4 h*
	double face	4 h30*
	simple couche	
	double face	8 h*
	double couche	

## FORMAT VIDÉO

Convertisseur N-A	10 bits (S-Video & CVBS) 10 bits, 54 MHz (Pr/Cr Pb/Cb Y Component Video Out)	
Traitement du signal	composants	
Compression numérique	MPEG2 pour DVD MPEG1 pour CD-Vidéo	

## STANDARD TV

	(PAL/50 Hz)	(NTSC/60 Hz)
Nombre de lignes	625	525
Lecture	Multistandard	(PAL/NTSC)

## DVD

Résolution horizontale	720 pixels	720 pixels
Résolution verticale	576 lignes	480 lignes

## CD-VIDÉO

Résolution horizontale	352 pixels	352 pixels
Résolution verticale	288 lignes	240 lignes

## PERFORMANCES VIDÉO

Sortie vidéo	1 V c-à-c en 75 ohms	
Sortie S-Vidéo	Y:1 V c-à-c en 75 ohms C:0,3V c-à-c en 75 ohms	
Sortie Y, Pb/Cb, PrCr	Y:1 V c-à-c en 75 ohms Pb/Cb, PrCr:0,7V c-à-c en 75 ohms	
Sortie RGB (SCART)	0,7V c-à-c en 75 ohms	
Réglage niveau noir	activé/désactivé	
Décalage vidéo	gauche/droite	

## FORMAT AUDIO

Numérique	MPEG	compression numérique
	DTS/Dolby Digital	16, 20, 24 bits
	PCM	fréq.d'éch. 44,1, 48, 96 kHz
MPEG MP3		MPEG Audio L3

Son analogique stéréo  
 Conversion (downmix) Dolby Pro Logic à partir du son multicanal Dolby Digital.  
 Décodage complet de son Dolby Digital et surround multicanal DTS  
 Son 3D (TruSurround) pour effet de son sur 5.1 canaux avec 2 enceintes (Dolby Digital)

## PERFORMANCES AUDIO

Convertisseur N-A	24 bits	
DVD	fréq.d'éch. 96 kHz	4 Hz - 44 kHz
	fréq.d'éch. 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
CD-Vidéo	fréq.d'éch. 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
	CD	fréq.d'éch. 44,1 kHz
Signal/bruit (1 kHz)	110 dB	
Gamme dynamique (1 kHz)	100 dB	
Diaphonie (1 kHz)	110 dB	
Bruit de distorsion (1kHz)	98 dB	

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis

## CONNEXIONS

Prise péritélévision	SCART
Sortie Y	Cinch (vert)
Sortie Pb/Cb	Cinch (bleu)
Sortie Pr/Cr	Cinch (rouge)
Sortie S-vidéo	Mini DIN, 4 broches
Sortie vidéo	Cinch (jaune)
Audio G+D (L+R)	Cinch (blanc/rouge)

## Sortie analogique 6 canaux

Audio avant (gauche/droite)	Cinch (blanc/rouge)
Audio Surround (gauche/droite)	Cinch (blanc/rouge)
Audio canal central	Cinch (bleu)
Audio Subwoofer	Cinch (noir)
Sortie numérique	1 coaxiale, 1 optique CEI958 pour CDDA / LPCM CEI1937 pour MPEG1, MPEG2 et Dolby Digital DTS

## BOÎTIER

Dimensions (l x h x p)	435 x 72,5 x 291 mm
Poids	Environ 3 kg

## FONCTIONS GÉNÉRALES

Arrêt/Lecture/Pause  
 Avance/arrière rapides  
 Recherche par l'heure  
 Avance/arrière image par image  
 Ralenti  
 Sélection de titre/chapitre/plage  
 Passage plage suivante/plage précédente  
 Répétition (chapitre/titre/totalité) ou (plage/totalité)  
 Répétition A-B  
 Lecture aléatoire  
 Exploration  
 Interface graphique utilisateur améliorée  
 Arrêt sur image parfait grâce au filtre numérique «multi-tap»  
 Zoom (x1.33, x2, x4) avec amélioration de l'image  
 Touche Smart Picture pour réglage personnalisé des couleurs  
 Digital Crystal Clear  
 Conversion PAL/NTSC  
 Économiseur d'écran (diminution de 75 % après 15 minutes)  
 Atténuation de luminosité de l'afficheur  
 Son 3D (TruSurround)  
 Molette virtuelle de lecture en vitesse variable  
 Indicateur de débit binaire audio et vidéo  
 Atténuation de luminosité de l'afficheur  
 Avertisseur sonore  
 Minuterie de réveil automatique  
 Sortie PCM

## FONCTIONS DVD

Sélection multi-angle  
 Sélection Langue son (8 langues au maximum)  
 Sélection Langue sous-titre (32 langues au maximum)  
 Conversion du Format TV (16:9, boîte aux lettres 4:3, recadrage plein écran 4:3)  
 Contrôle parental et verrouillage du disque  
 Support menu du disque (menu des titres et menu de base)  
 Reprise (5 disques) après arrêt/veille  
 Programmation avec sélection des titres/chapitres préférés

## FONCTIONS CD-VIDÉO

Commande de lecture pour disques CD-Vidéo 2.0  
 Verrouillage du disque  
 Reprise (5 disques) après arrêt/veille  
 Programmation avec sélection des plages préférées

## FONCTIONS CD AUDIO

Affichage de la durée (totalité disque/plage/durée restante)  
 Fonctions audio complètes avec télécommande  
 Programmation avec sélection des plages préférées

## FONCTIONS MP3

Affichage de la durée (plage)  
 Sélection d'album et de plage  
 Répétition (disque / album / plage)

\* durée de lecture normale pour des films proposant 2 versions linguistiques et 3 langues des sous-titres.