

Manual de instruções

Select RI 2746


Select Mix RI 2748

espremedores




WALITA

Partes e acessórios



- A) Tampa
- B) Castanha grande (laranja)
- C) Castanha pequena (limão) - disponível apenas no modelo **Select Mix**
- D) Peneira
- E) Seletor de polpa
- F) Misturador - disponível apenas no modelo **Select Mix**
- G) Jarra
- H) Base do espremedor


Preparando o aparelho para utilização



Antes de plugar o aparelho verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada, ou seja 110V a 127V ou 220V a 240V.

Aconselhamos a limpeza prévia da Peneira, Seletor de polpa, Misturador, Castanha e da Jarra antes de sua utilização pela primeira vez (veja em "Limpeza").

Este aparelho é recomendado apenas para uso doméstico.




Se necessário, enrole o excesso de fio na Base do aparelho.

Monte o aparelho de acordo com a figura de demonstração. (Partes e acessórios).


Utilize a Castanha pequena para limões.

Castanha grande ou pequena




Utilize a Castanha grande para laranjas, encaixando-a sobre a Castanha pequena.

Seletor de polpa




Para obter sucos com pouca polpa, posicione o Seletor de polpa de acordo com a figura ao lado.



Caso deseje suco com mais polpa, posicione o Seletor de polpa na posição inversa.

Dica: Para sua melhor comodidade, monte o conjunto Peneira + Seletor apoiando primeiro o lado do regulador sobre a alça da Jarra


Misturador (disponível apenas no modelo Select Mix)




Se desejar misturar gelo enquanto prepara o suco, basta introduzir o Misturador na Jarra.

Utilização do aparelho


1 Certifique-se de que a Jarra esteja adequadamente montada na Base (travada). Encaixe a Peneira com o Seletor de polpa e em seguida a(s) Castanha(s). Verifique se o Seletor de polpa está na posição desejada.



2 Para iniciar o processamento conecte o plugue na tomada e pressione firmemente a fruta sobre a Castanha. Nota: Esforço demasiado pode acarretar em inversão de sentido de giro automaticamente para não bloquear o funcionamento. Não deixe o aparelho em funcionamento por tempo prolongado. Recomenda-se um período de 2 minutos de descanso para cada 6 minutos em uso.



3 Após o preparo, remova a Peneira com a Castanha e a Jarra da Base do Espremedor. Quando utilizar o Misturador, remova-o também.



4 Sirva o suco fresco.
Aconselhamos a limpeza do aparelho imediatamente após a sua utilização (veja em "Limpeza")

Recomendações:

Para obter melhores resultados, pressione uniformemente as frutas a serem espremidas sem forçar.

Beba o suco logo após ter sido extraído, pois um tempo longo de contato com o ar faz com que o suco perca seu valor nutritivo e seu sabor.

Limpeza

Lave as peças logo após o uso, uma vez que a polpa da fruta é difícil de ser removida depois de seca.



1 Retire o plugue da tomada.


2 Remova todos os acessórios do aparelho.

3 Separe a Peneira do Seletor de polpa.

4 **Apenas no modelo Select Mix:** separe a Castanha grande (laranja) da Castanha pequena (limão).

Dica: Para melhor comodidade, remova a Castanha grande pressionando-a lateralmente contra a Castanha pequena rente as abas.






5 Lave as peças removíveis, usando água e sabão neutro. Não lave as peças e os acessórios na máquina de lavar louças.

6 Limpe a Base do aparelho com um pano úmido, não use álcool, detergente ou polidores.

Não molhe a Base do seu Espremedor.

Não use abrasivos (palha de aço, escova de metal ou saponáceos) pois prejudicará o acabamento superficial do aparelho.



Para guardar o aparelho enrole o fio na Base.



<http://www.walita.com.br>

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- 1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 1 (hum) ano a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- 2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- 3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- 4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- 5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- 7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA. divisão WALITA

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37002-970
CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA