

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Steam Iron


GC2652, GC2650, GC2640, GC2620

GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510



PHILIPS







GC2652, GC2650, GC2640, GC2620,
GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510

ENGLISH 6
DANSK 12
SUOMI 18
INDONESIA 24
NORSK 30
SVENSKA 36

General description (Fig. 1)

- A** Spray nozzle
- B** Cap of filling opening
- C** Steam control
 - ○ = no steam
 - ☁ = minimum steam
 - ☁☁ = maximum steam
 - ● = Calc-Clean function
- D** Shot-of-steam button 
- E** Spray button 
- F** Automatic shut-off light (GC2560 only)
- G** Mains cord
- H** Anti-Calc tablet (all types except GC2522 en GC2510)
- I** Temperature light
- J** Type plate
- K** Water tank
- L** Temperature dial

Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- ⓘ Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- ⓘ Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- ⓘ Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or is leaking.
- ⓘ Check the cord regularly for possible damage.
- ⓘ If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ⓘ Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- ⓘ Never immerse the iron and the stand, if provided, in water.
- ⓘ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ⓘ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ⓘ The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- ⓘ Do not allow the cord to come into contact with the soleplate when it is hot.
- ⓘ When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position ○, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- ⓘ Always place and use the iron and the stand, if provided, on a stable, level and horizontal surface.
- ⓘ This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and in accordance with the instructions in this instruction manual, the appliance is safe to use according to scientific evidence available today.

Preparing for use

Filling the water tank

- 1 Remove the mains plug from the wall socket.
- 2 Set the steam control to position O (= no steam) (Fig. 2).
- 3 Open the cap of the filling opening.
- 4 Tilt the iron and fill the water tank up to maximum level (Fig. 3).

If the tap water in your area is very hard, we advise you to use distilled water. Do not use chemically descaled water.

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- 5 Close the cap of the filling opening ('click').

Setting the temperature

- ⓘ The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This will cease after a short while.
- 1 Put the iron on its heel and set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate position (Fig. 4).
 - Check the laundry care label for the required ironing temperature.
 - ● Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
 - ● Silk
 - ●● Wool
 - ●●● Cotton, linen
 - If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will not be visible when you wear or use the article.
 - Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains.

- 2 Put the mains plug in an earthed wall socket.

- 3 When the temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.

Note: The temperature light will go on from time to time during ironing.

Using the appliance

Steam ironing

Make sure that there is enough water in the water tank.

- 1 Set the temperature dial to the recommended position (see section 'Setting the temperature').
- 2 Set the steam control to the appropriate steam position (Fig. 2).
 - ☰ for minimum steam (temperature settings ●● and ●●●).
 - ☷ for maximum steam (temperature settings ●●● to MAX).

Note: The iron will start steaming as soon as the set temperature has been reached.

GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510 only:

Water may leak from the soleplate if the set temperature is too low (MIN to ●●).

Ironing without steam

- 1 Set the steam control to position \bigcirc (= no steam).
- 2 Set the temperature dial to the recommended position (see section 'Setting the temperature').

Features

Spray function

You can use the spray function to remove stubborn creases at any temperature

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 5).

Shot of steam

A powerful shot of steam helps to remove very stubborn creases.

The shot-of-steam function only works at temperature settings between $\bullet\bullet$ and MAX.

- 1 Press and release the shot-of-steam button (Fig. 6).

Vertical shot of steam (all types except GC2510)

- 1 The shot-of-steam function can also be used when you are holding the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc (Fig. 7).

Never direct the steam at people.

Drip stop (GC2652/GC2650/GC2560/GC2522 only)

This iron is equipped with a drip stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you will hear a click.

Automatic shut-off (GC2560 only)

The electronic shut-off function automatically switches the heating element off if the iron has not been moved for a while.

- The automatic shut-off light starts blinking to indicate that the heating element has been switched off (Fig. 8).

To let the iron heat up again, pick the iron up or move it slightly. The automatic shut-off light goes out.

- 1 If the temperature light goes on, wait for it to go out before you start ironing.
- 2 If the temperature light does not go on, the iron is ready for use.

Cleaning and maintenance

Double-Active Calc System

- All types except GC2510: The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. The tablet is constantly active and does not need to be replaced (Fig. 9).
- The Calc-Clean function removes the scale particles.

Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), the Calc-Clean function should be used more frequently.

- 1 Set the steam control to position \bigcirc .

2 Fill the water tank to the maximum level.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank..

3 Set the temperature dial to MAX (Fig. 10).

4 Put the plug in the wall socket.

5 Unplug the iron when the temperature light has gone out.

6 Hold the iron over the sink and set the steam control to the Calc-Clean position (●).
The steam control will spring up slightly.

7 Pull the steam control upwards and remove it (Fig. 11).

8 Hold the iron over the sink and move it to and fro (Fig. 12).

Note: Steam and boiling water will come out of the soleplate. Impurities and scale (if any) will be flushed out.

9 Use vinegar to remove scale, if any, from the steam control needle (Fig. 13).

Do not bend or damage the steam control needle.

10 Put the steam control back into the iron by inserting the point of the needle exactly in the centre of the hole and by fitting the small projection on the side of the needle into the slot. Press down the steam control while turning it to position O (Fig. 14).

11 Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

1 Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry.

2 Unplug the iron when the temperature light has gone out.

3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.

Storage

1 Set the steam control to position O, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.

2 Clean the appliance and wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.

Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals.

3 Regularly rinse the water tank with water and empty it after cleaning (Fig. 15).

4 Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 16).

5 Always store the iron standing on its heel in a safe and dry place.

Environment

Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment (Fig. 17).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.







Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Customer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial has been set to MIN.	Set the temperature dial to the required position.
No steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use', section 'Filling the water tank').
	The steam control has been set to position O .	Set the steam position to Δ or ⊕ (see chapter 'Using the appliance', section 'Steam ironing').
No shot of steam or no vertical steam of steam (specific types only).	The soleplate is not hot enough and/or the drip stop function (specific types only) has been activated.	Set the temperature dial to a position in the steam area (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing.
	The shot-of-steam function has been used too often within a very short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before using the shot-of-steam function again.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	The soleplate is not hot enough.	Set the temperature dial to a position in the steam area (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing.
	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function a few times (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-Clean function').
The red light blinks (GC2560 only).	The automatic shut-off function has been activated (see chapter 'Features', section 'Automatic shut-off').	Pick the iron up or move it slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red light stops blinking.
There are water droplets on the fabric.	The cap of the filling opening has not been closed properly.	Press onto the cap until you hear a click.

Problem	Cause	Solution
There are water droplets on the fabric.	(GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510 only).The set temperature is too low for steam ironing.	Set the temperature dial to a position in the steam area (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing.
Water drips out of the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	The iron has been put in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position ○ after use. Store the iron on its heel.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Spray-dyse
- B** Dæksel til vandtank
- C** Dampkontrol
 -  = ingen damp
 -  = minimal dampmængde
 -  = maksimal dampmængde
 -  = Calc-Clean-funktion
- D** Dampskudsknap 
- E** Spray-knap 
- F** Auto-sluk indikator med lys (kun GC2560)
- G** Netledning
- H** Anti-kalktablet (alle typer undtagen GC2522 og GC2510)
- I** Temperaturindikator med lys
- J** Typeskilt
- K** Vandtank
- L** Temperaturvælger

Vigtigt

Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

- ⓓ Kontrollér, om spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- ⓓ Apparatet må kun slutes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- ⓓ Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt, eller det er utæt.
- ⓓ Kontrollér med jævne mellemrum, at ledningen er hel og ubeskadiget.
- ⓓ Hvis ledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug.
- ⓓ Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
- ⓓ Kom aldrig strygejern eller eventuel stander ned i vand.
- ⓓ Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- ⓓ Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- ⓓ Strygesålen kan blive utrolig varm og forårsage brandsår ved berøring.
- ⓓ Netledningen må ikke komme i kontakt med strygesålen, når denne er varm.
- ⓓ Når du er færdig med at stryge, når du rengør apparatet, fylder eller tømmer vandtanken, og når du forlader strygejernet - selv om det kun er i et kort øjeblik - skal dampvælgeren altid sættes i position **O**, strygejernet stilles på højkant, og stikket tages ud af stikkontakten.
- ⓓ Placér og anvend altid strygejernet og en eventuel stander på et stabilt, plant og vandret underlag.
- ⓓ Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Påfyldning af vandtanken

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Sæt dampvælgeren i position O (= ingen damp) (fig. 2)
- 3 Luk dækslet til vandtanken op.
- 4 Hold strygejernets håndtag på skrå og fyld vandtanken op til MAX-markeringen (fig. 3).

Hvis vandet i dit område er meget hårdt, anbefales det at bruge destilleret vand. Brug aldrig kemisk afkalket vand.

Fyld aldrig vandtanken til op over MAX-mærket.

Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.

- 5 Luk dækslet til vandtanken ("klik").

Temperaturindstilling

- 1 Første gang strygejern tages i brug, kan der komme lidt røgdudvikling. Dette varer dog kun et øjeblik.
- 1 Stil strygejernets temperaturvælger på "hælen" og drej temperaturvælgeren til den ønskede strygetemperatur (fig. 4).
 - Se den rette strygetemperatur på tøjets vaskemærke.
 - ● Syntetiske materialer (f.eks. akryl, viskose, polyamid, polyester)
 - ● Silke
 - ●● Uld
 - ●●● Bomuld, hør, linned
 - Er du i tvivl om, hvilket materiale et stykke tøj er fremstillet af, må du finde den rette strygetemperatur ved at prøve dig frem et sted, som ikke er synligt, når du har tøjet på.
 - Silke, uld og syntetiske materialer: Stryges på vrangen for at undgå blanke skjolder. Undlad brug af spray-funktionen for at undgå skjolder/stænk.
- 2 Sæt netstikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
- 3 Når temperaturindikatoren er slukket, skal du vente et øjeblik, inden strygningen påbegyndes.

Bemærk: Temperaturindikatoren tænder fra tid til anden under strygningen.

Sådan bruges apparatet

Dampstrygning

Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i vandtanken.

- 1 Indstil temperaturvælgeren på den ønskede position (se afsnittet Temperaturindstilling).
- 2 Indstil dampvælgeren til den ønskede dampmængde (fig. 2).
 - ☐ minimal dampmængde (temperaturindstillinger ●● og ●●●).
 - ☑ maksimal dampmængde (temperaturindstillinger ●●● til MAX).

Bemærk: Strygejernets dampbegynder at produceres, så snart den indstillede temperatur er nået.

Kun GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510:

Der kan lække vand fra strygesålen ved for lavt indstillet strygetemperatur (MIN til ●●).

Tørstrygning (uden damp)

- 1 Sæt dampvælgeren i position O (= ingen damp).
- 2 Indstil temperaturvælgeren på den ønskede position (se afsnittet Temperaturindstilling).

Funktioner

Sprayfunktion

Du kan anvende spray-funktionen til at fjerne vanskelige folder ved alle temperaturer

- 1 Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i vandtanken.
- 2 Tryk et par gange på spray-knappen for at fugte strygetøjet (fig. 5).

Dampskud

Et kraftigt dampskud kan fjerne ekstra besværlige folder:

Der kan kun produceres dampskud ved temperaturindstillinger mellem ●● og MAX.

- 1 Tryk og slip dampskuds-knappen (fig. 6).

Lodret dampskud (alle typer undtagen GC2510)

- 1 Dampskuds-funktionen kan også anvendes, når strygejernnet holdes lodret. Dette er ideelt til at dampe og fjerne folder på tøj, der hænger på bøjle, gardiner og lign (fig. 7).

Ret aldrig dampstrålen mod personer.

Drypstop (kun GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)

Strygejernnet er udstyret med drypstop-funktion: Strygejernnet afbryder automatisk dampproduktionen ved for lave temperaturer for at undgå, at der drypper vand fra strygesålen. Når dette sker, hører du et klik.

Auto-sluk (kun GC2560)

Den elektroniske afbryderfunktion slukker automatisk for varmelegemet, hvis strygejernnet ikke har været i bevægelse et stykke tid.

- Indikatoren for auto-sluk begynder at blinke for at indikere, at varmelegemet er slukket (fig. 8).

For at varme strygejernnet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernnet lidt. Auto-sluk indikatoren slukkes.

- 1 Tænder temperaturindikatoren, skal du vente med at fortsætte strygningen, til den slukker.
- 2 Hvis temperaturindikatoren ikke tænder, er strygejernnet klar til brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Double-Active Calc System

- Alle typer undtagen GC2510: Antikalk-tabletten forhindrer, at damphullerne tilstoppes med kalk. Tabletten er altid aktiv og skal derfor ikke udskiftes (fig. 9).
- Calc-Clean funktionen fjerner kalkpartiklerne.

Calc-Clean-funktion

Det anbefales at bruge Calc-Clean-funktionen et par gange om måneden - eller oftere, hvis vandet i dit område er meget hårdt (der drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under strygningen).

- 1 Sæt dampvælgeren i position O.
- 2 Fyld vandtanken op til MAX-markeringen.

Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.

- 3 Indstil temperaturvælgeren på MAX (fig. 10).
- 4 Sæt stikket i stikkontakten.
- 5 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
- 6 Hold strygejernets over vasken, og sæt dampvælgeren i positionen Calc-Clean (●). Dampknappen springer et lille stykke op.
- 7 Træk dampvælgeren opad, og fjern den (fig. 11).
- 8 Hold strygejernets ind over vasken og bevæg det frem og tilbage (fig. 12).

Bemærk: Der vil nu komme damp og kogende vand ud fra strygesålen. Samtidig sprøjtes eventuelle urenheder og kalkpartikler med ud.

- 9 Er der kalkaflejringer på ventilnålen, fjernes disse med eddike (fig. 13).

Pas på ikke at komme til at bøje eller beskadige ventilnålen.

- 10 Sæt dampvælgeren på plads igen ved at sætte spidsen af ventilnålen ned nøjagtigt midt i åbningen, således at det lille hak på siden af nålen passer ned i recessen. Tryk dampvælgeren ned, og drej den til position O (fig. 14).
- 11 Gentag Calc-Clean-processen, hvis der stadig er urenheder i strygejernets.

Efter Calc-Clean-processen

- 1 Sæt stikket i stikkontakten og varm strygejernets op for at tørre strygesålen.
- 2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
- 3 Før strygejernets let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.

Opbevaring

- 1 Sæt dampvælgeren i positionen O, tag stikket ud af stikkontakten, og lad strygejernets køle af.
- 2 Rengør strygejernets og tør kalkpartikler og andre urenheder af strygesålen med en fugtig klud med lidt ikke-ridsende (flydende) rengøringsmiddel.

Undgå kontakt med metalgenstande, så strygesålen bevares glat.

Brug aldrig skuremidler, eddike eller andre kemikalier.

- 3 Skyl vandtanken regelmæssigt med vand, og tøm den helt bagefter (fig. 15).
- 4 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernets (fig. 16).
- 5 Opbevar altid strygejernets opretstående på et sikkert og tørt sted.

Miljøhensyn






- ⓓ Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 17).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.



Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af strygejern. Er du ikke i stand til at løse problemet, kontakt nærmeste Philips Kundecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Strygejernet er tændt, men strygesålen er kold.	Der kan være problemer med tilslutningen.	Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.
	Temperaturvælgeren står på MIN.	Indstil temperaturvælgeren på den ønskede strygetemperatur.
Ingen damp.	Der er ikke nok vand i vandtanken.	Fyld vandtanken (se afsnittet Klargøring under Påfyldning af vand).
	Dampkontrollen er sat i position  .	Sæt dampvælgeren i positionen  eller  (se afsnittet "Sådan bruges apparatet", "Dampstrygning").
	Strygesålen er ikke varm nok og/eller Drypstop-funktionen (kun bestemte typer) er aktiveret.	Indstil temperaturvælgeren til dampstrygning (mellem  og MAX). Stil strygejernet på højkant, og vent med at begynde strygingen, til temperaturindikatoren slukker.
Inget dampskud eller lodret dampskud (kun bestemte typer).	Dampskuds-funktionen har været anvendt med for korte mellemrum.	Fortsæt strygingen i vandret position og vent lidt, inden en af dampskuds-funktionerne bruges igen.
	Strygesålen er ikke varm nok.	Indstil temperaturvælgeren til dampstrygning (mellem  og MAX). Stil strygejernet på højkant, og vent med at begynde strygingen, til temperaturindikatoren slukker.
Der drysser små kalkpartikler og urenheder ud fra strygesålen.	Hårdt vand danner kalkaflejringer inde i strygesålen.	Brug Calc-Clean-funktionen et par gange (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse under Calc-Clean funktion).
Det røde lys blinker (kun GC2560).	Auto-sluk funktionen er aktiveret (se afsnittet Funktioner under Auto-sluk).	Løft eller bevæg strygejernet en smule for at deaktivere auto-sluk funktionen: Den røde lampe holder op med at blinke.
Der er vanddråber på stoffet.	Det lille dæksel til vandtanken er ikke ordentligt lukket.	Tryk på dækslet, til der høres et klik.

Problem	Årsag	Løsning
Der er vanddråber på stoffet.	Kun (GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510). Den valgte temperatur er for lav til dampstrygning.	Indstil temperaturvælgeren til dampstrygning (mellem ●● og MAX). Stil strygejernets på højkant, og vent med at begynde strygningen, til temperaturindikatoren slukker.
Der drypper vand ud af strygesålen, efter strygejernets er kølet af eller stillet væk.	Strygejernets er stillet i vandret position, med vand i vandtanken.	Tøm vandtanken, og sæt dampvælgeren i positionen ○ efter brug. Opbevar strygejernets på højkant.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Spray-nokka
- B** Täyttöaukon korkki
- C** Höyrynvalitsin
 - ○ = ei höyryä
 - ☁ = vähän höyryä
 - ☁☁ = paljon höyryä
 - ● = CalcClean-toiminto
- D** Höyrysuihkauspainike 
- E** Suihkutuspainike 
- F** Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo (vain mallissa GC2560)
- G** Virtajohto
- H** Anti-Calc-tabletti (kaikki mallit paitsi GC2522 ja GC2510)
- I** Lämpötilan merkkivalo
- J** Tyypikilpi
- K** Vesisäiliö
- L** Lämpötilanvalitsin

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle.

- Tarkista, että laitteen arvokilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto, pistoke tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa.
- Tarkista liitosjohdon kunto säännöllisesti.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on liitetty sähköverkkoon.
- Älä upota silitysrautaa tai sen mukana mahdollisesti toimitettua telinettä veteen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
- Pidä huoli, ettei silitysraudan kuuma pohja kosketa johtoa.
- Aseta höyrynvalitsin asentoon ○, aseta höysilitysryranta pystyasentoon ja irrota pistoke pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat laitetta, kun täytät tai tyhjennät vesisäiliötä tai kun hetkeksikin poistut höyrysilitysraudan luota.
- Säilytä ja käytä silitysrautaa ja sen mukana mahdollisesti toimitettua telinettä tukevalla, tasisella ja vaakasuoralla pinnalla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Vesisäiliön täyttäminen

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta.

2 Aseta höyryvalitsin asentoon O (= ei höyryä) (Kuva 2).

3 Avaa täyttöaukon korkki.

4 Kallista höyryrautaa ja täytä vesisäiliö (Kuva 3).

Jos paikallinen vesijohtovesi on erittäin kovaa, suosittelemme käytettäväksi tislattua vettä. Älä käytä kemiallisesti puhdistettua vettä.

Täytä vesisäiliö enintään MAX-merkkiin asti.

Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silytysaineita tai muitakaan kemikaaleja.

5 Sulje täyttöaukon korkki siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Lämpötilan valinta

D Silitysraudasta voi ensimmäisellä käyttökerralla tulla hieman käryä. Tämä loppuu kuitenkin nopeasti.

1 Aseta rauta pystyasentoon ja valitse haluttu silytyslämpötila lämpötilanvalitsinta kääntämällä (Kuva 4).

- Tarkista oikea silytyslämpötila pesuohjeesta.
- ● Tekokuitu (esimerkiksi akryyli, viskoosi, polyamidi, polyesteri)
- ● Silkki
- ●● Villa
- ●●● Puuvilla, pellava
- Jos et tiedä mitä materiaalia tekstiili on, kokeile silittämistä varovasti sellaisesta kohdasta, joka ei näy päällepäin.
- Silkki, villa ja tekokuidut: silitä nurjalta puolelta, ettei kangas ala kiiltää. Vältä spray-toiminnon käyttämistä, ettei vaatteeseen tule läikkiä.

2 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

3 Kun lämpötilan merkkivalo on sammunut, odota hetki ennen silytyksen aloittamista.

Huomautus: Lämpötilan merkkivalo syttyy ajoittain uudelleen silytyksen aikana.

Käyttö

Höyrysilytys

Varmista että vesisäiliössä on riittävästi vettä.

1 Säädä lämpötilansäädin suositeltuun lämpötilaan (katso kohta Lämpötilan valinta).

2 Aseta höyryvalitsin sopivaan höyryasentoon (Kuva 2).

- ☐ vähän höyryä (lämpötila-asetukset ●● ja ●●●).
- ☒ paljon höyryä (lämpötila-asetukset ●●● – MAX).

Huomautus: Höyrysilytysraudasta alkaa tulla höyryä heti, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Vain malleissa GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510:

Vettä saattaa vuotaa pohjasta, jos lämpötila on asetettu liian matalaksi (MIN - ●●).

Silittäminen ilman höyryä

1 Aseta höyryvalitsin asentoon O (= ei höyryä).

2 Säädä lämpötilansäädin suositeltuun lämpötilaan (katso kohta Lämpötilan valinta).

Ominaisuudet

Spray-toiminto

Spray-toiminnon avulla voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt missä tahansa lämpötilassa.

- 1 Varmista että vesisäiliössä on riittävästi vettä.
- 2 Kostuta silitettävä vaate painamalla spray-painiketta useita kertoja (Kuva 5).

Höyrysuihkaus

Voimakas höyrysuihkaus auttaa poistamaan itsepintaiset laskokset. Höyrysuihkaus toimii vain lämpötila-asetuksilla ●● - MAX.

- 1 Paina höyrysuihkauspainiketta lyhyesti (Kuva 6).

Höyrysuihkaus pystyasennossa (kaikki mallit paitsi GC2510)

- 1 Höyrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyryrautaa pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa rypyjä ja laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai verhoista (Kuva 7).

Älä koskaan suuntaa höyrysuihkaa ihmisiä kohti.

Tippalukko (vain malleissa GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)

Tässä höyryraudassa on tippalukko: höyryrauta lakkaa automaattisesti tuottamasta höyryä, kun lämpötila on liian matala, ettei pohjasta ala tippua vettä. Kun tämä tapahtuu, saatat kuulla napsahduksen.

Automaattinen virrankatkaisu (vain mallissa GC2560)

Elektroninen virrankatkaisu toiminto katkaisee höyrysilitysraudan virran automaattisesti, jos silitysrautaa ei ole vähään aikaan liikuteltu.

- Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua osoituksena siitä, että lämpövastus on sammutettu (Kuva 8).

Voit palauttaa höyryraudan normaaliin tilaan nostamalla tai liikuttamalla höyryrautaa hieman. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.

- 1 Jos lämpötilan merkkivalo syttyy, odota sen sammumista, ennen kuin alat silitää.
- 2 Jos lämpötilan merkkivalo ei syty, silitysrauta on valmis käyttöön.

Puhdistus ja hoito

Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

- Kaikki mallit paitsi GC2510: AntiCalc-tabletti estää kalkin kertymisen höyryaukkoihin. Tabletti toimii jatkuvasti, eikä sitä tarvitse vaihtaa (Kuva 9).
- CalcClean-toiminto poistaa kalkkihiukkaset.

CalcClean-toiminto

Käytä CalcClean-toimintoa joka toinen viikko. Jos paikallinen vesi on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee hiutaleita), CalcClean-toimintoa tulisi käyttää useammin.

- 1 Aseta höyryvalitsin asentoon O.
- 2 Kaada vesisäiliöön vettä MAX-merkkiin asti.

Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.

- 3 Aseta lämpötilan valitsin asentoon MAX (Kuva 10).
- 4 Työnnä pistoke pistorasiaan.

- 5 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo on sammunut.
- 6 Pidä höyryrautaa pesualtaan päällä ja aseta höyrynvalitsin CalcClean-asentoon (●). Höyrynvalitsin nousee hieman ylöspäin.
- 7 Vedä höyrynvalitsinta ylöspäin ja irrota se (Kuva 11).
- 8 Pidä rautaa pesualtaan päällä ja liikuta sitä samalla edestakaisin (Kuva 12).

Huomautus: Pohjasta alkaa tulla höyryä ja kuumaa vettä. Epäpuhtaudet ja kalkki (jos niitä on) huuhtoutuvat pois.

- 9 Puhdista neulassa mahdollisesti oleva kalkki etikalla (Kuva 13).

Varo taivuttamasta tai vahingoittamasta höyrynvalitsimen neulaa.

- 10 Laita neula takaisin työntämällä neulan kärki aivan reiän keskelle ja sovittamalla neulan sivussa oleva pieni uloke aukkoon. Aseta höyrynvalitsin asentoon O (Kuva 14).
- 11 Toista nämä toimenpiteet, jos höyryraudassa on vielä paljon epäpuhtauksia.

CalcClean-toimenpiteen jälkeen

- 1 Liitä pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että pohja kuivuu.
- 2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo on sammunut.
- 3 Liikuta höyrysilitysrautaa käytetyn kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät pohjasta.

Säilytys

- 1 Aseta höyrynvalitsin asentoon (O), irrota pistoke pistorasiasta ja anna höyryraudan jäähtyä.
- 2 Puhdista laite ja pyyhi pohjaan tarttunut kalkki ja muu lika kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.

Pidä pohja sileänä: varo, ettei pohja kosketa metallia.

Älä käytä hankaustyynyjä, etikkaa tai muita kemikaaleja.

- 3 Huuhtelee vesisäiliö säännöllisesti vedellä ja tyhjennä se puhdistamisen jälkeen (Kuva 15).
- 4 Kierrä virtajohto höyryraudan ympärille (Kuva 16).
- 5 Säilytä höyryrauta pystyasennossa turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 17).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat höyryraudan käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Höyrysilitysrauta on liitetty pistorasiaan mutta pohja on kylmä.	Virtaa ei tule.	Tarkasta virtajohto, pistoke ja pistorasia.
	Lämpötilanvalitsin on asennossa MIN.	Aseta lämpötilanvalitsin oikeaan asentoon.
Höyryä ei tule.	Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä.	Täytä vesisäiliö (ks. Käyttöönotto, kohta Irrotettavan vesisäiliön täyttö).
	Höyryvalitsin on asetettu asentoon O .	Aseta höyryvalitsin asentoon △ tai ☼ (katso osan Käyttö kohta Höyrysilitys).
	Pohja ei ole tarpeeksi kuuma ja/tai tippalukko on toiminnassa (vain tietyt mallit).	Aseta lämpötilanvalitsin asentoon, joka sopii höyrysilitykseen (●● – MAX). Aseta rauta pystyasentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu, ennen kuin aloitat silittämisen.
Höyrysuihkausta ei tule normaalisti eikä myöskään pystyasennossa (vain tietyissä malleissa)	Höyrysuihkausta on käytetty liian usein hyvin lyhyen ajan kuluessa.	Jatka silittämistä vaaka-asennossa ja odota hetki, ennen kuin käytät höyrysuihkausta uudelleen.
	Pohja ei ole tarpeeksi kuuma.	Aseta lämpötilanvalitsin asentoon, joka sopii höyrysilitykseen (●● – MAX). Aseta rauta pystyasentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu, ennen kuin aloitat silittämisen.
Pohjasta tulee silityksen aikana kalkkihiutaleita ja muita epäpuhtauksia.	Kova vesi aiheuttaa kalkkihiutaleiden muodostumista pohjan sisään.	Käytä CalcClean-toimintoa muutaman kerran (katso Puhdistus ja hoito, kohta CalcClean-toiminto).
Punainen merkkivalo vilkkuu (vain mallissa GC2560).	Automaattinen virrankatkaisutoiminto on katkaissut lämmitysvastuksen toiminnan (katso Ominaisuudet, kohta Automaattinen virrankatkaisu)	Nosta rauta tai liikuta sitä hieman, jolloin automaattinen virrankatkaisu keskeytyy ja merkkivalo sammuu.
Kankaalla on vesipisaroita.	Täyttöaukon korkkia ei ole suljettu kunnolla.	Paina korkkia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kankaalla on vesipisaroita.	(Vain malleissa GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510).Valittu lämpötila on liian alhainen höyrysilitykseen.	Aseta lämpötilanvalitsin asentoon, joka sopii höyrysilitykseen (●● – MAX).Aseta rauta pystyasentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu, ennen kuin aloitat silittämisen.
Vesipisaroita valuu pohjasta, kun höyryrauta on jäähtynyt tai laitettu säilytykseen.	Höyryrauta on asetettu vaaka-asentoon, kun sen vesisäiliössä on vielä ollut vettä.	Tyhjennä vesisäiliö käytön jälkeen ja aseta höyryrvalitsin asentoon ○. Säilytä rauta pystyasennossa.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- A** Lubang semprotan
- B** Tutup lubang pengisian
- C** Kontrol uap
 - ○ = tanpa uap
 - ☁ = uap minimum
 - ☁☁ = uap maksimum
 - ● = fungsi Calc-Clean
- D** Tombol penyembur uap ☁
- E** Tombol semprotan ☁
- F** Lampu mati otomatis (hanya GC2560)
- G** Kabel listrik
- H** Tablet Anti-Calc (semua tipe selain GC2522 dan GC2510)
- I** Lampu suhu
- J** Plat jenis
- K** Tangki air
- L** Tombol suhu

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi jika dibutuhkan kelak.

- Periksa apakah tegangan listrik yang tertera pada pelat sesuai dengan tegangan listrik setempat sebelum Anda menghubungkan alat ini.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel atau alat itu sendiri menunjukkan kerusakan atau jika alat pernah terjatuh atau bocor.
- Periksa kabel secara teratur kalau-kalau ada kerusakan.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan sekali-kali meninggalkan setrika ini tanpa ditunggu ketika sedang dihubungkan dengan listrik.
- Jangan sekali-kali merendam setrika dan dudukannya, jika disediakan, di dalam air.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Tapak setrika dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan luka bakar jika tersentuh.
- Jangan sampai kabel listrik mengenai tapak setrika saat sedang panas.
- Apabila Anda sudah selesai menyetrica, ketika membersihkan alat, mengisi atau mengosongkan tangki airnya dan juga saat Anda meninggalkan setrika meskipun hanya sebentar: setel kontrol uap ke posisi O, letakkan setrika pada tumitnya dan cabut steker listrik dari stopkontak dinding.
- Selalu meletakkan dan menggunakan setrika serta dudukannya, jika disediakan, pada permukaan horizontal yang stabil.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani sebagaimana layaknya dan sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Persiapan penggunaan

Mengisi tangki air.

- 1 Lepaskan steker listrik dari stopkontak dinding.
- 2 Setel kontrol uap ke posisi O (=tanpa uap) (Gbr. 2).
- 3 Buka tutup lubang pengisian.
- 4 Miringkan setrika dan isi tangki air hingga batas maksimum (Gbr. 3).

Jika air keran di daerah Anda memiliki kesadahan yang sangat tinggi, kami sarankan Anda menggunakan air distilasi. Jangan menggunakan cairan yang mengandung bahan kimia.

Jangan mengisi tangki air melewati tanda batas MAX.

Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyetrikaan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.

- 5 Pasang tutup lubang pengisian ('klik').

Menyetel suhu

Setrika ini mungkin akan mengeluarkan asap ketika pertama kali digunakan. Ini akan berhenti dengan sendirinya setelah beberapa saat.

- 1 Letakkan setrika pada tumitnya dan setel putaran suhu pada suhu penyetrikaan yang diinginkan dengan memutarnya ke posisi yang sesuai (Gbr. 4).
 - Periksa label perawatan pakaian untuk mengetahui suhu setrika yang diperlukan.
 - ● Kain sintetis (misalnya akrilik, viskose, poliamide, poliester).
 - ● Sutura
 - ●● Wol
 - ●●● Katun, linen
 - Jika Anda tidak tahu jenis kain atau bahannya terbuat dari apa, cari suhu yang sesuai dengan cara menyetrika pada bagian yang tak terlihat apabila Anda mengenakannya.
 - Sutra, bahan seperti wol dan sintetis: balikkan kain saat menyetrikanya guna mencegah bercak-bercak yang mengkilap. Hindari menggunakan fungsi semprot untuk mencegah noda.
- 2 Masukkan steker listrik pada stopkontak dinding yang telah dibumikan.
- 3 Apabila lampu suhu padam, tunggu sebentar sebelum mulai menyetrika.

Catatan: Lampu suhu sesekali akan menyala selagi Anda menyetrika.

Menggunakan alat

Menyetrika dengan uap

Jaga supaya isi tangki air cukup.

- 1 Setel putaran suhu ke posisi yang direkomendasikan (lihat bagian 'Menyetel suhu').
- 2 Setel kontrol uap ke posisi uap yang sesuai (Gbr. 2).
 - ☰ untuk uap minimum (setelan suhu ●● dan ●●●).
 - ☷ untuk uap maksimum (setelan suhu ●●● sampai MAX).

Catatan: Setrika akan mulai mengeluarkan uap setelah suhu yang disetel tercapai.

GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510 saja:

Air dapat bocor dari tapak setrik bila suhu disetel terlalu rendah (MIN sampai ●●).

Menyetrika tanpa uap

- 1 Setel kontrol uap ke posisi \bigcirc (= tanpa uap).
- 2 Setel putaran suhu ke posisi yang direkomendasikan (lihat bagian 'Menyetel suhu').

Fitur

Fungsi semprot

Anda dapat menggunakan fungsi semprot untuk menghilangkan kusut yang membandel pada suhu apa pun.

- 1 Jaga supaya isi tangki air cukup.
- 2 Tekan tombol semprot beberapa kali untuk melembabkan pakaian yang akan disetrika (Gbr. 5).

Semburan uap

Semburan uap yang kuat dapat membantu menghilangkan kusut yang sangat membandel. Fungsi semburan uap hanya berfungsi pada setelan suhu antara $\bullet\bullet$ dan MAX.

- 1 Tekan dan lepaskan tombol semburan uap (Gbr. 6).

Semburan uap vertikal (semua tipe selain GC2510)

- 1 Fungsi semburan uap dapat pula digunakan ketika Anda memegang setrika pada posisi vertikal. Ini berguna untuk menghilangkan kusut pada pakaian, gordren, dll. yang tergantung (Gbr. 7).

Jangan sekali-kali mengarahkan uap pada orang lain.

Penghenti tetesan (GC2652/GC2650/GC2560/GC2522 saja)

Setrika ini dilengkapi dengan fungsi penghenti tetesan air: setrika akan berhenti mengeluarkan uap secara otomatis apabila suhunya terlalu rendah untuk mencegah agar air tidak menetes keluar dari tapak setrika. Apabila ini terjadi, Anda akan mendengar bunyi klik.

Mati otomatis (hanya GC2560)

Fungsi mati elektronik secara otomatis akan mematikan elemen pemanas jika setrika tidak digerakkan selama beberapa saat.

- Lampu mati otomatis mulai berkedip yang menandakan bahwa elemen pemanasan sudah dimatikan (Gbr. 8).

Untuk membiarkan setrika memanaskan lagi, angkat setrika atau gerakkan perlahan. Lampu mati otomatis akan padam.

- 1 Jika lampu suhu menyala, tunggu hingga padam sebelum mulai menyetrika.
- 2 Jika lampu suhu padam, setrika sudah siap digunakan.

Pembersihan dan perawatan

Sistem Active Calc Ganda

- Semua tipe selain GC2510: Tablet Anti-Calc mencegah kerak menyumbat saluran uap. Tablet terus aktif dan tidak perlu diganti (Gbr. 9).
- Fungsi Calc-Clean menghilangkan partikel-partikel kerak.

Fungsi Calc-Clean

Gunakan fungsi 'Calc-Clean' dua minggu sekali. Jika air di daerah Anda sangat sadah (yaitu apabila serpihan-serpihan kotor keluar dari tapak setrika selama menyetrika), fungsi 'Calc-Clean' harus digunakan lebih sering.

- 1 Setel kontrol uap ke posisi \bigcirc .

2 Isi tangki air sampai tingkat maksimum.

Jangan menuangkan cuka atau zat pembersih kerak lainnya ke dalam tangki air.

3 Setel tombol suhu ke MAX (Gbr. 10).

4 Masukkan steker ke stopkontak dinding.

5 Cabut steker setrika setelah lampu suhu padam.

6 Pegang setrika di atas bak cuci dan setel kontrol uap ke posisi Calc-Clean (●). Kontrol uap akan sedikit menonjol keluar.

7 Tarik kontrol uap ke atas dan lepaskan (Gbr. 11).

8 Pegang setrika di atas bak cuci lalu gerakkan maju-mundur (Gbr. 12).

Catatan: Uap dan air yang mendidih akan keluar dari tapak setrika. Kotoran dan kerak air (kalau ada) akan dibilas keluar.

9 Gunakan cuka untuk membersihkan kerak, kalau ada, dari jarum kontrol uap (Gbr. 13).

Jangan sampai jarum kontrol uap bengkok atau rusak.

10 Pasang kembali kontrol uap dengan menyisipkan ujung jarum tersebut tepat di tengah lubang dan dengan memposisikan secara tepat tonjolan kecil pada sisi jarum ke dalam selot. Tekan ke bawah kontrol uap seraya memutarannya ke posisi O (Gbr. 14).

11 Ulangi proses 'Calc-Clean' jika setrika masih kotor.

Setelah proses 'Calc-Clean'

1 Pasang steker ke stopkontak dinding dan tunggu setrika memanaskan agar tapaknya kering.

2 Cabut steker setrika setelah lampu suhu padam.

3 Gerakkan setrika perlahan-lahan di atas selembar kain bekas untuk menghilangkan noda air yang mungkin terbentuk pada tapaknya.

Penyimpanan

1 Setel kontrol uap ke posisi O, lepaskan steker dari stopkontak dinding dan biarkan setrika dingin.

2 Bersihkan alat dan seka kerak atau kotoran lainnya pada tapak dengan kain lembab dan cairan pembersih (cair) yang tidak kasar.

Jaga agar tapak setrika tetap licin: hindari kontak dengan benda logam.

Jangan sekali-kali menggunakan bahan penggosok dari baja, cuka, atau bahan kimia lainnya.

3 Bilas tangki air secara teratur dengan air kemudian kosongkan setelah dibersihkan (Gbr. 15).

4 Gulung kabel listrik pada tempat penyimpanan kabel (Gbr. 16).

5 Selalu simpan setrika dengan posisi berdiri pada tumitnya di tempat yang aman dan kering.

Lingkungan

D Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 17).

Garansi & servis

Jika Anda memerlukan informasi atau mengalami masalah, silakan kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat memperoleh nomor teleponnya dalam leaflet garansi yang berlaku di seluruh dunia). Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, silakan datang ke dealer Philips setempat atau hubungi Bagian Servis dari Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.



Mengatasi Masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang bisa Anda temui pada setrika Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya, harap menghubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Penyebab	Solusi
Setrika tersambung ke listrik tetapi tapaknya dingin.	Ada masalah hubungan arus listrik.	Periksa kabel listrik, steker dan stopkontak dinding.
	Pengatur suhu disetel ke posisi MIN.	Setel tombol suhu pada posisi yang ditentukan.
Tanpa uap.	Air dalam tangki tidak cukup.	Isi tangki air (lihat 'Persiapan menggunakan', bagian 'Mengisi tangki air').
	Kontrol uap telah disetel ke posisi  .	Setel posisi uap ke  atau  (lihat 'Menggunakan setrika', bagian 'Menyetrika dengan uap').
	Tapak setrika tidak cukup panas dan/atau fungsi penghenti tetesan (hanya tipe tertentu) sudah diaktifkan.	Setel putaran suhu ke posisi bagian uap ( sampai MAX). Letakkan setrika pada tumitnya lalu tunggu hingga lampu suhu padam sebelum Anda mulai menyetrika.
Tidak ada semburan uap atau semburan uap vertikal (hanya tipe tertentu).	Fungsi semburan uap sudah digunakan terlalu sering dalam waktu yang terlalu singkat.	Teruskan menyetrika pada posisi horizontal dan tunggu sebentar sebelum menggunakan kembali fungsi semburan uap (vertikal).
	Tapak setrika tidak cukup panas.	Setel putaran suhu ke posisi bagian uap ( sampai MAX). Letakkan setrika pada tumitnya lalu tunggu hingga lampu suhu padam sebelum Anda mulai menyetrika.
Serpihan dan kotoran keluar dari tapak setrika selama menyetrika.	Air sudah membentuk serpihan di dalam tapak setrika.	Gunakan fungsi Calc-Clean beberapa kali (lihat bab 'Membersihkan dan pemeliharaan', bagian 'Calc-Clean').
Lampu merah berkedip (hanya GC2560).	Fungsi mati otomatis diaktifkan (lihat bab 'Fitur' bagian 'Mati Otomatis').	Angkat setrika atau gerakkan sedikit untuk menonaktifkan fungsi mati otomatis. Lampu merah akan berhenti berkedip.

Masalah	Penyebab	Solusi
Ada tetesan air pada kain.	Tutup lubang pengisian belum dipasang dengan rapat.	Tekan tutup sampai terdengar bunyi klik.
Ada tetesan air pada kain.	(GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510 saja). Setelan suhu terlalu rendah untuk penyetrikaan dengan uap.	Setel putaran suhu ke posisi bagian uap (●● sampai MAX). Letakkan setrika pada tumitnya lalu tunggu hingga lampu suhu padam sebelum Anda mulai menyetrika.
Air menetes dari tapak setelah setrika dingin atau disimpan.	Setrika sudah diletakkan dengan posisi horizontal ketika masih ada air di dalam tangki airnya.	Kosongkan tangki air dan setel kontrol uap ke posisi ○ setelah digunakan. Simpan setrika pada tumitnya.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Spraydyse
- B** Hette på påfyllingsåpning
- C** Dampbryter
 - ○ = ingen damp
 - ☁ = minimal damp
 - ☁☁ = maksimal damp
 - ● = kalkrensfunksjon
- D** Dampstøt knapp 
- E** Sprayknapp 
- F** Indikatorlampe for automatisk av-funksjon (kun GC2560)
- G** Ledning
- H** Antikalktablett (alle typer unntatt GC2522 og GC2510)
- I** Temperaturlampe
- J** Merkeplate
- K** Vannbeholder
- L** Temperaturbryter

Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.

- Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten, er den samme som nettspenningen, før du kobler til apparatet.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet har synlig skade, eller hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
- Kontroller ledningen regelmessig for mulig skade.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den skiftes ut av Philips, et servicesenter godkjent av Philips eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømmettet.
- Strykejernet eller holderen (hvis det følger med) må aldri dyppes i vann.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt varm, og du kan brenne deg hvis du tar på den.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med strykesålen når denne er varm.
- Sett dampbryteren på ○, sett strykejernet i oppreist stilling og dra ut støpselet fra stikkontakten når du er ferdig med å stryke, når du rengjør apparatet, når du fyller eller tømmer vannbeholderen og også når du forlater strykejernet et øyeblikk.
- Plasser og bruk alltid strykejernet og holderen, hvis det følger med, på et stødig, jevnt og vannrett underlag.
- Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som vedrører elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig, og i samsvar med instruksjonene i denne veiledningen, er det trygt å bruke ut fra den kunnskapen vi har per i dag.

Før bruk

Fylle vannbeholderen

- 1 Ta ut støpselet av stikkkontakten.
- 2 Sett dampbryteren i posisjon 0 (= ingen damp) (fig. 2).
- 3 Åpne hetten på påfyllingsåpningen.
- 4 Vipp strykejernet bakover og fyll vannbeholderen til maksimumsnivået (fig. 3).

Hvis vannet i området er veldig hardt, anbefaler vi at du bruker destillert vann. Ikke bruk kjemisk avkalket vann.

Ikke fyll vann over maksimumsnivået.

Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen.

- 5 Lukk hetten på påfyllingsåpningen (med et klikk).

Stille inn temperaturen

► Strykejernet kan ryke litt ved første gangs bruk. Dette vil avta etter en liten stund.

- 1 Sett strykejernet i oppreist stilling og angi ønsket stryketemperatur ved å vri temperaturvelgeren til riktig posisjon (fig. 4).
 - Se vaskeanvisningen hvis du trenger informasjon om riktig stryketemperatur.
 - ● Syntetiske stoffer (f.eks. akryl, viskose, polyamid og polyester)
 - ● Silke
 - ●● Ull
 - ●●● Bomull, lin
 - Hvis du ikke vet hva slags stoff et plagg består av, kan du finne riktig stryketemperatur ved å stryke en del som ikke vil være synlig når du bruker plagget.
 - Silke, ull og syntetiske stoffer: stryk på vrangen for å unngå blanke områder. Unngå å bruke sprayfunksjonen, slik at det ikke blir flekker.
- 2 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
- 3 Når temperaturlampen slukkes, må du vente litt før du begynner å stryke.

Merk: Indikatorlampen tennes med jevne mellomrom under strykingen.

Bruke apparatet

Dampstryking

Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen.

- 1 Sett temperaturvelgeren i ønsket posisjon (se avsnittet Stille inn temperaturen).
- 2 Sett dampbryteren i riktig posisjon (fig. 2).
 - ☐ for minimal damp (temperaturinnstillinger ●● og ●●●).
 - ☒ for maksimal damp (temperaturinnstillinger ●●● til MAX).

Merk: Strykejernet begynner å dampe når angitt temperatur er nådd.

Kun GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510:

Det kan lekke vann fra strykesålen dersom innstilt temperatur er for lav (MIN til ●●).

Stryking uten damp

- 1 Sett dampbryteren til ○ (= ingen damp).

- 2 Sett temperaturvelgeren i ønsket posisjon (se avsnittet "Stille inn temperaturen").

Funksjoner

Sprayfunksjon

Sprayfunksjonen kan brukes til å fjerne vanskelige skrukker ved alle temperaturer.

- 1 Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen.
- 2 Trykk flere ganger på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes (fig. 5).

Dampstøt

Et kraftig dampstøt gjør det lettere å få vekk vanskelige skrukker.

Dampstøtfunksjonen fungerer bare ved temperaturinnstillinger mellom ●● og MAX.

- 1 Trykk på og slipp dampstøtknappen (fig. 6).

Vertikalt dampstøt (alle typer unntatt GC2510)

- 1 Dampstøtfunksjonen kan også brukes når strykejernet holdes loddrett (vertikalt). Dette er nyttig ved fjerning av skrukker fra klær på henger, gardiner osv (fig. 7).

Du må aldri rette dampen mot mennesker.

Dryppstopp (kun GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)

Dette strykejernet er utstyrt med en dryppstoppfunksjon. Strykejernet slutter automatisk å produsere damp når temperaturen er for lav. Dette hindrer at vann drypper fra strykesålen. Når dette skjer, kan det høres et klikk.

Automatisk av-funksjon (bare GC2560)

Den elektroniske av-funksjonen slår automatisk av varmeelementet hvis strykejernet ikke har vært flyttet på en stund.

- Indikatorlampen for den automatiske av-funksjonen begynner å blinke for å vise at varmeelementet har vært slått av (fig. 8).

Strykejernet varmes opp igjen når du løfter strykejernet eller beveger det litt. Indikatorlampen for den automatiske av-funksjonen slukkes.

- 1 Hvis temperaturlampen lyser, må du vente til det slukker før du kan begynne å stryke.
- 2 Hvis temperaturlampen ikke lyser, er strykejernet klart til bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Dobbeltvirkende avkalkingssystem

- Alle typer unntatt GC2510: Antikalktablettene forhindrer at kalk tetter igjen dampventilene. Tabletten er aktiv hele tiden og trenger ikke skiftes ut (fig. 9).
- Kalkrensfunksjonen fjerner kalkpartiklene.

Kalkrensfunksjon

Bruk kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt er veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du bruke kalkrensfunksjonen oftere.

- 1 Sett dampbryteren til O.
- 2 Fyll vannbeholderen til maksimumsnivået.

Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.

- 3 Sett temperaturvelgeren til MAX (fig. 10).

- 4 Sett støpselet inn i stikkkontakten.
- 5 Trekk ut støpselet når indikatorlampen er slukket.
- 6 Hold strykejernnet over vasken og sett dampbryteren i kalkrensposisjonen (Calc-Clean) (●). Dampbryteren spretter litt opp.
- 7 Trekk dampbryteren oppover og fjern den (fig. 11).
- 8 Hold strykejernnet over vasken og rist forsiktig på det (fig. 12).

Merk: Det vil komme ut damp og kokende vann fra strykesålen. Urenheter og kalk (hvis det er noen) vil komme ut samtidig.

- 9 Fjern eventuell kalk fra dampbryternålen med eddik (fig. 13).

Ikke bøy eller skad dampbryternålen.

- 10 Sett dampbryternålen tilbake i strykejernnet ved å sette nålspissen nøyaktig midt i hullet og tilpasse den lille kanten på siden av nålen i sporet. Trykk dampbryteren ned mens du vrir den til posisjon O (fig. 14).
- 11 Gjenta avkalkingsprosessen hvis det fortsatt er mye urenheter i strykejernnet.

Etter kalkrensprosessen

- 1 Sett støpselet i stikkkontakten og la strykejernnet varmes opp slik at strykesålen tørker.
- 2 Trekk ut støpselet når indikatorlampen er slukket.
- 3 Beveg strykejernnet forsiktig over et brukt tøyestykke for å fjerne vannflekker som kan ha blitt dannet på strykesålen.

Oppbevaring

- 1 Sett dampbryteren i posisjon O, ta ut støpselet fra stikkkontakten og la strykejernnet avkjøles.
- 2 Rengjør apparatet, og tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et (flytende) vaskemiddel uten skureeffekt.

Hold strykesålen glatt: unngå hard kontakt med metallgjenstander.

Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier.

- 3 Skyll vannbeholderen regelmessig med vann og tøm den etter rengjøringen (fig. 15).
- 4 Snurr ledningen rundt lagringsenheten for ledningen (fig. 16).
- 5 Oppbevar alltid strykejernnet vertikalt på et trygt og tørt sted.

Miljø

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 17).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med strykejernet. Hvis du ikke finner løsningen på problemet, tar du kontakt med kundestøttesenteret i landet ditt.

Problem	Årsak	Løsning
Strykejernet er koblet til, men strykesålen er kald.	Det er problemer med tilkoblingen.	Undersøk ledningen, støpslet og stikkkontakten.
	Temperaturvelgeren er satt til MIN.	Sett temperaturvelgeren i ønsket posisjon.
Ingen damp.	Det er ikke nok vann i vannbeholderen.	Fyll opp vannbeholderen (se avsnittet Før bruk, under Fulle vannbeholderen).
	Dampbryteren er satt til posisjonen O .	Sett dampbryteren til Δ eller ⊗ (se delen Dampstryking under avsnittet Bruke apparatet).
	Strykesålen er ikke tilstrekkelig varm, og/eller dryppstoppfunksjonen (gjelder kun bestemte typer) er aktivert.	Sett temperaturvelgeren i en av posisjonene for damp (●● til MAX). Sett strykejernet i oppreist stilling og vent til temperaturlampen slukkes før du begynner å stryke.
Funksjonen for dampstøt eller vertikalt dampstøt (bare enkelte typer) virker ikke.	Dampstøtfunksjonen har blitt brukt for mye på kort tid.	Fortsett å stryke i en horisontal posisjon, og vent litt før du bruker dampstøtfunksjonen igjen.
	Strykesålen er ikke varm nok.	Sett temperaturvelgeren i en av posisjonene for damp (●● til MAX). Sett strykejernet i oppreist stilling og vent til temperaturlampen slukkes før du begynner å stryke.
Kalk og urenheter kommer ut av strykesålen under stryking.	Hardt vann danner kalk inne i strykesålen.	Bruk kalsrensfunksjonen noen ganger (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold, under Kalkrensfunksjon).
Den røde lampen blinker (kun GC2560).	Den automatiske av-funksjonen er aktivert (se avsnittet Funksjoner; under Automatisk av-funksjon).	Løft strykejernet eller flytt litt på det for å deaktivere den automatiske av-funksjonen. Det røde lyset vil da slutte å blinke.
Det er vanndråper på stoffet.	Hetten på påfyllingsåpningen er ikke ordentlig lukket.	Trykk på hetten til du hører et klikk.

Problem	Årsak	Løsning
Det er vanddråper på stoffet.	(Kun GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510). Den valgte temperaturen er for lav for dampstryking.	Sett temperaturvelgeren i en av posisjonene for damp (●● til MAX). Sett strykejernet i oppreist stilling og vent til temperaturlampen slukkes før du begynner å stryke.
Vann drypper fra strykesålen etter at strykejernet er blitt avkjølt eller er blitt satt bort for oppbevaring.	Strykejernet har blitt satt i horisontal posisjon mens det ennå var vann i vannbeholderen.	Tøm vannbeholderen og sett dampbryteren til ○ etter bruk. Oppbevar strykejernet i oppreist stilling (vertikalt).

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Spraymunstycke
- B** Lock till påfyllningsöppning
- C** Ångvred
 - ○ = ingen ånga
 - ☁ = minimal ånga
 - ☁☁ = maximal ånga
 - ● = avkalkningsfunktion
- D** Ångpuffknapp
- E** Sprayknapp
- F** Lampa för automatisk avstängning (endast GC2560)
- G** Nätsladd
- H** Avkalkningsplatta (alla modeller utom GC2522 och GC2510)
- I** Temperaturlampa
- J** Märkplåt
- K** Vattentank
- L** Temperaturvred

Viktigt

Läs användningsinstruktionerna noga innan du använder apparaten, och spara dem ifall du behöver dem igen.

- ⓘ Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- ⓘ Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- ⓘ Använd inte apparaten om kontakten, sladden eller själva apparaten har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet eller läcker.
- ⓘ Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den är skadad.
- ⓘ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserat serviceombud eller en lika kvalificerad tekniker för att undvika fara.
- ⓘ Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- ⓘ Sänk aldrig ned strykjärnet och stället, om sådant finns, i vatten.
- ⓘ Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- ⓘ Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- ⓘ Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring orsaka brännskada.
- ⓘ Låt inte nätsladden komma i beröring med stryksulan när den är varm.
- ⓘ När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet, när du fyller på eller tömmer vattentanken och också när du lämnar strykjärnet för en kort stund: vrid ångvredet till läge ○, ställ strykjärnet på hälen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- ⓘ Järnet och stället, om sådant finns, ska alltid placeras och användas på ett stabilt, jämnt och horisontellt underlag.
- ⓘ Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Föberedelser inför användning

Fylla vattentanken

- 1 Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.
- 2 Vrid ångvredet till läge O (=ingen ånga) (Bild 2).
- 3 Öppna locket till påfyllningsöppningen.
- 4 Luta strykjärnet och fyll vattentanken upp till maxnivån (Bild 3).

Om kranvattnet där du bor är mycket hårt bör du använda destillerat vatten. Använd inte kemiskt avkalkat vatten.

Fyll inte vattentanken över MAX-markeringen.

Håll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken.

- 5 Stäng locket till påfyllningsöppningen ("klick").

Ställa in temperaturen

- Strykjärnet kan avge lite rök när du använder det första gången. Det upphör efter en kort stund.
- 1 Ställ strykjärnet på hälen och ställ in temperaturvredet på önskad stryktemperatur genom att vrida det till lämpligt läge (Bild 4).
 - Rätt stryktemperatur hittar du på tvättetiketterna.
 - ● Syntetmaterial (t.ex. akryl, viskos, polyamid, polyester)
 - ● Siden
 - ●● Ull
 - ●●● Bomull, linne
 - Om du inte vet vilket tyg en artikel är tillverkad av avgör du rätt stryktemperatur genom att stryka en bit som inte syns när du bär eller använder artikeln.
 - För siden, ylle och syntetmaterial: stryk på materialets insida så att du undviker glansiga fläckar. Använd inte sprayfunktionen, den kan orsaka fläckar.

- 2 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.
- 3 Vänta en stund efter att temperaturlampan har slocknat innan du börjar stryka.

Obs! Temperaturlampan tänds då och då under strykningen.

Använda apparaten

Ångstrykning

Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattentanken.

- 1 Vrid temperaturvredet till rekommenderat läge (se avsnittet Ställa in temperaturen).
- 2 Vrid ångvredet till rätt ångläge (Bild 2).
 - ☐ om du vill ha lite ånga (temperaturinställningarna ●● och ●●●).
 - ☒ om du vill ha mycket ånga (temperaturinställningen ●●● till MAX).

Obs! Strykjärnet börjar ånga så snart den inställda temperaturen har uppnåtts.

Endast GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510:

Det kan rinna vatten från stryksulan om den inställda temperaturen är för låg (MIN till ●●).

Strykning utan ånga

- 1 Vrid ångvredet till läget O (ingen ånga).
- 2 Vrid temperaturvredet till rekommenderat läge (se avsnittet Ställa in temperaturen).

Funktioner

Sprayfunktion

Du kan använda sprayfunktionen för att ta bort envisa veck vid alla temperaturer:

- 1 Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattentanken.
- 2 Tryck på sprayknappen flera gånger så att artikeln som ska strykas fuktas ordentligt (Bild 5).

Ångpuff

En kraftfull ångpuff hjälper dig att ta bort envisa veck.

Ångpuffsfunktionen kan bara användas vid temperaturinställningar mellan ●● och MAX.

- 1 Tryck in och släpp ångpuffknappen (Bild 6).

Vertikal ångpuff (alla modeller utom GC2510)

- 1 Ångpuffsfunktionen kan också användas när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner etc (Bild 7).

Rikta aldrig ångan mot människor.

Droppstopp (endast GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)

Det här strykjärnet är utrustat med droppstopp. Strykjärnet slutar automatiskt att producera ånga när temperaturen är för låg för att hindra vatten från att droppa från stryksulan. När detta sker hör du ett klickljud.

Automatisk avstängning (endast GC2560)

Med den elektroniska avstängningsfunktionen stängs värmeelementet av automatiskt om strykjärnet har stått stilla en stund.

- Lampan för automatisk avstängning börjar blinka för att visa att värmeelementet har stängts av (Bild 8).

Ta upp strykjärnet eller flytta det något när du vill värma upp det igen. Lampan för automatisk avstängning släcks.

- 1 Om temperaturlampan tänds ska du vänta tills den slocknar innan du börjar stryka.
- 2 Om temperaturlampan inte tänds är strykjärnet klart att användas.

Rengöring och underhåll

Dubbelverkande avkalkningssystem

- Alla modeller utom GC2510: Avkalkningsplattan förhindrar att kalkavlagringar täpper till ångöppningarna. Plattan är aktiv hela tiden och behöver inte bytas ut (Bild 9).
- Avkalkningsfunktionen avlägsnar kalkpartiklarna.

Avkalkningsfunktion

Använd avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet där du bor är mycket hårt (t.ex. om det kommer ut flagor ur stryksulan medan du stryker) bör du använda avkalkningsfunktionen oftare.

- 1 Vrid ångvredet till läge O.
- 2 Fyll vatten i behållaren till MAX-markeringen.

Håll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.

- 3** Ställ in temperaturvredet på MAX (Bild 10).
- 4** Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
- 5** Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
- 6** Håll strykjärnet över vasken och ställ in ångvredet på avkalkningsläget (●). Ångvredet skjuts upp en aning.
- 7** Dra ångvredet uppåt och ta bort det (Bild 11).
- 8** Håll strykjärnet över vasken och rör det fram och tillbaka (Bild 12).

Obs! Ånga och kokande vatten kommer ut ur stryksulan. Smuts och eventuella kalkavlagringar sköljs ut.

- 9** Ta bort eventuella kalkavlagringar från ångvredsnålen med hjälp av ättika (Bild 13).

Böj inte nålen och skada den inte på något annat sätt.

- 10** Sätt tillbaka ångvredet i strykjärnet genom att placera nålens spets exakt i mitten av hålet och passa in den lilla upphöjningen på nålens sida i skåran. Tryck ned ångvredet samtidigt som du vrider det till läge O (Bild 14).
- 11** Upprepa avkalkningsprocessen om det fortfarande finns mycket smuts kvar i strykjärnet.

Efter avkalkningen

- 1** Sätt i kontakten i vägguttaget och hetta upp strykjärnet så stryksulan torkar.
- 2** Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
- 3** För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenfläckar som kan ha bildats på stryksulan.

Förvaring

- 1** Vrid ångvredet till läge O, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet svalna.
- 2** Rengör apparaten och torka bort kalkavlagringar och annan smuts från stryksulan med en fuktad trasa och rengöringsmedel utan slipmedel.

Håll stryksulan slät genom att inte låta den komma i kontakt med metallföremål.

Använd aldrig skursvamp, ättika eller andra kemikalier.

- 3** Skölj vattentanken regelbundet med vatten och töm den efter rengöring (Bild 15).
- 4** Linda nätsladden runt sladdhållaren (Bild 16).
- 5** Förvara alltid strykjärnet stående på hälen på en säker och torr plats.

Miljön


- D** Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 17).

Garanti och service

















Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Felsökning

I det här avsnittet finns en översikt över de vanligaste problemen du kan stöta på med ditt strykjärn. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du Philips kundtjänstcenter i ditt land.


Problem	Orsak	Lösning
Strykjärnet är anslutet till vägguttaget men stryksulan är kall.	Det är problem med anslutningen.	Kontrollera nätsladden, stickkontakten och vägguttaget.
	Temperaturvredet står i läget MIN.	Vrid temperaturvredet till rätt läge.
Ingen ånga.	Det finns inte tillräckligt med vatten i tanken.	Fyll vattentanken (se Förberedelser inför användning, avsnittet Fylla vattentanken).
	Ångvredet har vridits till läget O.	Vrid ångvredet till läge  eller  (se kapitlet Använda apparaten, avsnittet Ångstrykning).
	Stryksulan är inte tillräckligt varm och/eller droppstoppet (endast vissa modeller) har aktiverats.	Ställ in temperaturvredet på ett ångläge (●● till MAX). Ställ strykjärnet på hälen och vänta tills temperaturlampan har slocknat innan du börjar stryka.
Ingen ångpuff eller vertikal ångpuff (endast vissa modeller).	Ångpuffsfunktionen har använts för ofta under för kort period.	Fortsätt att stryka i liggande läge och vänta ett tag innan du använder (den vertikala) ångpuffen igen.
	Stryksulan är inte tillräckligt varm.	Ställ in temperaturvredet på ett ångläge (●● till MAX). Ställ strykjärnet på hälen och vänta tills temperaturlampan har slocknat innan du börjar stryka.
Det kommer flakor och smuts ur stryksulan vid strykning.	Hårt vatten bildar flakor i stryksulan.	Använd avkalkningsfunktionen några gånger (se Rengöring och underhåll, avsnittet Avkalkningsfunktion).
Den röda lampan blinkar (endast GC2560).	Den automatiska avstängningsfunktionen har aktiverats (se Funktioner, avsnittet Automatisk avstängning).	Ta upp strykjärnet eller flytta det något för att avaktivera den automatiska avstängningsfunktionen. Den röda lampan slutar blinka.
Det droppar vatten på tyget.	Påfyllningsöppningen är inte stängd.	Tryck ned locket över öppningen tills du hör ett klick.
Det droppar vatten på tyget.	(Endast GC2640/GC2620/GC2530/GC2528/GC2520/GC2510.) Den inställda temperaturen är för låg för ångstrykning.	Ställ in temperaturvredet på ett ångläge (●● till MAX). Ställ strykjärnet på hälen och vänta tills temperaturlampan har slocknat innan du börjar stryka.

Problem	Orsak	Lösning
Det droppar vatten från stryksulan när strykjärnet har svalnat eller ställts undan för förvaring.	Strykjärnet har placerats i liggande läge medan det fortfarande fanns vatten i vattentanken.	Töm vattentanken och vrid ångvredet till läge O efter användning. Förvara strykjärnet stående på hälen.





www.philips.com



4239.000.6138.3