

**PHILIPS**

**PerfectCare  
Performer**

## Merci d'avoir acheté ce produit Philips !

Informations importantes pour commencer.

Pour profiter au mieux de votre nouvelle centrale vapeur, lisez attentivement ce document.

Pour en savoir plus sur l'utilisation et le dépannage, reportez-vous au mode d'emploi ou accédez à [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Hartelijk dank voor uw aankoop bij Philips.

Belangrijke informatie om aan de slag te gaan.

Lees dit aandachtig om het beste uit uw nieuwe stoomgenerator te halen.

Lees de **gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het gebruik en probleemoplossing of ga naar [www.philips.com](http://www.philips.com)**

**À conserver  
Bewaar me**

### My Philips :

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Mijn Philips:

Vergeet uw product niet te registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Gardez la trace de la garantie du produit  
Controleer de dekking van uw productgarantie



Bénéficiez de remboursements, de cadeaux et d'offres spéciales  
Kom in aanmerking voor cashback, cadeaux en speciale aanbiedingen



Accédez facilement à l'assistance produit  
Krijg eenvoudig toegang tot productondersteuning



Des questions ? Philips est là pour vous aider.  
Contactez-nous directement.



027 007 260 (lokaal tarief / tarif local)



024 87 10 95 (tarif local)



01 57 32 40 51 (tarif local)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Hebt u vragen? Philips is er om u te helpen.  
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.



027 007 260 (lokaal tarief)



0900 202 11 77 (€0,50/gesprek)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 1. Utilisation du bon type d'eau / Gebruik van het juiste watertype



### NE PAS UTILISER :

Eau parfumée, vinaigre, agents de détartrage, produits d'aide au repassage, etc.




### NIET GEBRUIKEN:

Geparfumeerd water, azijn, ontkalkers, strijkhulpmiddelen etc.




Eau déminéralisée dans une région où l'eau est très calcaire  
Gedemineraliseerd water in gebied met hard water



**OU  
OF**



Eau du robinet  
Kraanwater



## 2. Repasser à la vapeur / Strijken met stoom



### Pour la première utilisation :

Appuyez sur la gâchette vapeur de manière continue pendant 30 secondes maximum.



### De eerste keer gebruiken:

Druk 30 seconden ononderbroken op de stoomhendel.



Pour d'excellents résultats rapidement, maintenez enfoncée la gâchette vapeur pendant le repassage. Pour obtenir les meilleurs résultats, relâchez la gâchette pour repasser un peu à sec avant de terminer une zone.

Houd de stoomhendel ingedrukt tijdens het strijken voor snelle en uitstekende resultaten. Laat de hendel los en maak het stuk af door het een paar keer droog te strijken voor de beste resultaten.

### 3. Rappel sonore et voyant de détartrage / Ontkalkingsherinnering met licht en geluid



Déterminez l'appareil lorsque le voyant CALC CLEAN clignote et que l'appareil émet des signaux sonores. Ontkalk het apparaat als het CALC-CLEAN-lampje knippert en het apparaat piept.



Fonction vapeur désactivée  
Stoomfunctie uitgeschakeld

La fonction vapeur est automatiquement désactivée si le détartrage n'est pas effectué. De stoomfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het ontkalken niet is uitgevoerd.



Le réservoir anticalcaire fourni vous permet de détartrer facilement votre appareil et d'obtenir une vapeur propre. Met de meegeleverde **Calc-Clean-houder** kunt u gemakkelijk ontkalken voor schone stoom.

### 4. Détartrage / Ontkalken

- ⚠ • Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le détartrage.
- La semelle dégage de l'eau chaude et de la vapeur.
- N'interrompez pas le processus de détartrage (environ 2 minutes).


- ⚠ • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de ontkalkingsprocedure.
- Er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.
- Onderbreek de ontkalkingsprocedure niet (duurt ong. 2 minuten).



Remplissez le réservoir d'eau à moitié et allumez l'appareil. Vul het waterreservoir tot de helft en zet het apparaat aan.




Placez le fer sur le réservoir anticalcaire, sur une surface plane et stable. Zet het strijkijzer op de Calc-Clean houder op een vlakke en stabiele ondergrond.



Maintenez enfoncé le bouton CALC CLEAN pendant **2 secondes** jusqu'à ce que de brefs signaux sonores retentissent. Houd de CALC CLEAN-knop **2 seconden** ingedrukt tot u korte piepjes hoort.



Patientez environ **2 minutes**. Vous entendez de brefs signaux sonores. Wacht ongeveer **2 minuten**. U hoort korte piepjes.



Une fois le détartrage terminé, le fer cesse d'émettre des signaux sonores. Als het piepen stopt, is het apparaat klaar met ontkalken.



Patientez environ 5 minutes avant de vider le réservoir anticalcaire. Wacht ongeveer 5 minuten voordat u de Calc -Clean container leegt.