






Ontkalk uw SENSEO® koffiezetapparaat wanneer het signalisatielampje 'CALC CLEAN' oplicht. Gebruik alleen de speciale Philips SENSEO® SARISTA-ontkalkoplossing (CA6400) om de koffiezetter te ontkalken.



De ontkalkingsprocedure bestaat uit 3 cycli:
 1x Ontkalkingscyclus
 2x Spoelcycli

Ontkalkingscyclus	
<p>1. Schakel het apparaat in.</p>	
<p>2. Zorg ervoor dat de bean-funnel, waterreservoir en de koffiedikbak zijn geplaatst en het activiteitslampje ononderbroken brandt.</p>	
<p>3. Om in het ontkalkingsprogramma te komen, druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd de 1-kops knop en de 2-kops knop in tot dat het CALC CLEAN-lampje snel begint te knipperen.</p>	
<p>4. Giet de inhoud van een fles Philips SENSEO® SARISTA-ontkalkingsoplossing (250 ml) in het waterreservoir en vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met kraanwater.</p>	
<p>5. Verwijder de afneembare koffietuit en plaats een kom met een inhoud van 1,5 liter op de lekplaat.</p>	
<p>6. Druk gedurende 1 seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te starten.</p> <p>Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen beide langzaam om aan te geven dat de ontkalkingscyclus is begonnen. Het mengsel van water en ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit het apparaat. De SENSEO® SARISTA stopt het ontkalken een paar keer zodat de ontkalkingsoplossing kan inwerken.</p>	
<p>7. Wanneer het waterreservoir leeg is, is de ontkalkingscyclus voltooid. Ga verder met de spoelcycli.</p> <p>Het activiteitslampje dooft, het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen en het 'waterreservoir leeg'-lampje gaat uit.</p>	

Spoelcycli	
<p>8. Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan, vul het tot de MAX-aanduiding met kraanwater en schuif het waterreservoir terug.</p>	
<p>9. Leeg de kom en plaats deze terug op de lekplaat.</p>	
<p>10. Druk gedurende 1 seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de spoelcyclus te starten.</p> <p>Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen langzaam. Tijdens de spoelcyclus komt het water ononderbroken uit het apparaat.</p>	
<p>11. Wanneer het activiteitslampje dooft, gaat het 'waterreservoir leeg'-lampje aan en begint het CALC CLEAN-lampje snel te knipperen. Leeg de kom, spoel het waterreservoir schoon en vul het opnieuw met vers kraanwater.</p>	
<p>12. Druk gedurende 1 seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de tweede spoelcyclus te starten.</p>	
<p>13. Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de volledige ontkalkingsprocedure voltooid en wordt de SENSEO® SARISTA uitgeschakeld.</p>	