

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HRP393Z

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU on Waste of Electrical and Electronic Equipment. Please inform yourself about the local separation collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 Straighten your hair

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

EN	User manual	IT	Manuale utente
DE	Benutzerhandbuch	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Bugservejledning	NO	Brukerveiledning
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Manuel de l'utilisateur	AR	دليل المستخدم
IN	Buku Pemakai Pengguna	FA	راهنمای کارابر

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the **Q** button (1) until the LCD screen lights up. → The default temperature setting is displayed on the LCD screen.

3 Press the temperature buttons (2) to select a suitable temperature setting for your hair.
4 When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispersed, providing additional shine and reducing frizz.

5 When the straightening plates have heated up to the selected temperature, the indicator (SE) (3) is displayed.
Note: If no button is pressed over 4 seconds, the lock-key function will activate automatically with all the buttons on the appliance deactivated. When the lock-key function is activated, the lock-key indicator (L) is displayed and the lock button (Q) for 1.5 seconds. Slide and hold the lock button (Q) for 1.5 seconds.

6 Place it on the straightening plates (8) and do not press the plate arms together.
7 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.

8 After 20 seconds, repeat step 6 and 7 until you achieve the desired look.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.

10 To re-style your hair, press and hold the style refresh button (5) for 3 seconds to switch on the touch-up function. This function ensures the right result, with a reduced temperature and better protection. When the function is on, the indication "STYLE REFRESH" (5) is displayed and the temperature indication disappears.

11 Press the style refresh button again, and the previous straightening temperature setting appears.

12 Switch the appliance and unplug it.
13 Place it on the straightening plates (8) and do not press the plate arms together.

14 Slide the straightening plates (8) to the left to unlock the plate arms.
15 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.

16 Place it on the straightening plates (8) and do not press the plate arms together.
17 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.

18 After 20 seconds, repeat step 6 and 7 until you achieve the desired look.
19 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.

20 To re-style your hair, press and hold the style refresh button (5) for 3 seconds to switch on the touch-up function. This function ensures the right result, with a reduced temperature and better protection. When the function is on, the indication "STYLE REFRESH" (5) is displayed and the temperature indication disappears.

21 Press the style refresh button again, and the previous straightening temperature setting appears.

22 Switch the appliance and unplug it.
23 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.

24 Clean the appliance and straightening plates with damp cloth.
25 Lock the straightening plates by closing the plate arms and sliding the plates to the left.

26 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (9).

27 Clean the straightening plates (8) to the left to unlock the plate arms.
28 Slide the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

29 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
30 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

31 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
32 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

33 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
34 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

35 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
36 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

37 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
38 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

39 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
40 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

41 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
42 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

43 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
44 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

45 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
46 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

47 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
48 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

49 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
50 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

51 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
52 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

53 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
54 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

55 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
56 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

57 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
58 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

59 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
60 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

61 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
62 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

63 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
64 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

65 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
66 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

67 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
68 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

69 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
70 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

71 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
72 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

73 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
74 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

75 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
76 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

77 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
78 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

79 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
80 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

81 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
82 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

83 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
84 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

85 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
86 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

87 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
88 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

89 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.
90 Clean the straightening plates (8) to the right to lock the plate arms.

• När apparatet är tvättat, sål det hållas vänt på brandfare gerstande och material.
• När apparatet är varmt, må de ikke lagges nogen hen over det varme apparat.
• Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at bruge apparatet med vådt hår.
• Hold apparatet væk fra ansigt og tøj.
• Brug kun apparatet sammen med følsomme produkter.
• Varmelampen giver en behagelig, direkte belysning. Sluk miljølyset med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
• Hvis apparatet bringes til farvet hår, så det smelte af på værmalene. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunligt hår.
• Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-Service-Center. Reparation udført af ukvalificeret personale kan resultere i skader på apparatet og på miljøet. Sikring metallerende ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Elektronagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektronagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne, indbringer belysningen, er det sikret at bruge baseret på forskningsresultaterne er adgang til på nærværende tidspunkt.

Miljø

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydret affaldspil på blå baggrund, betyder det, at produktet er designet til at være miljøvenligt.
Indsørg regelmæssigt de lokale indsamlingsystemer for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke de udfjorte produkter sammen med almindelige husholdningsaffald. Kontakt lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du kan genbruge eller genbruge dit produkt.
Hvis du har brug for hjælp, kontakt dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke de udfjorte produkter sammen med almindelige husholdningsaffald. Kontakt lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du kan genbruge eller genbruge dit produkt.
Hvis du har brug for hjælp, kontakt dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Sørg for at holde dem temperaturindstillet, der passer til dit hårtype. Vælg altid en lav temperatur, når du anvender glatteplættet første gang.

Hårtype Temperaturindstilling
Kraftig, krøllet eller gendret hår Medium til højt (170°C og derover)
Fint, almindeligt eller let krøllet hår Lav til medium (160°C og derunder)

Lytt, blødd, afbleget eller farvet hår Lav (under 160°C)

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tryk og hold **Q**-knappen (8) nede, indtil LCD-skærmen lyser.
→ Standardtemperaturindstilling vises på LCD-skærmen (9).
→ "IONIC" (9) vises, hvilket angiver, at ion-funktionen genereres automatisk med ioner for at beskytte håret.

3 Tryk på temperaturknappen (6) for at vælge en passende temperaturindstilling til dit hår.
→ Hvis apparatet er varmt, producerer det automatisk ioner som udsendes hele tiden for at slukke mere glans og reducere krøning.
→ Når glatteplættet er varmet op til den valgte temperatur vises "READY" (9).

Bemærk: Hvis der ikke er blevet trykket på nogen af knapperne i 30 sekunder, frakobles apparatet automatisk, alle knapper på apparatet deaktiveres. Når tællefunktionen aktiveres, vises tællefunktionen (8) på LCD-skærmen. Hvis du vil deaktivere tællefunktionen, skal du skubbe og holde tælleknappen (9) i 1,5 sekunder.
Tip: Hvis du vil undgå at komme til at skibe kun ud over processen, kan du også aktivere tællefunktionen manuelt ved at skubbe og holde tælleknappen (9) i 1,5 sekunder.

Bemærk: Apparatet har en automatisk sikkerhedsfunktion. Efter 60 minutter slukker apparatet automatisk. Du kan genstarte apparatet ved at trykke på knappen (8) og holde den nede, indtil LCD-skærmen lyser.

4 Slub glatteplættet (8) i 90° for at låse plattearmene op.
5 Redt din hår og tag en hårløkke, der ikke er breder end 5 cm.
6 Placér den mellem glatteplættene (8), og pres plattearmene godt sammen.

7 Lad glatteplættet glide i hårets retning, i én bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids, uden at stoppe for at undgå overophedning.
8 For at lave buede spidser skal du drege plattearmen i hen holdt indeni (eller udad), når du er nået til hårets Højd glatteplættet i denne position i 2 til 3 sekunder, og derefter hældes.

9 Efter 20 sekunder, gentag trin 6 og 7, indtil du opnår det ønskede resultat.
10 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 5 til 7.

11 For at genstarte frisuren skal du holde style refresh-knappen (5) nede i 3 sekunder for at tændte touch-up-funktionen. Denne funktion sikrer det rette resultat med en lavere temperatur og bedre beskyttelse.
→ Når funktionen er aktiveret, vises "STYLE REFRESH" (5) på displayet, og temperaturangivningen vises.

12 Når du trykker på style refresh-knappen igen, vises den forrige lock-temperatureindstilling.
Efter brug
1 Deaktiver tællefunktionen ved at skubbe og holde tælleknappen (9) i 1,5 sekunder.
2 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
3 Placer det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
4 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
5 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
6 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

7 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
8 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
9 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
10 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

11 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
12 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
13 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
14 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

15 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
16 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
17 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
18 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

19 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
20 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
21 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
22 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

23 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
24 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
25 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
26 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

27 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
28 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
29 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
30 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

31 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
32 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
33 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
34 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

35 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
36 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
37 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
38 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

39 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
40 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
41 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
42 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

43 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
44 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
45 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
46 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

47 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
48 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
49 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
50 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

51 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
52 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
53 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
54 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

55 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
56 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
57 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
58 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

59 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
60 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
61 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
62 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

63 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
64 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
65 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
66 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

67 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
68 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
69 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
70 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

71 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
72 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
73 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
74 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

75 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
76 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
77 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
78 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

79 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
80 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
81 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
82 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

83 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
84 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
85 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
86 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

87 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
88 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
89 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
90 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

91 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
92 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
93 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
94 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

95 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
96 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
97 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
98 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

99 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
100 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
101 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
102 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

103 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
104 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
105 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
106 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

107 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
108 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
109 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
110 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

111 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
112 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
113 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
114 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

115 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
116 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
117 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
118 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

119 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
120 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
121 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
122 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

123 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
124 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
125 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
126 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

127 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
128 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
129 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
130 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

131 Placér det på en overflade, der er fri af varme, mens det køler ned.
132 Rengør apparatet og glatteplættene med fugtig klud.
133 Lås glatteplættene ved at lukke plattearmene og skubbe pladeletten til venstre.
134 Opbevar det på et sikret og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængingsringen (9).

se bij de Verwendungs beaufschlagung oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sind nur von Kindern über 10 Jahren herbeizuführen.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung von 230 V übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
• Verwenden Sie eine feste Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie dieses Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Wickeln Sie das Netztafel nicht um das Gerät.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wiggeln.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit Handtüchern, Kleutüchern, Kleutüchern oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockener Haut. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass die Heizplatten sauber sind und frei von Stylingprodukten.
• Achten Sie darauf, dass das Netztafel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingesteckte Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
•

