

# PHILIPS

## NIVEA

FOR MEN

Aparat de ras NIVEA  
FOR MEN

cu indicator baterie

HS8020



## Bărbierit lin, piele sănătoasă

### Sistem de dozare a gelului

Flaconul de gel de ras NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele prin intermediul capetelor de bărbierire, catifelând în timpul bărbieririi. Gelul conține mușețel și vitamine pentru a vă proteja pielea împotriva iritațiilor

#### **Vă puteți rade în duș sau afară**

- Utilizare umedă

#### **Sistem de protecție a pielii**

- Sistem Flex Tracker

#### **Bărbierit hidratant și liniștitor**

- Sistem de dozare gel NIVEA FOR MEN

#### **Reumplere facilă cu gel de bărbierit**


- Sistem integrat reumplere cartușe

#### **Alunecare ușoară**

- Inele de alunecare


## Repere

### Sistem Flex Tracker




Sistemul Flex Tracker urmărește automat curbele feței și protejează împotriva iritației pielii.

### Inele de alunecare



Capetele de bărbierit au inele de alunecare unice care permit aparatului să alunece lin pe față.

### Sistem de dozare gel



Gelul de bărbierit hidratant NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele

### Sistem integrat reumplere cartușe



Pur și simplu pompați gelul de bărbierit NIVEA FOR MEN din tubul de rezervă în aparatul de bărbierit Philips NIVEA FOR MEN.

### Utilizare umedă



Bărbieritul la duș economisește timp și vă oferă senzația proaspătă de bărbierit umed.

## Specificații

### Performanțe în bărbierire

**Sistem de bărbierire:** Tehnologia Lift & Cut  
**Urmărire a conturului:** Sistem Flex Tracker  
**Confort al pielii:** Sistem de dozare gel NIVEA FOR MEN, Inele de alunecare

### Ușor de utilizat

**Afișaj:** Indicator pentru baterie descărcată, Indicator de încărcare  
**Încărcare:** Reîncărcabilă  
**Încărcare:** 8 ore  
**Umed și uscat:** Utilizare la duș  
**Durată de bărbierire:** 10 zile  
**Curățarea:** Lavabil

### Design

**Finisaj:** Lăcuit

### Accesorii

**Cap de rezervă:** HS85  
**Creme & Loțiuni:** Tub pentru gel de bărbierit inițial de 28 ml  
**Stand:** Stativ de încărcare  
**Întreținere:** Capac de protecție

