







Набір номера з телефонної книги


1. Натисніть  в режимі очікування.
2. Прокрутіть  до запису в телефонній книзі.
3. Натисніть клавішу  .


Розпочинається виклик.


Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідач


Натисніть  на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач (увімкнеться лічильник повідомлень).



Знову натисніть , щоб вимкнути автовідповідач (лічильник повідомлень вимкнеться).


Натисніть клавішу  на базовій станції для відтворення повідомлень (першим буде відтворене перше записане повідомлення).

Натисніть клавішу , щоб пропустити поточне повідомлення, та відтворити нове повідомлення.

Щоб повторно прослухати поточне повідомлення, натисніть  один раз.

Щоб повернутись до попереднього повідомлення, натисніть  двічі.

Натисніть  , щоб налаштувати гучність динаміка під час відтворення повідомлення.


Натисніть , щоб видалити поточне повідомлення.

За більш детальною інформацією про функції автовідповідача зверніться до Посібника користувача.

Виправлення неполадок

Докладну інформацію наведено в посібнику користувача, що постачається разом із вашим телефоном.

Проблеми

- Немає сигналу лінії!
- Абонент мене погано чує!
- На трубку відображається ПОШУК... і миготить зображення !
- Номер абонента, що телефонує, не відображається!

Рішення

- Перевірте з'єднання
- Зарядіть акумулятор
- Скористайтесь мережевим кабелем із комплекту
- Підійдіть ближче до базової станції
- Розмістіть базову станцію на відстані не менше 1 метра від електричних пристроїв
- Підійдіть ближче до базової станції
- Перезавантажте свій пристрій і знову зареєструйте трубку
- Перевірте свої підписки в оператора мережі

Philips вітає Вас!

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Зверніться до посібника користувача, що постачається в комплекті з вашим телефоном.

Інтерактивна довідка

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in China

Document number: 3111 285 49041 (UA)

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

ID555



Короткий посібник початківця


- 1 Підключення
- 2 Установлення
- 3 Приємної роботи!

PHILIPS


Комплектація



Слухав



Базова станція



Кришка відсіку акумулятора



1 Li-ion акумуляторна батарея




Посібник користувача



Блок живлення



Гарантія



Провід телефонної лінії*



Короткий посібник початківця

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому разі необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.



У комплекті з декількома трубками, знаходиться одна або декілька додаткових трубок, зарядний пристрій і додаткові акумулятори.

УВАГА Завжди застосовуйте кабелі й акумулятори, що постачаються у комплектації з телефоном.

1 Підключення

Підключення бази

1. Розмістіть базову станцію поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.




2. Підключіть провід телефонної лінії та провід живлення до їх відповідних роз'ємів у задній частині бази.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у відповідні розетки.

2 Установлення

Установлення акумуляторів і зарядження

A Вставте батареї



B Заряджайте трубку протягом 24 годин



Налаштуйте свій телефон (при необхідності)

Після установки акумулятора і зарядження телефону протягом декількох хвилин на вашому телефоні з'явиться повідомлення з Привітанням різними мовами:

1. Натисніть **ВИБІР**.
2. Прокрутіть \updownarrow до своєї країни і відповідної мови.
3. Натисніть **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

Ваш телефон тепер готовий до використання.

3 Приємної роботи!

Телефонування

Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу ☎ або ☎ . АБО

Натисніть клавішу ☎ або ☎ , щоб зайняти лінію і наберіть номер (максимум 24 знаки).

Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу ☎ або ☎ .

Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу ☎ .

Налаштування гучності динаміка чи гучномовця.

Під час виклику ☎ натисніть щоб вибрати **ГУЧНІСТЬ 1**, **ГУЧНІСТЬ 2** або **ГУЧНІСТЬ 3**.

Налаштування мелодії дзвінка

1. Натисніть клавішу ☎ в режимі очікування і натискайте клавішу ☎ , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, і натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**, натискайте клавішу ☎ до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**, прокрутіть до ☎ , щоб перейти до пункту **ДЗВІНКИ**, і натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**.
2. Перейдіть до до бажаної мелодії.
3. Натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**, щоб встановити мелодію дзвінка. Після відтворення вибраного тону екран повертається до попереднього меню.

Збереження контакту в телефонній книзі

1. Натисніть клавішу ☎ у режимі очікування, перейдіть ☎ до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу ☎ **ВИБІР**, щоб додати **НОВИЙ ЗАПИС**.
2. **ВВЕСТИ ІМ'Я** відобразиться на дисплеї.
3. Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу ☎ **ОК**.
4. Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу ☎ **ОК**.
Телефон подає звуковий сигнал підтвердження.

Доступ до телефонної книги

1. Натисніть ☎ в режимі очікування і прокрутіть ☎ щоб переглядати телефонну книгу.
2. Щоб переглянути деталі, натисніть ☎ **ВИБІР**.