

Micro Hi-Fi System

MCM239D

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM239D Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven


Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

English 6

Français 30

Español 54

Deutsch 78

Nederlands 102

Italiano 127

Svenska 151

Dansk 175

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Inhaltsangabe

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes Zubehör	79
Angaben zu Umweltschutzmaßnahmen	79
Informationen zur Sicherheit	79-80

Bedienelemente

Bedienelemente am Gerät	81
Fernbedienung	82-83

Installation

Platzieren von MCM239D	83
Anbringen des Ständers am Gerät	
Hintere Anschlüsse	84-85
Lautsprecheranschlüsse	
Antennenanschlüsse	
Ein zusätzliches Gerät anschließen	85
Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte	
Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung Netzbetrieb	86

Vorbereitung

Verwendung der Fernbedienung	87
Einstellen der Uhr	87

Grundfunktionen

Ein- und Abschalten und Funktionswahl	88
.....	88
Umschalten in den Bereitschaftsmodus und in den Energiesparmodus	88
Standby-Automatik	88
Lautstärke-Regler	88
Einstellung der Lautstärke	
MUTE	
Sound-Regler	88
DSC	
DBB	
Die Uhr anzeigen	88

CD

Abspielbare CDs	89
Wiedergabe von CDs	89
Auswählen und Suchen	90
Wahl eines anderen Titels	
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels	
Programmieren von Titelnummern	90
Löschen eines Programms	90
Verschiedene Abspielmodi : REPEAT, SHUFFLE	91
Anzeige von Informationen	91

Radio

Einstellen von Radiosendern	92
Abspeichern von Radiosendern	92
Autostore: Automatisches Programmieren	
Manuelles Programmieren	
Anhören eines gespeicherten Senders	
RDS (Radio Data System)	93
Umschalten zwischen RDS-Informationen stellt RDS-Uhrzeit ein	

USB

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts	94-95
Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät	

AUX

AUX	95
-----------	----

iPod

Musik vom iPod bzw. über das Dock wiedergebe	96-97
Kompatible tragbare player	
Dock	
Dock-adapte	
Auswählen des richtigen Dock-Adapters	
Installing the dock adaptor	
Den Dock-Adapter entfernen	
Musik vom iPod-Player wiedergeben	
Aufladen des Apple iPod über das dock	

Zeitschaltung

Einstellen der Zeitschaltung	98
Aktivieren oder deaktivieren der Zeitschaltung	98

SLEEP

.....	98
-------	----

Technische Daten

.....	99
-------	----

Wartung und Pflege

.....	99
-------	----

Fehlersuche

.....	100-101
-------	---------

Mitgeliefertes Zubehör

- 1 zertifizierter Netzadapter (Eingangsleistung: 100–240V ~50/60 Hz 0,7 A, Ausgangsleistung: 15V =1.2A)
- 2 Lautsprecherboxen inklusive 2 Lautsprecherkabel
- Fernbedienung mit 1 x Batterie CR2025
- MW-Rahmenantenne
- FM-Drahtantenne (UKW)
- Ständer
- 500Docking-Kit
 - 1 Dock für Apple iPod
 - Dock-Adapter (8 Adapter für verschiedene iPod-Modelle)


Angaben zu Umweltschutzmaßnahmen

Auf überflüssige Verpackungsmaterialien wurde verzichtet. Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, daß die Verpackung leicht in drei Monomaterialien trennbar ist: Pappe (Karton), Polystyrol-Schaumstoff (Transportschutz) und Polyäthylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Die Anlage besteht aus recyclingfähigen und wiederverwendbaren Materialien, die von einem darauf spezialisierten Unternehmen zerlegt werden können. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochwertigen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.



Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Informationen zur Sicherheit

- Stellen Sie die Anlage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Installieren Sie das System in der Nähe einer Wandsteckdose und so, dass der Netzstecker gut erreichbar ist.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge etc. abgedeckt werden.
- Schützen Sie die Anlage, die Batterien und CDs vor übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Sand oder Hitze von Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, etwa Vasen, auf den Apparat.
- Wenn die Anlage direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Optik der Disk-Abtasteinheit im Inneren der Anlage bilden. In einem solchen Fall wird der CD-Spieler nicht normal funktionieren. Lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde ohne eingelegte CD eingeschaltet stehen, bis eine normale Wiedergabe wieder möglich ist.

Allgemeine Information

- Die mechanischen Bauteile des Geräts sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- **Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Mit der Zeit passt sich die als angenehm empfundene Lautstärke der tatsächlichen Lautstärke an. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zum Gehörverlust führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Bedienelemente am Gerät

(Illustrationen auf Seite 3)

① DOOR OPEN

- drücken Sie die Taste, um das CD-Fach zu öffnen.



- Buchse für eines USB-Massenspeichergerät

③ PROGRAM

- **CD/USB:** programmiert Titel
- **Tuner:** programmiert Radio-Vorwahlsender

④ VOLUME


- stellt die Lautstärke ein
- **Clock/Timer:** stellt die Minuten oder Stunden ein

⑤ DISPLAY/CLOCK

- **Clock:** - zeigt die eingestellte Zeit an
- **Im Bereitschaftsmodus:** steigt in den Modus zum Einstellen der Uhr ein (Taste für länger als eine halbe Sekunde drücken und halten)
- **TUNER/Audio CD/iPod/AUX:** Umschalten zwischen Uhrenanzeige und Wiedergabeanzeige
- **MP3/WMA files:** Anzeige der CD-Informationen während der Wiedergabe

⑥ ALBUM/ PRESET + /-

- **CD/USB:** Auswahl des vorherigen/nächsten Albums (nur MP3/WMA)
- **TUNER:** wählt einen Radio-Vorwahlsender.



- **CD/USB/iPod:** springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts
- **Tuner:** Einstellen auf Radiosender
▶ ||
- **CD/USB/iPod:** beginnt oder unterbricht Wiedergabe

⑦ IR

- Sensor für die Infrarot-Fernbedienung
Hilfreiche Hinweise: Richten Sie die Fernbedienung stets auf diesen Sensor.

⑧ DSC (Digital Sound Control)

- wählt voreingestellte Sound-Einstellungen: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, OPTIMAL

⑨ STANDBY-ON/ ECO POWER

- press briefly to switch the set on or off (standby/ ECO POWER);
- **In standby or Eco Power mode:** press and hold to toggle between Standby and ECO POWER mode (power-saving mode)
- **Red indicator:** lights up red when the set is switched to ECO POWER mode

⑩ MUTE

- schaltet den Ton vorübergehend aus

⑪ DBB (Dynamic Bass Boost)

- schaltet die Baßverstärkung ein und aus


⑫ SOURCE

- wählt **CD, USB, TUNER, iPod** oder **AUX** als Tonquelle aus
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **CD, USB, TUNER, iPod** oder **AUX** als Tonquelle aus

⑬ STOP

- **CD/USB:** hält die Wiedergabe an; löscht ein Programm

Fernbedienung



Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀◀, ▶▶ usw.).

①

- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät einzuschalten oder abzuschalten (Bereitschaftsmodus oder ECO POWER-Modus);
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um zwischen Bereitschaftsmodus und Energiesparmodus umzuschalten (Energiesparmodus)

② **Source buttons**

USB

- wählt **USB** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **USB** als Quelle

CD

- wählt **CD** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **CD** als Quelle

TUNER

- wählt **TUNER** als Quelle und schaltet zwischen Frequenzband: FM und MW
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **TUNER** als Quelle

iPod

- wählt die **iPod**-Quelle aus.
- Im Standby-/Eco Power Modus: Schaltet das Gerät ein und wählt die **iPod**-Quelle aus

AUX

- wählt den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät

③ **PROG**

- **CD/USB:** programmiert Titel
- **Tuner:** programmiert Radio-Vorwahlsender

④ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- schaltet die Baßverstärkung ein und aus

⑤

- **CD/USB/iPod:** springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts
- **Tuner:** Einstellen auf Radiosender

▲ / ▼

- **CD/USB:** Auswahl des vorherigen/nächsten Albums (nur MP3/WMA)
- **TUNER:** wählt einen Radio-Vorwahlsender
- **iPod:** navigiert im iPod-Menü

OK

- **iPod:** bestätigt Menüauswahl

⑥ **MUTE**

- schaltet den Ton vorübergehend aus

⑦ **VOL +/-**

- stellt die Lautstärke ein
- **Clock/Timer:** stellt die Minuten oder Stunden ein

⑧ **DISPLAY/CLOCK**

- **Clock:** - zeigt die eingestellte Zeit an
- **Im Bereitschaftsmodus:** steigt in den Modus zum Einstellen der Uhr ein (Taste für länger als eine halbe Sekunde drücken und halten)
- **TUNER/Audio CD/iPod/AUX:** Umschalten zwischen Uhrenanzeige und Wiedergabeanzeige
- **MP3/WMA files:** Anzeige der CD-Informationen während der Wiedergabe


- ⑨ **DSC (Digital Sound Control)**
 - selects predefined sound settings: **ROCK**,
- ⑩ **TIMER/SLEEP**
 - zeigt die eingestellte Zeitschaltung an
 - schaltet die Zeitschaltung ein/aus
 - steigt in den Modus zum Einstellen der Zeitschaltung ein (Taste für länger als eine halbe Sekunde drücken und halten)
 - stellt die Schlaf-Zeitschaltung ein
- ⑪ **RDS/MENU**
 - **Tuner**: wählt RDS-Informationen (**R**adio **D**ata **S**ystem)
 - stellt RDS-Uhrzeit ein
 - **iPod**: ruft iPod-Menü auf
- ⑫ **▶ II**
 - **CD/USB/iPod**: beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
- ⑬ **REPEAT**
 - wählt Wiedergabewiederholung
- ⑭ **SHUFFLE**
 - wählt Zufallswiedergabe
- ⑮ **■**
 - **CD/USB**: hält die Wiedergabe an; löscht ein Programm


Platzieren von MCM239D

Das MCM239D ist mit einer Standhalterung ausgerüstet, dass Sie wahlweise am Hauptgerät anbringen oder abnehmen können.

Anbringen des Ständers am Gerät

- ① Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.






Hintere Anschlüsse

Warnung:

- *Machen oder verändern Sie niemals Anschlüsse bei eingeschaltetem Netzteil.*
- *As peças mecânicas da aparelhagem contém chumaceiras auto-lubrificantes e, por isso, não devem ser oleadas nem lubrificadas.*

Lautsprecherkabeln vollständig in die Buchse, lassen Sie anschließend den Klip los.



A Lautsprecheranschlüsse


Verwenden Sie **ausschließlich die mitgelieferten Lautsprecher. Die Verwendung anderer Lautsprecher kann das Gerät beschädigen oder die Tonqualität beeinträchtigen.**

- Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **LEFT** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **RIGHT** (rot und schwarz) wie folgt:
 - a. Drücken Sie den Klip der roten Klemme und schieben Sie das blanke Ende des farbigen (oder markierten) Lautsprecherkabels vollständig in die Buchse, lassen Sie anschließend den Klip los
 - b. Drücken Sie den Klip der schwarzen Klemme und schieben Sie das blanke Ende des schwarzen (oder unmarkierten)

B Antennenanschlüsse

MW-Antenne

Die mitgelieferte MW-Rahmenantenne und die FM-Antenne an die entsprechenden Buchsen anschließen. Die Antennen auf optimalen Empfang ausrichten.




- Die Antenne so weit wie möglich von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Störquellen entfernt anbringen.

FM-Antenne

Die mitgelieferte Drahtantenne kann nur zum Empfang naher Sender verwendet werden. Für einen besseren Empfang empfehlen wir die Verwendung eines Kabelantennen-Systems oder einer Außenantenne.

- 1 Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit FM ANTENNA wie unten abgebildet



- 2 Bewegen Sie die Antenne in verschiedene Richtungen, um optimalen Empfang zu erhalten (soweit wie möglich entfernt vom TV, VCR und anderen Strahlungsquellen)
- 3 Befestigen Sie die Antennenenden an der Wand


Anmerkung:

– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.

Ein zusätzliches Gerät anschließen


Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergärts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

- 1 Stecken Sie den  USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse an der Vorderseite des Hauptgeräts.

oder

für Geräte mit USB-Kabel:

- a. Stecken Sie ein Ende des  USB-Kabels (nicht mitgeliefert) in die Buchse an der Anzeige des Hauptgeräts.
- b. Insert the other plug of the USB cable to the USB output terminal of the USB device

oder

für Speicherkarten:

- a. Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser (nicht inbegriffen) ein
- b. Verbinden Sie das Kartenlesegerät über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse an der Anzeige des Hauptgeräts.

Ein zusätzliches Gerät anschließen

Das MCM239D ist mit einer Standhalterung ausgerüstet, dass Sie wahlweise am Hauptgerät anbringen oder abnehmen können.

- 1 Stecken Sie ein Ende des Audiokabels (nicht mitgeliefert) in den **AUX**-Eingang auf der Gehäuserückseite des Hauptgeräts
- 2 Schließen Sie das andere Ende der Audiokabel in **AUDIO OUT** des Zusatzgerätes an
- 3 Wählen Sie im MCM239D den **AUX** modus aus

Hilfreiche Hinweise:

– Für den kompletten Anschluss schlagen Sie bitte im Bedienungshandbuch des jeweiligen Gerätes nach.

Netzbetrieb

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse vorgenommen wurden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen
- 2 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den DC-Eingang (auf der Gehäuserückseite des Hauptgeräts) und an die Steckdose an. Dadurch wird die Stromversorgung hergestellt.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter, um das Gerät nicht zu beschädigen!

Wenn MCM239D auf Bereitschaft geschaltet ist, wird trotzdem Strom verbraucht.

Zum vollständigen Abtrennen des Systems von der Stromversorgung muss der Netzstecker aus der Wandsteckdose gezogen werden.

Das Typenschild befindet sich an der Geräterückseite.

ACHTUNG!

Zum Schutz vor Überhitzung wurde ein Sicherheitsschaltkreis eingebaut. Deshalb kann die Anlage unter extremen Bedingungen automatisch auf Standby-Betrieb schalten. Lassen Sie die Anlage in einem solchen Fall abkühlen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen (dies trifft nicht auf alle Ausführungen zu).

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Achtung:

Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Bei geöffneter Abdeckung sollten Sie den Strahl nicht ansehen.


Hochspannung! Nicht öffnen! Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus! Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können

Modifikationen am Gerät können zu gefährlichen EMV-Strahlungen oder anderen gefährlichen Vorgängen führen.

Verwendung der Fernbedienung

WICHTIG!

- Entfernen Sie den **Plastikschutzstreifen**, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.
- Richten Sie die Fernbedienung immer **direkt auf den IR-Bereich**.




Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie **zuerst die Tonsignalquelle**, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der **Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken** (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie **anschließend die gewünschte Funktion** (▶ II, ◀◀, ▶▶ usw.).

Batterie austauschen

- 1 Drücken Sie, um das Batteriefach zu öffnen
- 2 Tauschen Sie die Batterie aus. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die korrekte Polarität.
- 3 Zum Schließen des Batteriefachs setzen Sie die Abdeckung zurück.



ACHTUNG!

- Entfernen Sie die Batterien, falls diese **leer sind oder das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird**.
- Batterien enthalten **Chemikalien**, weshalb sie **ordnungsgemäß zu entsorgen** sind.

Einstellen der Uhr

Stellen Sie nach dem Anschließen von MCM239D an die Stromversorgung zunächst die Uhr ein.

- 1 Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER** gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten
 - Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit
 - Standardmäßig blinkt --:--:-- auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben
- 1 In den Bereitschaftsmodus, halten Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung
 - SET CLOCK läuft über die Anzeige
 - 24 HR oder 12 HR wird für die Grundeinstellung der Uhr angezeigt, **um das 24-Stunden- oder das 12-Stunden-Format auszuwählen**.
 - a. Drücken Sie **einmal** oder **mehrmals VOLUME +/-** (oder **VOLUME** drehen am Gerät)
 - b. Drücken Sie auf **DISPLAY/CLOCK** zum Bestätigen
 - Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken
- 2 Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-** (oder **VOLUME** drehen am Gerät)
- 3 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen
 - Die Anzeigen für die Minuten beginnen zu blinken
- 4 Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-** (oder **VOLUME** drehen am Gerät)
- 5 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen
 - Um auszusteigen ohne die Einstellung der Uhr zu speichern, drücken Sie **STOP** ■

Hilfreiche Hinweise:

- Die **Einstellung der Uhr wird gelöscht** wenn das Gerät vom Netz getrennt wird.
- Wenn innerhalb von **90 Sekunden keine Taste gedrückt wird**, steigt das Gerät aus dem Modus zur Uhrneinstellung aus.
- Um die Uhr mittels eines Zeitsignals, das **gemeinsam mit dem RDS-Signal gesendet wird**, einzustellen, lesen Sie bitte das Kapitel **RDS: stellt RDS-Uhrzeit ein**

Ein- und Abschalten und Funktionswahl

- 1 Drücken Sie auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** oder **SOURCE** am Gerät, um dieses einzuschalten (bzw. ⏻ auf der Fernbedienung)
→ Das Gerät schaltet auf die Quelle um, die zuletzt gewählt wurde
oder
Drücken Sie auf der Fernbedienung die Quellentaste (z.B. **USB, CD, TUNER, iPod, AUX**).
- 2 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät auf **STANDBY-ON/ ECO POWER**, um das Gerät abzuschalten (bzw. ⏻ auf der Fernbedienung)
- 3 Zum Auswählen Ihrer Funktion drücken Sie einmal oder wiederholt **SOURCE** am Gerät (bzw. **USB, CD, TUNER, iPod, AUX** auf der Fernbedienung).

Umschalten in den Bereitschaftsmodus und in den Energiesparmodus

- 1 Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät **STANDBY-ON/ ECO POWER** gedrückt, um zwischen Bereitschaftsmodus und Energiesparmodus umzuschalten (bzw. ⏻ auf der Fernbedienung)
im ECO POWER-Modus (Energiesparmodus):
→ **ECO PWR** läuft über die Anzeige
→ Das Display wird ausgeschaltet
→ Die **Rote** Leuchtanzeige leuchtet
Im Bereitschaftsmodus (Standby):
→ Die Uhr wird angezeigt

Hilfreiche Hinweise:

– Im Bereitschafts-/Energiesparmodus werden die Einstellungen des Klangs, der Stationsspeicher und des Lautstärkepegels (bis zu einem maximalen Lautstärkepegel von 12) im Gerät gespeichert.

Standby-Automatik

- Wenn das Gerät die Wiedergabe im DISC- oder USB-Modus abgeschlossen hat und länger als 15 Minuten in der Stopp-Position verbleibt, wechselt es automatisch in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Im Standby-Modus wechselt das Gerät automatisch nach 15 Minuten Inaktivität in Eco Power Standby.
- Wenn der iPod im Standby-Modus zum Laden angeschlossen ist, schaltet das Gerät nicht in den Eco Power-Modus.

Lautstärke-Regler

Einstellung der Lautstärke

- Regeln Sie die Lautstärke mittels Verwendung des **VOLUME** Drehreglers am Gerät oder durch Drücken von **VOLUME +/-** auf der Fernbedienung.
→ **VOL** und der gegenwärtige Lautstärkegrad (zwischen 1 und 31) werden angezeigt
→ **VOL MIN** ist der geringste Lautstärkegrad
→ **VOL MAX** ist der maximale Lautstärkegrad

MUTE

Sie können während der Wiedergabe vorübergehend den Ton ausschalten, ohne das Gerät selbst abzuschalten.

- 1 Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten
→ **MUTE** wird eingeblendet. Die Wiedergabe wird ohne Ton fortgesetzt
- 2 Zur Reaktivierung der Sound-Wiedergabe können Sie:
 - **MUTE** erneut drücken;
 - die Lautstärkereglern ändern;
 - die Quelle ändern

Sound-Regler

DSC

Digital Sound Control ermöglicht Ihnen, voreingestellte Sound-Einstellungen auszuwählen.

- Drücken Sie wiederholt **DSC**, um die gewünschte Sound-Einstellung auszuwählen: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC**

DBB

- **DBB** (auf der Fernbedienung) drücken, um Baßoptimierung ein- oder auszuschalten.
→ Bei aktivierter DBB-Funktion wird **DBB** angezeigt

Die Uhr anzeigen

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY/CLOCK** auf der Fernbedienung, um zwischen der Uhranzeige und der normalen Anzeige umzuschalten.

Anmerkungen:

– Bei der Wiedergabe von MP3-Dateien können Sie durch Drücken von **DISPLAY/CLOCK** Informationen zum Stück (ID3-Tag) abrufen.

Abspielbare CDs

Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden:

- alle bespielten Audio-CDs (CDDA)
- alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs
- MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)



WICHTIG!

– **Dieses System ist für normale CDs vorgesehen. Verwenden Sie deshalb kein Zubehör wie etwa CD-Stabilisierungsringe oder CD-Behandlungsblätter usw.**

Über MP3/WMA

Das Musikkompressionsverfahren MP3 (MPEG Audio Layer 3) und WMA (Windows Media Audio) reduziert wesentlich die Digitaldaten auf einer Audio-CD, ohne dass dabei der CD-Klang Einbußen erfährt.

Windows Media Audio® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Unterstützte Formate:

- CD-Format ISO9660, Joliet, UDF (erstellt auf Adaptec Direct CD 5.0) und Multisession-CDs
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Max. Anzahl der Titel plus Album lautet 500
- WMA Version 9 oder früher

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

WICHTIG!

- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum CD-Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

Wiedergabe von CDs

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **CD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD**)
→ Die Anzeige wird eingeblendet
 - 2 Drücken Sie die Taste **DOOR OPEN**, um das CD-Fach zu öffnen.
→ wird angezeigt
 - 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen. Danach schließen Sie das CD-Fach.
→ **RETRIEVING** wird angezeigt, während der CD-Spieler den Inhalt einer CD absucht
→ **Audio CD**: Die Gesamtzahl der Tracks und die gesamte Wiedergabedauer werden angezeigt
MP3/WMA: Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums "1 x x" und des aktuellen Titels "1 x xx" eingeblendet.
- Hilfreiche Hinweise:**
- **"00"** wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.
- 4 Drücken Sie **▶ ||**, um mit dem Abspielen zu beginnen
→ Es wird zunächst : Nummer des aktuellen Stücks und abgelaufene Wiedergabezeit
 - 5 Zum Unterbrechen des Abspielens drücken Sie **▶ ||**. Drücken Sie **▶ ||** erneut, um das Abspielen fortzusetzen
 - 6 Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP ■**

Hilfreiche Hinweise:

Das Abspielen der Disc hört auch dann auf, wenn:

- man das Disc-Fach öffnet;
- die Disc am Ende angelangt ist
- man **TUNER, USB, iPod** oder **AUX** als Klangquelle wählt

Auswählen und Suchen

Wahl eines anderen Titels

- **◀◀ / ▶▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint
MP3/WMA: → Die Angaben zum Stück laufen kurz über die Anzeige.

MP3/WMA:

- Drücken Sie **ALBUM** once or more um des vorherigen/nächsten Albums auszuwählen
 → Die Angaben zum Stück laufen kurz über die Anzeige.
oder
- In der Stop-Position, drücken Sie **ALBUM/ PRESET** und **◀◀ / ▶▶** um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
 → **MP3/WMA:** Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums bzw. Stücks eingeblendet.

Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels

- 1 Bei der Wiedergabe, **◀◀ / ▶▶** drücken und gedrückt halten.
 → Die CD wird mit geringer Lautstärke und hoher Geschwindigkeit abgespielt.
- 2 Wenn man die gewünschte Passage erkennt, die **◀◀** oder **▶▶** Taste loslassen.
 → Normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

Programmieren von Titelnummern

Bis zu 20 Titel können in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden. Ein Titel kann mehr als einmal gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **PROGRAM** in der Stop-Position, um das Programmieren zu aktivieren
 → **PROG** blinkt.
 → **Audio CD:** Erlischt zeigt **PROG** und aktuelle Titelnummer
MP3/WMA: Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums bzw. Stücks eingeblendet.
- 2 **◀◀ / ▶▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint.
- **MP3/WMA:** drücken Sie **ALBUM/ PRESET** und **◀◀ / ▶▶** um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
- 3 Drücken Sie auf **PROGRAM** zum Bestätigen
 → Auf der Anzeige wird kurz die Anzahl der programmierten Stücke eingeblendet.
 → Dann wird auf der Anzeige die Nummer des gerade gespeicherten Stücks eingeblendet.
- 4 Schritt 2 bis 3 wiederholen, um alle gewünschten Titel auf diese Weise zu wählen und zu speichern.
 → Anzeige: **FULL** wenn Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu programmieren
- 5 Zum Abspielen des Programms wird **▶▶** gedrückt.

Hilfreiche Hinweise:

– Wird innerhalb von 90 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät in den Zur Wiederaufnahme der Programmierung

PROGRAM drücken.

– **MP3/WMA:** Während der Wiedergabe eines Programms, können die Tasten **ALBUM/ PRESET** nicht verwendet werden.

Löschen eines Programms

So können Sie ein Programm löschen:

- Drücken Sie **STOP** ■
 - einmal in der Stop-Position;
 - zweimal während der Wiedergabe;
- Press **STANDBY-ON/ ECO POWER** ⏻
- Drücken von als Klangquelle
- Öffnen der CD-Lade
 → **PROG** verschwindet.

Verschiedene Abspielmodi : REPEAT, SHUFFLE

REP TRACK – wiederholt den aktuellen Titel ununterbrochen

REP ALL – wiederholt die gesamte Disc/ das Programm

SHUF – Titel der gesamten Disc werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt

- ① Bei der Wiedergabe, zur Auswahl des Abspielmodus drücken Sie **REPEAT** oder **SHUFFLE** einmal oder mehrmals
- ② Zur Wahl des normalen Abspielens drücken Sie **REPEAT** oder **SHUFFLE** wiederholt, bis die diversen Modi nicht mehr angezeigt werden.

Hilfreiche Hinweise:

- Im Shuffle-Modus, drücken Sie **▶▶|** um die gewünschte Titelnummer zu wählen.

Anzeige von Informationen (Nur bei MP3/WMA)



Der ID3-Tag ist Teil einer MP3/WMA-Datei und enthält verschiedene Informationen über den Titel wie seinen Namen oder den Namen des Interpreten.

- Bei der Wiedergabe drücken Sie die **DISPLAY/CLOCK** Taste kurz und wiederholt auf der Fernbedienung
→ Auf der Anzeige werden Name des Titels, Name des Albums und ID3-Tag-Informationen eingeblendet.

Hilfreiche Hinweise:

- Geben Sie die ID3-Tag-Informationen mit Ihrem MP3/WMA-Encoderprogramm ein, bevor Sie die MP3/WMA-CD brennen.

Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **TUNER** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **TUNER**)
- 2 Drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung einmal oder mehrmals, um Ihren Wellenbereich zu wählen, FM oder MW
→ Im Display werden: , die Frequenz des Radiosenders, der Wellenbereich und, falls programmiert, eine Vorwahlnummer angezeigt
- 3 Drücken und halten Sie **◀◀ / ▶▶** bis **SEARCH** angezeigt wird
→ Das Radio stellt automatisch einen Sender mit genügend starkem Empfang ein. Im Display erscheint während der automatischen Sendereinstellung **SEARCH**
→ **FM**: Bei Empfang eines Senders in Stereoklang wird  angezeigt
→ **FM**: Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, erscheint die Anzeige **R·D·S**
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, falls notwendig, bis Sie den gewünschten Sender finden
- Zum Einstellen eines schwachen Senders drücken Sie kurz und wiederholt **◀◀ / ▶▶**, bis Sie den optimalen Empfang gefunden haben

Abspeichern von Radiosendern

Sie können bis zu insgesamt 40 Radiosender (FM und MW) – manuell oder automatisch – abspeichern (Autostore).

Autostore: Automatisches Programmieren

Die automatische Programmierung startet von der Speichernummer 1 oder einer vorher ausgewählten Speichernummer an. From this preset number upwards, former programmed tuner stations will be erased. Das Gerät programmiert nur Sender, die sich nicht bereits im Speicher befinden.

- 1 Drücken Sie **ALBUM/ PRESET** ein- oder mehrmals, um die Speichernummer zu wählen, an der die Programmierung beginnen soll

Anmerkungen:

– Wenn keine Tuner-Speichernummer gewählt wurde, beginnt die Speicherung bei der Speichernummer 1 und alle vorher gespeicherten Sender werden gelöscht.

- 2 Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird
→ **PROG** blinkt.
→ Die verfügbaren Sender werden nacheinander nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert: RDS, UKW und anschließend MW.
→ Nach der Speicherung aller Sender wird die Wiedergabe des ersten voreingestellten Senders gestartet.

Manuelles Programmieren

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe **Einstellen von Radiosendern**)
- 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um die Programmierung zu aktivieren
→ **PROG** blinkt.
- 3 Drücken Sie **ALBUM/ PRESET** einmal oder mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von 1 bis 40
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **PROGRAM**
→ Anzeige: gezeigt werden die Vorwahlnummer, der Wellenbereich und die Frequenz
- 5 Zum Speichern anderer Sender wiederholen Sie **1-4**
- Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie eine andere Frequenz an seiner Stelle speichern

Anhören eines gespeicherten Senders

- Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird

RDS

Die Funktion RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) ist ein Service, das FM-Sendern erlaubt, zusätzliche Information mit dem regulären FM-Radiosignal zu senden. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden **RDS** und der Sendername angezeigt.

Umschalten zwischen RDS-Informationen

- 1 Stellen Sie Ihren gewünschten RDS-Radiosender am FM-Frequenzband ein (siehe **Einstellen von Radiosendern**)
- 2 Drücken Sie wiederholt **RDS/MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen folgenden Informationen umzuschalten (sofern vorhanden):
 - Sendername
 - Programmtyp (zum Beispiel: News, Affairs, Sport, etc.)
 - Radiotext-Meldungen
 - Frequenz

Anmerkungen:

– Wenn Sie **RDS/MENU** drücken und das RDS-Signal nicht verfügbar ist, wird **NO PS**, **NO TYPE** oder **NO TEXT** angezeigt.

Einstellen der RDS-Uhr(zeit)

Einige RDS-Radiosender übertragen eine Echtzeituhr im Minutentakt. Es ist möglich, die Uhr(zeit) mit Hilfe eines Zeitzeichens, das zusammen mit dem RDS-Signal ausgestrahlt wird, einzustellen.

- 1 Auf einen RDS-Sender eingestellt (vgl. "Einstellen auf Radiosender").
- 2 Halten Sie **RDS/MENU** gedrückt, bis "SEARCH RDS TIME" angezeigt wird.
 - Wenn die RDS-Zeit gelesen ist, wird die aktuelle Zeit gespeichert.
 - Wenn der RDS-Sender die RDS-Zeit nicht innerhalb von 90 Sekunden überträgt, wird "NO RDS TIME" angezeigt.

Hinweis:

– Einige RDS-Radiosender übertragen eine Echtzeituhr im Minutentakt. Die Genauigkeit der übertragenen Zeit hängt vom übertragenden RDS-Radiosender ab.

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

– *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 - 65.536 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordern: maximal 50
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 500
- ID3-Tag v2.0 oder höher
- Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien

Übertragung von Musikdateien vom PC auf ein USB-Massenspeichergerät


Sie können Ihr Lieblingsstücke auf einfache Weise per Ziehen und Ablegen vom PC in ein USB-Massenspeichergerät übertragen.

Beim Flashplayer können Sie außerdem die zugehörige Musikverwaltungs-Software für die Übertragung von Musikdateien verwenden.

Möglicherweise können diese WMA-Dateien allerdings aus Kompatibilitätsgründen nicht wiedergegeben werden

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/Unterordner/ Titel. Beispiel:




Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.

Anmerkungen:

– "00" wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.

– Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.

– Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe **"Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen"**)
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **"USB"** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
 - Die Anzeige  erscheint
 - NO AUDIO wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD. (Siehe **CD**)

Anmerkungen:

– Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des Flashplayers unterscheiden.
 – Nicht-englische Dateinamen oder ID3-Tags werden als — angezeigt.

AUX (Betrieb von einer externen Quelle)

Sie können durch MCM239D den Klang eines angeschlossenen externen Gerätes hören.

- 1 Prüfen Sie, ob das externe Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe **"Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen"**)
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **"AUX"** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **AUX**)
- 3 Drehen Sie die Lautstärke auf Ihrem externen Gerät herunter, um Tonverzerrungen zu vermeiden

- 4 Betätigen Sie die Taste **PLAY** auf dem angeschlossenen Gerät, um die Wiedergabe zu starten
- 5 Verwenden Sie die Klangregler auf Ihrem externen Gerät und dem MCM239D, um den Klang und die Lautstärke einzustellen

INFORMATIONEN ZU USB DIRECT:


Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Geräts:

- Dieses Produkt unterstützt die meisten USB-Massenspeichergeräte, die den Standards für USB-Massenspeichergeräte entsprechen.
 - Bei den meisten Massenspeichergeräten handelt es sich um Flash-Laufwerke, Memory Sticks usw.
 - Wird das Fenster "Wechseldatenträger" angezeigt, nachdem Sie ein Massenspeichergerät an Ihren Computer angeschlossen haben, entspricht das Gerät wahrscheinlich den Standards für Massenspeichergeräte und ist somit mit Ihrem Mikrosystem kompatibel.
- Wenn Ihr Massenspeichergerät eine Batterie/ einen Akku bzw. eine Stromquelle benötigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine neue Batterie/einen neuen Akku eingelegt bzw. das USB-Gerät zuvor geladen haben, und schließen Sie es dann erneut an das Produkt an.

Unterstützte Musikdateien:

- Dieses Gerät unterstützt nur ungeschützte Musik mit den folgenden Dateierweiterungen:
 - .mp3
 - .wma
- Musikdateien, die Sie online gekauft haben, werden nicht unterstützt, da diese mit Digital Rights Management (DRM) urheberrechtlich geschützt sind.
- Die folgenden Dateierweiterungen werden nicht unterstützt:
 - .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac und andere.

Zwischen dem USB-Anschluss Ihres Computers und dem Produkt kann auch dann keine direkte Verbindung hergestellt werden, wenn sich MP3- und/oder WMA-Dateien auf Ihrem Computer befinden.



Musik vom iPod bzw. über das Dock wiedergebe

Wenn Sie das mitgelieferte Dock an Ihr Hi-Fi-System anschließen, können Sie die Musik vom angeschlossenen Player über die leistungsstarken Lautsprecher des HiFi-Systems wiedergeben.

Dock

Im Lieferumfang dieses System ist ein Dock für den iPod enthalten. Schließen Sie das Kabel des Docks an das System an, das System und Ihr iPod sind kompatibel.

Kompatible tragbare player

- Die meisten Apple iPod-Modelle mit einem 30-poligen Dock-Anschluss: 20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, MINI und NANO.


Dock-adapter

Bevor Sie Ihren Player am Dock anschließen, setzen Sie den passenden Dock-Adapter in das Dock ein, damit für den Player ein guter Sitz gewährleistet ist.

Auswählen des richtigen Dock-Adapters


- Für das iPod-Dock sind 8 verschiedene Dock-Adapter (genaue Typenbezeichnung siehe Rückseite) im Lieferumfang enthalten. Damit können die folgenden iPod-Modelle angeschlossen werden:
20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, MINI und NANO.

- Richten Sie jeweils die zwei Riegel und zwei Öffnungen des Adapters und des Docks so aus, dass sie miteinander übereinstimmen, und drücken Sie sie dann in den Adapter; bis sie hörbar einrasten



Den Dock-Adapter entfernen

- Drücken Sie den Dock-Adapter etwas nach unten (siehe Abbildung unten), um den Adapter zu entsperren, und nehmen Sie ihn dann heraus.



Musik vom iPod-Player wiedergeben

- 1 Wählen Sie den Dock-Adapter des richtigen Typs bzw. der richtigen Größe aus, und stecken Sie ihn in das Dock (siehe "**Dock-Adapter**").
- 2 Setzen Sie Ihren iPod entsprechend der Anleitung in das Dock ein.
- 3 Schließen Sie die Kabel des Docks entsprechend an die Anschlüsse DOCK IN am Hauptgerät an.
- 4 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** oder **DOCK**, um das Dock als Quelle auszuwählen.
- Der angeschlossene Player beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

Hinweis:

– Über die Tasten (▶||, ◀◀, ▶▶) und **VOLUME** auf dem MCM239D und der Fernbedienung können die folgenden Wiedergabefunktionen ausgeführt werden: Wiedergabe/Pause, Auswählen des nächsten/vorherigen Titels, Schnellvorlauf-rücklauf und Lautstärkeregelung.

– Über die Tasten (▶||, ◀◀, ▶▶) und **VOLUME** auf dem MCM239D und der Fernbedienung kann nur die Wiedergabe des Audio-Inhalts auf dem angeschlossenen Player gesteuert werden.

– Die Funktion STOP (■) der Disc-Wiedergabe ist nicht verfügbar, wenn der Player eingesteckt ist.

– Für die Menünavigation des iPod können Sie die Tasten **MENU**, ▲▼ und **OK** auf der Fernbedienung für MCM239D verwenden.

Aufladen des Apple iPod über das dock

Wenn Sie Ihren iPod an das Dock des MCM239D anschließen, können Sie den Akku des iPod aufladen. Das MCM239D kann sich dabei im Standby-Modus befinden oder eingeschaltet sein.


Hinweise:

– Der iPod kann nicht im Eco Power Standby-Modus geladen werden.

– Im Standby-Modus wechselt das Gerät automatisch in den Eco Power Modus, wenn 15 Minuten lang kein iPod angeschlossen ist.

Einstellen der Zeitschaltung

Das Gerät kann als Wecker verwendet werden, wobei die gewählte Tonquelle (CD, oder TUNER) zu einer eingestellten Zeit zu spielen beginnen. **Stellen Sie sicher, dass die Uhr eingestellt ist bevor Sie eine dieser Funktionen verwenden.**

- 1 Drücken und halten Sie **TIMER** auf der Fernbedienung bis **SET TIMER** angezeigt wird
→  blinkt. **SELECT SOURCE** läuft über die Anzeige
→ Auf der Anzeige wird die aktuelle Tonquelle angezeigt. **CD** oder **TUNER**
- 2 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** am Gerät, um die Tonquelle zu wählen (oder **CD, TUNER** oder **USB** auf der Fernbedienung)
- 3 Drücken Sie auf **TIMER** zum Bestätigen
→ Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken
- 4 Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-** (oder **VOLUME** drehen am Gerät)
- 5 Drücken Sie auf **TIMER** zum Bestätigen
→ Die Anzeigen für die Minuten beginnen zu blinken
- 6 Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-** (oder **VOLUME** drehen am Gerät)
- 7 Drücken Sie auf **TIMER** zum Bestätigen
→ Die Zeitschaltung ist jetzt eingestellt und aktiviert
→ Zur festgelegten Weckalarmzeit werden CD, Radio oder USB eingeschaltet (maximalen Lautstärkepegel: 13)

Anmerkungen:

– Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste gedrückt wird, steigt das Gerät aus dem Modus zur Einstellung der Timer aus.

Aktivieren oder deaktivieren der Zeitschaltung

- Drücken Sie wiederholt **TIMER** auf der Fernbedienung, um DerTimer zu aktivieren oder zu deaktivieren
→ Bei erfolgter Aktivierung werden die zuletzt gewählte Tonquelle und Startzeit angezeigt
→ Bei erfolgter Deaktivierung wird "TIMER OFF" angezeigt

Hilfreiche Hinweise:

Der Timer wird nicht zum eingestellten Zeitpunkt aktiviert, wenn:

- das Gerät wird eingeschaltet
- der Timer deaktiviert ist.

Das Gerät schaltet auf die Quelle Tuner, wenn:


- keine CD eingelegt, aber als Tonquelle CD ausgewählt ist;
- kein USB-Gerät angeschlossen, aber als Tonquelle USB ausgewählt ist;

SLEEP (Einschlafmodus)

Sie können eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf wird das Gerät abgeschaltet

- Betätigen Sie wiederholt **SLEEP** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen:
→ Im Display erscheint hintereinander: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**
→ Im Display wird die ausgewählte Option kurz eingeblendet, bevor es zum früheren Status zurückkehrt. Die Anzeige **zzZ** erscheint

Zum Deaktivieren des Sleep-Timers, betätigen Sie erneut **SLEEP** oder

Drücken Sie auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** um das Gerät abzuschalten (bzw.  auf der Fernbedienung)

Hilfreiche Hinweise:

– Die Einschlaf timerfunktion hat keine Auswirkungen auf die Weckalarmeinstellungen.

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	2 x 5 W RMS
Störabstand	≥ 65 dBA
Frequenzgang	50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
Eingangsempfindlichkeit AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedanz - Lautsprecher	≥ 4 Ω
Impedanz - Kopfhörer	32 Ω -1000 Ω
.....	<15mW

CD-SPIELER

Frequenzbereich	100 – 18kHz
Störabstand	65 dBA

TUNER

FM-Wellenbereich	87.5 – 108 MHz
MW-Wellenbereich	531 – 1602 kHz
Number of presets	40
Antenna	
FM	75 Ω or pigtail
MW	Loop antenna

USB-Spieler

USB	V2.0/ V1.1
.....	Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden MP3-/WMA-Dateien
Anzahl von Alben/Ordern	maximal 50
Anzahl von Stücken/Titeln	maximal 500

LAUTSPRECHER

Baßreflexsystem	
Abmessungen (B x H x T) 158 x 250x 118 (mm)	

ALLGEMEINE

Versorgungsspannung	220 – 240 V / 50 Hz
Abmessungen (B x H x T, mit/ ohne Ständer)	211 x 250 x 160/211 x 250 x 126 (mm)
Gewicht (mit/ ohne Lautsprecher) ..	2.9 / 1.23 kg
Standby-Leistungsaufnahme	<2 W
Eco Power Standby	<1 W

Änderung der technischen Angaben und des äußeren Erscheinungsbildes jederzeit vorbehalten.

Wartung und Pflege

Reinigen des Gehäuses

- Benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von CDs

- Reinigen Sie verschmutzte CDs mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die CD geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber:
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für analoge Schallplatten.



Reinigung der CD-Laseroptik

- Nach längerem Betrieb kann sich Schmutz oder Staub auf der CD-Laseroptik ansammeln. Für eine einwandfreie Wiedergabequalität empfiehlt es sich, die Laseroptik mit dem Spezialreinigungsset für CD-Laseroptiken von Philips (Lens Cleaner) oder einem anderen handelsüblichen Spezialreiniger zu reinigen. Befolgen Sie die Anweisung in der Anleitung zu Reinigungsset.

Fehlersuche

ACHTUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht.

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an eine Kundendienststelle.

Symptom	Lösung
"NO DISC" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Eine CD einlegen.✓ Prüfen Sie, ob die CD nicht falschherum eingelegt wurde.✓ Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist.✓ CD austauschen oder reinigen, siehe "Wartung und Pflege".✓ Eine finalisierte CD-RW oder CD-R einlegen.
Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen Sie, ob mehr als 99 Ordner oder mehr als 999 Titel vorhanden sind
Schlechte Empfangsqualität.	<ul style="list-style-type: none">✓ Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen.✓ Den Abstand zwischen dem Micro-HiFi-System und dem Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern.
Das System reagiert nicht auf Tastendruck.	<ul style="list-style-type: none">✓ Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.
Kein Ton oder schlechte Wiedergabequalität.	<ul style="list-style-type: none">✓ Lautstärke anpassen.✓ Den Kopfhörer vom Gerät trennen.✓ Sicherstellen, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen wurden.✓ Prüfen, ob das blanke Kabelende richtig festgeklemmt ist.
Linker und rechter Kanal sind vertauscht.	<ul style="list-style-type: none">✓ Lautsprecheranschlüsse und Aufstellung überprüfen.
Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none">✓ Die Quelle (zum Beispiel CD oder TUNER) wählen, bevor Sie die Funktionstaste (▶ , ◀◀, ▶▶) drücken.✓ Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Anlage verringern.✓ Die Batterien mit der richtigen Polung (+/- Symbole) wie angegeben einlegen.✓ Die Batterien austauschen.✓ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor der Anlage.

Der Timer funktioniert nicht.

Die Uhrzeit-/Timereinstellung wurde gelöscht.

USB-Gerät kann nicht über das MCM239D abgespielt werden

Die Taste STOP ■ sowie einige Tasten am MCM239D und auf der dazugehörigen Fernbedienung haben keine Funktion.

- ✓ Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet
- ✓ Uhrzeit richtig einstellen.
- ✓ Taste TIMER zum Einschalten des Timers drücken.
- ✓ Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde vom Netz getrennt. Zeitanzeige/Timer rücksetzen.
- ✓ Das Gerät befindet sich nicht im USB-Modus. Drücken Sie wiederholt die Taste 'SOURCE' (auf der Fernbedienung 'USB'), um den USB-Modus auszuwählen.
- ✓ Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss des MCM239D verbunden. Stellen Sie die Verbindung zum Gerät erneut her und stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- ✓ Das Gerät wird nicht vom MCM239D unterstützt oder das Dateiformat der auf dem Gerät gespeicherten Dateien wird nicht vom MCM239D unterstützt. Verwenden Sie ein kompatibles Gerät bzw. Audiodateiformat.
- ✓ Die Wiedergabe über den angeschlossenen Player kann nicht mit der Taste **STOP ■** am MCM239D und auf der dazugehörigen Fernbedienung beendet werden.
- ✓ Nur den Tasten(**▶II**, **◀◀**, **▶▶** und **VOLUME**) ist eine Funktion zugewiesen. Für die Menünavigation des iPod können Sie die Tasten **MENU**, **▲▼** und **OK** verwenden

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk



MCM239D



Printed in China

PDCC-JH-JiaW-0734