

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ORT2300



# Manual del usuario

# PHILIPS



# Contenido

---

## 1 Seguridad 3

---

## 2 El sistema docking 4

Introducción	4
Contenido de la caja	4
Descripción general del producto	5
Conozca la pantalla LCD	6

---

## 3 Introducción 7

Montaje del adaptador de alimentación de CA	7
Conexión de la alimentación	7
Encendido	7
Ajuste de brillo	8

---

## 4 Ajuste del reloj 9

---

## 5 Uso del temporizador de la alarma 10

Establecimiento de una alarma	10
Desactivación de una alarma preestablecida	10
Cómo posponer la alarma	10
Detención de la alarma	11

---

## 6 Cómo escuchar emisoras de radio FM 12

Búsqueda de una emisora de radio automáticamente	12
Búsqueda de una emisora de radio manualmente	12
Almacenamiento automático de las emisoras de radio	12
Programación manual de emisoras de radio	12
Visualización de la información RDS	13
Ajuste de la configuración de FM	13

---

## 7 Cómo escuchar emisoras de radio DAB 14

Cambio al modo DAB	14
La primera vez que lo use:	14
Sintonización de una emisora de radio almacenada	14
Programación de las emisoras de radio	14
Visualización de la información DAB	15
Uso de los menús de DAB	15

---

## 8 Reproducción de audio vía Bluetooth 17

Cambio al modo Bluetooth	17
Conexión de un dispositivo	17
Desconexión de un dispositivo	17
Cómo volver a conectar un dispositivo	17
Control de reproducción	18

---

## 9 Cómo escuchar un dispositivo externo 19

---

## 10 Carga de los dispositivos 20

---

## 11 Uso del temporizador de desconexión 21

---

## 12 Uso del temporizador de cuenta atrás 22

---

## 13 Ajuste del volumen 23

---

## 14 Uso de los menús del sistema 24

Comprobación de la versión de software actual	24
Actualizar el software	24
Restablecimiento del producto	24

---

## 15 Solución de problemas 25

Información general	25
Acerca de la conexión Bluetooth	25

---

<b>16 Información del producto</b>	26
Información general	26
Sintonizador	26
Altavoces	26
Amplificador	26
Bluetooth	26

---

<b>17 Aviso</b>	27
Conformidad	27
Conservación del medioambiente	27
Aviso sobre marcas comerciales	27
Copyright	27

# 1 Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

## Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- No quite nunca la carcasa del producto.
- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior; desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para que compruebe el producto antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, sujete bien el enchufe, nunca del cable.

## Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

- Nunca exponga el producto a la lluvia, la luz solar o a un calor excesivo.
- Procure no forzar los enchufes. Los enchufes sueltos pueden provocar arcos voltaicos o un incendio.

## Riesgo de lesión o de daños en el producto.

- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

## Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

### Nota

- El voltaje de la potencia nominal está impreso en la parte posterior del producto. El número de serie y de modelo están impresos en la parte inferior.

## 2 El sistema docking

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- ① Radio digital
- ② Manual de usuario
- ③ Adaptador de alimentación de CA
- ④ 2 convertidores de enchufe para adaptador de alimentación de CA

---

### Introducción




Con este producto podrá:

- escuchar emisoras de radio FM (compatibles con RDS),
- escuchar emisoras de radio DAB,
- escuchar audio de un dispositivo externo a través de la toma **AUDIO-IN**,
- escuchar audio de un dispositivo externo a través de la conexión Bluetooth y
- despertarse con alarmas.


---

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:



## Descripción general del producto



### ① TIMER

- Manténgalo pulsado para iniciar la configuración del temporizador de cuenta atrás.

### ② MENU / INFO

- En el modo de espera, manténgalo pulsado para iniciar el ajuste de la fecha y la hora.
- En el modo FM o DAB, manténgalo pulsado para acceder a los menús.
- Al escuchar una emisora de radio RDS o DAB, púselo varias veces para mostrar la información disponible.

### ③ SLEEP

- Púselo varias veces para ajustar el temporizador de desconexión.

### ④ SOURCE

- Púselo para cambiar a otra fuente.

### ⑤ Indicador LED de Bluetooth

- Indica el estado de la conexión Bluetooth.

### ⑥ Botón de encendido y volumen

- Púselo para encender o apagar el producto.

- Gírelo para ajustar el volumen.

### ⑦ Pantalla LCD

### ⑧ AL1/AL2

- Manténgalo pulsado para iniciar el ajuste del temporizador de la alarma.
- Cuando suene una alarma, púselo para detenerla.
- Púselo para ver los ajustes de alarma.

### ⑨ PRESET ►►

- Púselo para acceder a la lista de emisoras de radio almacenadas.
- Durante la reproducción de pistas a través de Bluetooth, púselo para poner en pausa o reanudar la reproducción.

### ⑩ ►►

- Púselo varias veces para sintonizar una emisora.
- Manténgalo pulsado para sintonizar la emisora con intensidad fuerte anterior o siguiente automáticamente.
- Púselo para alternar entre los menús y las opciones.
- Durante la reproducción de pistas a través de la conexión Bluetooth,

púselo para saltar a la pista anterior o siguiente.

### ⑪ SCAN / SELECT


- Manténgalo pulsado para iniciar el almacenamiento de emisoras de radio.
- Púselo para confirmar una opción.

### ⑫ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Púselo para ajustar el brillo de la pantalla LCD.
- Cuando suene una alarma, púselo para posponerla.

---

## Conozca la pantalla LCD




- ① La primera alarma está activada.
- ② La segunda alarma está activada.
- ③ El reloj
- ④ Información de texto
- ⑤ El temporizador de desconexión está activado.
- ⑥ El temporizador de cuenta atrás está activado.
- ⑦ La fuente actual



# 3 Introducción


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

## Montaje del adaptador de alimentación de CA



- 1 Alinee el convertor de enchufe con los orificios del adaptador de alimentación.
- 2 Presione el convertor de enchufe hacia abajo hasta que oiga un "clic".


## Sustitución del convertor de enchufe



- 1 Presione la pinza hacia abajo.
- 2 Deslice el convertor de enchufe hacia fuera.
- 3 Extraiga el convertor de enchufe.

- 4 Coloque otro convertor de enchufe en el adaptador de alimentación.

## Conexión de la alimentación



Conecte el adaptador de alimentación de CA entre

- la toma **DC-IN** del panel posterior y
  - la salida de alimentación de CA.
- ↳ El producto cambia al modo de espera.  
↳ [0:00] parpadea.

## Encendido

Pulse el botón de encendido y volumen.

- ↳ El producto se enciende y cambia al último modo.

## Cambio a modo de espera

Pulse el botón de encendido y volumen de nuevo.

- ↳ Si el reloj no se ajusta manualmente ni se sincroniza automáticamente con una emisora de radio DAB, [0:00] parpadea.
- ↳ Si el reloj se ajusta manualmente o se sincroniza automáticamente con una emisora de radio DAB, se muestran la hora y la fecha.

El producto cambia al modo de espera automáticamente en las siguientes condiciones.

- En el modo Bluetooth, si la conexión Bluetooth se pierde durante 15 minutos.
- En el modo DAB, si no se emite ningún programa durante 15 minutos.

---











## Ajuste de brillo

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

## 4 Ajuste del reloj

### Nota

- Para ajustar el reloj manualmente, active primero el modo de espera del producto.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **MENU / INFO** hasta que se muestre **[Set time]**.  
↳ Los dígitos de la hora parpadean.
- 2 Pulse  /  para ajustar la hora y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
- 3 Pulse  /  para ajustar los minutos y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ La fecha se muestra con los dígitos del día parpadeando.
- 4 Pulse  /  para ajustar el día y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ Los dígitos del mes parpadean.
- 5 Pulse  /  para ajustar el mes y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ Los dígitos del año parpadean.
- 6 Pulse  /  para ajustar el año y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ **[Time saved]** parpadea y, a continuación, se muestran el reloj y la fecha establecidos.

### Consejo

- Cuando se emite una emisora de radio DAB que transmite señales horarias, el producto sincroniza su reloj automáticamente con el de la emisora de radio DAB.







# 5 Uso del temporizador de la alarma

## Nota





- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

## Establecimiento de una alarma

Puede ajustar **dos** alarmas.

- 1 Mantenga pulsado **AL1** (o **AL2**) durante dos segundos.
  - ↳ **[Alarm 1]** (o **[Alarm 2]**) se muestra con **AL1** (o **AL2**) parpadeando.
  - ↳ La hora de la alarma actual se muestra con los dígitos de la hora parpadeando.
- 2 Pulse  /  para ajustar la hora y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.
  - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 3 Pulse  /  para ajustar los minutos y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.
  - ↳ El nombre de la fuente de la alarma empieza a parpadear: **[DAB]**, **[FM]**, o **[Buzzer]**.
- 4 Pulse  /  para seleccionar una fuente de la alarma y, a continuación, pulse **SCAN / SELECT** para confirmar:
  - Si se selecciona **[DAB]** o **[Buzzer]** como fuente de la alarma, pulse **SCAN / SELECT** para seleccionar una emisora de radio presintonizada o la última emisora escuchada.
  - ↳ La frecuencia de la alarma parpadea: **[Daily]** (Diaria), **[Weekdays]** (Entre

semana), **[Weekends]** (Fines de semana) o **[Once]** (Una vez).

- 5 Pulse  /  para seleccionar una frecuencia y, a continuación, pulse **SCAN / SELECT** para confirmar:
  - ↳ El nivel de volumen de la alarma parpadea.
- 6 Pulse  /  para seleccionar el nivel de volumen y, a continuación, pulse **SCAN / SELECT** para confirmar:
  - ↳ **[Alarm Saved]** parpadea.

## Desactivación de una alarma preestablecida

- 1 Pulse **AL1** (o **AL2**) para ver los ajustes de alarma.
- 2 Pulse **AL1** (o **AL2**) de nuevo.
  - ↳ **[Alarm 1]** (o **[Alarm 2]**) y **[On]** se muestran.
- 3 Pulse **AL1** (o **AL2**) varias veces para seleccionar **[On]** o **[Off]**.
  - **[On]**: la alarma preestablecida está activada.
  - **[Off]**: la alarma preestablecida está desactivada.
  - ↳ **AL1** (o **AL2**) se muestra al activar la alarma preestablecida.
  - ↳ **AL1** (o **AL2**) desaparece al desactivar la alarma preestablecida.

## Cómo posponer la alarma

- Cuando suene una alarma, pulse **SNOOZE**.
  - ↳ La alarma se repite después de 9 minutos.

---

## Detención de la alarma

Cuando suene la primera (o la segunda) alarma, pulse **AL1** (o **AL2**).

- ↳ La alarma se detiene y, a continuación, se repite a la hora establecida.

## 6 Cómo escuchar emisoras de radio FM

### Nota

- Para una recepción óptima, extienda completamente la antena y ajuste su posición.
- Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM.



Pulse **SOURCE** varias veces hasta que se muestre **[FM Mode]**.

- ↳ Se resalta **FM**.
- ↳ Aparece la frecuencia actual.

### Búsqueda de una emisora de radio automáticamente

Mantenga pulsado / hasta que aparezca **[Scanning...]**.

- ↳ Cuando se detecte una emisora de radio con una señal fuerte, la búsqueda se detendrá y se emitirá la emisora de radio.

### Búsqueda de una emisora de radio manualmente

Pulse / varias veces hasta que se muestre la frecuencia de la emisora de radio de destino.

### Almacenamiento automático de las emisoras de radio

Mantenga pulsado **SCAN / SELECT** hasta que aparezca **[Auto]**.

- ↳ Después de completar la búsqueda, la primera emisora de radio almacenada se transmite.

- Para sintonizar una emisora de radio almacenada, pulse **PRESET** para acceder a la lista de emisoras de radio almacenadas y, a continuación, pulse / varias veces.

### Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Mantenga pulsado **PRESET** hasta que aparezca **[Preset store]**.
- 3 Pulse / varias veces para seleccionar un número de secuencia de presintonía.
- 4 Pulse **PRESET** para confirmar.
  - ↳ La emisora de radio se almacena en el número de secuencia seleccionado.
- 5 Repita los pasos 1-4 para programar más emisoras de radio.
  - Para sintonizar una emisora de radio almacenada, pulse **PRESET** para acceder a la lista de emisoras de radio almacenadas y, a continuación, pulse / varias veces.

## Nota

- Si almacena una emisora de radio con el número de secuencia de otra emisora, la anterior se sobrescribirá.

## Visualización de la información RDS

El sistema de datos por radio RDS (del inglés Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras FM transmitir información adicional. Al sintonizar una emisora de radio FM que transmita señales RDS, se mostrará el nombre de la emisora.





- 1 Sintonice una emisora RDS.
- 2 Pulse **MENU / INFO** varias veces para desplazarse por la siguiente información (si está disponible):
  - Nombre de la emisora
  - Texto de radio
  - Tipo de programa, por ejemplo, **[NEWS]** (noticias), **[SPORT]** (deportes), **[POP M]** (música pop)...
  - Estéreo/Mono

## Tipos de programas RDS

NOTYPE	No es un tipo de programa RDS
NEWS	Servicios de noticias
AFFAIRS	Política y asuntos exteriores
INFO	Programas de información especiales
SPORT	Deportes
EDUCATE	Educación y formación superior
DRAMA	Obras radiofónicas y literatura
CULTURE	Cultura, religión y sociedad
SCIENCE	Ciencia
VARIED	Programas de entretenimiento
POP M	Música pop
ROCK M	Música rock
MOR M	Música ligera

LIGHT M	Música clásica ligera
CLASSICS	Música clásica
OTHER M	Programas musicales especiales
WEATHER	Meteorología
FINANCE	Finanzas
CHILDREN	Programas infantiles
SOCIAL	Temas sociales
RELIGION	Religión
PHONE IN	Tertulia radiofónica
TRAVEL	Viajes
LEISURE	Ocio
JAZZ	Música jazz
COUNTRY	Música country
NATION M	Música nacional
OLDIES	Grandes clásicos
FOLK M	Música folk
DOCUMENT	Documentales
TES	Prueba de alarma
ALARM	Alarma

## Ajuste de la configuración de FM




- 1 Mantenga pulsado **MENU / INFO** para acceder al menú de FM.
- 2 Pulse  /  para mostrar el menú **[Scan setting]**.
- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para acceder a los submenús.
- 4 Pulse  /  para seleccionar una opción.
  - **[Strong stations]**: busca solo emisoras de radio con una señal fuerte.
  - **[All stations]**: busca todas las emisoras independientemente de que la intensidad de la señal sea fuerte o débil.
- 5 Pulse **SCAN / SELECT** para confirmar la opción.

# 7 Cómo escuchar emisoras de radio DAB

## Nota

- Para una recepción óptima, extienda completamente la antena y ajuste su posición.
- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio DAB.
- Consulte con su distribuidor local o visite [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org) para ver las frecuencias de radio DAB aplicables en su zona.

- ↳ La unidad almacena automáticamente las emisoras de radio con suficiente potencia de señal.
- ↳ Después de completar la búsqueda, la primera emisora de radio almacenada se transmite automáticamente.

- 4 Pulse  /  para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse el botón  para empezar a escucharla.

## Consejo



- Puede volver a buscar para actualizar la lista de emisoras almacenadas (consulte 'Nueva búsqueda de emisoras' en la página 15).
- Puede sintonizar una emisora manualmente (consulte 'Sintonización manual de una emisora' en la página 15).

## Cambio al modo DAB



Pulse **SOURCE** varias veces hasta que se muestre **[DAB Mode]**.  
↳ Se resalta **DAB**.

## La primera vez que lo use:



- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para cambiar el producto al modo DAB.
- 2 Pulse  /  varias veces hasta que se muestre el menú **[Full scan]**.
- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para activar la búsqueda automática.

## Acerca de los símbolos especiales

Puede que se muestre algún símbolo antes del nombre de la emisora.

- H: la emisora es una de las 10 favoritas.
- ?: la emisora no está disponible o está inactiva.
- >>>: la emisora es una emisora principal con servicio secundario.
- <<<: la emisora es una emisora secundaria.

## Sintonización de una emisora de radio almacenada

- 1 Pulse  /  varias veces para seleccionar una emisora.
- 2 Pulse **PRESET** para empezar a escucharla.

## Programación de las emisoras de radio

- 1 Sintonice una emisora de radio DAB.
- 2 Mantenga pulsado **PRESET** para activar la programación.



- 3 Pulse / varias veces para seleccionar un número de secuencia de presintonía.
- 4 Pulse **PRESET** para confirmar:
  - ↳ La emisora de radio se almacena en el número de secuencia seleccionado.
- 5 Repita los pasos 1-4 para programar más emisoras de radio.
  - Para sintonizar una emisora de radio almacenada, pulse **PRESET** para acceder a la lista de emisoras de radio almacenadas y, a continuación, pulse / varias veces.

### Nota

- Si almacena una emisora de radio con el número de secuencia de otra emisora, la anterior se sobrescribirá.

## Visualización de la información DAB

Se muestra el nombre de la emisora DAB actual. También puede ver el resto de información.

Para desplazarse por la información disponible, pulse **MENU / INFO** varias veces.


- Segmento de etiqueta dinámica (DLS)
- Intensidad de señal
- Tipo de programa (PTY)
- Nombre de conjunto
- Frecuencia
- Frecuencia de señales de error
- Códec de velocidad de bits

## Uso de los menús de DAB

- 1 Mantenga pulsado **MENU / INFO** para acceder a los menús de DAB.
- 2 Pulse / varias veces para alternar entre los menús.

## Nueva búsqueda de emisoras

La búsqueda completa se utiliza para realizar una búsqueda de amplio alcance de emisoras de radio DAB.




Pulse **SCAN / SELECT** para iniciar la búsqueda de las emisoras DAB disponibles.

- ↳ Cuando se complete la búsqueda, se emitirá la primera emisora almacenada.

## Sintonización manual de una emisora

Con esta función, puede sintonizar una frecuencia o canal específico manualmente. Esta función, junto con una correcta orientación de la antena para mejorar la recepción, permite obtener una señal óptima.



- 1 Pulse **SCAN / SELECT** para acceder a la lista de emisoras.
- 2 Pulse / varias veces para seleccionar una emisora entre 5A y 13F.





- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para confirmar la opción.

## DRC (Control de la gama dinámica)

El DRC añade o elimina un grado de compensación por las diferencias en la gama dinámica entre las emisoras de radio.






- 1 Pulse **SCAN / SELECT** para acceder a los submenús.
- 2 Pulse  /  varias veces para seleccionar una opción. (El asterisco que hay detrás de la opción indica el ajuste actual).
  - **[DRC off]**: no se aplica ninguna compensación.
  - **[DRC low]**: se aplica una compensación media.
  - **[DRC high]**: se aplica la compensación máxima.
- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para confirmar la opción.

---

## Eliminación de emisoras no válidas


Algunas emisoras de la lista no ofrecen servicio al viajar a otra zona. Delante del nombre de una emisora no válida se muestra un signo de interrogación (?).





- 1 Pulse **SCAN / SELECT** para acceder a los submenús.
- 2 Pulse  /  varias veces para seleccionar una opción.
  - **[No]**: vuelve al menú anterior.
  - **[Yes]**: elimina las emisoras no válidas de la lista de emisoras.
- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para confirmar la opción.

---

## Menús del sistema



- 1 Pulse **SCAN / SELECT** para acceder a los menús del sistema.
- 2 Pulse  /  varias veces para seleccionar un submenú.
  - Para obtener más detalles, consulte la sección "**Uso de los menús del sistema**".

# 8 Reproducción de audio vía Bluetooth

Con este producto, puede transmitir audio desde un reproductor Bluetooth. La aplicación **Philips DigitalRadio** está disponible en Apple App Store y Google Play. Para disfrutar al máximo de las funciones de este producto, descargue e instale la aplicación en su dispositivo inteligente.

## Nota

- WOXX Innovations no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparejar un dispositivo con el sistema, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El producto puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- El alcance de funcionamiento entre este sistema y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este sistema y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

## Cambio al modo Bluetooth

Pulse **SOURCE** varias veces hasta que se muestre **[Bluetooth Mode]**.

- ↳ Si no se conecta un dispositivo Bluetooth, **[Bluetooth No Connection]** (Sin conexión Bluetooth) se desplaza por la pantalla.

## Conexión de un dispositivo

- 1 En el dispositivo, busque los dispositivos Bluetooth.
- 2 En la lista de dispositivos, seleccione **ORT2300**.
  - Si un mensaje solicita permiso para la conexión Bluetooth con el **ORT2300**, confírmelo.
  - ↳ Si la conexión se realiza correctamente, se muestra **[BT Connected]** en la pantalla LCD de este producto.

## Indicador de Bluetooth

El indicador LED que hay junto al botón de encendido y volumen indica el estado de la conexión Bluetooth.

Indicador	Conexión Bluetooth
Desactivado	Esperando conexión
Parpadeo	Conectando
Permanente	Conectado

## Desconexión de un dispositivo

- En este producto, mantenga pulsado **SCAN / SELECT** durante 3 segundos.
- En su dispositivo, desactive la conexión de Bluetooth con este producto.

## Cómo volver a conectar un dispositivo

- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que puede volver a conectarse de forma automática, este producto vuelve a conectarse con el dispositivo cuando lo detecta.

- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que no puede volver a conectarse de forma automática, deberá volver a conectarlo con este producto manualmente.

---

## Control de reproducción

Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzada (A2DP), puede escuchar las pistas almacenadas en el dispositivo a través del sistema. Si el dispositivo es compatible con el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP), puede controlar la reproducción en este producto.

- 1 Reproduzca una pista en el dispositivo conectado.
- 2 Controle la reproducción en este producto.
  - Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse **PRESET/ ► II**.
  - Para saltar a la pista anterior o siguiente, pulse **◀ / ▶**.
  - Para mostrar la información disponible de la pista actual, pulse **MENU / INFO** varias veces.



### Nota

- Si el dispositivo conectado no es compatible el perfil AVRCP controle la reproducción en el dispositivo conectado.


## 9 Cómo escuchar un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3, a través de este producto.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para cambiar la fuente a **[AUX IN]**.  
↳ Se resalta **AUX**.




- 2 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm a
  - la toma **AUDIO-IN** del panel posterior de este producto y
  - la toma para auriculares en el dispositivo externo.



- 3 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).


# 10 Carga de los dispositivos

Conecte el dispositivo a la toma **USB**  de la parte posterior del producto.

- ↳ Cuando se detecte el dispositivo, se iniciará la carga.




## Nota

- WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad de este producto con todos los dispositivos.
- La toma **USB**  sirve solo para cargar.

# 11 Uso del temporizador de desconexión

Puede establecer un periodo de tiempo después del cual el producto cambiará al modo de espera automáticamente.








Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo (en minutos).

- ↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.
- ↳ Después del periodo establecido, el producto cambia al modo de espera.
- Para desactivar el temporizador, pulse **SLEEP** varias veces hasta que se muestre **[Sleep off]**.

# 12 Uso del temporizador de cuenta atrás

Puede establecer un periodo de tiempo después del cual el producto emitirá un zumbido.

- 1** Mantenga pulsado **TIMER** hasta que  parpadee.  
↳ Los dígitos de la hora parpadean.
- 2** Pulse  varias veces para ajustar la hora y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
- 3** Pulse  varias veces para ajustar los minutos y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳ Los dígitos de los segundos parpadean.
- 4** Pulse  varias veces para ajustar los segundos y luego pulse **SCAN / SELECT** para confirmar.  
↳  deja de parpadear.
  - Para detener el zumbador; pulse **TIMER** o el botón de encendido y volumen.



# 13 Ajuste del volumen


- Para subir el volumen, gire el botón de encendido y volumen a la derecha.
- Para bajar el volumen, gire el botón de encendido y volumen a la izquierda.

# 14 Uso de los menús del sistema

Utilice los menús del sistema para



- comprobar la versión de software actual de este producto,
- actualizar el software y
- restablecer el producto al estado predeterminado de fábrica.

## Comprobación de la versión de software actual



Pulse **SCAN / SELECT** para mostrar la versión de software actual.


## Actualizar el software





- 1 Vaya a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Para buscar la información de asistencia de este producto, utilice las palabra clave "ORT2300C/10".
  - ↳ Si hay un paquete de actualización disponible, podrá acceder al enlace "Instrucciones de instalación" debajo de "Software y controladores". La redacción exacta de los nombres de los enlaces puede variar según el idioma.

- 3 Haga clic en el enlace "Instrucciones de instalación".
- 4 Lea y comprenda las instrucciones de la actualización del software.
- 5 Siga las instrucciones para completar la instalación.

## Restablecimiento del producto



- 1 Pulse **SCAN / SELECT** para mostrar las opciones.
- 2 Pulse  /  varias veces para seleccionar una opción.
  - **[No]**: vuelve al menú anterior.
  - **[Yes]**: restablece el producto al estado predeterminado de fábrica.
- 3 Pulse **SCAN / SELECT** para confirmar la opción.

# 15 Solución de problemas



## Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo. Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, asegúrese de que el producto está cerca y de que tiene disponibles el número de modelo y de serie.

## Información general

### No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de alimentación de CA.

### No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Al escuchar un dispositivo externo, asegúrese de que el dispositivo externo no está silenciado.

### El producto no responde.

- Asegúrese de que hay corriente disponible.
- Apague el producto y, a continuación, enciéndalo de nuevo.

### La recepción de radio es débil

- Debido a las interferencias de otros aparatos eléctricos y obstáculos, las señales pueden debilitarse. Desplace el producto a un lugar libre de interferencias.
- Asegúrese de que la antena está totalmente extendida. Ajuste la posición de la antena.

### Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma.

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el adaptador de alimentación de CA.
- Ajuste el reloj/alarma de nuevo.

## Acerca de la conexión Bluetooth

### La reproducción de música no está disponible en el producto incluso después de haber realizado la conexión Bluetooth de forma correcta.

- El dispositivo no se puede utilizar para reproducir música en el producto.

### La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

### No se puede conectar al producto.

- El dispositivo no admite los perfiles necesarios para el producto.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte al manual de usuario del dispositivo para averiguar cómo se activa la función.
- El producto no está en modo de emparejamiento.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

### El dispositivo móvil emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse constantemente cuando se realizan o terminan llamadas. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

# 16 Información del producto



## Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

## Información general

Adaptador de alimentación de CA	Número de modelo: OH-1015E0592000U1 Nombre de la marca: Philips Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 350 mA; Salida: 5,9 V === 2 A
---------------------------------	--

Consumo de energía en funcionamiento	10 W
--------------------------------------	------

Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	245 x 123 x 122 mm
---	--------------------

Peso: unidad principal	1,1 kg
------------------------	--------

## Sintonizador

Rango de sintonización	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928-239,200 MHz
------------------------	---

Intervalo de sintonización	50 kHz
----------------------------	--------

Sensibilidad DAB (EN50248)	< -95 dBm
----------------------------	-----------

Distorsión armónica total	< 2%
---------------------------	------

Relación señal/ruido	> 50 dBA
----------------------	----------

Número de emisoras de radio presintonizadas	20 (FM), 20 (DAB)
---	-------------------

## Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
Controlador de altavoz	3" rango completo
Sensibilidad	> 82 dB/m/W

## Amplificador

máx.	3 W RMS
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 65 dBA
Entrada de audio	0,5 V RMS, 20 kohmios

## Bluetooth

Sistema de comunicación	Versión estándar de Bluetooth 2.0
Salida	Bluetooth de potencia estándar de clase 2
Alcance máximo de comunicación	En línea de visión: aproximadamente 10 m (30 pies)
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Perfiles Bluetooth compatibles	Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP)
Códex admitidos	
- Recepción	SBC (Códex Sub Band)
- Transmisión	SBC (Códex Sub Band)

# 17 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

---

## Conformidad

# CE 0890

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

---

## Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

---

## Aviso sobre marcas comerciales

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.

---

## Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT2300\_10\_UM\_V2.0

