

Guía de inicio rápido

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



Carga Charge

La primera vez que utilice el dispositivo, use el adaptador de alimentación USB incluido para cargar el dispositivo durante más de ocho horas.
The first time you use the device, use the by-packed power adapter to charge the device for more than eight hours.

Consejos: Cuando la batería del dispositivo se sobreexige, puede que la pantalla LCD no se encienda debido al bajo nivel de batería, incluso cuando el cargador está conectado. Cargue el dispositivo por al menos 30 minutos antes de encenderlo nuevamente.
Tips: When battery of the device is over-drained, the LCD display may not be turned on due to low battery level even when charger is connected. Charge the device for at least 30 minutes before you switch the device on again.

Uso Use

El dispositivo no responde al presionar las teclas.
Device does not respond to the pressing of keys

RESET

Power/Unlock

POWER (3 sec.)

POWER (1 sec.)

Tableta P3100W2/85
DC IN 5Vcc 2.0A 6.75 Wh
Consumo de Energía Eléctrica 6.75 Wh
Consumo de Energía Eléctrica del aparato en Modo de Espera 0.39 Wh
Modelo del adaptador: ASSA1h-050200 Ent: 100-240V~50/60Hz 0.45A Sal: 5Vcc 2.0A
IMPORTADOR: P&F MEXICANA S.A. DE C.V.
Av. La Palma No.6, Col. San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Edo. Mexico, MEXICO
C.P. 52787 Tel. 52 (55) 5269-9000
EXPORTADOR: P&F USA, INC. HECHO EN: CHINA
GARANÍA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Pi3100W2/85W2/85_QSG_V1.2
WK1332.2



Navegar Navigate

En la pantalla de inicio On the Home screen

Deslizar hacia la izquierda/derecha para seleccionar una página
Swipe left/ right to select a page.

Ir a la pantalla de inicio Go to the Home screen

Volver al nivel anterior o salir Back one level or exit

Buscar en Internet o en el dispositivo Search in the web or the device

Comenzar la Búsqueda por voz de Google Start Google Voice Search

Ir al navegador web Go to the web browser

Buscar todas las aplicaciones Find all the apps

Ir al menú de configuración Go to the settings menu

Arrastre la barra para revisar eventos Drag down the top bar to check events.

Activar o desactivar la rotación de pantalla Switch on or off the screen rotation.

Sacar de la caja Unpack


Organizar Organize

Para accesos rápidos, organice los iconos, accesos directos y widgets de las páginas de la pantalla de inicio.
For quick access, organize icons, shortcuts, and widgets on the pages of Home screen.

A.. Selección de idiomas Select languages



Conexión a servicios en línea Connect to online services




A través de Wi-Fi, conecte Pi3100W2/85 a internet. En la pantalla emergente de opciones de configuración, arrastre el control deslizante para activar el Wi-Fi y conectarse a una red disponible.

Through Wi-Fi, connect Pi3100W2/85 to the Internet. On the pop-up screen for setup options, drag the slider to switch on Wi-Fi and connect to an available network.



Play Store Play Store




Cree e inicie sesión en una cuenta de Google. Puede acceder a servicios de Google y buscar, descargar e instalar aplicaciones.

Create and log in to your Google account. You can access Google services, and search for, download, install apps.



Conecte al PC Connect to your PC



Utilice el cable USB para conectar el Pi3100W2/85 a un PC. Puede arrastrar y soltar aplicaciones y archivos multimedia entre el Pi3100W2/85 y el PC.
Use the USB cable to connect Pi3100W2/85 to PC. You can drag and drop apps and media files between Pi3100W2/85 and PC.



Más información More information



Para leer el manual del usuario, descargue e instale un lector de PDF de Play Store, y diríjase a para encontrar el lector de PDF


To read the User Manual, download and install a PDF reader from Play Store, and then go to to find the PDF reader

Visite www.philips.com/support para obtener información sobre asistencia técnica.

Go to www.philips.com/support for support information.



Conecte a televisión de alta definición (HDTV) Connect to a High-definition TV (HDTV)



En el control remoto de su televisor, utilice el botón de fuente para seleccionar el canal de entrada HDMI que conecta al Pi3100W2/85.
On the remote control of the TV, use the source button to select the HDMI input connector that connects Pi3100W2/85.

Nota: En Pi3100W2/85, cuando el conector HDMI Mini este en uso, presione brevemente el botón de Encendido para volver a la pantalla anterior.
Note: On Pi3100W2/85, when the Mini HDMI connector is in use, press the Power button briefly to return to the previous screen.

Use un cable HDMI para conectar el Pi3100W2/85 con una televisión HD.
Use an HDMI cable to connect Pi3100W2/85 with an HDTV.