

Philips GoGear lecteur audio

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
sans radio FM

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
avec radio FM

Guide d'utilisateur



PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web
www.philips.com/support

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance client en ligne au numéro où un technicien professionnel vous répondra et vous aidera à résoudre tout problème rencontré avec votre baladeur.

Pays	Assistance	Tarifcation / mn	Soyez prêt
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifcation locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Table des matières

3	Votre nouveau lecteur
3	Accessoires
3	Register your product
4	Présentation des contrôles et des connexions
5	Mise en route
5	Installation
5	Connexion et chargement
6	Transfert
6	Prise en main
7	Mode musique
8	Mode dossier
9	Fonctions de lecture
11	Mode radio*
11	Détection manuelle
11	Recherche automatique de station
11	Écoute d'une station de radio présélectionnée
12	Enregistrements
12	Enregistrements depuis le micro intégré
12	Enregistrer depuis la radio FM*
13	Lecture de vos enregistrements
14	Personnalisation des réglages

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

Table des matières

- 15 **À propos du Firmware Manager**
- 15 Installation du Firmware Manager
- 15 Mise à jour et restauration du microprogramme
- 16 **Dépannage**
- 17 **Informations de sécurité importantes**
- 21 **Données techniques**
- 23 **Organisation et transfert de musique avec Lecteur Windows Media 10**
- 23 À propos de Lecteur Windows Media
- 23 Installer Lecteur Windows Media et Gestionnaire du micrologiciel
- 23 Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media 10
- 24 Recherche et ajout de pistes provenant de tous les lecteurs
- 25 Transfer tracks to your device
- 27 Suppression de pistes de lecture
- 27 Modification d'informations relatives à une piste
- 28 Recherche de pistes

Votre nouveau lecteur

Avec le lecteur GoGear que vous venez d'acheter, vous pouvez :

- écouter de la musique au format MP3 et WMA (reportez-vous à la section MODE MUSIQUE)
- écouter la radio FM* (reportez-vous à la section MODE RADIO)
- enregistrer depuis: la radio FM* et le micro intégré (reportez-vous à la section ENREGISTREMENTS)

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

Accessoires



Écouteurs



Câble USB




CD ROM contenant un guide d'utilisateur, les pilotes et les FAQ

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/register ; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

Présentation des touches et de la connectique



1	MIC	Microphone
2	LOCK	Désactiver l'appui sur les touches
3	Affichage	Affichage dynamique des menus, options et informations sur les titres
4	RESET	Pour verrouiller les touches
5	▶ 	Allumer/éteindre, Lire/Pause, confirmer une option de menu
	◀◀/▶▶	Retour/Avance rapide; Monter/Descendre d'1 niveau
	+ / -	Contrôler le volume, défiler ; précédent/suivant

6	🎧	Prise écouteurs
7	REC	Démarrer ou arrêter un enregistrement depuis le micro/la FM
8	A-B	Répéter ou boucler une séquence
9	MENU	Accéder aux options de menu, appuyez et gardez enfoncée pour revenir au menu principal.
10	Curseur USB	Appuyez et faites glisser pour USB
11	USB	Connecteur du câble USB

Mise en route

Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation du **Firmware Manager** (Gestionnaire de microprogramme).
- 3 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez dans le contenu du CD via Windows Explorer (Explorateur Windows) et cliquez deux fois sur le fichier .exe pour exécuter le programme correspondant.


Vous avez perdu votre CD ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger son contenu depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les E.U. uniquement).

Connexion et chargement

Chargement de votre lecteur

- 1 Votre lecteur intègre une batterie rechargeable via la liaison USB. Pour charger votre lecteur, appuyez et faites glisser pour dégager le connecteur USB. Connectez votre lecteur directement au port USB de votre ordinateur.
- > *Un écran de connexion USB apparaît dès que la liaison est établie.*



- 2 Laissez la batterie se charger pendant 4 heures** ou jusqu'à ce que l'icône de chargement  s'arrête de clignoter.

** Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

Description de l'indicateur de niveau de pile de votre appareil

Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit :



Batterie pleine



Batterie chargée aux deux tiers




Batterie à moitié chargée



Batterie faible



Batterie épuisée

Conseil Lorsque la batterie est presque vide, le symbole de batterie faible  clignote. Il reste moins de 60 secondes avant l'extinction de l'appareil. Celui-ci sauvegarde tous les réglages et enregistrements en cours avant de s'éteindre.

Transfert

Pendant une connexion USB, vous pouvez utiliser Explorateur Windows pour organiser vos fichiers et transférer de la musique sur votre lecteur.

- 1 Depuis Explorateur Windows, sélectionnez le ou les titres que vous voulez transférer sur votre lecteur.
- 2 Effectuez un glisser/déposer pour terminer le transfert depuis votre ordinateur sur votre lecteur.

Prise en main

Allumer/éteindre

Pour allumer, appuyez sur ►|| et gardez enfoncée jusqu'à ce que l'écran de bienvenue PHILIPS apparaisse.

Pour éteindre, appuyez sur ►|| et gardez enfoncée jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus aucun contenu.

Conseil Votre lecteur s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas ni n'écoutez de la musique pendant le temps défini dans **Réglages > Délai**.

Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations. Utilisez les touches +, -, ◀◀, ▶▶ pour parcourir les menus. Appuyez sur ▶▶ pour confirmer votre choix.



Pour quitter le mode actuel ou l'opération de lecture, appuyez sur **MENU** (MENU) ou ◀◀.

À l'allumage de votre lecteur, le menu principal apparaît. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** (MENU) et garder appuyée pour y accéder. Ce menu contient les options suivantes :

Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
Radio	Écouter vos stations de radio présélectionnées
Enregistrements	Lire et gérer vos enregistrements
Mode dossier	Explorer votre musique ou vos enregistrements par dossier

Mode musique (applicable également pour la lecture des enregistrements)

Sélectionnez **Musique** dans le menu principal pour accéder à la bibliothèque musicale. Votre lecteur lit les titres dossier par dossier, dans l'ordre alphabétique. Dans ce mode, vous pouvez effectuer les opérations de base suivante :

Opération de base	Touches de contrôle à appuyer
Passer au titre suivant	Appuyez sur ▶▶
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◀◀
Pause dans la lecture	Appuyez sur ▶▶ pendant la lecture d'un titre
Rechercher en avant	Appuyez sur ▶▶ et maintenez enfoncée
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀◀ et maintenez enfoncée
Contrôle du volume	Appuyez sur +/-

Mode dossier

Le mode dossier affiche votre musique et vos enregistrements par ordre alphabétique.

Sélectionnez **Mode dossier** dans le menu principal pour accéder à ce mode. Le mode dossier affiche votre musique selon l'organisation en dossiers adoptée lors du transfert par glisser/déposer.

Les dossiers et titres sont lus dans ordre alphabétique.

Opération de base en mode dossier	Touches de contrôle à appuyer
Passer au titre/dossier suivant	Appuyez sur +
Revenir au titre/dossier précédent	Appuyez sur -
Ouvrir un dossier	Appuyez sur ►►
Monter de un niveau de dossier	Appuyez sur ◀◀
Sélectionner un élément	Appuyez sur ►

Après que vous sélectionnez un élément, une petite fenêtre apparaît. Appuyez sur +/- pour, respectivement, sélectionner **Lire** et lire tous les titres depuis le point choisi dans le dossier ou pour sélectionner **Supprimer** et supprimer l'élément choisi.


Conseil : Vous pouvez supprimer uniquement des titres (et non des dossiers) depuis le mode dossier.

Fonctions de lecture

Répéter A-B

Pour répéter ou boucler une séquence dans un titre :

- 1 Appuyez sur A-B depuis le point de départ choisi.
> **A+B** apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez de nouveau sur A-B au point d'arrêt choisi.
> **A+B** apparaît à l'écran et la séquence de bouclage commence.



Modes de lecture

Vous pouvez régler votre lecteur pour lire les titres de façon aléatoire et/ou répétée.

- 1 Appuyez sur **MENU**, et sélectionnez **Mode de lecture**.
- 2 Appuyez sur **+/-** jusqu'à sélectionner le mode de lecture désiré (**Répéter 1**, **Répéter tout**, **Aléatoire**, **Aléatoire Répéter**, **Répéter dossier**, **Aléatoire dossier** ou **Arrêt**).

Icone	Signification
Arrêt	Lecture normale
Répéter 1	Lire en boucle un titre
Répéter tout	Lire en boucle tous les titres
Lecture aléatoire	Lire de façon aléatoire tous les titres
Lecture aléatoire + répétition	Lire en boucle et de façon aléatoire tous les titres
Répéter dossier	Lire en boucle tous les titres d'un dossier
Lecture aléatoire dossier	Lire de façon aléatoire tous les titres d'un dossier

Égaliseurs

Vous pouvez configurer votre lecteur pour lire vos titres selon différents réglages d'égaliseur.

- 1 Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Égaliseur**.
- 2 Appuyez sur **+/-** jusqu'à sélectionner **Rock, Funk, Jazz, Classique, Hip Hop, Danse, Personnalisé** ou **Arrêt**.

Égaliseur personnalisé

L'option d'égaliseur Personnalisé vous propose 5 bandes ajustables: Basse (B), Bas (L), Moyen (M), Haut (H) et Aigu (T).

- 1 Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Égaliseur > Personnalisé**.
- 2 Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner une bande.
> *La bande sélectionnée clignote.*
- 3 Appuyez une ou plusieurs fois sur **+** ou **-** pour, respectivement, augmenter ou diminuer la valeur de bande.
- 4 Le nouvel égaliseur défini est immédiatement activé si vous écoutez alors une musique.

Conseil: L'écran de personnalisation de l'égaliseur s'éteint automatiquement après 5 secondes d'inactivité.

Mode radio*

Sélectionnez Radio dans le menu principal pour activer le mode radio.

Détection manuelle

- 1 Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Détection manuelle**.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour confirmer votre choix.
- 3 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour rechercher une station ou appuyez sur **▶▶** et gardez enfoncée pour rechercher la station suivante disponible.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour enregistrer la présélection.

Recherche automatique de station

- 1 Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Régl. Auto**.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour confirmer votre choix.
> *Votre lecteur peut détecter automatiquement jusqu'à 30 stations disponibles de plus fort signal.*

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 Sélectionnez Radio dans le menu principal pour accéder au mode radio et écouter votre station préférée.
- 2 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour monter ou descendre dans la liste des stations.
> *Le lecteur ouvre automatiquement la station choisie.*

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

Enregistrements

Lorsque votre lecteur n'est pas connecté à l'ordinateur, vous pouvez enregistrer depuis le micro intégré ou la radio.

Enregistrements depuis le micro intégré

Avant de commencer, vérifiez que le lecteur n'est ni en mode radio ni en mode musique, et que le mode enregistrement n'est ni en position arrêté ni en position pause.

- 1 Appuyez sur **REC** pour démarrer l'enregistrement depuis le micro intégré.
> *Votre lecteur affiche le déroulement de l'enregistrement.*
- 2 Appuyez de nouveau sur **REC** pour arrêter l'enregistrement.
> *Votre lecteur affiche des informations sur la sauvegarde de l'enregistrement. L'enregistrement est conservé dans le dossier VOIX de votre lecteur. (sous le nom : MICXXX.WAV avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur).*

Enregistrer depuis la radio FM*

En mode radio, sélectionner une station.

- 1 Appuyez sur **REC** pour démarrer l'enregistrement depuis la radio.
> *Votre lecteur affiche le déroulement de l'enregistrement.*
- 2 Appuyez de nouveau sur **REC** pour arrêter l'enregistrement de la radio.
> *Votre lecteur affiche des informations sur la sauvegarde de l'enregistrement. L'enregistrement est conservé dans le dossier FM de votre lecteur. (sous le nom : FM-XXX.wav avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur).*

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

Lecture de vos enregistrements

Les enregistrements depuis le micro et la radio sont sauvegardés, respectivement; dans les dossiers VOIX et FM.

- 1 Sélectionnez **ENREGISTREMENTS** dans le menu principal pour accéder à la bibliothèque VOIX/FM. Votre lecteur lit tous les enregistrements de la bibliothèque VOIX/FM dans l'ordre alphabétique lorsque vous appuyez sur ►||.
- 2 Appuyez sur ►||. pour interrompre momentanément la lecture d'un enregistrement.
- 3 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour lire l'enregistrement suivant ou précédent.

Conseil: La lecture des enregistrements fonctionne de la même façon que la lecture d'une musique. Reportez-vous à la section **Mode musique > Lecture** pour plus d'informations.

Personnalisation des réglages

Vous pouvez personnaliser les réglages de votre lecteur selon vos besoins.

- 1 Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour confirmer votre sélection et appuyez sur **+/-** pour accéder à d'autres options.
- 3 Appuyez sur **MENU** pour fermer l'écran des réglages.

Réglages	Options supplémentaires
Éco. alimentation	Marche/Arrêt
Écran de veille	Affichage: Horloge verticale/Horloge horizontale/Animation Délai: 10 s/30 s/60 s/Arrêt
Délai	3 mn/5 mn/10 mn/30 mn/Arrêt
Arrêt programmé	15 mn/30 mn/45 mn/60 mn/Arrêt
Reprendre	Marche/Arrêt
Langue OSD	Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais / Hollandais / Suédois / Polonais / Russe
Information	Version FW (Microprogramme)/Mémoire disponible
Réglages usine	Restaurer régl. usine

À propos du Firmware Manager (Gestionnaire de microprogramme)

Un programme interne, appelé “microprogramme” contrôle votre lecteur. Le **Firmware Manager** (Gestionnaire de microprogramme) vous permet de mettre à jour et restaurer votre lecteur avec juste quelques clics.

Installation du Firmware Manager (Gestionnaire de microprogramme)

- 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD ROM de votre ordinateur.
- 2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour démarrer et terminer l'installation.

Mise à jour et restauration du microprogramme


Avertissement: La mise à jour et la réparation effacent toute la musique et toutes les données de votre micro jukebox. Procédez régulièrement à des sauvegardes de vos contenus.

- 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD ROM de votre ordinateur.
- 2 Installez **Firmware Manager** (Gestionnaire de microprogramme) sur votre ordinateur depuis le CD fourni.
- 3 Connectez-vous à Internet et démarrez **Firmware Manager** (Gestionnaire de microprogramme).
- 4 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour restaurer le microprogramme.

Dépannage

Si une défaillance se produit, vérifiez d'abord les points énumérés dans les pages suivantes. Pour obtenir plus d'aide et des conseils de dépannage, reportez-vous à la FAQ sur le lecteur à l'adresse www.philips.com/support. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur ou le Centre de service le plus proche.

Avertissement: N'essayez pas de réparer le lecteur, sous peine de rendre la garantie caduque.

Symptômes	Solutions
Le lecteur se bloque	Appuyez sur le bouton de réinitialisation
Le lecteur ne s'allume pas	Appuyez sur ► et allumez votre lecteur. En cas d'erreur de votre appareil, connectez-le à l'ordinateur. Utilisez Firmware Manager (Gestionnaire de microprogramme) pour réparer votre lecteur.
Le lecteur affiche 	Connectez votre lecteur à votre ordinateur. Supprimez les fichiers de votre lecteur qui vous sont inutiles, déconnectez le lecteur en toute sécurité et enregistrez de nouveau.
Le lecteur n'affiche pas ou ne lit pas certains titres	Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne, mais uniquement les fichiers WMA non protégés. Le format du titre n'est pas pris en charge par votre lecteur. Celui-ci ne reconnaît que les formats MP3, WMA et WAV.

Informations de sécurité importantes

Maintenance générale

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le lecteur.
- N'éclaboussez pas le lecteur, notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier de l'appareil.
- Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C (32 - 95°F).
- Entrez votre appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 - 113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation du casque à fort volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et n'augmentez pas ce niveau.



Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- Réglez le volume à une faible valeur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement "sûr", peut aussi entraîner une perte d'audition.
- Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.

Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes raisonnables.
- Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez temporairement d'utiliser l'équipement.
- N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

Sécurité routière

Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

Information sur le droit d'auteur

Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques déposées de leur fabricant respectif.

La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrements téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Avis pour les États-Unis

Remarque:

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article 15 du règlement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention : aucune garantie n'assure l'absence de toute interférence dans une installation privée. Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :

- déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur,
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Il est conforme à la réglementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Avis pour l'Union européenne

Ce produit est conforme aux normes d'interférence radio de l'Union européenne.



Données techniques

Alimentation électrique

Batterie rechargeable Lithium polymère 280 mAh

Photo/Affichage

Bicouleur OLED, 128 x 64 pixels

Son

Séparation des canaux	40 dB
Égaliseur	Personnalisable
Réglages d'égaliseur	Rock / Funk / Jazz / Classique / Hip Hop / Danse / Personnalisé / Arrêt
Réponse en fréquence	30-18000 Hz
Rapport signal sur bruit	>85 dB
Puissance en sortie (RMS)	2 x 5 mW

Lecture audio

Format de compression MP3 (8-320 kbps et VBR; taux d'échantillonnage: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
WAV
WMA (5-192 kbps)

Prise en charge des balises ID3

Nom de l'album et titre

Capture audio

Microphone intégré	Mono
Enregistrer depuis le micro	WAV
Enregistrement depuis la radio**	WAV

Support de stockage

SA1340, SA1341, SA1345, SA1346
mémoire flash NAND 512Mo⁺
SA1350, SA1351, SA1355, SA1356
mémoire flash NAND 1Go⁺

Radio/Réception/Transmission

Sauvegarde auto/Bande radio: FM**

Connectivité Écouteurs 3,5mm, USB 2.0⁺⁺

Transfert de musique Via Windows Explorer (Explorateur Windows)

Transfert de données Via Windows Explorer (Explorateur Windows)

Configuration système minimale requise

Windows® Me, 2000 ou XP

Processeur de classe Pentium, 300MHz ou supérieure

128 Mo de RAM 500 Mo d'espace libre sur le disque dur

Connexion Internet

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieure

Une carte graphique

Une carte son

Un port USB

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

** Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

+ 1 Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

Vous ne disposez pas de toute la capacité mémoire, une partie étant réservée au lecteur.

La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un codage WMA de 64 Kbit/s.

⁺⁺La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Philips se réserve le droit de modifier le design et les caractéristiques de ce produit à tout moment.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China