

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3MXX02

SA3MXX04

SA3MXX08

FM-radio

✓	✗
K/02	KN/02
W/02	WN/02
A/93	
B/93	
K/93	
P/93	
K/97	
W/97	



NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktig sikkerhetsinformasjon	4
	Generelt vedlikehold	4
	Resirkulering av produktet	6
2	Din nye spiller	8
	Innholdet i esken	8
	Programvare som er lastet på spilleren	8
	Filer som er lastet på spilleren	8
3	Komme i gang	9
	Ladestrøm	9
	Første konfigurering	9
	Slå spilleren av eller på.	10
	Automatisk standby og avslåing	10
4	Oversikt	11
	Kontroller	11
	Startskjermen	12
	Låse / låse opp tastene	12
	Skjerm av/på	12
5	Musikk	13
	Administrere musikk på PCen	13
	Organisere musikkfilene dine	13
	Overføre filer i Windows Utforsker	13
	Legge til eller slette musikkfiler	13
	Finne musikk på spilleren	13
	Finne musikk etter sanginformasjon	13
	Finne musikk etter filmappe	13
	Spille av musikk	14
6	FM-radio	15
	Søke etter radiostasjoner	15
	Høre på FM-radioen	15
	Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	16
7	Opptak	17
	Ta opp lyd/stemmer	17
	Lytte til opptak	17
	Slette ett eller flere opptak	17
	Laste opp opptak til en datamaskin	17

8	Innstillinger	18
	Avspillingsmodus	18
	Lyddinnstillinger	18
	Skjerminnstillinger	18
	Tema	18
	Timer for skjermavslåing	19
	Rotere skjermen	19
	Språk	19
	Informasjon	19
	Fabrikkinnstillinger	19
9	Oppdatere MIX	20
	Verifisere/oppdatere fastvaren manuelt	20
10	Feilsøking	21
11	Teknisk informasjon	22
	Systemkrav	22

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerveiledningen, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler, siden det kan skade produktet.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skrú opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra

eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til Philips-servicesentre, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter: Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


Advarsel

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.
- Følgende instruksjoner for demontering og avhending er trinn som kun skal følges ved slutten av levetiden til produktet.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.



For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter; der en faglært kan fjerne batteriet som vist:



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvarserklæring for EU

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.


2 Din nye spiller

Du kan gjøre følgende på **MIX**:


- Spille musikk.
- Høre på FM-radio.
- Foreta stemmeopptak.

Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:
Spiller



Øretelefoner



Hurtigveiledning



Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

Programvare som er lastet på spilleren

MIX leveres med følgende programvare:

- Philips Device Manager (hjelper deg med å få fastvareoppdateringer for MIX)

Filer som er lastet på spilleren


Følgende filer er lastet på **MIX**:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

3 Komme i gang

Ladestrøm

MIX har et innebygd batteri som kan lades via USB-porten på en datamaskin. Koble MIX til en PC som vist.




Merknad

- Når du kobler MIX til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: [Lad og overfør] eller [Lad og spill av].
- MIX bruker automatisk [Lad og overfør], hvis du ikke velger noe annet.


Batterinivåvisning

Displayet viser cirkanivået for batteristatusen slik:




- ↳ Et blinkende batteriikon viser at batterinivået er lavt. Spilleren lagrer alle innstillinger og slår seg av innen 60 sekunder.

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- Ladeanimasjonen stopper og -ikonet vises når ladeprosessen er fullført.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, kan du gjøre følgende på MIX:

- Angi bakgrunnslystimeren til en lav verdi (gå til  > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]).

Første konfigurering

Første gang du kobler MIX til en PC, må du installere **Philips Device Manager** på PCen. Du kan oppdatere fastvaren til spilleren via **Philips Device Manager** på Internett.

Når du kobler MIX til datamaskinen for første gang, vises et hurtigvindu:

- 1 Velg **Installer Philips Device Manager**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.

Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Hvis hurtigvinduet ikke vises automatisk:


- 1 Velg **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7).
- 2 Høyreklikk på ikonet for **Philips GoGear MIX**.
- 3 Velg **Installer Philips Device Manager**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.

Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Slå spilleren av eller på.

Trykk på og hold nede  til spilleren er slått av eller på.




Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter ti minutter i inaktiv modus (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på), blir spilleren slått av.

4 Oversikt

Kontroller



① trykk på og hold nede: slå spilleren av/på
trykk på: lås / lås opp alle knappene

② trykk på: ett nivå bakover
trykk på og hold nede: gå tilbake til startskjermen

③ **MIC** mikrofon

④ **RESET** trykk i hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk

⑤ 3,5 mm hodetelefonkontakt

⑥ skjerm

⑦ **på listen over alternativer:**
trykk på: gå til forrige/neste alternativ
på avspillingsskjermen:
trykk på: hev/senk avspillingsvolum
trykk på og hold nede: øke/reducere volumet raskt







på avspillingsskjermen:
trykk på: gå til forrige/neste alternativ
trykk på og hold nede: søk i den gjeldende filen






trykk på: velg alternativer, eller start / sett på pause / gjenoppta avspillingen

⑧ USB-kontakt for strømklading og dataoverføring

⑨ Fjern hetten for å bruke USB-kontakten


Startskjermen

Meny	Modus	For å
	Musikk	spille av lydfiler
	FM-radio	stille inn FM-radioen
	Opptak	lage eller høre på opptak
	Mappevisning	vise filer i mapper
	Innstillinger	tilpasse innstillingene for MIX
	Spiller nå	vise avspillingsskjermen

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene   og .
- Hvis du vil gå tilbake til de forrige skjermbildene, trykker du på  gjentatte ganger, eller du trykker på og holder nede  for å gå tilbake til startskjermen.


Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger:

- Trykk kort på  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst og displayet viser et låseikon.

Skjerm av/på

For å spare strøm slår skjermen seg automatisk av etter den forhåndsdefinerte tidsperioden hvis

- ingen nye handlinger utføres på **MIX**
- en verdi velges i  > **[Skjerminnstillinger]** > **[Timer for skjermavslåing]**

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

5 Musikk


Administrere musikk på PCen

Organisere musikkfilene dine

Organisere musikkfiler etter sanginformasjon

Hvis filene inneholder sanginformasjon (metadata eller ID3-kode), kan filene automatisk sorteres etter sangtittel, artist eller album på **MIX**.

Start programvare for mediebehandling for å kontrollere eller redigere filinformasjonen. Klikk for eksempel som vist i **Windows Media Player 11**. Velg ønsket sang, og dobbeltklikk på den for å redigere informasjonen.



Organisere musikkfiler etter filmappe

Du kan også organisere musikkfilene i forskjellige mapper etter eget ønske.

Overføre filer i Windows Utforsker


- 1 Koble **MIX** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Finn **MIX**.
 - Finn de ønskede musikkfilene/mappene
- 3 Fra PCen drar og slipper du musikkfilene/mappene til **MIX**.

Legge til eller slette musikkfiler

- 1 Koble **MIX** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Finn **MIX**.
- 3 Gjør følgende på PCen:
 - Hvis du vil legge til filer/mapper, drar du og slipper musikkfilene/mappene fra PCen til **MIX**.
 - Hvis du vil slette filer/mapper, høyreklikker du på det valgte elementet. Velg slettefunksjonen når du blir bedt om det.

Finne musikk på spilleren

Finne musikk etter sanginformasjon

Fra startskjermen velger du  for å finne musikk etter sanginformasjon (metadata eller ID3-kode) (se 'Organisere musikkfilene dine' på side 13):

[Alle sanger]

- Alfabetisk oppførte spor


[Artister]

- Alfabetisk oppførte artister
- Alfabetisk oppførte album
- Spor oppført i samme rekkefølge som på albumet






[Album]

- Alfanumerisk liste over album
- Spor oppført i samme rekkefølge som på albumet

Finne musikk etter filmappe



Fra startskjermen velger du  for å finne musikk etter filmappe (se 'Organisere musikkfilene dine' på side 13).

Spille av musikk



- 1 Trykk på  eller  for å velge en musikkfil.
- 2 Trykk på  for å starte avspillingen.
 - ↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspillingsstatusen.
- 3 Under avspilling
 - Trykk på  for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på .
 - ↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.



Hvis du vil velge en musikkfil på avspillingsskjermen,

- trykker du gjentatte ganger på  og .

Hvis du vil spole frem eller tilbake i en den gjeldende sangen,

- trykker du på og holder nede  og  på avspillingsskjermen.

6 FM-radio

Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.

Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til > **[Autoinnst.]** fra startskjermen.
 - ↳ Opptil 30 tilgjengelige stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.
- 2 Trykk på eller gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på for å starte avspillingen.

Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt stasjon på avspillingsskjermen,

- trykker du på eller gjentatte ganger.



Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til > **[Manuell innstilling]** fra startskjermen.
 - ↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede eller på avspillingsskjermen.
 - ↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
 - Trykk på eller gjentatte ganger for fininnstilling.







Høre på FM-radioen

- 1 Gå til > **[F.h.innst]** fra startskjermen.
- 2 Trykk på eller for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på for å starte avspillingen.
 - Trykk på for å velge en annen forhåndsinnstilt stasjon fra **[F.h.innst]**. Trykk på for å starte avspillingen.
 - På avspillingsskjermen trykker du på eller for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
- 3 Du kan om nødvendig trykke på og holde nede eller for å stille inn en radiostasjon.


Lagre forhåndsinnstilte stasjoner


På **MIX** kan du lagre opptil 30 forhåndsinnstilte stasjoner:





- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på  for å lagre gjeldende stasjon som forhåndsinnstilling.
- 3 Trykk på  eller  for å velge plassering.
Trykk på .
↳ Gjeldende stasjon blir lagret på plasseringen som forhåndsinnstilling.

7 Opptak

Ta opp lyd/stemmer

- 1 Velg  > [Start taleopptak] fra startskjermen.
↳ Innspillingskjermen vises.
- 2 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lyd-kilden som skal tas opp.





- 3 Trykk på  for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på  for å stoppe.
- 4 Trykk på  for å lagre opptaket, eller trykk på  for å avbryte.
↳ Opptakene lagres på spilleren.
(Filnavnformat: VOICEXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Tips

- Du finner opptakene under [Opptaksbibliotek] > [Tale].

Lytte til opptak

Velg  > [Opptaksbibliotek] > [Tale] fra startskjermen.

- 1 Velg et opptak.
- 2 Trykk på  for å spille av opptaket.

Slette ett eller flere opptak

Slik sletter du opptak i Windows Utforsker:




- 1 Koble MIX til datamaskinen.
- 2 I Windows Explorer finner du mappen **Recordings** (Opptak) > **Voice** (Stemme).
- 3 Slett opptakene slik du normalt gjør det på en datamaskin.

Laste opp opptak til en datamaskin

- 1 Koble MIX til datamaskinen.
- 2 I Windows Utforsker åpner du MIX.
- 3 Velg mappen **Recordings** (Opptak) > **Voice** (Stemme).
- 4 Kopier og lim inn opptakene på et sted på datamaskinen.

8 Innstillinger

I ***** velger du alternativene for spilleren.

- 1 Trykk på  /  for å velge et alternativ.
- 2 Trykk på  for å bekrefte.

Avspillingsmodus

I **[Spill-modus]** velger du avspillingsmodiene for musikk/innspilling:




[Repeter]	
[Repeter 1]	gjentar gjeldende sang/ innspilling
[Repeter alle]	gjentar alle sangene/ innspillingene i gjeldende mappe
[Shuffle]	
[Shuffle alle]	spiller av alle sangene/ opptakene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge

Hvis både **[Repeter alle]** og **[Shuffle alle]** er aktivert,

- gjentas alle sangene/innspillingene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

I **[Lydinnstillinger]** velger du alternativet for lydinnstillinger:

[FullSound]	Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompriering mister (for eksempel MP3, WMA).
[Equalizer]	Definerer lydinnstillinger som ønsket.
[Volumbegr.]	Angir et maksimalt volumnivå for enheten. Dermed kan du alltid holde volumet innenfor et nivå som er trygt for hørselen. Trykk på  /  for å angi volumgrensen. Trykk på  for å bekrefte.

Merknad

- Equalizer deaktiveres når du velger FullSound.

Skjerminnstillinger

Tema

I **[Skjerminnstillinger]** > **[Tema]** velger du temaet for skjermen.

Timer for skjermavslåing

Skjermen går inn i inaktiv modus hvis ingen andre handlinger utføres på **MIX**. Etter den forhåndsdefinerte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk. Hvis du vil spare batteristrøm, velger du en lav verdi for tidsvarigheten.

Slik stiller du inn varigheten

- I [**Skjerminnstillinger**] > [**Timer for skjermavslåing**] velger du tidsvarigheten.
 - ↳ Etter den valgte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk.

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Rotere skjermen

I [**Skjerminnstillinger**] > [**Roter skjerm**] velger du [**180°**] eller [**0° (Normal)**] for å snu skjermen opp ned.

- ↳ Etter at du har snudd skjermen opp ned, bytter du funksjonene for **▶||** og **↶**.

Språk

I [**Språk**] velger du et språk for spilleren.

Informasjon

I [**Informasjon**] finner du følgende informasjon om enheten:

[Kapasitet:]	minnestørrelse
[Ledig plass:]	tilgjengelig plass
[Fastvareversjon:]	gjeldende fastvareversjon Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Modell:]	fullt produktnavn Kontroller det fulle produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Støtteside:]	webområde som gir støtte til enheten

Fabrikkinnstillinger

I [**Fabrikkinnstillinger**] gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

9 Oppdatere MIX

MIX kontrolleres av et internt program som kalles fastvaren. Det kan ha blitt utgitt nyere versjoner av fastvaren etter at du kjøpte MIX. Programvaren som heter **Philips Device Manager** kan bruke datamaskinen til å se etter fastvareoppdateringer som er tilgjengelige på Internett.

Installer **Philips Device Manager** på datamaskinen fra MIX, eller last ned den nyeste versjonen fra www.philips.com/support.

Merknad

- Musikkfilene påvirkes ikke av en fastvareoppdatering.

Verifisere/oppdatere fastvaren manuelt

- 1 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 2 Koble **MIX** til datamaskinen.
- 3 På datamaskinen klikker du på **Start > Programmer > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager** for å starte **Philips Device Manager**.
- 4 Klikk på **Oppdater**.
 - ↳ **Philips SA3MXX Device Manager** ser etter oppdateringer; og installerer ny fastvare hvis den er tilgjengelig fra Internett.
- 5 Når displayet viser at **oppdateringen er fullført**, kan du klikke på **OK**.
- 6 Koble **MIX** fra datamaskinen.
 - ↳ **MIX** starter på nytt etter at fastvaren er oppdatert, og er klar til bruk igjen.

10 Feilsøking

Hvis MIX ikke fungerer ordentlig eller displayet fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg MIX?

- Sett tuppen på en penn eller noe annet inn i tilbakestillingshullet som finnes nederst på MIX. Hold nede til spilleren slås av.
- Hvis tilbakestillingsalternativet mislykkes, følger du trinnene for hvordan du gjenoppretter MIX med **Philips Device Manager**:

- 1 På datamaskinen velger du **Start > Programmer > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager** for å starte **Philips Device Manager**.
- 2 Slå av MIX før du fortsetter.
- 3 Trykk på og hold nede volumknappen  mens du kobler MIX til datamaskinen.
- 4 Hold knappen inne til **Philips Device Manager** kjenner igjen MIX og angir gjenopprettingsmodus.
- 5 Klikk på knappen **Repair** (Reparer) på datamaskinen, og følg instruksjonene i **Philips Device Manager** for å fullføre gjenopprettingsprosessen.
- 6 Når gjenopprettingen er fullført, kobler du MIX fra datamaskinen.
- 7 Start MIX på nytt.

11 Teknisk informasjon

Lysnettilkobling

Strømforsyning: 150 mAh oppladbart internt

Li-ion polymer-batteri

MP3-spilletid¹: opptil 13 timer

Radiospilletid¹: opptil 7 timer

Programvare

Philips Device Manager

Tilkobling

Hodetelefon 3,5 mm

Høyhastighets USB 2.0

Lyd

Kanalseparering: 40 dB

Frekvensrespons: 45–16 000 Hz

Utgangseffekt: 10,0 mW

Signal-til-støy-forhold: > 75 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

Bithastighet	Samplingshastighet
--------------	--------------------

MP3:

8–320 kbps i CBR og	8, 11,025, 16, 22,050,
---------------------	------------------------

VBR	24, 32, 44,1, 48 kHz
-----	----------------------

FLAC:

opptil 1,1 Mbps	44,1 kHz
-----------------	----------

APE:

opptil 1,3 Mbps	48 Khz
-----------------	--------

Musikkoverføring²

Dra-og-slipp i Windows® Utforsker

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

SA3MXX02 2 GB NAND Flash

SA3MXX04 4 GB NAND Flash

SA3MXX08 8 GB NAND Flash

Display

Farge-LCD 128 x 64 piksler

Merknad

- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM-stasjon
- USB-port

