

PHILIPS

Draagbare
luidspreker

SB300

Gebruiksaanwijzing



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
----------	-------------------	----------

2	Uw draagbare luidspreker	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de luidspreker	4

3	Aan de slag	5
	De ingebouwde batterij opladen	5
	In-/uitschakelen	5

4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	6
	Een apparaat verbinden	6
	Een apparaat opnieuw verbinden	7
	De verbinding met een apparaat verbreken	7
	Een apparaat verbinden	7

5	Andere functies	8
	Afspelen vanaf een extern apparaat	8
	Knipperende verlichting in- of uitschakelen	8
	Volume aanpassen	8

6	Productinformatie	9
	Specificaties	9

7	Problemen oplossen	10
	Algemeen	10
	Over Bluetooth-apparaten	10

8	Kennisgeving	11
	Naleving	11
	De zorg voor het milieu	11
	Handelsmerkverklaring	12

1 Belangrijk



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
 - Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
-
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
 - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Plaats niets op de luidspreker dat gevaar kan opleveren, zoals een brandende kaars.
 - Het product kan alleen voldoen aan beschermingsgraad IPX7 wanneer de USB-/AUDIO-IN-aansluiting naadloos wordt afgedekt.
 - Het product ondersteunt alleen USB v2.0 of v1.1.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw draagbare luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Introductie

Met deze luidspreker kunt u genieten van geluid van Bluetooth-apparaten of andere externe audioapparaten.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel voor het opladen
- Gedrukt materiaal



Overzicht van de luidspreker



① Bluetooth-indicator

- Geeft de status van de Bluetooth-verbinding aan.

② +/-

- Hiermee past u het volume aan.

③ Batterijlampje

- Geeft de batterijstatus aan.

④

- Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.

⑤ *

- Knipperende verlichting in- of uitschakelen.

⑥

- Houd drie seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelmodus te activeren.
- Houd drie seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.
- Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.
- Houd deze knop drie seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
- Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.
- Houd tijdens een oproep drie seconden ingedrukt om de oproep te schakelen tussen uw mobiele apparaat en de luidspreker.

⑦ DC IN

- Laad de ingebouwde batterij op.

⑧ AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


De ingebouwde batterij opladen

De luidspreker wordt aangedreven door de ingebouwde accu.

Opmerking

- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
- De micro USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.
- De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

- 1 Klap het beschermklepje op de achterkant van de luidspreker open.
- 2 Sluit de luidspreker direct op netspanning aan met de adapter (niet meegeleverd).



De batterij-LED-indicator geeft de batterijstatus aan.

Batterijstatus	LED-indicator
Bezig met opladen	Constant rood
Batterij bijna leeg	Knippert gedurende 10 minuten rood, stopt vervolgens met branden
Volledig opgeladen	Uit

In-/uitschakelen

- Om de luidspreker in te schakelen, houdt u Φ ingedrukt tot de blauwe LED-indicator knippert.
- Om de luidspreker uit te schakelen, houdt u Φ ingedrukt tot de blauwe LED-indicator uit gaat.

Opmerking

- Als de luidspreker 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch over op de stand-bymodus.


4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten


Met deze luidspreker kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.

Een apparaat verbinden

Opmerking


- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het werkbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de Bluetooth-koppelmodus bevindt.
 - Bij het eerste gebruik opent de luidspreker automatisch in de koppelmodus.
 - Als de luidspreker eerder is gekoppeld met een ander apparaat, houdt u  op de luidspreker drie seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen.



↳ De Bluetooth-indicator knippert snel blauw.

- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- 3 Selecteer **[Philips SB300]** op uw apparaat om te koppelen en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.



↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt de Bluetooth-LED-indicator onafgebroken blauw.

Bluetooth-LED-indicator (blauw)

Indicator	Bluetooth-verbindingstatus
Knippert snel (bij 2 Hz)	Koppelen
Knippert langzaam (bij 1 Hz)	Verbinding maken
Constant blauw	Verbonden


Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

- ↳ De muziek wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

Uw telefoongesprek regelen

Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen met deze luidspreker.

Knop	Functie
	Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren. Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen. Houd tijdens een oproep drie seconden ingedrukt om de oproep te schakelen tussen uw mobiele apparaat en de luidspreker.

Opmerking

- De muziek wordt onderbroken tijdens een inkomende oproep. Het afspelen wordt hervat zodra de oproep is beëindigd.


Een apparaat opnieuw verbinden

- Als u de luidspreker inschakelt, maakt de luidspreker automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat;
- Als dat niet het geval is, selecteert u **[Philips SB300]** in het Bluetooth-menu om opnieuw verbinding te maken.

De verbinding met een apparaat verbreken

- Houd  drie seconden ingedrukt;
- Schakel de luidspreker uit;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Een apparaat verbinden

- 1 Houd  drie seconden ingedrukt om het huidige verbonden apparaat los te koppelen.
↳ De luidspreker schakelt over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- 2 Sluit nog een Bluetooth-apparaat aan.


5 Andere functies

Afspelen vanaf een extern apparaat

Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.




- 1 Klap het beschermklepje op de achterkant van de luidspreker open.
- 2 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze luidspreker en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.

- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing).
 - ↳ De luidspreker schakelt over naar de AUDIO IN-modus.

Tip

- Wanneer u begint met muziek streamen vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat, schakelt de luidspreker automatisch over naar de Bluetooth-bron.

Knipperende verlichting in- of uitschakelen

Druk tijdens het afspelen van audio via Bluetooth op  om het knipperende lampje in of uit te schakelen.

- ↳ Wanneer het lampje is ingeschakeld, verandert de kleur in willekeurige volgorde.

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op +/- om het volume te verhogen of te verlagen.

Tip

- Houd +/- ingedrukt om het volume sneller te verhogen of verlagen.
- Als het volume het maximum bereikt, geeft de luidspreker twee pieptonen.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Nominaal uitgangsvermogen (versterker)	4 W RMS \leq 1% THD
Akoestische frequentierespons	110 - 16.000 Hz
Luidsprekerdriver	1,5 inch volledig bereik, 4 Ω
Verbeterd basgeluid	2 passieve radiatoren
Bluetooth-versie	V4.0
Ondersteunde Bluetooth-profielen	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-frequentieband / uitgangsvermogen	2.400 GHz ~ 2.483 GHz ISM-band / \leq 4 dBm (klasse 2)
AUX-invoerniveau	500mV \pm 100 mV
Waterbestendigheid	IPX7
Batterij	Ingebouwde oplaadbare li-ionbatterij (3,7 V, 800 mAh)

Afspeeltijd in batterijmodus	Ca. 8 uur
Oplaadtijd	Ca. 3 uur
Opladen via USB	5 V, 500 mA/type-A-aansluiting
Productafmetingen (b x h x d)	117 x 77 x 74 mm
Gewicht van het product	0,23 kg

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Laad uw luidspreker op.

Geen geluid

- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve werkbereik bevindt.

De luidspreker kan niet worden ingeschakeld

- Wacht 30 seconden nadat de luidspreker is uitgeschakeld en schakel deze vervolgens weer in.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.
- Dit product staat niet in de koppelmodus. Houd  drie seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Naleving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0