


PHILIPS
AVENT

www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle BV
 Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.
 ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved



BELANGRIJK

Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen in uw huis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en ervoor te zorgen.

Disclaimer

U gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips Electronics NV en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips Avent biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Deze korte handleiding bevat belangrijke informatie over uw uGrow-babyfoon en biedt korte instructies voor het instellen van de babyfoon en de app. Zie www.philips.com/ugrow voor meer informatie en de volledige gebruikershandleiding.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de folder om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. Zet het apparaat niet ergens neer waar er water of andere vloeistoffen op kunnen druppelen of spatten. Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
- Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af. Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats het systeem volgens de instructies van de fabrikant.
- Snoeren kunnen verwurgingsgevaar opleveren. Houd snoeren buiten bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Plaats de babyfoon nooit in of boven het bed of de box van de baby (fig. 1).

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat is aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Breng geen veranderingen of wijzigingen aan de adapter of enig deel ervan aan en snijd er niet in. Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
- Gebruik alleen de door Philips aangeraden adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Open de behuizing van de babyfoon niet om een elektrische schok te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het netsnoer geen doorgang blokkeert. Zorg ervoor dat het netsnoer niet op de grond ligt waar men er over kan struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Houd schroeven en kleine voorwerpen buiten het bereik van de baby.

Let op

- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.
- Zorg dat de babyfoon en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd) (fig. 2).
- Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Monteer de babyfoon niet aan of boven het bed of de box van de baby.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.

- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaatstekkerkje in het apparaat, en de adapter in het stopcontact plaatst.
- Als u de babyfoon op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen, zodat u er niet over kunt struikelen.

Naleving van richtlijnen

- Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
- Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie (fig. 3).
- Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat deze babyfoon voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de EG Conformiteitsverklaring (DoC) is online te raadplegen op www.philips.com/support.

Privacy

Philips hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijk herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt via de app. Wij vinden het ook belangrijk u te informeren over het gebruik van deze gegevens. Wij raden u daarom aan om het privacybeleid in de app zorgvuldig door te lezen. U kunt de informatie over ons privacybeleid ook vinden op onze website.

Productoverzicht (fig. 4)

- 1 Wi-Fi-statuslampje
- 2 Infraroodlampen
- 3 Babyfoonlens
- 4 Microfoon
- 5 Weergave-indicator
- 6 Nachtlampje
- 7 Voet
- 8 Nachtlampknop met statusindicatie
- 9 Knop voor afspelen slaapliedjes/pauzeren met statusindicatie
- 10 Lichtsensor
- 11 Temperatuur- en vochtigheidssensoreenheid
- 12 Aansluiting voor apparaatstekkerkje
- 13 Resetknop
- 14 Aan-uitknop
- 15 Wandhouder
- 16 Adapter
- 17 Apparaatstekkerkje

Eerste installatie

Controleer voordat u met de installatieprocedure begint:

- Of u toegang hebt tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
- Of u dicht genoeg bij de Wi-Fi-router bent voor een goed Wi-Fi-sigitaal.
- Indien u een Wi-Fi-versterker hebt, of uw router en uw Wi-Fi-versterker hetzelfde SSID en wachtwoord hebben.
- Of u het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand hebt. Verbind de babyfoon altijd met een beveiligd netwerk (zie hoofdstuk 'Veiligheid en privacy' in de gebruiksaanwijzing die online verkrijgbaar is op www.philips.com/ugrow).
- Of uw mobiele apparaat iOS 7 of hoger, of Android 4.1 of hoger heeft.

1 Download de Philips Avent uGrow Smart Monitor-app in de App Store of Google Play. Gebruik de trefwoorden 'uGrow Smart Monitor' of 'Philips smart monitor' om de app te vinden.

2 Start de app.

3 Volg de installatie-instructies in de app.

De babyfoon aan de muur monteren

De babyfoon wordt geleverd met een beugel voor wandmontage. Voordat u de babyfoon aan de wand monteert, moet u controleren of er op het punt waar u de babyfoon wilt monteren, een goed Wi-Fi-sigitaal beschikbaar is. Volg de onderstaande instructies om de beugel voor wandmontage aan de wand te bevestigen en de babyfoon hieraan te bevestigen.

- 1 Zet met een potlood een kruisje op de muur op de plaats waar u de babyfoon wilt bevestigen. (fig. 5)
- 2 Houd de beugel voor wandmontage tegen de wand. Zorg ervoor dat een van de gaten zich recht boven het kruisje bevindt dat u bij stap 1 op de wand hebt gezet.

Opmerking: Zorg ervoor dat de ring van de beugel voor wandmontage omlaag helt als u deze tegen de wand houdt. Als de ring van de beugel voor wandmontage omhoog helt, draait u de beugel voor wandmontage om zodat deze zich in de juiste stand bevindt (fig. 6).

- 3 Markeer met een potlood waar de andere schroefgaten in de wand moeten komen (fig. 7).
- 4 Boor twee gaten in de muur bij de markeringen (fig. 8).
- 5 Gebruik 2 schroeven om de beugel voor wandmontage aan de wand te bevestigen. Zet de schroeven met een schroevendraaier vast (fig. 9).

- 6 Voer de vochtigheids- en temperatuursensorunit door het gat in de beugel voor wandmontage. Lijn de sleuven in de voet van de babyfoon met de uitsparingen op de ring uit. Pas de groef in de voet van de babyfoon op de opstaande rand aan de binnenzijde van de ring (fig. 10).
- 7 Draai de voet van de babyfoon rechtsom om de babyfoon plaats te zetten (fig. 11).
- 8 Steek het apparaatstekertje in het stopcontact van het apparaat in de temperatuur- en vochtigheids-sensorunit, en sluit de adapter aan op een stopcontact. De babyfoon is nu klaar voor gebruik (fig. 12).

Signalen Wi-Fi-statuslampje

- 1 Uiteenlopend
 - De babyfoon is uitgeschakeld
 - 2 Oranje
 - Knippert snel: de babyfoon is aan het opstarten.
 - Knippert langzaam: de babyfoon is firmware aan het upgraden. Schakel de babyfoon niet uit tijdens de firmware-upgrade.
- Opmerking:** Het Wi-Fi-statuslampje gaat mogelijk kort uit tijdens de firmware-upgrade.
- Brandt onafgebroken: de camera van de babyfoon is klaar om de QR-code voor Wi-Fi te lezen die door uw smartphone of tablet wordt gegenereerd.
- 3 Groen
 - Knippert langzaam: de QR-code voor Wi-Fi is gelezen.
 - Brandt onafgebroken: de babyfoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
 - 4 Rood
 - Knippert langzaam: het ingevoerde Wi-Fi-wachtwoord is fout.
 - Brandt onafgebroken rood: de babyfoon kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.

De babyfoon resetten

De babyfoon heeft een resetknop op de achterzijde. Als u op deze knop drukt wordt de babyfoon gereset naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking: Reset altijd de babyfoon met de resetknop als de babyfoon wisselt van eigenaar. Hiermee wordt uw account verwijderd, en is uw privacy gewaarborgd.

Resetten naar fabrieksinstellingen

- 1 Terwijl de babyfoon is ingeschakeld, drukt u met een paperclip of een ander puntig voorwerp op de resetknop aan de achterzijde van de babyfoon. We raden u aan dit te doen wanneer de babyfoon is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk (fig. 13).

- 2 Houd de resetknop ingedrukt tot de babyfoon piept.

Wat te doen na een reset naar fabrieksinstellingen

Nadat de babyfoon is gereset, moet u deze opnieuw verbinden met het Wi-Fi-netwerk. Als u andere mensen toegang had gegeven tot de babyfoon, moet u dat opnieuw doen.

Reiniging en onderhoud

- Koppel de babyfoon los voordat u deze gaat schoonmaken.
- Maak de babyfoon schoon met een droge doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, petroleum, aceton enz. voor het schoonmaken van de plastic behuizing van het apparaat.
- Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

Vervanging

Als de babyfoon beschadigd is, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk 'Garantie en ondersteuning').

Adapter

Vervang de adapter van de babyfoon alleen door een oorspronkelijke Philips-adapter. Zie het hoofdstuk 'Accessoires bestellen' voor informatie over het bestellen van een nieuwe adapter.

Wandhouder

Indien nodig kunt u een extra beugel voor wandmontage voor deze babyfoon bestellen (zie het hoofdstuk 'Accessoires bestellen').

Accessoires bestellen

Ga naar www.shop.philips.com/service of naar uw Philips-dealer om accessoires en reserveonderdelen te kopen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land.

Garantie en ondersteuning

Meer informatie of ondersteuning vindt u in het ondersteuningsmenu van uw app, op de Philips-website op www.philips.com/support of in het afzonderlijke 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Veelgestelde vragen

Zie voor meer veelgestelde vragen het betreffende gedeelte in de app.

Vraag	Antwoord
Waar kan ik de gebruikershandleiding vinden?	U kunt de gebruikershandleiding online vinden op www.philips.com/ugrow . De gebruikershandleiding is ook beschikbaar in de app. Tik op 'Ondersteuning' in het linkervak om de gebruikershandleiding te openen.

Ik kan mijn babyfoon de QR-code op mijn smart device niet laten lezen. Wat kan ik doen?	Zorg ervoor dat u de QR-code voor Wi-Fi op ca. 20 cm afstand van de lens houdt. Beweeg uw smart device iets omhoog of omlaag of naar links of rechts om er zeker van te zijn dat de QR-code voor Wi-Fi zich recht voor de babyfoon bevindt. U kunt ook proberen om uw smart device dichterbij of verder weg van de babyfoonlens te houden voor beter scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende, maar niet te fel licht is in de kamer. Wanneer de babyfoon de QR-code voor Wi-Fi heeft gelezen, piept deze ter bevestiging.
---	---

Misschien hebt u de beschermfolie niet van de babyfoonlens verwijderd. Verwijder de folie.


Misschien bedekt u de QR-code voor Wi-Fi met een gedeelte van uw hand. Houd uw smart device zo vast dat uw hand de QR-code voor Wi-Fi niet bedekt.

Ik kan de app niet downloaden en installeren. Wat kan ik doen?	Controleer of een van de volgende factoren een goede download verhindert. Is uw Wi-Fi-sigitaal stabiel en sterk genoeg? Heeft uw smart device iOS 7 of hoger, of Android 4.1 of hoger? Hebt u genoeg ruimte beschikbaar op uw smart device om de app op te slaan? Hebt u het juiste wachtwoord ingevoerd voor de App Store of Google Play?
--	--

Recycling

- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. 14).

Specificaties

Algemeen	
Netspanningsadapter:	
- Nominaal ingangsvermogen	100 - 240 V
- Nominale frequentie	50-60 Hz
- Nominaal uitgangsvermogen	5 V DC  1 A
- adapter	
Connectiviteit:	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps	
- Besturingssysteem	iOS 7 of hoger (met uitzondering van iPhone 4 of lager), of Android 4.1 en hoger
Voor de meest actuele informatie over apparaatcompatibiliteit gaat u naar www.philips.com/ugrow .	
Lens	
Scherpstelmodus	Vast
Scherpstelbereik	0,7 - 5 meter
Diafragma	F2.8
Digitale zoom	2x
Nachtmodus	IR LED, bereik 4 meter

Sensoren	
Temperatursensor	0 °C - 40 °C
Luchtvochtigheidsensor	10% - 80% RH
Video	
Resolutie	tot 720p (HD)
Videoformaat	H.264

DANSK

VIGTIGT

Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.

Efterlad aldrig dit barn alene i dit hjem. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med barnet og tage sig af dets behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips Electronics NV og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! For at få fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Denne korte brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om uGrow-babyalarmen og giver korte anvisninger til, hvordan du konfigurerer babyalarmen og app'en. Du kan finde flere detaljerede oplysninger og hele brugervejledningen på www.philips.com/ugrow.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Apparatet må ikke anbringes, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Brug aldrig babyalarmen i fugtige omgivelser eller tæt på vand.
- Placer aldrig en genstand oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Ledninger udgør en potentiel risiko for kvælning. Hold ledninger uden for børns rækkevidde (mere end 1 meter/3,5 meter væk). Anbring ikke babyalarmen i eller over barnets seng eller kravlegård (fig. 1).

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren må ændres og/eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug kun den adapter, som anbefales af Philips.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Babyalarmens kabinet må ikke åbnes, da det kan forårsage elektrisk stød.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at installere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning ikke spærrer en døråbning eller passage. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en fare for fald.
- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- Hold skruer og små genstande uden for barnets rækkevidde.

Forsigtig

- Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.
- Babyalarmen og dens ledning skal altid være uden for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk) (fig. 2).
- Anvend apparatet ved en temperatur mellem 0°C og 40°C.
- Undlad at montere babyalarmen på eller over barnets seng eller kravlegård.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du sætter apparatstikket ind i apparatet og adapterstikket i en stikkontakt.
- Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt kabinet, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller pladsen. Folk kan falde over ledningerne.

Overholdelse af standarder

- Dette apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
- Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens (fig. 3).
- Philips Consumer Lifestyle erklærer hermed, at denne babyalarm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) er tilgængelig online på www.philips.com/support.

Fortrolighed

Det er vigtigt for Philips at beskytte de fortrolige, personlige oplysninger, du deler med os via app'en. Vi mener også, at det er vigtigt at informere dig om brugen af disse data. Derfor opfordrer vi dig til omhyggeligt at læse fortrolighedsmeddelelsen i app'en. Du kan også finde oplysninger om vores fortrolighedspolitik på vores hjemmeside.

Produktoversigt (fig. 4)

- 1 Wi-Fi-statusindikator
- 2 Infrarøde lamper
- 3 Babyalarmens objektiv
- 4 Mikrofon
- 5 Visningsindikator
- 6 Natlampe
- 7 Fod
- 8 Natlystast med statusindikator
- 9 Vuggevis afspil/pause-knap med statusindikator
- 10 Lyssensor
- 11 Temperatur- og luftfugtighedssensorenhed
- 12 Apparatstik
- 13 Reset-knap (nulstilling)
- 14 On/off-knap
- 15 Vægbeslag
- 16 Adapter
- 17 Apparatstik

Førstegangsopsætning

- Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:
- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
 - Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
 - Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
 - Du har adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk ved hånden. Opret altid forbindelse mellem babyalarmen og et sikkert netværk (se kapitlet "Sikkerhed og personlige oplysninger" i brugervejledningen, der findes online på www.philips.com/ugrow).
 - Sørg for, at din smartenhed kører på iOS 7 eller nyere eller på Android 4.1 eller nyere.

1 Download Philips Avent uGrow Smart Monitor-app'en fra App Store eller Google Play. Find app'en ved hjælp af søgeordene "uGrow smart monitor" eller "Philips smart monitor".

2 Start programmet.

3 Følg opsætningsanvisningerne i app'en.

Montering af babyalarmen på væggen

Babyalarmen leveres med et vægbeslag. Før du monterer babyalarmen på væggen, skal du sikre, at der er et godt WiFi-signal der, hvor du ønsker at montere babyalarmen. Følg instruktionerne nedenfor for at fastgøre vægbeslaget på væggen og for at sætte babyalarmen på vægbeslaget.

- 1 Brug en blyant til at sætte et kryds på væggen på det sted, hvor du vil montere babyalarmen. (fig. 5)
- 2 Hold vægbeslaget fast på væggen. Sørg for, at en af hullerne er lige over krydset, som du sætter på væggen i trin 1.

Bemærk: Sørg for, at ringen på vægbeslaget hælder nedad, når du holder den mod væggen. Hvis ringen på vægbeslaget hælder opad, skal du dreje vægbeslaget omvendt, så det står i den korrekte position (fig. 6).

- 3 Marker det andet skruerul på væggen med en blyant (fig. 7).
- 4 Bor to huller i væggen ved markeringerne (fig. 8).
- 5 Fastgør vægbeslaget på væggen med to skruer. Stram skruerne med en skruetrækker (fig. 9).
- 6 Før luftfugtigheds- og temperatursensorenheden gennem hullet på vægbeslaget. Tilpas derefter indhakkene i bunden af babyalarmen til de små tappe på ringen. Sæt rillerne i bunden af babyalarmen fast på den hævede kant på indersiden af ringen (fig. 10).
- 7 Placer babyalarmen ved at dreje foden med uret (fig. 11).
- 8 Sæt apparatstikket ind i apparatstikfatningen på temperatur- og luftfugtighedssensorenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt. Nu er din babyalarm klar til brug (fig. 12).

Wi-Fi-statusindikatorens signaler

- 1 Off (slukket)
 - Babyalarmen er slukket
- 2 Orange
 - Blinker hurtigt: Babyalarmen er ved at tænde.
 - Blinker langsomt: Babyalarmen er ved at opgradere sin firmware. Sluk ikke for babyalarmen under firmwareopgraderingen.

Bemærk: Wi-Fi-statusindikatoren slukker muligvis kortvarigt under firmwareopgraderingen.

- 3 Grøn
 - Blinker langsomt: Wi-Fi-QR-koden er blevet læst.
 - Konstant: Babyalarmen har oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket.
- 4 Rød
 - Blinker langsomt: Den indtastede Wi-Fi-adgangskode er forkert.
 - Konstant rød: Babyalarmen kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Nulstilling af babyalarmen

Babyalarmen har en nulstillingsknap på bagsiden. Når du trykker på denne knap, nulstilles babyalarmen til fabriksindstillingerne.

Bemærk: Nulstil altid babyalarmen ved at trykke på nulstillingsknappen, og slet din konto, inden du overdrager babyalarmen til en anden. Dette er vigtigt i forhold til at beskytte dine personlige oplysninger.

Sådan nulstilles fabriksindstillingerne

- 1 Mens babyalarmen er aktiveret, skal du trykke på nulstillingsknappen på bagsiden af babyalarmen med en papirclips eller en anden spids genstand. Det anbefales at gøre dette, når babyalarmen har forbindelse til dit Wi-Fi-netværk (fig. 13).
- 2 Hold nulstillingsknappen nede, indtil babyalarmen bipper.

Hvad skal jeg gøre, når fabriksindstillingerne er blevet nulstillet?

Når babyalarmen er blevet nulstillet, skal du genoprette forbindelse til Wi-Fi-netværket. Hvis du har givet andre personer adgang til babyalarmen, skal du give dem adgang igen.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tag stikket ud af stikkontakten, inden babyalarmen rengøres.
- Rengør babyalarmen med en tør klud.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatets plastikkabiner.
- Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

Udskiftning

Hvis babyalarmen beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet "Reklamerationsret og support").

Adapter

Udskift kun babyalarmens adapter med en original Philips-adapter. Se kapitlet "Bestilling af tilbehør" for at få oplysninger om bestilling af en ny adapter.

Vægbeslag

Hvis det er nødvendigt, kan du bestille et ekstra vægbeslag til babyalarmen (se kapitlet "Bestilling af tilbehør").

Bestilling af tilbehør


For at købe tilbehør eller reservedele skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter.

Reklamerationsret og support

Hvis du har brug for oplysninger eller support, bedes du kigge i supportmenuen på din app, besøge Philips' hjemmeside på www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Ofte stillede spørgsmål

Du kan flere svar på ofte stillede spørgsmål i det relevante afsnit i app'en.

Spørgsmål	Svar
Hvor finder jeg brugervejledningen?	Du finder brugervejledningen online på www.philips.com/ugrow . Brugervejledningen findes også inde i app'en. Åbn brugervejledningen ved at trykke på "Support" i venstre skuffe.
Jeg har problemer med at få min babyalarm til at læse QR-koden på min smartenhed. Hvad kan jeg gøre?	Sørg for at holde Wi-Fi-QR-koden i en afstand af ca. 20 cm/8" fra objektivet. Prøv at flytte smartenheden en smule opad, nedad, til venstre eller højre for at sikre, at Wi-Fi-QR-koden er lige foran babyalarmen. Du kan også prøve at flytte smartenheden tættere på eller længere væk fra babyalarmens objektiv for at få det til at fokusere ordentligt. Sørg for, at der er nok lys i rummet, men undgå for stærkt lys. Når babyalarmen har læst Wi-Fi-QR-koden, bekræfter den ved at bippe.
	Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra babyalarmens objektiv. Fjern folien.
	Måske dækker en del af hånden for Wi-Fi-QR-koden. Hold enheden på en sådan måde, at hånden ikke dækker for Wi-Fi-QR-koden.
Jeg kan ikke downloade og installere app'en. Hvad kan jeg gøre?	Kontrollér, om nogen af følgende faktorer forhindrer en problemfri download. Er dit Wi-Fi-signal stabilt og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS 7 eller nyere eller på Android 4.1 eller nyere? Har du tilstrækkelig plads tilbage på din smartenhed til at gemme app'en? Har du indtastet den korrekte adgangskode til App Store eller Google Play?
Genanvendelse	
- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 14).	
Specifikationer	
Generelt	
Vekselstrømadapter:	
- Nominel indgang	100-240 V
- Nominel frekvens	50-60 Hz
- Nominel udgang - adapter	5 V DC  1 A
Tilslutningsmuligheder:	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps	
- Operativsystem	iOS 7 eller nyere (dog ikke iPhone 4 eller ældre) eller Android 4.1 eller nyere
De seneste oplysninger om enhedskompatibilitet kan du finde ved at gå ind på www.philips.com/ugrow .	

Objektiv	
Fokuseringstilstand	Fast
Fokuseringsområde	0,7 - 5 meter
Blænderåbning	F2.8
Digital zoom	2 x
Natttilstand	IR LED, rækkevidde 4 meter
Sensorer	
Temperatursensor	0 °C - 40 °C
Fugtighedssensor	10 % - 80 % relativ luftfugtighed
Video	
Opløsning	op til 720p (HD)
Videoformat	H.264

SUOMI

TÄRKEÄÄ

Tämä itkuhälytyn on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.

Oikeudet

Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips Electronics NV ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome.

Tässä lyhyessä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja uGrow-itkuhälyttimestä sekä pikaohje itkuhälyttimen ja siihen liittyvän sovelluksen käytöstä. Lisätietoja ja täydellinen käyttöopas ovat osoitteessa www.philips.com/ugrow.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä aseta mitään esineitä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta (yli metrin päässä). Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai leikkikehään tai niiden yläpuolelle (Kuva 1).

Varoitus

- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa tai muuta mitään verkkolaitteen osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä vain Philipsin suosittelemaa verkkolaitetta.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle alkuperäisen tyyppinen verkkolaite.
- Älä avaa itkuhälyttimen kotelo, jotta et saa sähköiskua.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Suojaa virtajohtoa taivuttamiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, pistorasiaa ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat itkuhälytyn siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä ruuvit ja pienet esineet poissa lapsen ulottuvilta.

Varoitus

- Tämä itkuhälytyn on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.
- Varmista, että itkuhälytyn ja johto ovat aina lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä) (Kuva 2).
- Käytä laitetta 0–40 °C lämpötilassa.
- Älä kiinnitä itkuhälytintä lapsen sänkyyn tai leikkikehään tai niiden yläpuolelle.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun kytket pistokkeen laitteeseen ja verkkolaitteen pistorasiaan.
- Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Johtoon voi kompastua.

Vastaavuus standardien kanssa

- Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
- Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen (Kuva 3).
- Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä itkuhälytyn on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio (DoC) on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Yksityisyys

Philips suhtautuu vakavasti sovelluksen kautta kanssamme jakamiesi henkilötietojen suojelemiseen. Meidän mielestämme on tärkeää kertoa sinulle avoimesti näiden tietojen käytöstä. Siksi kehotamme sinua lukemaan huolellisesti sovelluksen tietosuojailmoituksen. Voit myös lukea tietosuojakäytännöstämme verkkosivuiltamme.

Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 4)

- Wi-Fi-merkkivalo
- Infrapunavalot
- Itkuhälyttimen kameran objektiivi
- Mikrofoni
- Katseluilmais
- Yövalo
- Tuki
- Yövalopainike, jossa tilan ilmaisin
- Kehtolaulun toisto/taukopainike, jossa tilan ilmaisin
- Valoanturi
- Lämpötilan ja ilmastokosteuden tunnistin
- Pistokeliitäntä
- Nollauspainike
- Virtapainike
- Seinäkiinnike
- Verkkolaite
- Pistoke

Ensi-asennus

Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista seuraavat asiat:

- Käytössäsi on langaton Internet-yhteys (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Olet tarpeeksi lähellä Wi-Fi reitintä, jotta Wi-Fi-signaali on riittävä.
- Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID ja salasana.
- Sinulla on Wi-Fi-verkon salasana käsillä. Liitä itkuhälytyn vain suojattuun verkkoon (katso verkosta löytyvän käyttöoppaan kohta Security and privacy (Suojaus ja tietosuojat) osoitteessa www.philips.com/ugrow).
- Varmista, että älylaitteesi käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 7 tai Android 4.1.

1 Lataa Philips Avent uGrow Smart Monitor -sovellus App Storesta tai Google Playsta. Löydät sovelluksen hakusanoilla "uGrow smart monitor" tai "Philips smart monitor".

2 Käynnistä sovellus.

3 Noudata sovelluksen ohjeita.

Itkuhälyttimen kiinnittäminen seinään

Itkuhälyttimen mukana toimitetaan seinäkiinnike. Ennen kuin kiinnität itkuhälyttimen seinään, varmista, että Wi-Fi-signaali on vahva kohdassa, johon haluat kiinnittää itkuhälyttimen. Kiinnitä seinäteline seinään ja liitä itkuhälytyn seinäkiinnikkeeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Piirrä lyijykynällä rasti seinään siihen paikkaan, johon haluat kiinnittää itkuhälyttimen. (Kuva 5)
- Aseta seinäkiinnike seinää vasten. Varmista, että yksi rei'istä on täsmälleen kohdassa 1 piirtämäsi rastin yläpuolella.

Huomautus: Varmista, että seinäkiinnikkeen rengas kääntyy alaspäin, kun asetat kiinnikkeen seinälle. Jos seinäkiinnikkeen rengas kääntyy ylöspäin, käännä seinäkiinnike toisin päin niin, että se on oikeassa asennossa (Kuva 6).

- 3 Merkitse lyijykynällä toisen ruuvien paikka seinään (Kuva 7).
- 4 Poraa seinään kaksi reikää merkkien kohdille (Kuva 8).
- 5 Kiinnitä seinäkiinnike seinään kahdella ruuvilla. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä (Kuva 9).
- 6 Pujota lämpötilan ja ilmankosteuden tunnistin seinäkiinnikkeen reiän läpi. Kohdista itkuhälyttimen tuessa olevat kolot seinäkiinnikkeen renkaassa oleviin ulkonemiin. Sovita itkuhälyttimen tuessa oleva ura seinäkiinnikkeen renkaan keskellä olevaan korotettuun reunukseen (Kuva 10).
- 7 Aseta itkuhälytint oikeaan asentoon kääntämällä itkuhälyttimen tukea myötäpäivään (Kuva 11).
- 8 Liitä pistoke lämpötilan ja ilmankosteuden tunnistimen pistokeliitäntään ja kytkke verkkolaite pistorasiaan. Itkuhälytint on nyt käyttövalmis (Kuva 12).

Wi-Fi-merkkivalot

- 1 Ei käytössä
- Itkuhälytint ei ole käytössä
- 2 Oranssi
- Viilkkuu nopeasti: itkuhälytint on käynnistymässä.
- Viilkkuu hitaasti: Itkuhälyttimen laiteohjelmistoa päivitetään. Älä katkaise laitteen virtaa päivityksen aikana.

Huomautus: Wi-Fi-merkkivalo saattaa hetkeksi laiteohjelmiston päivityksen aikana.

- Palaa tasaisesti: itkuhälyttimen kamera on valmis lukemaan älypuhelimien tai tablet-laitteen luoman QR-koodin Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.
- 3 Vihreä
 - Viilkkuu hitaasti: Wi-Fi-yhteyden QR-koodi on luettu oikein.
 - Palaa tasaisesti: itkuhälytint on liitetty Wi-Fi-verkkoon.
 - 4 Punainen
 - Viilkkuu hitaasti: annettu Wi-Fi-verkon salasana on väärä.
 - Palaa punaisena: itkuhälytint ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Itkuhälyttimen nollaaminen

Itkuhälyttimen takana on nollauspainike. Kun painat tätä painiketta, laitteen tehdasasetukset palautetaan.

Huomautus: Jos annat tai myyt itkuhälyttimen jollekin toiselle käyttäjälle, poista käyttäjätilisi ja nollaa laite painamalla nollauspainiketta. Näin suojaat yksityisyyttäsi.

Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Kun itkuhälyttimeen on kytketty virta, paina sen takana olevaa nollauspainiketta paperiliittimen päällä tai jollakin muulla kapealla esineellä. Nollaus on suositeltavaa tehdä, kun itkuhälytint on liitetty Wi-Fi-verkkoon (Kuva 13).
- 2 Pidä nollauspainiketta alhaalla, kunnes itkuhälytint antaa äänimerkin.

Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen

Kun itkuhälytint on nollattu, se on yhdistettävä uudelleen Wi-Fi-verkkoon. Jos laitteella oli useita käyttäjiä, heidät on kutsuttava uudelleen.

Puhdistus ja huolto

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen itkuhälyttimen puhdistamista.
- Pyyhi itkuhälytint puhtaaksi kuivalla liinalla.
- Älä käytä laitteen muovikotelon puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita, hankausaineita, siinsiiniä, asetonitms.
- Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

Varaosat

Jos itkuhälytint on vahingoittunut, ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso kohta Takuu ja tuki).

Verkkolaite

Vaihda itkuhälyttimen verkkolaite ainoastaan alkuperäisen tyyppiseen Philipsin verkkolaitteeseen. Lisätietoja uuden verkkolaitteen tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen.

Seinäkiinnike

Tarvittaessa voit tilata uuden seinäkiinnikkeen itkuhälyttimelle (katso kohta Tarvikkeiden tilaaminen).

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, tutustu sovelluksen tukivalikkoon, käy Philipsin verkkosivuilla **osoitteessa www.philips.com/support** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

Tavallisimmat kysymykset

Sovelluksessa on lisää tavallisimpia kysymyksiä.

Kysymys	Vastaus
Mistä löydän käyttöoppaan?	Käyttöopas on verkossa osoitteessa www.philips.com/ugrow . Se löytyy myös sovelluksesta vasemman reunan valikosta kohdasta Tuki.

Itkuhälytint ei lue älylaitteen QR-koodia oikein. Mitä voin tehdä?	Varmista, että pidät QR-koodia noin 20 cm:n etäisyydellä itkuhälyttimen kamerasta. Kokeile siirtää älylaitetta hieman ylös- tai alaspäin tai vasemmalle tai oikealle, jotta QR-koodi on varmasti suoraan kameras edessä. Kokeile myös siirtää älylaitetta lähemmäs tai kauemmas itkuhälyttimestä, jotta se osaa tarkentaa oikein. Huoneen valaistuksen on oltava riittävä, mutta ei liian kirkas. Kun QR-koodi on luettu, itkuhälytint antaa äänimerkin.
--	--

Tarkista, että olet poistanut itkuhälyttimen kameras linssissä olevan suojakalvon.


Tarkista, ettei kätesi peitä QR-koodia.

Sovelluksen lataaminen tai asentaminen ei onnistu. Mitä voin tehdä?	Tarkista, estääkö jokin seuraavista syistä latauksen: Onko Wi-Fi-signaali vakaa ja riittävän voimakas? Onko älylaitteesi käyttöjärjestelmä vähintään iOS 7 tai Android 4.1? Onko älylaitteessa tarpeeksi tilaa sovelluksen tallentamiseen? Annoitko oikean salasanan App Storessa tai Google Playssa?
---	---

Kierrätys

- Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia (Kuva 14).

Tekniset tiedot

Yleistä	
Verkkolaite:	
- Nimellisteho	100 - 240 V
- Nimellistaajuus	50–60 Hz
- Nimellinen lähtö – verkkolaite	5 V DC  1 A
Liitännät:	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Sovellukset	
- Käyttöjärjestelmä	iOS 7 tai uudempi (ei iPhone 4 tai vanhempi malli) tai Android 4.1 tai uudempi
	Viimeisimmät tiedot yhteensopivista laitteista on osoitteessa www.philips.com/ugrow .

Linssi	
Tarkennustila	Kiinteä
Tarkennusalue	0,7–5 metriä
Aukko	F2.8
Digitaalinen zoom	2x
Yötila	Infrapuna-LED, 4 metriä

Tunnistimet	
Lämpötilan ilmaisint	0–40 °C
Kosteuden ilmaisint	10 %–80 % suht. kosteus

Video	
Tarkkuus	Jopa 720p (HD)
Videoformaatti	H.264

VIKTIG

Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på eget ansvar. Koninklijke Philips Electronics NV og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du får mest mulig ut av støtten som Philips AVENT tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Denne lille håndboken inneholder viktig informasjon om babymonitoren uGrow og instruksjoner om hvordan du konfigurerer babymonitoren og appen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og den fullstendige brukerhåndboken, kan du gå til www.philips.com/ugrow.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Ikke senk noen deler av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der den kan bli utsatt for vann eller annen væske. Bruk aldri babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer den i samsvar med instruksjonene fra produsenten.
- Ledninger utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Oppbevar ledninger utilgjengelige for barn (mer enn 1 meter unna). Ikke plasser babymonitoren i eller over babyens seng eller lekegrind (fig. 1).

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere og/eller skjære og/eller endre noen del av adapteren, dette fører til en farlig situasjon.
- Bruk kun adapter som er anbefalt av Philips.
- Hvis adapteren er skadet, må du sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke åpne kabinettet på babymonitoren. Du kan få elektrisk støt.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Pass på å installere babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke blokkerer en døråpning eller passasje. Kontroller at ledningen ikke ligger på gulvet der den kan utgjøre en snubelfare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer; pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- Hold skruene og små objekter utenfor babyens rekkevidde.

Forsiktig

- Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.
- Kontroller at babyen ikke kan få tak i babymonitoren og ledningen (minst én meter / 3,5 fot unna) (fig. 2).
- Bruk apparatet ved en temperatur på mellom 0 °C (32°F) og 40 °C (104°F).
- Ikke monter babymonitoren på eller over babyens seng eller lekegrind.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder; for eksempel radiatorer; varmeventiler; ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Pass på at hendene dine er tørre når du setter apparatpluggen i apparatet og adapteren inn i kontakten.
- Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt kabinett, må du ikke la nettleidningen henge over kanten på bordet eller benken. Noen kan snuble i ledningene.

Overholdelse av standarder

- Dette apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.
- Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU (fig. 3).
- Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at denne babymonitoren er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på www.philips.com/support.

Personvern

Philips mener at det er svært viktig å beskytte konfidensialiteten i den personlige og identifiserbare informasjonen du deler med oss gjennom appen. Vi mener også at det er viktig å informere deg om bruken av de dataene. Vi anbefaler deg derfor å lese personvernmerkningen i appen nøye. Du finner også informasjon om retningslinjer for personvern på nettstedet vårt.

Produktoversikt (fig. 4)

- 1 Wi-Fi-statuslampe
- 2 Infrarøde lys
- 3 Babymonitoren linse
- 4 Mikrofon
- 5 Visningsindikator
- 6 Natlyt
- 7 Fot
- 8 Natlysknapp med statusindikasjon
- 9 Spill/stopp-knapp for vuggeviser med statusindikasjon
- 10 Lyssensor
- 11 Sensorenhet for temperatur og luftfuktighet
- 12 Kontakt for apparatplugg
- 13 Tilbakestillingsknapp
- 14 Av/på-knapp
- 15 Veggholder
- 16 Adapter
- 17 Apparatstøpsel

Første konfigurering

Før du begynner konfigureringen, må du kontrollere følgende:

- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme SSID, og at du bruker det samme passordet på ruteren og forsterkeren.
- Du har passordet til Wi-Fi-nettverket lett tilgjengelig. Du må alltid koble babymonitoren til et sikkert nettverk (se avsnittet Sikkerhet og personvern i brukerhåndboken på Internett på www.philips.com/ugrow).
- Pass på at smartenheten kjører iOS 7 eller nyere eller Android 4.1 eller nyere.

1 Last ned Philips Avent uGrow Smart Monitor-appen fra App Store eller Google Play. Bruk nøkkeldordene "uGrow smart monitor" eller "Philips smart monitor" for å finne appen.

2 Start appen.

3 Følg konfigureringsinstruksjonene i appen.

Montere babymonitoren på vegg

Babymonitoren leveres med en veggmonteringsbrakett. Før du monterer babymonitoren på veggen, må du kontrollere at du får et godt Wi-Fi-signal på det punktet der du monterer babymonitoren. Følg instruksjonene nedenfor for å feste veggmonteringsbraketten til veggen, og for å feste babymonitoren på veggmonteringsbraketten.

- 1 Bruk en blyant til å sette et merke på veggen der du vil montere babymonitoren. (fig. 5)
- 2 Hold veggmonteringsbraketten inntil veggen. Kontroller at ett av hullene er plassert rett over merket du satte på veggen i trinn 1.

Merk: Kontroller at ringen i veggmonteringsbraketten skråner nedover når du holder den inntil veggen. Hvis ringen i veggmonteringsbraketten skråner oppover, må du snu veggmonteringsbraketten den andre veien slik at den står i korrekt posisjon (fig. 6).

- 3 Bruk en blyant til å markere det andre skruerhullet på veggen (fig. 7).
- 4 Bor to hull i veggen på merkene (fig. 8).
- 5 Fest veggmonteringsbraketten til veggen med to skruer. Stram skruene med en skrutrekker (fig. 9).
- 6 Trekk sensorenheten for temperatur og luftfuktighet gjennom åpningen i veggmonteringsbraketten. Deretter retter du inn sporene i sokkelen på babymonitoren mot kanten på ringen. Tilpass sporet i sokkelen på babymonitoren til den oppreiste kanten på innsiden av ringen (fig. 10).
- 7 Vri sokkelen på babymonitoren med klokken for å plassere babymonitoren (fig. 11).
- 8 Sett apparatpluggen inn i kontakten til sensorenheten for temperatur og luftfuktighet, og sett adapteren inn i stikkkontakten. Nå er babymonitoren klar til bruk (fig. 12).

Signaler for Wi-Fi-statuslampen

- 1 Av
 - Babymonitoren er slått av
- 2 Appelsin
 - Blinker raskt: Babymonitoren starter;
 - Blinker sakte: Fastvaren oppgraderes på babymonitoren.Ikke slå av babymonitoren under fastvareoppgraderingen.

Merk: Det kan hende at Wi-Fi-statuslampen slukkes under fastvareoppgraderingen.

- Lyser kontinuerlig: Kameraet på babymonitoren er klart til å lese QR-koden for Wi-Fi fra smarttelefonen eller nettbrettet.
- 3 Grønn
 - Blinker sakte: QR-koden for Wi-Fi er lest.
 - Lyser kontinuerlig: Babymonitoren er tilkoblet WiFi-nettverket.
- 4 Rød
 - Blinker sakte: Det angitte WiFi-passordet er feil.
 - Lyser kontinuerlig rødt: Babymonitoren kan ikke tilkobles WiFi-nettverket.

Tilbakestille babymonitoren

Det er en tilbakestillingsknapp på baksiden av babymonitoren. Når du trykker på denne knappen, tilbakestilles babymonitoren til fabrikkinnstillingene.

Merk: Du må alltid tilbakestille babymonitoren ved å trykke på tilbakestillingsknappen, og slette kontoen din før du gir bort babymonitoren til noen andre. Dette er nødvendig for å beskytte personvernet ditt.

Slik tilbakestiller du enheten til standard fabrikkinnstillinger

1 Når babymonitoren er på, trykker du på tilbakestillingsknappen på baksiden av babymonitoren med en binders eller en annen spiss gjenstand. Vi anbefaler at du gjør dette når babymonitoren er tilkoblet Wi-Fi-nettverket (fig. 13).

2 Hold tilbakestillingsknappen inne til babymonitoren piper.

Etter tilbakestilling til standard fabrikkinnstillinger

Etter at du har tilbakestilt babymonitoren, må du koble den til Wi-Fi-nettverket på nytt. Hvis du tidligere har gitt andre tilgang til babymonitoren, må du invitere dem igjen.

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk ut støpselet på babymonitoren før du rengjør den.
- Rengjør babymonitoren med en tørr klut.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, skuremidler, bensin, aceton osv. til å rengjøre apparatets plastkabinett.
- Ikke bruk rengjøringspray eller flytende rengjøringsmidler.

Utskiftning

Dersom babymonitoren er skadet, kan du kontakte forbrukertjenesten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).

Adapter

Adapteren til babymonitoren må bare byttes ut med en Philips-adapter av samme type som originalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bestiller en ny adapter, kan du se avsnittet Bestille tilbehør.

Veggholder

Du kan om nødvendig bestille en ekstra veggholder til denne babymonitoren (se avsnittet Bestille tilbehør).

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til støttemenyen på appen, webområdet til Philips på www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.

Vanlige spørsmål

Hvis du vil se flere vanlige spørsmål, kan du sjekke den relevante delen i appen.

Spørsmål

Svar

Hvor finner jeg brukerhåndboken?

Du finner brukerhåndbok på Internett på www.philips.com/ugrow. Brukerhåndboken er også tilgjengelig i appen. Trykk på Support (Brukerstøtte) i den venstre skuffen for å åpne brukerhåndboken.

Jeg har problemer med å få babymonitoren til å lese QR-koden på smartenheten. Hva bør jeg gjøre?

Pass på at du holder QR-koden for Wi-Fi ca. 20 cm fra linsen. Prøv å bevege smartenheten litt opp eller ned eller til venstre eller høyre for å sikre at QR-koden er rett foran babymonitoren. Du kan også prøve å bevege smartenheten nærmere eller lenger unna babymonitorens linse, slik at den kan fokusere ordentlig. Sørg for at det er nok lys i rommet, men unngå at det er for sterkt. Babymonitoren piper når den har lest QR-koden for Wi-Fi.

Kanskje du ikke har fjernet beskyttelsesfolien på babymonitorens linse. Fjern folien.

Kanskje hånden din dekker for QR-koden for Wi-Fi. Hold enheten slik at hånden din ikke dekker for QR-koden.

Jeg kan ikke laste ned og installere appen. Hva bør jeg gjøre?

Kontroller om det er noe som hindrer nedlastingen. Har du et stabilt og sterkt Wi-Fi-signal? Kjører smartenheten iOS 7 eller nyere eller Android 4.1 eller nyere? Har du nok ledig plass på smartenheten til å lagre appen? Har du angitt riktig passord for App Store eller Google Play?

Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø (fig. 14).


Spesifikasjoner

Generelt

AC-strømadapter:

– nominell inngang 100–240 V

– nominell frekvens 50–60 Hz

– nominell utgang for adapter 5V DC  1 A

Tilkobling: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Apper

– operativsystem iOS 7 eller nyere (unntatt iPhone 4 eller eldre) eller Android 4.1 eller nyere

Hvis du vil ha nyeste informasjon om kompatibilitet for enheten, kan du gå til www.philips.com/ugrow.

Linse

Fokuseringsmodus Fast

Rekkevidde, fokus 0,7–5 meter

Blenderåpning F2.8

Digital zoom 2x

Nattmodus IR-LED, rekkevidde fire meter

Sensorer

Temperatursensor 0–40 °C

Fuktighetssensor 10–80 % RH

Video

Oppløsning opptil 720p (HD)

Videoformat H.264

VIKTIGT

Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke Philips Electronics NV och dess dotterbolag ansvarar inte för den här babyvaktens funktion eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur den här babyvakten används.

Introduktion

Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips Avent! För att dra maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Den här korta användarhandboken innehåller viktig information om din uGrow-babyvakt och här finns anvisningar om hur du konfigurerar babyvakten och appen. Mer ingående information och den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/ugrow.

Viktig säkerhetsinformation

Läs informationen noggrant innan du använder apparaten, och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Placera inte babyvakten så att du kan spilla vatten eller annan vätska på den. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller i närheten av vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
- Sladdar kan utgöra en stryplingsrisk. Håll sladdar utom räckhåll för barn (på minst 1 meters avstånd). Placera aldrig babyvakten inne i eller ovanför barnets säng eller lekhage (Bild 1).

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Du ska inte ändra på, eller skära i, någon adapterkomponent eftersom det kan vara riskfyllt.
- Använd bara den adapter som rekommenderas av Philips.
- Om adaptern är skadad ska den ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Öppna inte höljet på babyvakten då det kan orsaka en elektrisk stöt.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathölet.
- Se till att du installerar babyvakten på ett sådant sätt att elkabeln inte blockerar en dörröppning eller passage. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartong osv.) utom räckhåll för barn, eftersom det inte är en leksak.
- Håll skruvar och små saker utom räckhåll för barnet.

Försiktighet

- Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.
- Se till att babyvakten och elkabeln alltid är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort) (Bild 2).
- Använd apparaten vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C.
- Montera inte babyvakten på eller ovanför barnets säng eller lekhage.
- Installera inte i närheten av värmekälla, till exempel element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Se till att händerna är torra när du sätter i kontakten i apparaten och adaptern i vägguttaget.
- Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta nåtsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Människor kan snubbla över sladdar.

Överensstämmelse med standarder

- Den här apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
- Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar (Bild 3).
- Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att den här babyenheten uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på www.philips.com/support.

Sekretess

Philips är mycket måna om att skydda den personligt identifierbara information du delar med oss via appen. Det är även viktigt för oss att informera dig om användningen av dessa data. Därför uppmanar vi dig att läsa sekretesspolicyen i appen noggrant. Du kan också hitta information om vår sekretesspolicy på vår webbplats.

Produktöversikt (Bild 4)

- 1 Wi-Fi-statuslampa
- 2 Infrarött ljus
- 3 Babyvaktlin
- 4 Mikrofon
- 5 Visningsindikator
- 6 Natllampa
- 7 Fot
- 8 Knapp för natllampa med statusindikation
- 9 Knapp för uppspelning/paus av vaggvisa med statusindikation
- 10 Ljussensor
- 11 Sensorenhet för temperatur och luftfuktighet
- 12 Uttag för apparatens kontakt
- 13 Återställningsknapp
- 14 På/av-knapp
- 15 Vägghöjningsfäste
- 16 Adapter
- 17 Apparatens kontakt

Förstagångsinstallation

Innan du börjar configurationen ska du se till att:

- Du har en trådlös internetanslutning (2,4 Ghz Wi-Fi).
- Du är tillräckligt nära Wi-Fi-routern för att ha få bra Wi-Fi-signal.
- Om du använder en Wi-Fi repeater ska du se till att routern och Wi-Fi repeatern har samma SSID och att du använder samma lösenord för routern och repeatern.
- Ha lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk till hands. Anslut alltid babyvakten till ett säkert nätverk (se kapitlet Säkerhet och sekretess" i användarhandboken som finns online på www.philips.com/ugrow).
- Se till att din smarta enhet har iOS 7 eller högre, alternativt Android 4.1 eller högre.

1 Ladda ned Philips Avent-appen uGrow Smart Monitor från App Store eller Google Play. Använd sökord som "uGrow smart monitor" eller "Philips smart monitor" för att hitta appen.

2 Starta appen.

3 Följ konfigurationsanvisningarna i appen.

Montera babyvakten på väggen

Babyvakten levereras med ett väggmonteringsfäste. Innan du monterar babyvakten på väggen bör du se till att det finns en bra WiFi-signal där du vill montera babyvakten. Följ instruktionerna nedan för att skruva fast väggmonteringsfästet i väggen och för att fästa babyvakten på väggmonteringsfästet.

- 1 Markera med kryss på väggen där du vill montera babyvakten. (Bild 5)
- 2 Håll väggmonteringsfästet mot väggen. Se till att ett av hålen placeras direkt över krysset som du ritade på väggen i steg 1.

Obs! Se till att ringen på väggmonteringsfästet lutar nedåt när du håller det mot väggen. Om ringen på väggmonteringsfästet lutar uppåt vrider du väggmonteringsfästet åt andra hållet så att det hamnar i rätt läge (Bild 6).

- 3 Använd en blyertsenna för att markera det andra skruvhålet på väggen (Bild 7).
- 4 Borra två hål i väggen vid markeringarna (Bild 8).
- 5 Använd två skruvar för att fästa väggmonteringsfästet på väggen. Dra åt skruvarna med en skruvmejsel (Bild 9).
- 6 Dra luftfuktighets- och temperatursensorn genom hålet i väggmonteringsfästet. Placera sedan hålen i babyvaktens undre del så att de passar med ringens utstående delar. Placera skåran i babyvaktens undre del på den upphöjda kanten på ringens insida (Bild 10).
- 7 Vrid babyvaktens undre del medurs för att placera babyvakten (Bild 11).
- 8 Sätt i kontakten i apparatens eluttag i temperatur- och luftfuktighetssensorn och sätt i adaptern i ett vägguttag. Babyvakten är nu redo att användas (Bild 12).

Lampsignaler för Wi-Fi-status

- 1 Av
 - Babyvakten är avstängd
- 2 Apelsin
 - Blinkar snabbt: babyvakten håller på att startas.
 - Blinkar långsamt: babyvaktens fasta programvara uppgraderas.
 - Stäng inte av babyvakten under uppgraderingen.

Obs! Wi-Fi-statusindikatorn kan stängas av kort under uppgraderingen av den fasta programvaran.

- Fast sken: babyvaktens kamera är redo att läsa av Wi-Fi-QR-koden som genereras av din smarttelefon eller surfplatta.
- 3 Grön
 - Blinkar långsamt: Wi-Fi-QR-koden har lästs av.
 - Fast: babyvakten är ansluten till WiFi-nätverket.
 - 4 Röd
 - Blinkar långsamt: det angivna WiFi-lösenordet är felaktigt.
 - Fast rött: babyvakten kunde inte ansluta till WiFi-nätverket.

Återställa babyvakten

Babyvakten har en återställningsknapp på baksidan. När du trycker på den här knappen återställs babyvakten till fabriksinställningarna.

Obs! Återställ alltid babyvakten genom att trycka på återställningsknappen och ta bort ditt konto innan du för vidare babyvakten till någon annan. Det är nödvändigt för att skydda din integritet.

Så här återställer du till fabriksinställningarna.

- 1 När babyvakten är på trycker du på återställningsknappen på baksidan av babyvakten med ett utvikt gem eller annat spetsigt föremål. Vi rekommenderar att du gör detta när babyvakten är ansluten till ditt trådlösa nätverk (Bild 13).
- 2 Håll återställningsknappen nedtryckt tills babyvakten piper.

Vad gör jag efter en återställning till fabriksinställningarna

Efter att babyvakten har återställts måste du återansluta den till det trådlösa nätverket. Om du gett andra personer åtkomst till babyvakten måste du bjuda in dem på nytt.

Rengöring och underhåll

- Koppla ur babyvakten innan du rengör den.
- Rengör babyvakten med en torr trasa.
- Använd inte starka rengöringsmedel, skurmedel, bensin, aceton etc. för att rengöra apparatens plasthölje.
- Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

Byten

Om babyvakten är skadad kontaktar du kundtjänsten i ditt land (se kapitlet "Garanti och support").

Adapter

Ersätt bara babyvaktens adapter med en Philips-adapter av originaltyp. I kapitlet "Beställa tillbehör" finns information om hur du beställer en ny adapter.

Väggmonteringsatts

Om det behövs kan du beställa ett extra fäste för väggmontering till den här babyvakten (se kapitlet Beställa tillbehör).

Beställa tillbehör

För att köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du titta i supportmenyn i appen, besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller läsa den separata globala garantibroschüren.

Vanliga frågor

Om du vill se fler vanliga frågor kan du titta efter relevant avsnitt i appen.

Fråga

Var hittar jag modellnumret?

Svar

Användarhandboken finns tillgänglig online på www.philips.com/ugrow. Användarhandboken finns även i appen. Tryck på "Support" till vänster för att öppna användarhandboken.

Jag har problem när jag försöker läsa av QR-koden på min smarta enhet med babyvakten. Vad kan jag göra?

Se till att du håller Wi-Fi-QR-koden ungefär 20 cm från linsen. Prova att flytta smartenheten något uppåt, nedåt eller åt vänster eller höger så att Wi-Fi-QR-koden hamnar direkt framför babyvakten. Du kan också prova att flytta den smarta enheten närmare eller längre bort från babyvaktens linse för att underlätta avläsningen. Se till att det finns tillräckligt med ljus i rummet, men undvik för starkt ljus. När babyvakten har läst av Wi-Fi-QR-koden piper den som en bekräftelse på att det är klart.

Kanske tog du inte bort skyddsfilm från babyvaktens lins. Ta bort skyddsfilm.

Kanske en del av din hand täcker Wi-Fi-QR-koden. Håll enheten på ett sådant sätt att handen inte täcker Wi-Fi-QR-koden.

Jag kan inte ladda ned och installera appen. Vad kan jag göra?

Kontrollera om någon av följande faktorer är i vägen för en smidig nedladdning. Är din Wi-Fi-signal stabil och tillräckligt stark? Körs din smarta enhet på iOS 7 eller högre, eller Android 4.1 och högre? Har du tillräckligt med utrymme kvar på ditt smarta enhet för att spara appen? Angav du rätt lösenord för App Store eller Google Play?

Återvinning

- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljön och hälsa (Bild 14).


Specifikationer

Allmänt

Nätadapter:

- Nominell ingående 100–240V

- Märkfrekvens 50–60 Hz

- Utgående – adapter 5V DC  1 A

Anslutningar: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Appar

- Operativsystem iOS 7 eller senare (förutom iPhone 4 eller lägre), eller Android 4.1 och högre

För den senaste informationen om enhetens kompatibilitet kan du gå in på www.philips.com/ugrow.

Lins

Fokusläge Fast

Fokuseringsavstånd 0,7 - 5 meter

Bländare F2,8

Digital zoom 2x

Nattläge IR LED, räckvidd 4 meter

Sensorer

Temperatursensor 0-40 °C

Fuktighetsgivare 10 % - 80 % RH

Video

Upplösning upp till 720p (HD)

Videoformat H.264