

# PHILIPS

## AVENT

### Schneller Flaschenwärmer

Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

Wärmt schnell auf

Sanftes Auftauen

Erwärmt auch Babynahrung



SCF355/00



## Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer Wärmt schnell und gleichmäßig Ihre Milch auf

An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, wärmt dieser Flaschenwärmer von Philips Avent Ihre Milch in nur 3 Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der einfachen Handhabung verfügt er über eine praktische integrierte Auftaufunktion und kann auch zum Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.

#### Schnelles Aufwärmen

- Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

#### Gleichmäßiges Erwärmen

- Wärmt schnell und gleichmäßig

#### Bequem und kompatibel

- Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen
- Auch zum Erwärmen von Babynahrung
- Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Behältern

#### Einfache Bedienung

- Leicht zu bedienen dank hilfreicher Aufwärmanleitung
- Milch warm halten



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Besonderheiten

## Erwärmt in 3 Minuten



Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten\*.

## Wärmt schnell und gleichmäßig



Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

## Sanfte Auftaufunktion



Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler

als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

## Erwärmt auch Babynahrung



Genau wie Babyflaschen können Sie auch Babynahrung im Flaschenwärmer schonend und gleichmäßig erwärmen.

## Vollständig kompatibel



Der Flaschenwärmer ist vollständig kompatibel mit allen Philips Avent Flaschen und Behältern\*. Verwenden Sie ihn zum praktischen Erwärmen von Flaschen und Behältern mit Babynahrung.

## Benutzerfreundlich

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drehen Sie einfach den Knopf, um den Flaschenwärmer einzuschalten, und wählen Sie die Aufwärmeeinstellung. Der

Flaschenwärmer wird mit einer nützlichen Referenztabelle geliefert, sodass Sie ganz einfach herausfinden können, wie lange das Aufwärmen dauert.

## Milch warm halten



Milch oder Babynahrung wird ganz langsam erwärmt und dann bei der richtigen Temperatur warmgehalten. So ist sie fertig, sobald Sie sie benötigen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

Geräteabmessungen (B x H x T):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Abmessungen der Einzelhandelspackung

(B x H x T): 175 x 185 x 160 mm

## Ursprungsland

Entwickelt in: Europa

Hergestellt in: China

## Lieferumfang

Flaschenwärmer: 1 Stck.

## Entwicklungsstufen

Schlafphasen: Alle

## Produktmaterial

ABS

PP

## Technische Daten

Stromverbrauch: 300 W

Spannung: 220 bis 240 V, 50/60 Hz

Sicherheitsklassifizierung: Klasse 1

