

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SHB7000

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3	5. Tehniskie dati	10
Dzirdes drošība	3	6. Biežāk uzdotie jautājumi	10
Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EML)	3	Bluetooth austiņas neieslēdzas.....	10
Vispārīga informācija.....	3	Austiņas neizdodas sapārot ar mobilo tālruni.....	10
Nolietotās ierīces utilizācija	4	Sapārošana nedarbojas.....	10
Iebūvētās baterijas izņemšana	4	Mobilais tālrunis neatrod austiņas.....	10
Paziņojums Eiropas Savienībai	4	Balss zvans vai atkalzvanišana nedarbojas. ...	10
Preču zīmes.....	4	Zvana laikā otra puse mani nedzird.	10
2. Jūsu bluetooth stereo austiņas	5	Austiņas ir savienotas ar mobilo tālruni, kas ir aprīkots ar Bluetooth stereo funkciju, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.	11
Ievads.....	5	Skaņas kvalitāte ir slikta, ir dzirdama čerkstoņa.	11
Iepakojuma saturs.....	5	Ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, tad ir slikta skaņas kvalitāte, vai arī audiosatura straumēšana nedarbojas vispār.	11
Kas vēl jums ir nepieciešams	5	Mūzikas atskaņošana ir dzirdama, taču to nav iespējams vadīt (piemēram, pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).....	11
Atbilstība	5	Austiņas nedarbojas, kad ir pievienots audiokabelis.	11
Bluetooth stereo austiņu pārskats	6	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.	11
3. Darbības uzsākšana	7		
Austiņu uzlāde.....	7		
Austiņu sapārošana ar mobilo tālruni.....	7		
4. Austiņu lietošana	8		
Austiņu savienošana ar mobilo tālruni.....	8		
Automātisks enerģijas taupīšanas režīms.....	8		
Austiņu lietošana.....	8		
Austiņu nēsāšana	9		
Austiņu lietošana, izmantojot audiokabeli.....	9		

1. Svarīgi

Dzirdes drošība



⚡ Bīstami

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties austiņās augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirdē ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicama klausīšanās austiņās, kad abas ausis ir nosegtas, un dažās valstīs tā var būt aizliegta.
- Savas drošības labad, braucot ar automašīnu, vai citās potenciāli bīstamās situācijās izvairieties no mūzikas klausīšanās vai runāšanas pa tālruni.

Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EML)

1. “Royal Philips Electronics” ražo un tirgo daudz uz patērētāju orientētu produktu, kuriem, tāpat kā jebkurai elektroniskajai ierīcei, ir spēja izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem “Philips” biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, lai “Philips” produkti atbilstu visām piemērojamām juridiskajām prasībām un veiksmīgi iekļautos EML standartos, kas piemērojami produkta ražošanas brīdī.

3. “Philips” ir apņēmie attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada kaitīgu ietekmi uz veselību.
4. “Philips” apstiprina, ka, ja tā produkti tiek izmantoti atbilstoši to paredzētajai lietošanai, tad saskaņā ar šobrīd pieejamo zinātnisko informāciju tie ir droši lietošanai.
5. “Philips” aktīvi iesaistās starptautisko EML un drošības standartu attīstībā, kas “Philips” ļauj paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nepieļaujiet austiņu iegremdēšanu ūdenī.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas sastāvdaļas.
- Ja ierīci nepieciešams notīrīt, lietojiet mīkstu drāniņu. Ja nepieciešams, samitriniet to ar nelielu ūdens daudzumu vai ziepjūdeni.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra

- Nelietojiet un neuzglabāiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zem -15°C vai virs 55°C . Šādos apstākļos var samazināties baterijas darbības laiks.
- Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Nolietotās ierīces utilizācija

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmēģiniet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Bateriju utilizācija



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības.

Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


Iebūvētās baterijas izņemšana



Brīdinājums

- Pirms izņemat iebūvēto bateriju, pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no USB uzlādes kabeļa.

Ja jūsu valstī nav atsevišķas elektronisko ierīču savākšanas/utilizācijas sistēmas, jūs varat palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi, pirms austiņu utilizācijas izņemot un pareizi izmetot bateriju.



Paziņojums Eiropas Savienībai



Ar šo "Philips Consumer Lifestyle, BG Communications, Headphones & Accessories" apliecina, ka Philips **Bluetooth** stereo austiņas SHB7000/SHB7000WT atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem.

Preču zīmes

Preču zīmes ir "Koninklijke Philips Electronics N.V." vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Bluetooth vārdiskā preču zīme un logotipi pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "Koninklijke Philips Electronics N.V." tos izmanto saskaņā ar licenci.

2. Jūsu bluetooth stereo austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads


Ar šīm Philips Bluetooth stereo austiņām jūs varat:

- izbaudīt ērtu bezvadu brīvroku zvanu;
- izbaudīt un vadīt bezvadu mūzikas atskaņošanu;
- pārslēgties starp zvaniem un mūzikas klausīšanos;
- izbaudīt mūzikas atskaņošanu no ierīcēm, kas nav aprīkotas ar Bluetooth funkciju, pievienojot austiņas, izmantojot audiokabeli.

Iepakojuma saturs



- Austiņas



- USB uzlādes kabelis



- Audiokabelis



- Īsā lietošanas pamācība

Kas vēl jums ir nepieciešams

Jums ir nepieciešams mobilais tālrunis, kas spēj nodrošināt Bluetooth stereo straumēšanu un ir saderīgs ar Bluetooth A2DP profilu.

Arī citas ierīces (datori, planšetdatori, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.) ir savienojamas ar šīm austiņām, ja tās izmanto Bluetooth profilus, ko atbalsta austiņas. Šie profili ir:

Bezvadu brīvroku saziņai:

- Bluetooth austiņu profili (HSP) vai Bluetooth brīvroku profils (HFP).

Bezvadu stereo klausīšanās:

- Bluetooth uzlabotais audio izplatīšanas profils (A2DP).


Bezvadu mūzikas atskaņošanas vadībai:

- Bluetooth audio/video tālvadības profils (AVRCP).

Atbilstība

Jūsu austiņas ir saderīgas ar mobilajiem tālruniem ar Bluetooth funkciju. Tās satur Bluetooth versiju 3.0. Tās darbojas arī ar ierīcēm, kurām ir citas Bluetooth versijas, kas atbalsta austiņu profilu (HSP), brīvroku profilu (HFP), uzlaboto audio izplatīšanas profilu (A2DP) un audio/video tālvadības profilu (AVRCP).

Bluetooth stereo austiņu pārskats



1. Mikrofons

2.

- Ieslēgt vai izslēgt austiņas.
- Sākt atskaņošanu/pauzēt/atbildēt uz zvanu/beigt zvanu/atkalzvanīt/atteikt ienākošo zvanu.

3. Audiosignāla ieejas ligzda

4. Skaļuma/ieraksta kontrole

5. Uzlādes ports

3. Darbības uzsākšana

Austiņu uzlāde



Bīdīnājums

- Pirms pirmās austiņu lietošanas reizes uzlādējiet bateriju četras stundas, lai sasniegtu optimālu baterijas ietilpību un darbības mūžu.
- Lai novērstu jebkādas bojājumus, izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pirms sākat austiņu uzlādi, beidziet vianu, jo, pievienojot austiņas uzlādes kabelim, tās izslēgsies.

Izmantojot USB uzlādes kabeli, pievienojiet austiņas USB portam, kam ir nodrošināta barošanas padeve.

- ↳ Uzlādes laikā LED gaismiņa deg baltā krāsā. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, LED gaismiņa izdziest.




Padoms

- Parasti baterijas pilnai uzlādei ir nepieciešamas trīs stundas.

Austiņu sapārošana ar mobilo tālruni



Pirms pirmo reizi lietojat austiņas ar savu mobilo tālruni, sapārojiet tās ar mobilo tālruni. Veiksmīga sapārošana izveido unikālu šifrētu saikni starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās astoņas saites. Ja jūs mēģināt tās sapārot ar vairāk nekā astoņām ierīcēm, senāk sapārotās ierīces saite tiks aizstāta ar jauno saiti.

1. Pārlicinieties, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un tā Bluetooth funkcija ir ieslēgta.
2. Pārlicinieties, vai austiņas ir uzlādētas un izslēgtas.

3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , līdz LED gaismiņa pamišus sāk mirgot baltā un zilā krāsā.
 - ↳ Austiņas ir sapārošanas režīmā. Tas ilgst piecas minūtes.
4. Sapārojiet austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.


Tālāk ir parādīts sapārošanas paraugs.

1. Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet austiņu modeļa numuru.
2. Mobilajiem tālruņiem ar Bluetooth 2.1+EDR nav nepieciešams ievadīt piekļuves kodu.
3. No atrastajām ierīcēm izvēlieties **Philips SHB7000**.
 - Ja tiek prasīts ievadīt austiņu PIN kodu, ievadiet "0000" (četras nulles).



4. Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar mobilo tālruni

1. Ieslēdziet savu mobilo tālruni.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ LED gaismiņa mirgo zilā krāsā.
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, tad austiņas mēģina savienoties ar priekšpēdējo savienoto ierīci.





Padoms


- Ja ieslēdzat savu mobilo tālruni vai tā **Bluetooth** funkciju tad, kad austiņas jau ir ieslēgtas, izveidojiet savienojumu sava mobilā tālrunā **Bluetooth** izvēlnē.


Automātisks enerģijas taupīšanas režīms

Ja austiņām neizdodas savienoties ar **Bluetooth** ierīci piecu minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas, lai saglabātu baterijas enerģijas līmeni.


Austiņu lietošana

Uzdevums	Darbība	Skaņas signāls vai LED indikācija
Ieslēgt austiņas.	Nospiediet un ilgāk kā 1 sekundi turēt nospiestu  .	Viens īss pīkstiens. <ul style="list-style-type: none">• LED gaismiņa vienreiz nomirgo zilā krāsā: baterijas enerģijas līmenis > 50%.• LED gaismiņa vienreiz nomirgo baltā krāsā: baterijas enerģijas līmenis < 50%.
Izslēgt austiņas.	Nospiediet un ilgāk kā 4 sekundes turēt nospiestu  .	<ul style="list-style-type: none">• Viens garš pīkstiens.• LED gaismiņa vienreiz ilgi nomirgo baltā krāsā.

Sākt vai pauzēt mūzikas atskaņošanu.	Nospiest  .	Viens īss pīkstiens.
--------------------------------------	--	----------------------

Atbildēt uz zvanu vai beigt zvanu.	Nospiest  .	Viens īss pīkstiens.
------------------------------------	--	----------------------

Atteikt ienākošo zvanu.	Nospiest un turēt nospiestu  .	Viens īss pīkstiens.
-------------------------	---	----------------------


Atkalzvanīt pēdējam zvanītājam numuram.	Divreiz nospiest  .	Viens īss pīkstiens.
---	--	----------------------

Zvana laikā pārslēgt zvanītāju.	Divreiz nospiest  .	Viens īss pīkstiens.
---------------------------------	--	----------------------

Noregulēt skaļumu.	Slidināt augšup un lejup +/-.	Viens īss pīkstiens.
--------------------	-------------------------------	----------------------

Pārlēkt uz priekšu.	Nospiest   .	Viens īss pīkstiens.
---------------------	--	----------------------

Pārlēkt atpakaļ.	Divreiz nospiest   .	Viens īss pīkstiens.
------------------	--	----------------------

Zvana laikā izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.	Divreiz nospiest  .	Viens īss pīkstiens.
--	--	----------------------

Citi statusi un indikācijas


Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr tās ir gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku.	LED gaismiņa reizi 6 sekundēs nomirgo zilā krāsā.
Austiņas ir gatavas sapārošanai.	LED gaismiņa pamišus mirgo baltā un zilā krāsā.
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci.	LED gaismiņa ātri mirgo zilā krāsā.

... Austiņu lietošana

Tiek saņemts ienākošais zvans.	LED gaismiņa divreiz sekundē mirgo zilā krāsā.
Zems baterijas enerģijas līmenis.	LED gaismiņa mirgo baltā krāsā.
Baterija ir pilnībā uzlādēta.	Baltā LED gaismiņa nedeg.

Austiņu nēsāšana

Noregulējiet galvas stīpu, lai tā atbilstu jūsu galvas izmēram.



Austiņu lietošana, izmantojot audiokabeli

Izmantojot komplektā iekļauto audiokabeli, jūs varat savienot austiņas ar ierīcēm, kas nav aprīkotas ar **Bluetooth** funkciju, kā arī izmantot tās lidmašīnā. Ja jūs lietojat austiņas ar audiokabeli, austiņu baterijas enerģija netiek izmantota.




Uzmanību

- Pirms pievienojat audiokabeli, pabeidziet zvanu, jo audiokabeļa pievienošana izslēgs baterijas enerģijas padevi un pārtrauks ienākošo zvanu.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto audiokabeli pie:

- austiņām un
- ārējas audioierīces.



5. Tehniskie dati

- Atskaņošanas vai runāšanas laiks līdz 9 stundām.
- Darbība gaidstāves režīmā līdz 200 stundām.
- Standarta laiks baterijas pilnai uzlādei: 3 stundas.
- Atkārtoti uzlādējama litija polimēru baterija (200 mAh).
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono atbalsts (austiņu profils – HSP, brīvroku profils – HFP), Bluetooth stereo atbalsts (uzlabotais audio izplatīšanas profils – A2DP; audio/video tālvadības profils – AVRCP).
- Darbības diapazons: līdz 15 metriem.
- Regulējama, plakaniski izvelkama galvas stīpa.
- Trokšņus izolējošas, formu lēni atgūstošas putas.
- Digitālās atbalsis un trokšņa samazināšana.
- Automātiska izslēgšanās.
- Baterijas statusa pārbaude.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

6. Biežāk uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Zems baterijas enerģijas līmenis.

- Uzlādējiet austiņas.

Austiņām ir pievienots audiokabelis.

- Atvienojiet audiokabeli.


Austiņas neizdodas sapārot ar mobilo tālruni.

Bluetooth funkcija ir izslēgta.

- Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, kā arī ieslēdziet tālruni, pirms ieslēdzat austiņas.

Sapārošana nedarbojas.

Austiņas nav sapārošanas režīmā.

- Izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
- Pirms atlaižat taustiņu , pārlicinieties, vai LED gaismiņa pamišus mirgo baltā un zilā krāsā. Neatļaidiet taustiņu, ja LED gaismiņa ir nomirgojusi tikai zilā krāsā.

Mobilais tālrunis neatrod austiņas.

Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš savienotu ierīci.

- Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus darbības diapazona.

Sapārošanas atmiņa var būt atiestatīta, vai austiņas iepriekš tika sapārotas ar citu ierīci.




- Vēlreiz sapārojiet austiņas ar mobilo tālruni, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Balss zvans vai atkalzvanišana nedarbojas.

Iespējams, ka jūsu mobilais tālrunis neatbalsta šo funkciju.

Zvana laikā otra puse mani nedzird.

Mikrofona skaņa ir izslēgta.

- Nospiediet taustiņu   , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.

... Biežāk uzdotie jautājumi

Austiņas ir savienotas ar mobilo tālruni, kas ir aprīkots ar Bluetooth stereo funkciju, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Iespējams, ka jūsu mobilajam tālrunim ir pieejama mūzikas atskaņošana gan skaļrunī, gan austiņās.

- Skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā pārslēgt mūzikas atskaņošanu uz atskaņošanu austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta, ir dzirdama čerkstoņa.

Bluetooth audioavots atrodas ārpus darbības diapazona.

- Samaziniet attālumu starp austiņām un **Bluetooth** audioavotu vai noņemiet starp tiem esošos šķēršļus.

Ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, tad ir slikta skaņas kvalitāte, vai arī audiosatura straumēšana nedarbojas vispār.

Iespējams, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta tikai (mono) HSP/HFP, bet neatbalsta A2DP.

- Skatiet mobilā tālruņa lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par tā saderību.

Mūzikas atskaņošana ir dzirdama, taču to nav iespējams vadīt (piemēram, pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).

Bluetooth audioavots neatbalsta AVRCP.

- Skatiet audioavota lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par tā saderību.

Austiņas nedarbojas, kad ir pievienots audiokabelis.

Kad austiņām tiek pievienots 3,5 mm audiokabelis, mikrofona funkcija tiek izslēgta.

- Šajā gadījumā austiņas ir paredzētas tikai, lai klausītos mūziku.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Atjaunot visus oriģinālos iestatījumus.


- Nospiediet taustiņus **◀ • ▶** un **↺**, līdz LED gaismīņa piecas reizes nomirgo baltā krāsā.

Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support turpmākam atbalstam.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>