

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

SHB8850NC



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselsvern	2
	Generell informasjon	2

2	Ditt trådløse stetoskop	3
	Innholdet i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over dine støyreducerende Bluetooth-hodetelefoner	3

3	Komme i gang	5
	Lad opp batteriet	5
	Pare hodetelefonene med mobiltelefonen	5

4	Bruke hodetelefonene	7
	Koble til Bluetooth	7
	Administrere samtaler og musikk	7
	Status for LED-lampe (høyre side på hodetelefonene)	8
	Koble til ANC (aktiv støyreduksjon)	8
	Koble til flyets lydsystem	9
	Ha på deg hodetelefonene	9

5	Teknisk informasjon	10
----------	----------------------------	-----------

6	Merknad	11
	Samsvarserklæring	11
	Avhending av det gamle produktet og batteriet	11
	Samsvar med EMF	11
	Varemerker	12

7	Vanlige spørsmål	13
----------	-------------------------	-----------

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselsvern



Fare

- Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum, og stille inn volumet på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, desto kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodesettet.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke stadig øke volumet etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene med begge ørene dekket mens du kjører. I noen land/områder kan dette også være ulovlig.
- Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler mens du ferdes i trafikken eller i andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skader eller feil på hodetelefonene:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
- Ikke mist hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Hodetelefonene må ikke senkes ned i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en myk klut som eventuelt fuktes med litt vann eller mildt såpevann, til å rengjøre produktet.
- Det integrerte batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Du må bare bruke flyadapter fra Philips for å koble hodetelefonene til setekontakter på fly. Ikke bruk andre flyadaptere ettersom disse kan føre til lydtape eller til og med personskaade, som brannårs eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting. Fjern adapteren og koble den fra umiddelbart hvis du opplever oppheting eller tap av lyd.
- Ikke sett inn et støpsel i strømkontakten på flysetet fordi dette kan føre til skade på person eller hodetelefoner.
- Bruk aldri hodetelefoner når du er fører av et motorisert kjøretøy, eller sykler, eller går eller løper i trafikkerte områder. Dette er farlig og er ulovlig i mange land.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer og luftfuktighet

Bruk eller oppbevar produktet når temperaturen er på mellom -15°C og 55°C (opptil 90 % relativ fuktighet). Batteriets levetid kan reduseres ved høye eller lave temperaturer.


2 Ditt trådløse stetoskop

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr; kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innholdet i esken




Støyreducerende Bluetooth-hodetelefoner fra Philips SHB8850NC



USB-ladekabel



Lydkabel



Flyadapter




Hurtigveiledning

Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med hodetelefonene (se "Teknisk informasjon" på side 10).

Oversikt over dine støyreducerende Bluetooth-hodetelefoner



- ① Mikro-USB-ladespor
- ②  Musik-/samtalekontrollknapp
- ③ Lydkontakt
- ④ LED-indikator
- ⑤  Av/på-knapp
- ⑥ Mikrofon
- ⑦  Pare-/demp-knapp
- ⑧ Kontrollknapp for volum/spor
- ⑨ NFC-registreringsområde
- ⑩ Aktiv støyreduksjon (ANC), av/på-knapp
- ⑪ Aktiv støyreduksjon (ANC), LED-lampe

3 Komme i gang

Lad opp batteriet

Merknad

- Før du bruker hodetelefonene for første gang, skal batteriet lades i fem timer, slik at optimal batterikapasitet og batterilevetid oppnås.
- Bruk bare den originale USB-ladekabelen for å unngå skader.
- Du kan bruke hodetelefonene som normalt under lading.
- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.
- Når batterinivået er lavt, blinker det hvite LED-lyset..

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- mikro-USB-ladeporten på hodetelefonene og
- lade-/USB-porten på en datamaskin.



Pare hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med en mobiltelefon for første gang, må du pare dem med mobiltelefonen. Paringen oppretter en unik kodet kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de siste 8 enhetene i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 8 enheter, blir den tidligst pærede enheten skiftet ut med den nye.

Det er to måter å pare hodetelefonene med mobiltelefonen på:

- Manuell paring
- NFC-paring

Manuell paring

- 1 Kontroller at hodetelefonene er fulladet..
- 2 Trykk på og hold nede  for å slå hodetelefonene på.
 - ↳ For tidligere paring av enhet blinker det hvite LED-lyset én gang og det blå LED-lyset blinker.
 - ↳ For ny paring av enhet trykker du på og holder nede  til det blå og hvite LED-lyset blinker vekselvis.
- 3 Slå på Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
 - ↳ Hodetelefonene er i paringsmodus i 5 minutter.
- 4 Par hodetelefonene med mobiltelefonen. Se i brukerhåndboken til mobiltelefonen hvis du vil ha detaljert informasjon.

NFC-paring


- 1 Pass på at du slår på NFC-funksjonen på telefonen, og at telefonskjermen forblir aktiv.
- 2 Plasser telefonen over hodetelefonene slik at NFC-registreringsområdet til hver enhet kan berøre hverandre.
- 3 Par hodetelefonene med mobiltelefonen. Se i brukerhåndboken til mobiltelefonen hvis du vil ha detaljert informasjon.

Merknad

- Kontroller at mobiltelefonen har NFC-funksjonen tilgjengelig og slått på.
- Kontroller at mobiltelefonen ikke er i standby-modus.
- Paring med NFC passer bare til Android-mobil med operativsystem 4.2 eller høyere.
- Se i brukerhåndboken for mobiltelefonen for å identifisere NFC-registreringsområdet.

Det følgende eksempelet viser deg hvordan du parer hodetelefonene med mobiltelefonen.


- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen, velg Philips SHB8850NC.
- 2 Angi hodetelefonenes passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller høyere, trenger du ikke å angi et passord.



4 Bruke hodetelefonene

Koble til Bluetooth

Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold nede  for å slå hodetelefonene på.
 - ↳ Det blå LED-lyset blinker.
 - ↳ Hodetelefonene kobles til den sist tilkoblede mobiltelefonen/Bluetooth-enheten automatisk.

Tips



- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen når du har slått på hodetelefonene, må du koble til hodetelefonene og mobiltelefonen/Bluetooth-enheten igjen manuelt.
- Hvis mobiltelefonen/Bluetooth-enheten ikke kan koble til igjen automatisk, kan du prøve å koble til manuelt ved å klikke på hodetelefonnavnet igjen under Bluetooth-innstillinger på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Merknad





- Hvis hodetelefonene ikke klarer å koble til noen Bluetooth-enheter innen rekkevidde i løpet av 5 minutter, vil det slå seg av automatisk for å spare batterilevetiden.

Administrere samtaler og musikk





Av/på

Oppgave	Knapp	Bruk
Slå på hodetelefonene.		Hold nede i 4 sekunder.
Slå av hodetelefonene.		Hold nede i 4 sekunder. ↳ Det hvite LED-lyset er på og slukkes grad-vis.


Musikkontroll

Oppgave	Knapp	Bruk
Spill av musikk eller sett den på pause.		Trykk én gang.
Juster volumet.	Kontroll over volum/spor 	Trykk én gang eller trykk og hold nede.
Hopp fremover.	Kontroll over volum/spor 	Trykk én gang.
Hopp bakover.	Kontroll over volum/spor 	Trykk to ganger.

Samtalekontroll

Oppgave	Knapp	Bruk
Besvare/avslutte en samtale.		Trykk én gang. ↳ 1 pip.
Avvise en innkommende samtale.		Hold nede i 2 sekunder. ↳ 1 pip.
Bytte anroper under en samtale.	Kontroll over volum/spor	Trykk én gang. ↳ 1 pip.
Dempe/oppheve demping av mikrofonen under en samtale.	 / 	Trykk én gang. ↳ 1 pip.

Talekontroll

Oppgave	Knapp	Bruk
Siri/Google Now.		Trykk én gang.

Status for LED-lampe (høyre side på hodetelefonene)

Hodetelefonstatus	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet, mens hodetelefonene er i standby-modus eller mens du lytter til musikk.	Det blå LED-lyset blinker hvert åttende sekund.
Hodetelefonene er klare for paring.	LED-lyset blinker blått og hvitt vekselvis.
Hodetelefonene er slått på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Det blå LED-lyset blinker raskt.
Lavt batterinivå.	Det hvite LED-lyset blinker sakte.
Batteriet er fulladet.	Det hvite LED-lyset er slått av.

Kablet tilkobling

Du kan også bruke hodetelefonene med lyd-kabelen som følger med, når batterinivået er for lavt. Kontroller at hodetelefonene er slått av før du bruker lyd-kabelen. Koble den medfølgende lyd-kabelen til hodetelefonene og den eksterne lydenheten.

Koble til ANC (aktiv støyreduksjon)

Aktivere ANC


- Trykk på og hold nede av/på-knappen for ANC i to sekunder for å aktivere støyreduksjon.
- Trykk på og hold nede av/på-knappen for ANC i to sekunder for å deaktivere støyreduksjon.

Status for LED-lampen for ANC (venstre side på hodetelefonene)

Hodetelefonstatus	Indikator
Aktiv støyreduksjon er slått på.	Den grønne LED-lampen lyser.
Aktiv støyreduksjon er slått av.	Den grønne LED-lampen er slått av.

Koble til flyets lydssystem

- 1 Koble lydkabelen til flyadapteren.



- 2 Sett inn adapteren i kontakten med doble utganger i flysetet.
 - Én 3,5 mm kontakt
Bruk den enkle kontakten. Ingen adapter er nødvendig.



- To 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang.




- Én strømkontakt og to 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang. Sørg for at du setter den i to 3,5 mm kontakter.



Ha på deg hodetelefonene

Juster hodebåndet til riktig passform.



Tip

- Etter bruk kan du brette sammen hodetelefonene for enkel oppbevaring.

5 Teknisk informasjon

- Musikk tid (ANC aktivert med Bluetooth):
16 timer
- Taletid (ANC aktivert med Bluetooth): 15 timer
- Standby-tid (ANC aktivert med Bluetooth): 45 timer
- Musikk og taletid: ubegrenset (med lyd kabel tilkoblet)
- Normal tid for full lading: 2 timer
- Oppladbart litium-polymer-batteri (530 mAh)
- 3,5 mm lyd kontakt for modus med hodetelefonledning
- Bluetooth 4.0, Bluetooth-mono støttes (hodetelefonprofil – HSP, håndfripofil – HFP), Bluetooth-stereo støttes (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP, Audio Video Remote Control Profile – AVRCP)
- Driftsrekkevidde: opptil 10 meter
- Digitalt ekko og støyreduksjon
- Automatisk avslåing
- Aktiv støyreduksjon: Tilbakekobling (to mikrofoner)
- Advarsel om lavt batterinivå: tilgjengelig

6 Merknad

Samsvarserklæring

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innbygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster


gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det integrerte batteriet

Merknad

- Kontroller at hodetelefonene er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.



Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All nødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Varemerker

Bluetooth

Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke tilhørende Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc.

N-merke

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

7 Vanlige spørsmål


Bluetooth-hodetelefonene mine slås ikke på.
Batterinivået er lavt. Lad hodetelefonene.

Jeg får ikke paret Bluetooth-hodetelefonene mine med en mobiltelefon.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen, og slå på mobiltelefonen før du slår på hodetelefonene.

Paring fungerer ikke.

Kontroller at hodetelefonene er i paremodus.

- Følg trinnene som beskrives i denne brukerhåndboken (se "Pare hodetelefonene med mobiltelefonen" på side 5).
- Kontroller at LED-lyset blinker blått og hvitt vekselvis før du slipper . Ikke slutt å holde knappen når du kun har sett det blå LED-lyset.


Mobiltelefonen finner ikke hodetelefonene.

- Det kan være at hodetelefonene er koblet til en tidligere parett enhet. Slå av enheten som er koblet til, eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Paring kan ha blitt tilbakestilt, eller hodetelefonene har tidligere blitt parett med en annen enhet. Pare hodetelefonene med mobiltelefonen igjen som beskrevet i brukerhåndboken (se "Pare hodetelefonene med mobiltelefonen" på side 5).

Taleoppringing eller ring på nytt fungerer ikke på mobiltelefonen min.

Det kan hende at mobiltelefonen din ikke støtter denne funksjonen.

De i den andre enden hører meg ikke på mobiltelefonen.

Mikrofonen er dempet. Trykk på  én gang for å aktivere mikrofonen.

Bluetooth-hodetelefonene mine er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikk spilles bare av på mobiltelefonens høyttaler.

Se i brukerhåndboken til mobiltelefonen. Velg å høre på musikk via hodetelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig, og jeg hører sprakelyd.

Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringene mellom dem.

Lydkvaliteten er dårlig når streaming fra mobiltelefonen går svært sakte, eller streaming av lyd ikke virker i det hele tatt.

Kontroller at mobiltelefonen ikke støtter bare (mono) HSP/HFP, men også støtter A2DP (se "Teknisk informasjon" på side 10).

Jeg hører, men kan ikke kontrollere musikk på Bluetooth-enheten min (f.eks. spill av / pause / hopp forover/bakover)..

Kontroller at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Teknisk informasjon" på side 10).

Hodetelefonene mine fungerer ikke når lyd-kabelen er koblet til.

Mikrofonfunksjonen deaktiveres hvis en 3,5 mm lyd-kabel kobles til hodetelefonene. I slike tilfeller er hodetelefonene bare for musikkopplevelser.

Hvis du vil ha mer støtte, kan du gå til www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB8850NC_NO_V1.0
wk1618

CE 0890

