

SHB9000



www.philips.com/welcome

FR Casque stéréo Bluetooth

PHILIPS

Sommaire

1	Important	3	8	Autres informations sur votre casque stéréo Bluetooth	13
1.1	Sécurité de l'audition	3	8.1	Utiliser le casque avec le câble audio	13
1.2	Champs électriques-, Magnétiques- et électromagnétiques ("EMF")	3	8.2	A propos de l'état de la pile	13
1.3	Entretien général	4	8.3	A propos de l'utilisation simultanée vocale et audio	13
1.4	Comment jeter votre produit en fin de vie	4	8.4	A propos de la fonction FullSound	14
1.5	Comment jeter la pile intégrée	4	9	Données techniques	15
1.6	Remarques pour l'Union européenne	5	10	Questions fréquemment posées	16
1.7	Marques déposées	5			
2	Contenu de l'emballage	6			
3	Ce dont vous avez besoin	6			
4	Ce que vous pouvez faire avec votre casque	6			
5	Présentation de votre casque stéréo Bluetooth	7			
6	Mise en route	8			
6.1	Charger votre casque	8			
6.2	Apparier votre casque avec votre téléphone portable	8			
7	Utiliser votre casque stéréo Bluetooth	10			
7.1	Connecter le casque à votre téléphone portable	10			
7.2	Economie automatique d'énergie	10			
7.3	Contrôles du casque	10			
7.4	Porter votre casque stéréo Bluetooth	12			

1 Important

1.1 Sécurité de l'audition

Danger



Pour éviter tout dommage sur l'audition, limitez le temps d'utilisation avec le casque à un fort volume, réglez le volume à un niveau convenable. Plus le volume est fort, plus vous devrez écouter le temps d'écoute.

Assurez-vous de respecter les directives suivantes lors de l'utilisation des écouteurs.

- Écoutez la musique à un volume adapté durant une période raisonnable.
- Attention à ne pas régler le volume progressivement à un niveau plus élevé lors de l'écoute.
- N'augmentez pas le volume à un niveau si fort que vous ne pourriez plus entendre les bruits environnants.
- Vous devez prendre des précautions ou arrêter temporairement l'utilisation du casque dans des situations potentiellement dangereuses.
- Utiliser ce casque sur les deux oreilles lorsque vous conduisez n'est pas recommandé et peut être illégal dans certains pays.
- Pour votre sécurité, évitez d'être distrait(e) par de la musique ou des appels téléphoniques sur la route ou dans des lieux potentiellement dangereux.

1.2 Champs électriques-, Magnétiques- et électromagnétiques (EMF)

- 1 Philips Electronics fabrique et vend de nombreux produits aux consommateurs qui, comme tout appareil électronique, peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
- 2 L'un des principe commercial majeur de Philips est de prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité pour nos produits, se conformant à toutes les exigences légales applicables dans les normes EMF au moment de la fabrication des produits.
- 3 Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne causant aucun effet néfaste sur la santé.
- 4 Philips confirme que ses produits sont traités de manière adaptée à leur usage, leur utilisation ne cause aucun danger selon les preuves scientifiques disponibles à ce jour.
- 5 Philips joue un rôle actif dans le développement du EMP international et des normes de sécurité, ce qui permet à Philips d'anticiper de futurs développements dans la normalisation pour l'intégration de ses produits.

1.3 Entretien général

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne faites pas tomber votre casque.
- N'immergez pas votre casque dans l'eau.
- N'utilisez aucun agent nettoyant contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'essence ou des substances abrasives.

Si un nettoyage est nécessaire, essuyez le produit avec un chiffon doux. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon humidifié d'un peu d'eau ou d'un peu de savon doux dilué.

Températures de fonctionnement et de rangement

- Ne faites pas fonctionner et ne rangez pas le produit dans un lieu où la température est inférieure à -15°C (5°F) ou supérieure à 55°C (131°F) car cela pourrait réduire la durée de vie de la pile.

1.4 Comment jeter votre produit en fin de vie



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés. Lorsque ce symbole d'une

poubelle à roues barrée d'une croix est visible sur un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC. Veuillez vous informer à propos du système local de recyclage des produits électriques et électroniques. Veuillez agir selon les règles de votre lieu d'habitation et ne jetez pas votre produit usé avec les autres déchets ménagers. Jeter votre produit en fin de vie dans un centre adapté empêchera des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

1.5 Comment jeter la pile intégrée


Si votre pays n'est pas équipé d'un système de ramassage / recyclage des produits électroniques, vous pouvez tout de même protéger l'environnement en enlevant et en recyclant la pile avant de jeter le casque. Veuillez amener la pile dans un centre de recyclage pour les piles.

L'enlèvement de la pile du produit détruira le produit.

Veuillez à ce que le casque soit débranché du câble de recharge USB avant de retirer la batterie.

Vous pouvez enlever la pile en suivant les étapes ci-dessous.

- 1** Tirez et enlevez le coussinet de l'oreillette gauche.
- 2** Enlevez les vis maintenant la plaque du haut-parleur en position.
- 3** Enlevez la plaque du haut-parleur.
- 4** Coupez les fils de la pile.



1.6 Remarques pour l'Union européenne




Par la présente, Philips Consumer Electronics, BG P&A, déclare que l'appareil Philips Bluetooth headset SHB9000 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vérifiez le dossier racine de votre CD du manuel d'utilisation ou la feuille supplémentaire de la déclaration de conformité.


1.7 Marques déposées

Les marques déposées appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V ou leur propriétaire respectif. La marque Bluetooth et les logos sont les propriétés de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Koninklijke Philips Electronics N.V s'effectue sous licence.

2 Contenu de l'emballage:



Casque Bluetooth




Câble de recharge USB



Guide de démarrage rapide



CD avec manuel d'utilisation



Sacoche



Câble audio

3 Ce dont vous avez besoin: 4 Ce que vous pouvez faire

Un téléphone portable permettant une lecture en transit stéréo Bluetooth, c'est-à-dire compatible avec le profil A2DP Bluetooth.

D'autres appareils (Ordinateurs portables, PDA, adaptateurs Bluetooth, lecteurs MP3 etc.) sont aussi compatibles s'ils partagent des profils Bluetooth supportés par le casque. Ces profils sont:

Pour une communication sans fil et en mains libres:

- Le profil du casque Bluetooth (HSP) ou le profil mains libres Bluetooth (HFP).

Pour une écoute stéréo sans fil:

- Le profil de distribution audio avancé Bluetooth (A2DP).

Pour un contrôle musical sans fil :

- Le profil de la télécommande audio vidéo Bluetooth (AVRCP).


Le casque est équipé du système Bluetooth Version 2.0, mais fonctionnera également avec les appareils équipés d'une autre version Bluetooth supportant les profils décrits ci-dessus.

avec votre casque

Avec votre casque Philips, vous pouvez :

- Mener des conversations sans fil et en mains libres
- Ecouter de la musique sans fil
- Contrôler votre musique sans fil
- Faire permuter les appels et la musique
- Ecoutez votre musique sur des appareils non équipés du système Bluetooth en utilisant le câble audio inclus

5 Présentation de votre casque stéré Bluetooth



6 Mise en route

6.1 Charger votre casque

Avant d'utiliser votre casque la première fois, chargez la pile durant 6 heures pour optimiser la capacité de la pile et sa durée de vie.

Avertissement

Utilisez uniquement le câble de recharge USB d'origine. En utilisant un autre chargeur, vous risqueriez d'endommager ou de casser votre casque.

Branchez le câble de recharge USB sur la prise USB de votre ordinateur et branchez le câble du chargeur sur la prise pour chargeur du casque.

Attention

Terminez votre appel téléphonique avant de charger le casque, car si vous connectez le casque pour le charger durant une conversation, cela coupera la communication.

Durant la recharge, l'indicateur LED s'allumera d'une lumière rouge. L'indicateur LED s'éteindra une fois que la charge sera terminée. Une charge complète dure généralement environ quatre heures. Vous pouvez utiliser le casque durant la procédure de recharge.

6.2 Appairier votre casque avec votre téléphone portable

Votre casque stéréo Bluetooth doit être apparié à votre téléphone portable avant de le connecter et de l'utiliser la première fois avec votre téléphone.


“L'appariement” établira un lien crypté unique entre votre téléphone portable et votre casque.


L'appariement doit être effectué

- Avant d'utiliser votre casque avec votre téléphone portable la première fois, ou
- Après avoir apparié plus de deux appareils Bluetooth avec votre casque. Votre casque peut enregistrer jusqu'à deux appareils en mémoire. Si vous appariez plus de deux appareils à votre casque, l'appariement avec le premier appareil sera supprimé.
- “L'appariement” est un mécanisme différent que la “connexion” car appairier doit être effectué généralement une seule fois, alors que le téléphone portable et le casque se “connecteront” à chaque fois que les deux appareils seront éteints ou hors de portée l'un de l'autre.

Pour appairier votre casque avec votre téléphone portable

Assurez-vous que le casque soit chargé, que votre téléphone portable soit mis en marche et que sa fonction Bluetooth soit activée. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour activer la fonction Bluetooth.

- 1 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur  jusqu'à ce que l'indicateur LED commence à clignoter en rouge et bleu alternativement. Le casque restera en "mode d'appariement" durant 5 minutes.
- 2 L'appariement se réalise généralement en quelques étapes simples décrites ci-dessous. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour de plus amples détails.




- 3 Accédez au menu de votre téléphone portable généralement appelé "Installation", "Réglages", "Bluetooth" ou "Connectivité". Sélectionnez l'option pour engager la recherche des appareils Bluetooth. Après quelques secondes, votre téléphone portable signalera qu'il a détecté le "Philips SHB9000".
- 4 Après avoir sélectionné "Philips SHB9000" sur votre téléphone portable, vous devrez confirmer l'appariement et entrer le mot de passe. Veuillez entrer le mot de passe du casque : "0000" (quatre zéros).

Une fois que l'appariement a réussi, le casque sera connecté au téléphone portable. Vous entendrez un long bip sonore confirmant le succès de l'appariement et l'indicateur LED du casque passera du clignotement rouge/bleu à un clignotement bleu toutes les trois secondes.

7 Utiliser votre casque stéréo Bluetooth

7.1 Connecter le casque à votre téléphone portable


Mettez le casque en marche en appuyant sur  jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume. Une fois mis en marche, le casque se reconnectera automatiquement au dernier appareil auquel il était connecté. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, le casque essaye de reconnecter l'appareil ayant été connecté précédemment.

Si vous activez le téléphone portable ou sa fonction Bluetooth **après** avoir mis le casque en marche, connectez le casque à partir du menu Bluetooth de votre téléphone portable.

7.2 Economie automatique d'énergie

Si votre casque ne peut pas trouver d'appareil Bluetooth à connecter dans les environs, il s'éteindra automatiquement après cinq minutes afin de préserver l'énergie de la pile.

7.3 Contrôles du casque



Pour contrôler le casque, vous pouvez appuyer, maintenir et appuyer deux fois sur les boutons du casque. Les contrôles “appuyer”, “maintenir” et “appuyer deux fois” engagent une durée et une vitesse de pression différentes sur les boutons.

Le tableau ci-dessous indique comment faire fonctionner votre casque :

Afin de:	Procédez comme ceci:	Réponse sonore et lumineuse par l'indicateur LED
Accéder au mode d'appariement	Appuyez sur Ⓜ jusqu'à ce que l'indicateur LED commence à clignoter alternativement en rouge/bleu.	Clignotement alternatif en rouge/bleu.
Mettre le casque en marche	Appuyez sur Ⓜ durant 2 secondes	<ul style="list-style-type: none"> • 3 clignotements bleu: la pile est faible. • 2 clignotements rouge: > 25% de charge restante. • 1 clignotement bleu : > 50% de charge restante.
Eteindre le casque	Maintenez Ⓜ durant 4 secondes	Un bip sonore long
Mettre en lecture / Pauser la musicale	Appuyez sur Ⓜ	
Arrêter la musique	Maintenez ▶▶	
Sauter en avant / en arrière	Appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶	
Activer / désactiver la fonction FullSound	Maintenez Ⓜ et ◀◀ simultanément durant 4 secondes.	Un bip sonore bref : Activé Deux bips sonores brefs: Deactivé
Régler le volume	Appuyez sur VOL- ou sur VOL+	
Prendre un appel/Terminer un appel	Appuyez sur Ⓜ	
Prendre un second appel / mettre un appel en attente / retourner à l'appel*	Appuyez sur Ⓜ	
Refuser un appel	Maintenez Ⓜ	Un long bip sonore
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur Ⓜ	Deux courts bips sonores
Activer la composition vocale*	Maintenez la touche Ⓜ enfoncée jusqu'au bip sonore	Un bip sonore bref
Désactiver le micro	Appuyez deux fois sur Ⓜ (durant l'appel)	Un bip sonore court toutes les cinq secondes jusqu'à ce que la fonction sourdine soit activée.
Transférer l'appel sur le téléphone*	Maintenez ◀◀	Un bip sonore bref

Indicateurs d'autres statuts:

Connecté à un appareil Bluetooth (en mode de veille ou en écoute musicale)	L'indicateur bleu clignote toutes les 3 secondes.
Prêt pour l'appariement	En mode d'appariement, l'indicateur LED clignote de manière continue en alternant les couleurs bleue et rouge.
En marche mais non connecté	L'indicateur bleu clignote rapidement.
En conversation	Lorsque le téléphone sonne, l'indicateur bleu clignote rapidement (deux fois par seconde). Une fois que l'appel est pris, l'indicateur clignote lentement, une fois par seconde.
Pile faible	l'indicateur LED clignote en rouge et non en bleu. Un court et double bip sonore retentira chaque minute durant les cinq dernières minutes de charge restante, durant la conversation.

* Disponible si votre téléphone portable prend en charge cette fonction

7.4 Porter votre casque stéréo Bluetooth

Le bandeau d'encolure est entièrement ajustable pour personnaliser le maintien désiré. Les doux coussinets en mousse fournissent un scellage sonore et un confort d'écoute de longue durée.

Vous pouvez tourner l'oreillette sur sa charnière pour écouter la musique d'une oreille lors de travaux de mixage et de contrôle DJ.

Pliez le casque à plat en tournant les deux oreillettes et rangez-le en l'insérant dans la sacoche de voyage pour le transporter.




8 Autres informations sur votre casque stéréo Bluetooth

8.1 Utiliser le casque avec le câble audio

Vous pouvez utiliser votre casque avec des appareils non équipés du système Bluetooth ou dans un avion (dans lequel l'utilisation du système Bluetooth peut être interdite) en utilisant la prise audio du casque. Le fonctionnement avec fil ne nécessite pas l'alimentation de la pile pour écouter votre musique. Le microphone et la fonction digitale d'amplification sonore FullSound ne fonctionnera pas avec le câble audio.

! Terminez votre appel avant de connecter la prise audio, car cela déconnectera l'alimentation de la pile et coupera un appel entrant.

Connectez une extrémité du câble audio inclus à la prise audio du casque et l'autre extrémité à la prise du haut-parleur de l'appareil.



8.2 A propos de l'état de la pile

Immédiatement après avoir mis le casque en marche, l'indicateur LED indiquera l'état de la pile.

Indicateur LED	Etat de la pile
3 clignotements rouges	Moins de 25% de charge restante
2 clignotement rouge	Moins de 50% de charge restante
1 clignotements bleu	50% ou plus de charge restante

L'indicateur LED clignotera en rouge de manière continue durant les cinq minutes restantes de conversation. Vous entendrez également deux courts bips sonores chaque minute pour vous rappeler de terminer l'appel ou de le transférer sur votre téléphone avant que la pile ne se décharge complètement.


8.3 A propos de l'utilisation simultanée vocale et audio

Votre casque stéréo Bluetooth peut être connecté à

- un appareil audio Bluetooth (supportant le profil Bluetooth A2DP et AVRCP) et
- un appareil de communication Bluetooth (supportant le profil Bluetooth HFP ou HSP) en même temps.

Cependant vous pouvez connecter votre casque stéréo Bluetooth.

- à un téléphone stéréo Bluetooth permettant d'écouter de la musique et d'effectuer des appels, ou
- avec un téléphone Bluetooth ne supportant pas le système Bluetooth stéréo (A2DP) pour donner des appels et en même temps vers un appareil audio Bluetooth (lecteur MP3 Bluetooth, adaptateur audio Bluetooth etc.) pour écouter de la musique. Assurez-vous d'apparier tout d'abord le téléphone à votre casque Bluetooth, puis d'éteindre le téléphone et le casque pour ensuite apparier l'appareil audio Bluetooth.



Avec la fonction SwitchStream, vous pouvez écouter de la musique et contrôler vos appels en même temps. En écoute musicale, vous entendrez une sonnerie lorsqu'un appel intervient et vous pourrez prendre l'appel en appuyant simplement sur le bouton .

8.4 A propos de la fonction FullSound

FullSound est un algorithme d'amélioration sonore digital, qui fonctionne grâce à un puissant processeur intégré au casque Bluetooth.

Il restaure et amplifie les basses, les aigus, les effets stéréo et dynamiques de la musique compressée et procure une expérience sonore naturelle, « de vie réelle » basée sur des années de recherche et de réglages acoustiques.

La fonction FullSound diminue la durée de lecture musicale de moins de 10% si elle est activée. Cette fonction est activée par défaut lorsque vous achetez le casque.

Pour désactiver la fonction FullSound, maintenez  et  simultanément durant 4 secondes. Vous entendrez une tonalité croissante lorsque vous activez la fonction FullSound, et une tonalité décroissante lorsque vous désactivez la fonction FullSound.

Conseil

La fonction FullSound est disponible durant le fonctionnement sans fil, mais n'est pas disponible en utilisant la prise audio.

9 Données techniques

- Jusqu'à 17 heures de lecture musicale ou 18 heures de conversation
- Jusqu'à 400 heures de veille
- Durée normale pour une charge complète: 4 heures et demie
- Pile polymère lithium rechargeable (460mAH)
- Supporte Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth stéréo (A2DP – Profil de distribution audio avancé, AVRCP – Profil de télécommande audio vidéo), supporte le mono Bluetooth (HSP – Profil casque, HFP – Profil mains libres).
- Amélioration sonore digitale FullSound
- Echo digital & réduction de bruits.
- Prise audio de 3,5mm pour le mode casque à fil
- Bandeau d'encolure ajustable et pliable à plat
- Mousse isolante anti-bruits
- Distance de fonctionnement jusqu'à 15 mètres (50 pieds)

Les spécifications sont sujets à des changements sans avis préalable.

10 Questions fréquemment posées

Le casque Bluetooth ne se met pas en marche.

La pile est faible.

Chargez votre casque Bluetooth.

Le casque Bluetooth ne se met pas en marche.

Le câble audio est connecté.

Débranchez le câble audio

La connexion ne s'établit pas avec le téléphone portable.

Le système Bluetooth est désactivé.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et mettez le casque en marche après avoir mis en marche le téléphone.

Le téléphone portable ne détecte pas le casque.

- Le casque peut être connecté à un autre appareil précédemment apparié.
Éteignez l'autre appareil connecté ou placez-le hors de portée du casque.
 - L'appariement peut avoir été réinitialisé ou le casque a été précédemment apparié avec un autre appareil.
Procédez à l'appariement comme décrit dans le manuel d'utilisation.
-

La recomposition d'un numéro ne fonctionne pas.

Votre téléphone portable peut ne pas permettre cette fonction.

La composition vocale ne fonctionne pas.

Votre téléphone portable peut ne pas permettre cette fonction.

Le casque est connecté à un téléphone stéréo Bluetooth mais la musique n'est émise que par le haut-parleur du téléphone.

Le téléphone peut avoir une option d'écoute musicale par le haut-parleur ou par le casque. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour transférer la musique sur le casque.

La qualité audio lors de la lecture en transit du téléphone est très faible ou le transit de lecture ne fonctionne pas du tout.

Le téléphone peut ne pas être compatible avec A2DP et supporte seulement (mono) HSP/HFP. Vérifiez la compatibilité de votre téléphone.

La qualité audio est pauvre et des bruits parasites se font entendre.

La source audio Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre le casque et la source audio Bluetooth, ou enlevez les obstacles entre les deux appareils.

J'entends mais je ne peux pas contrôler la musique sur mon appareil (par exemple, saut avant / arrière).

La source audio Bluetooth ne supporte pas AVRCP.

Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio.

Veillez consulter www.philips.com/support pour toute assistance supplémentaire.

