

SHB9001



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

FI Bluetooth-stereokuulokkeet

**PHILIPS**

---

# Sisällys

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Lisää käyttöohjeita Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttöön</b>	<b>14</b>
1.1	Turvallisuusohjeet	3	8.1	Käyttö audiokaapelin kanssa	14
1.2	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät	3	8.2	Pariston tilan tarkastaminen	14
1.3	Yleinen ylläpito	4	8.3	Puhe- ja audiotoiminnon samanaikainen käyttö	15
1.4	Loppuun käytetyn laitteen hävittäminen	4	8.4	Tietoa FullSound-toiminnosta	15
1.5	Integroidun pariston poistaminen	4	<b>9</b>	<b>Tekniset tiedot</b>	<b>16</b>
1.6	Tiedotus Euroopan Unionissa asuville kuluttajille	5	<b>10</b>	<b>Usein kysytyjä kysymyksiä</b>	<b>17</b>
1.7	Tuotemerkit	5			
<b>2</b>	<b>Pakkauksen sisältö</b>	<b>6</b>			
<b>3</b>	<b>Mitä muuta tarvitset</b>	<b>6</b>			
<b>4</b>	<b>Kuulokkeiden käyttömahdollisuudet</b>	<b>7</b>			
<b>5</b>	<b>Yleiskatsaus Bluetooth-stereokuulokkeisiin</b>	<b>8</b>			
<b>6</b>	<b>Aluksi</b>	<b>9</b>			
6.1	Kuulokkeiden lataus	9			
6.2	Kuulokkeiden ja matkapuhelimen paritus	9			
<b>7</b>	<b>Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttö</b>	<b>11</b>			
7.1	Matkapuhelimeen yhdistäminen	11			
7.2	Automaattinen virransäästö	11			
7.3	Kuulokkeiden käyttö	11			
7.4	Bluetooth-stereokuulokkeiden mukauttaminen käyttäjälle sopivaksi	13			

# 1 Tärkeää

## 1.1 Turvallisuusohjeet

### Vaara

Korkea äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kuuloa, ja tämän vuoksi olisi hyvä säätää soittimen äänenvoimakkuus turvalliselle taajuudelle ja välttää musiikin kuuntelua pitkiä aikoja korkolla äänenvoimakkuudella. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sen lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.

### Seuraa alla olevia ohjeita, kun käytät kuulokkeita.

- Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen mittaisia aikoja.
- Vältä äänenvoimakkuuden jatkuvaa lisäämistä, kun korvasi mukautuu edelliseen äänenvoimakkuuden tasoon.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin lujalle, ettet pysty kuulemaan ympäristösi ääniä.
- Ole varovainen tai keskeytä laitteen käyttö väliaikaisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden käyttöä molempien korvien päällä ei suositella autoa ajettaessa, ja se saattaa olla jopa laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin ja puheluiden aiheuttamaa häiriötä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa ja paikoissa.
- Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.

## 1.2 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät (EMF)

- 1 Philips Electronics valmistaa ja myy kuluttajille useita tuotteita, jotka, kuten kaikki sähköiset laitteet, yleensä saattavat säteillä ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.
- 2 Yksi Philipsin tärkeimpiä toimintaperiaatteita on ottaa huomioon kaikki tarpeelliset terveys- ja turvallisuustoimenpiteet, noudattaen kaikkia sovellettavissa olevia lakivaatimuksia sekä pysyä tiukasti laitteiden valmistuksen aikana voimassa olevien sähkömagneettista säteilyä koskevien rajoitusten sisällä.
- 3 Philips pyrkii kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan tuotteita, jotka eivät aiheuta terveydellisiä haittavaikutuksia.
- 4 Nykyin saatavilla olevaan tieteelliseen todistusaineistoon nojaten Philips vakuuttaa, että tämä tuote oikein käytettynä on turvallinen käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.
- 5 Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten sähkömagneettisen säteilytyn rajoitusten ja turvallisuusstandardien säätämisessä, minkä vuoksi Philipsin on helppo ennakoida tuotteitansa koskevia tulevaisuuden kehityssuuntia ja ottaa ne huomioon aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä.

### 1.3 Yleinen ylläpito

#### Viottumisen tai toimimattomuuden välttämiseksi:

- Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Älä anna kuulokkeiden kastua.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia tai bensiiniä sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Käytä kuulokkeiden puhdistamiseen pehmeää kangasliinaa, jonka voi tavattaessa kostuttaa vähäisimmällä mahdollisella määrällä vettä tai laimennetulla saippualliuoksella.

#### Tietoa käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Älä käytä laitetta tiloissa, jossa lämpötila on alle  $-15^{\circ}\text{C}$  tai yli  $55^{\circ}\text{C}$ . Äärimmäiset lämpötilat saattavat lyhentää pariston toimintaikää.

### 1.4 Loppuun käytetyn laitteen hävittäminen



Tämä tuotteen valmistukseen on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää. Tuotteeseen

kiinnitetty tällainen ylitruksattu roskakorisyntyyli tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan Unionin 2002/96/EC-direktiivin piiriin. Ole ystävällinen ja ota selvää oman paikkakuntasi elektronisia laitteita ja sähkölaitteita koskevista kierrätysjärjestelyistä. Ole ystävällinen ja seuraa paikkakuntasi ohjeita koskien erikoisjätteenkäsittelyä, äläkä heitä tuotetta pois tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytetyn laitteen asianmukainen hävitys vähentää luonnolle ja terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

### 1.5 Integroidun pariston poistaminen


Jos asuinmaassasi ei ole erikoisjätteenkeräys- tai kierrätyskeskusta elektronisille tuotteille, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä laitteen pariston ennen laitteen hävittämistä. Ole ystävällinen ja vie paristo paristonkeräys- tai kierrätyspisteeseen.

Pariston poistaminen tuhoaa laitteen.

Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu kuulokkeista ennen akun poistamista.

Voit poistaa pariston alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- 1 Revi irti vasemman kuulokkeen korvasuoja.
- 2 Irrota kaiutinlevy paikallaan pitävät ruuvit.
- 3 Irrota kaiutinlevy.
- 4 Leikkaa pariston johdot.
- 5 Poista paristo.



---

## 1.6 Tiedotus Euroopan Unionissa asuville kuluttajille



Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories vakuuttaa täten, että Philips SHB9001 Bluetooth-kuulokkeet ovat direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.



DoC AMB 554-9056.pdf  
Adobe Acrobat Document  
1,607 KB

---

## 1.7 Tuotemerkit


Tavaramerkit ovat joko Koninklijke Philips Electronics N.V. tai kyseisten tavaramerkkien omistajien omaisuutta. Bluetooth-tuotenimen ja -logojen omistaja on Bluetooth SIG, Inc., ja Koninklijke Philips Electronics N.V:n toimesta tapahtuva kaikkien näiden merkkien käyttö on lisenssinvaraista.

---

## 2 Pakkauksen sisältö




Bluetooth-kuulokkeet




USB-latauskaapeli



Pika-asennusopas



Pussukka



Audiokaapeli

---

## 3 Mitä muuta tarvitset:

Tarvitset myös Bluetooth streaming-toimintoa, eli Bluetooth A2DP-profiilia, tukevan matkapuhelimen.

Voit käyttää kuulokkeiden yhteydessä myös muita laitteita (kannettavia tietokoneita, PDA:ta, Bluetooth-sovittimia, MP3-soittimia yms.), jos laitteet tukevat samaa Bluetooth-profiilia kuulokkeiden kanssa. Tällaisia profiileja ovat:

### **Langattomaan handsfree-kommunikointiin:**

- Bluetooth headset-profiili (HSP) tai Bluetooth Handsfree-profiili (HFP).

### **Langattomaan stereoiden kuunteluun:**

- Bluetooth Advanced Audio Distribution-profiili (A2DP).

### **Langattomaan musiikin säätelyyn:**

- Bluetooth Audio Video Remote Control-profiili (AVRCP).

Kuulokkeissa on Bluetooth versio 2.0, mutta se toimii myös sellaisten laitteiden kanssa, joissa on muu Bluetooth-versio, jos ne tukevat yllä mainittuja profiileja.


---

## 4 Kuulokkeiden käyttömahdollisuudet

### **Philips-kuulokkeittesi avulla voit:**

- Soittaa hands-free -puheluita
- Kuunnella musiikkia langattomasti
- Säädellä musiikkia langattomasti
- Helposti siirtyä puhelusta musiikin kuunteluun ja toisin päin
- Pakkauksen mukana tulevan audiokaapelin avulla voit kuunnella musiikkia myös äänentoistolaitteista, jotka eivät tue Bluetooth-toimintoa

## 5 Yleiskatsaus Bluetooth stereo-kuulokkeisiin





### 6.1 Kuulokkeiden lataus

Jotta kuulokkeiden paristo saavuttaisi parhaan mahdollisen kapasiteetin ja säilyisi käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään, lataa paristoa kuuden (6) tunnin ajan ennen käyttöönottoa.

#### **Varoitus**

Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia. Muun laturin käyttäminen voi vahingoittaa kuulokkeita tai tehdä ne käyttökelvottomiksi. Liitä USB-latauskaapeli tietokoneen USB-liitäntään ja sitten latauskaapeli kuulokkeiden latausliitäntään.

#### **Varoitus**

Lopeta käynnissä oleva puhelu, ennen kuin aloitat kuulokkeiden lataamisen, sillä latausjohdon yhdistäminen katkaisee puhelun automaattisesti.

Latauksen aikana laitteen LED-valo palaa punaisena. LED-valo sammuu, kun laite on latautunut. Laitteen latautuminen kestää noin neljän (4) tunnin ajan. Voit käyttää kuulokkeita latauksen aikana.

### 6.2 Kuulokkeiden ja matkapuhelimen paritus

Ennen kuin käytät Bluetooth-stereokuulokkeita matkapuhelimesi yhteydessä, tulee sinun parittaa laitteet keskenään.


“Paritus” muodostaa ainutlaatuisen salatun yhteyden matkapuhelimen ja kuulokkeiden välille.

#### **Paritus täytyy suorittaa**

- jos käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa matkapuhelimesi yhteydessä tai
- jos olet edellisen parituksen jälkeen käyttänyt useampaa kuin kahta muuta Bluetooth-laitetta kuulokkeiden kanssa. Kuulokkeet kykenevät muistamaan kaksi paritusta, mutta jos lisäät muistiin kolmannen parituksen, laite automaattisesti ylikirjoittaa vanhimman muistissa olevan parituksen.
- “Paritus” eroaa “yhdistymisestä” siinä, että paritus täytyy yleensä suorittaa ainoastaan kerran, kun taas puhelimen ja kuulokkeiden täytyy “yhdistyä” joka kerta, kun jompi kumpi laitteista sammutetaan tai ne joutuvat kantavuusalueen ulkopuolelle.

## Parittaaksesi matkapuhelimesi kuulokkeiden kanssa

Varmista, että kuulokkeet ovat ladattu, matkapuhelimesi on käynnissä ja sen Bluetooth-sovellus toiminnassa. Tarkasta puhelimesi käyttöohjeesta kuin käynnistät puhelimen Bluetooth-sovelluksen.

- 1 Kuulokkeiden ollessa sammutettuna, paina  kunnes LED-valo alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä. Kuulokkeet pysyvät ”paritus-tilassa” viiden (5) minuutin ajan.
- 2 Paritus tyypillisesti tapahtuu alla kuvatulla tavalla, lisätietoja löydät puhelimesi käyttöohjeesta.



- 3 Valitse puhelimestasi valikko, jonka nimi tyypillisesti on joko ”Setup” (”Asetus”), ”Settings” (”Asetukset”), ”Bluetooth” tai ”Connectivity” (”Kytkeytyminen”). Valitse kohta, jossa puhelin löytää tai etsii Bluetooth-laitteita. Muutaman sekunnin kuluttua puhelimesi ilmoittaa, että se on löytänyt ”Philips SHB9001”-laitteen.
- 4 Valitessasi haluamaksesi laitteeksi ”Philips SHB9001”:n, sinun tulee yleensä varmistaa paritus ja antaa salakoodi. Ole ystävällinen ja aseta kuulokkeiden salakoodi ”0000” (neljä nollaa).

Parituksen onnistuttua, kuulokkeet yhdistyvät matkapuhelimeen. Kuulet pitkän merkkiäänän merkinä onnistuneesta parituksesta, ja kuulokkeiden LED-valo muuttuu puna-sinisestä vilkkuvalosta tasaisesti kolmen sekunnin välein vilkkuvaksi siniseksi valoksi.

## 7 Bluetooth stereo- kuulokkeiden käyttö

### 7.1 Matkapuhelimeen yhdistäminen


Käynnistä kuulokkeet painamalla **☞** kunnes LED-valo syttyy. Kun kuulokkeiden virta on päällä, se automaattisesti yhdistyy laitteeseen, johon se oli viimeksi yhdistetty. Jos viimeksi kytketty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet yrittävät yhdistyä viimeistä edelliseen laitteeseen.

Jos käynnistät matkapuhelimesi tai sen Bluetooth-sovelluksen kuulokkeiden käynnistämisen **jälkeen**, tulee sinun yhdistää puhelin kuulokkeisiin puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

### 7.2 Automaattinen virransäästö

















Jos kuulokkeet eivät löydä paritettavaa Bluetooth-laitetta kantoalueeltaan viiden minuutin kuluessa parituksen aloittamisesta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti säästääkseen paristoa.

### 7.3 Kuulokkeiden käyttö



Kuulokkeiden painikkeet toimivat painamalla, pitämällä pohjassa ja kaksoispainalluksella. "Painaminen", "pohjassa pitäminen" ja "kaksoispainallus" eroavat toisistaan näppäimen painalluksen kestossa ja nopeudessa.

## Ohjeet kuulokkeiden käyttöön:

Kun haluat:	Tee näin:	Ääni- ja merkkivalotoiminnot
Siirtyä paritustilaan	Paina  kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua vuoroin punaisena ja vuoroin sinisenä	Vuorotteleva puna-sininen valo
Laittaa kuulokkeiden virran päälle	Paina  kahden (2) sekunnin ajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x punainen vilkkuvalo: pariston virta on vähissä.</li> <li>• 2x punainen vilkkuvalo: &gt; 25% virtaa jäljellä.</li> <li>• 1x sininen vilkkuvalo: &gt; 50% virtaa jäljellä.</li> </ul>
Katkaista kuulokkeiden virran	Pidä  pohjassa neljän (4) sekunnin ajan	Yksi pitkä merkkiääni
Toistaa / keskeyttää musiikin	Paina 	
Lopettaa musiikin	Pidä pohjassa 	
Hypätä eteen- tai taaksepäin	Paina  tai 	
FullSound-toiminnon päälle / pois	Paina  ja  samanaikaisesti neljän (4) sekunnin ajan.	Yksi lyhyt merkkiääni: Päällä Kaksi lyhyttä merkkiääntä: Pois
Säätää äänenvoimakkuutta	Paina <b>VOL-</b> tai <b>VOL+</b>	
Vastaa puheluun / Lopeta puhelu	Paina 	
Ottaa vastaan toisen puhelun / siirtää ensimmäisen puhelun pitoon / palata ensimmäiseen puheluun*	Paina 	
Hylätä puhelun	Pidä  pohjassa	Yksi pitkä äänimerkki
Valita edellisen numeron	Paina  kahdesti	Kaksi lyhyttä äänimerkkiä
Aktivoida äänivalinnan *	Pidä  pohjassa kunnes kuulet "piippauksen"	Yksi pitkä äänimerkki
Mykistää mikrofonia	Paina  kahdesti (puhelun aikana)	Lyhyt äänimerkki viiden sekunnin välein kunnes mykistys lopetetaan.
Siirrä puhelu puhelimeen *	Pidä pohjassa 	Yksi lyhyt merkkiääni

### Muita tilanmuutosindikaattoreita:

Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen (valmiustilassa tai musiikkia kuunneltaessa)	Sininen valo vilkkuu kolmen sekunnin välein.
Valmis paritettavaksi	Paritustilassa LED-valo vilkkuu vuoroin punaisena ja vuoroin sinisenä.
Päällä, mutta ei yhdistetty	Sininen valo vilkkuu nopeasti.
Puhelu-tilassa	Kun puhelu on tulossa, sininen valo vilkkuu nopeasti merkkinä saapuvasta puhelusta (kahdesti sekunnissa). Kun puheluun on vastattu, valo vilkkuu ainoastaan kerran sekunnissa.
Alhainen pariston virta	LED-valo vilkkuu sinisen sijaan punaisena. Kuulet lyhyen kaksoispiippauksen kerran minuutissa merkkinä siitä, että puheaikaa on jäljellä viisi minuuttia tai vähemmän.

\* Ainoastaan, jos matkapuhelimesi tukee kyseistä toimintoa

## 7.4 Bluetooth-stereokuulokkeiden mukauttaminen käyttäjälle sopivaksi

Voit säätää pääpantaa täydellisen mukavuuden saavuttamiseksi. Pehmeät, hitaasti palautuvat pehmusteet takaavat erinomaisen äänitiiviteen ja pitkään jatkuvan kuuntelumukavuuden.

Voit kääntää kuulokesuojaa sen saranasta, jos haluat käyttää kuulokkeita yksipuolisesti DJ-miksausta tai monitorointia varten.

Voit myös taittaa kuulokkeet kokoon matkapussukkaan kuljettamista varten vääntämällä molempia kuulokesuojia.




## 8 Lisää käyttöohjeita Bluetooth- stereokuulokkeiden käyttöön

### 8.1 Käyttö audiokaapelin kanssa

Voit käyttää kuulokkeita Bluetooth-toimintoa tukemattomien laitteiden yhteydessä tai lentokoneissa (joissa Bluetooth-toiminnon käyttö saattaa olla rajattua) yhdistämällä kuulokkeet äänentoistolaitteeseen audiokaapelin avulla. Laitteen paristo ei ole käytössä johdon ollessa kiinnitettynä. Mikrofoni tai FullSound digitaalinen äänitehoste eivät toimi audiokaapelin käytön yhteydessä.

**!** Lopeta puhelu ennen audiopistokkeen kiinnittämistä, koska pistokkeen kiinnittäminen keskeyttää puhelun.

Yhdistä pakkaukseen kuuluvan audiojohdon toinen pää kuulokkeiden audiopistokkeeseen ja toinen äänentoistolaitteen kuulokepistokkeeseen.



### 8.2 Pariston tilan tarkastaminen

Kuulokkeiden LED-valo ilmoittaa pariston tilan välittömästi, kun laitat kuulokkeiden virran päälle.

LED-merkit	Pariston tila
3x punainen vilkku	Vähemmän kuin 25% pariston virtaa jäljellä
2x punainen vilkku	Vähemmän kuin 50% pariston virtaa jäljellä
1x sininen vilkku	50% tai enemmän pariston virtaa jäljellä

LED-valo vilkkuu jatkuvasti punaisena, kun puheaikaa on jäljellä noin viisi (5) minuuttia. Kuulet myös kaksi lyhyttä äänimerkkiä kerran minuutissa muistutuksena tarpeesta joko lopettaa puhelu tai siirtää se puhelimeesi ennen pariston virran loppumista.


### 8.3 Puhe- ja audiotoinnin samanaikainen käyttö

Bluetooth-stereokuulokkeet voi yhdistää

- yhteen Bluetooth-äänentoistolaitteeseen (joka tukee A2DP- ja AVRCP Bluetooth-profiileja) ja
- yhteen Bluetooth-kommunikointivälineeseen (joka tukee HFP- tai HSP Bluetooth-profiilia) saman aikaisesti.

Tämän vuoksi voit yhdistää Bluetooth-stereokuulokkeet.



- joko Bluetooth-stereopuhelimeesi niin kuunnellaksesi musiikkia kuin ottaaksesi vastaan ja soittaaksesi puheluita tai
- samanaikaisesti Bluetooth-puhelimeesi, joka ei tue Bluetooth-stereo A2DP-profiilia, ja Bluetooth-äänentoistolaitteeseen (Bluetooth-toimintoa tukevaan MP3-soittimeen, Bluetooth-audiosovittimeen yms.) Muista parittaa puhelimesi Bluetooth-kuulokkeittesi kanssa ennen ensimmäistä käyttökertaa, sammuta sitten niin puhelin kuin kuulokkeetkin suorittaaksesi paritus Bluetooth-äänentoistolaitteen kanssa.

SwitchStream-toiminnon avulla voit samanaikaisesti kuunnella musiikkia ja ottaavastaan puheluita. Musiikkia kuunnellessasi kuulet soittoaänen merkinä tulevasta puhelusta, ja voit vastaanottaa puhelun yksinkertaisesti painamalla  painiketta.

### 8.4 Tietoa FullSound-toiminnosta

FullSound on digitaalinen äänitehostealgoritmi, joka pyörittää tehokasta prosessoria Bluetooth-kuulokkeittesi sisällä.

Se korjaa ja parantaa basso-, diskantti- ja stereoäänensävyjä sekä pakatun musiikin dynamiikkaa luoden näin luonnollisemman, "todenmukaisen", useiden vuosien akustiikan tutkimukseen ja hienosäätöön perustuvan äänikokemuksen.

FullSound-toiminto kuluttaa aktivoituna ollessaan akun virrasta (vähentäen musiikin kuuntelu-aikaa) vähemmän kuin 10%. Toiminto aktivoituu automaattisesti laitteen hankinnan yhteydessä, sen voi sammuttaa ja käynnistää painamalla ja pitämällä pohjassa  ja  samanaikaisesti neljän (4) sekunnin ajan. Käynnistettyäsi FullSoundin-toiminnon kuulet lyhyen merkkiäänen, ja kaksi lyhyttä merkkiääntä FullSound-toiminnon sammuttamisen jälkeen.

#### **Vinkki**

FullSound-toiminto on käytettävissä ainoastaan langattomassa käytössä, ei audiokaapelin käytön yhteydessä.

---

## 9 Tekniset tiedot

- Soittoaikaa aina 17:ta tuntiin saakka ja puheaikaa 18:ta tuntiin saakka
- 400 tuntia valmiusaikaa
- Tyypillinen latausaika: 4 tuntia
- Ladattava Lithium-polymeeri paristo (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth-stereotuki (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP – Audio Video Remote Control Profile), Bluetooth-monotuki (HSP – Headset Profile, HFP – Hands-Free Profile)
- FullSound digitaalinen äänitehostin
- Digitaalinen kaiku & hälyäänien poisto
- 3,5mm audiopistoke johdon käyttöä varten
- Säädetty, kokoon taitettava pääpanta
- Hälyäät poistava hitaasti palautuva tiiviste
- Taajusalue 15 metriä

Laitteen spesifikaatioita voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.



## 10 Usein kysytyjä kysymyksiä

### **Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.**

Pariston virta on loppumaisillaan.

Lataa Bluetooth-kuulokkeet.

### **Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.**

Audiojohto on kiinnitettyä kuulokkeisiin.

Irrota audiojohto.

### **Ei yhteyttä matkapuhelimeen.**

Bluetooth-toiminto ei ole päällä.

Käynnistä matkapuhelimesi Bluetooth-toiminto ja laita kuulokkeiden virta päälle vasta kun olet käynnistänyt matkapuhelimesi.

### **Matkapuhelimeni ei löydä kuulokkeita taajuusalueeltaan**

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistyneenä toiseen aikaisemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistettynä oleva laite ja vie se kantoalueen ulkopuolelle.
- Paritus on saatettu poistaa laitteen muistista tai kuulokkeet on paritettu aikaisemmin jonkun toisen laitteen kanssa. Suorita käyttöohjeessa kuvattu paritusprosessi.

### **Uudelleen valinta ei toimi.**

Matkapuhelimesi ei välttämättä tue kyseistä toimintoa.

### **Äänivalinta ei toimi.**

Matkapuhelimesi ei välttämättä tue kyseistä toimintoa.

### **Kuulokkeet ovat yhdistetty Bluetooth-stereopuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan puhelimen kaiuttimesta.**

Puhelimessa voi olla vaihtoehtona mahdollisuus kuunnella musiikkia joko kaiuttimen tai kuulokkeiden välityksellä.

Lisätietoja musiikin siirtämisestä kuulokkeisiin saat puhelimesi käyttöohjeesta.

### **Äänenlaatu on hyvin heikko puhelimen välityksellä tapahtuvan suoratoiston yhteydessä tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.**

Puhelin ei välttämättä tue A2DP-profiilia ja tukee ainoastaan (mono) HSP/HFP-profiileja.

Tarkasta puhelimesi vastaavuus.

### **Äänenlaatu on hyvin heikko ja kuulokkeet rahisevat.**

Bluetooth-äänentoistolaite on kantoalueen ulkopuolella.

Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-äänentoistolaite lähemmäksi toisiaan tai siirrä laitteiden välissä mahdollisesti olevia esteitä.

### **Kuulen musiikin kuulokkeista, mutten pysty käyttämään laitteen ohjaimia (esim. skip forward / backward (siirry eteenpäin/ taaksepäin)).**

Bluetooth audio-lähde ei tue AVRCP-profiilia.

Tarkasta äänentoistolaitteesi käyttöohje.

### **Käytettäessä USB-latauskaapelia kuulokkeet eivät lataudu tai latautuvat hyvin hitaasti.**

USB-portista saadaan liian vähän tai ei lainkaan virtaa.

USB-portista saatavan virran pitäisi olla 500 mA. Kokeile toista tietokoneesi takana olevaa USB-porttia tai USB-keskitintä, jossa on oma virtalähde.

Lisätietoja saat osoitteesta [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit ovat joko Koninklijke Philips  
Electronics N.V. tai kyseisten tavaramerkkien  
omistajien omaisuutta.

Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-992KR/2nd

(Report No. / Numéro du Rapport)

2008

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SHB9000/00, /05, /10

SHB9001/00, /05, /10

.....  
(brand name, nom de la marque)

.....  
(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Headset

.....  
(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 301 328 V1.7.1: 2006

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 50360:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..... N.A. ..... performed ..... N.A. ....  
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, ..... N.A. ....  
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands  
10/12/2009

.....  
(place, date / lieu, date)

A.Speelman, Compliance Manager

.....  
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

