

SHB9001WT



www.philips.com/welcome

LT Bluetooth stereo ausinés

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	3	8	Platesnis Bluetooth stereo ausinių naudojimas	14
1.1	Klausymosi saugumas	3	8.1	Naudoti su audio kabeliu	14
1.2	Elektrinis, magnetinis ir elektromagnetinis laukai ("EML")	3	8.2	Sužinokite apie baterijos būklę	14
1.3	Bendroji priežiūra	4	8.3	Sužinokite apie balso ir garso naudojimą vienu metu	15
1.4	Seno gaminio utilizavimas	4	8.4	Sužinokite apie „FullSound“	15
1.5	Integruotos baterijos išėmimas	4	9	Techniniai duomenys	16
1.6	Perspėjimai Europos Sąjungoje	5	10	Dažniausiai užduodami klausimai	17
1.7	Prekiniai ženklai	5			
2	Kas yra dėžėje	6			
3	Ko dar jums reikės	6			
4	Ką su savo ausinėmis galite nuveikti	7			
5	Jūsų Bluetooth stereo ausinių apžvalga	8			
6	Pradžia	9			
6.1	Ausinių įkrovimas	9			
6.2	Suporuokite savo ausines su mobiliuoju telefonu	9			
7	Bluetooth stereo ausinių naudojimas	11			
7.1	Mobiliojo telefono prijungimas	11			
7.2	Automatinis energijos taupymas	11			
7.3	Ausinių veikimas	11			
7.4	Bluetooth stereo ausinių uždėjimas	13			

1.1 Klausymosi saugumas

Pavojus



Norėdami išvengti klausos pažeidimo, ribokite laiką, kai ausines naudojate didžiausiu garsu, o garsą nustatykite saugiam lygyje. Kuo stipresnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodamiesi ausinėmis būtinai laikykitės šių rekomendacijų.

- Klausykitės tinkamu garsu priimtina laiko tarpą.
- Stenkitės garso nuolat nedidinti, nes jūsų klausia adaptuojasi.
- Nedidinkite garso tiek daug, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Esant galimai pavojingoms situacijoms, ausinėmis turėtumėte naudotis atsargiai, arba laikinai visiškai nesinaudoti.
- Kai vairuojate, nerekomenduojama ausinėmis naudotis uždengiant abi ausis, o kai kuriose šalyse vairuojant naudotis ausinėmis yra neteisėta.
- Dėl savo saugumo, kai vairuojate ar esate kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, stenkitės, kad muzika ar pokalbiai telefonu jūsų neblaškytų.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

1.2 Elektrinis, magnetinis ir elektromagnetinis laukai („EML“)

- 1 „Philips Electronics“ gamina ir parduoda daug vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, apskritai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- 2 Viena pagrindinių „Philips“ verslo principų – imtis visų būtinų sveikatos ir saugumo priemonių visiems produktams, kad atitiktų visus taikomus reikalavimus ir EML standartus, taikomus produktų gamybos metu.
- 3 „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir pardavinėti produktus, kurie nesukelia jokio nepageidaujamo poveikio sveikatai.
- 4 „Philips“ patvirtina, kad jos produktus tinkamai naudojant pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti pagal šiuolaikinių mokslo duomenis.
- 5 „Philips“ aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EML ir saugumo standartus, įgalindama „Philips“ pagreitinti kitus savo produktų ankstyvos standartizacijos tobulinimus.

1.3 Bendroji priežiūra

Kad išvengtumėte sugadinimo ar funkcijos sutrikimo:

- Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.
- Ausinių nemėtykite.
- Savo ausinių nemerkite į vandenį.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzono ar abrazyvinių medžiagų.

Jei reikia valyti, naudokite minkštą šluostę, jei reikia – suvilgytą nedideliu vandens kiekiu ar praskiestu minkštu muilu, kad produktą nuvalytumėte.

Apie darbo ir laikymo temperatūrą

- Nenaudokite ir nesaugokite vietoje, kur temperatūra yra žemiau -15°C (5°F) ar viršija 55°C (131°F), nes tai gali sutrumpinti jūsų baterijos tarnavimo laiką.

1.4 Seno gaminio utilizavimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir vėl panaudoti.

Kai šis produktas pažymėtas perbrauktu šiukšliadėžės su ratukais simboliu, tai reiškia, kad produktui taikoma Europos Direktyva 2002/96/EC. Žinokite, kad yra atskiros šalies elektrinių ir elektroninių produktų surinkimo sistemos. Prašome elgtis pagal savo šalies taisykles, ir savo senų produktų neišmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas jūsų seno produkto utilizavimas padės užkirsti kelią negatyvioms pasekmėms aplinkai ir žmonių sveikatai.

1.5 Integruotos baterijos išėmimas


Jie jūsų šalyje nėra elektroninių produktų surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmetant ausines išmėkite ir atidavę perdirbti bateriją, galite apsaugoti aplinką. Prašome bateriją nunešti į baterijų surinkimo ir perdirbimo vietą.

Išimdami bateriją sugadinsite produktą.

Prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo USB krovimo laido.

Bateriją galite išimti atlikus šiuos veiksmus.

- 1 Nuplėškite kairiosios ausinės pagalvėlę.
- 2 Atsukite varžtus, kurie laiko garsiakalbio plokštelę.
- 3 Nuimkite garsiakalbio plokštelę.
- 4 Nukirpkite baterijos vielas.
- 5 Išimkite bateriją.



1.6 Perspėjimai Europos Sąjungoje



Šiuo „Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories“ pareiškia, kad šios Philips Bluetooth ausinės SHB9001WT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.




ECD AMB544 9056 - SHB9001.pdf


1.7 Prekiniai ženklai

Prekiniai ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodis „Bluetooth“ ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir visus šiuos ženklus „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ naudoja pagal licenciją.

2 Kas yra dė dėje:




Bluetooth ausinės



USB krovimo laidas



greito paleidimo vadovas



Maišelis



Audio kabelis

3 Ko dar jums reikės:

Mobiliojo telefono, kuris suderinamas su Bluetooth stereo transliavimu, t.y. kuris suderinamas su Bluetooth A2DP profiliu.

Kiti prietaisai (nešiojami kompiuteriai, delninukai, Bluetooth adapteriai, MP3 grotuvai ir .t.t.) yra suderinami, jei juose yra Bluetooth profilis, kuris yra ausinėse. Šie profiliai yra:

Bevieliame laisvų rankų ryšiui:

- „Bluetooth headset profile“ (HSP) (Bluetooth ausinių profilis) arba „Bluetooth Handsfree profile“ (HFP) (Bluetooth laisvų rankų profiliai).

Bevieliame stereo klausymuisi:

- „Bluetooth Advanced Audio Distribution profile“ (A2DP) (Pažangus Bluetooth audio paskirstymo profilis).

Bevieliame muzikos reguliavimui:

- „Bluetooth Audio Video Remote Control profile“ (AVRCP) (Bluetooth audio video nuotolinio valdymo profilis).


Ausinėse yra Bluetooth 2.0 versija, bet taip pat veiks su prietaisais, kuriuose yra kitos Bluetooth versijos, kuriose yra aukščiau apibūdinti profiliai.

4 Ką su savo ausinėmis galite nuveikti

Su savo „Philips“ ausinėmis galite:

- Vesti belaidžius, laisvų rankų pokalbius
- Be laidų klausytis muzikos
- Be laidų reguliuoti muziką
- Sukeisti skambučius ir muziką vietomis
- Klausykitės muzikos prietaisais be Bluetooth naudodamiesi pridėtu audio kabeliu

5 Jūs Bluetooth stereo ausini apvalga



6.1 Ausinių įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudojant ausines, kad būtų išsaugota optimali baterijų talpa ir tarnavimo laikas, bateriją kraukite 6 valandas.

Įspėjimas

Naudokite tik originalų USB krovimo laidą. Naudodami kitokį kroviklį galite sugadinti ausines.

Įkiškite USB krovimo laidą į kompiuterio USB lizdą ir prijunkite krovimo laidą prie ausinių krovimo lizdo.

Įspėjimas

Prieš ausinių įkrovimą užbaikite savo pokalbį, nes prijungus ausines įkrovimui, krovimas nutrauks vykstantį pokalbį.

Įkrovimo metu LED indikatorius degs raudona šviesa. Pasibaigus krovimui, LED išsijungs. Paprastai pilnai įkraunama per keturias valandas. Įkrovimo metu ausinėmis galite naudotis.

6.2 Suporuokite savo ausines su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą ausines prijungiant prie telefono ir naudojantis, jūsų Bluetooth ausines reikia su mobiliuoju telefonu suporuoti. „Suporavimas“ suteiks unikalų užšifruotą ryšį tarp jūsų mobilaus telefono ir jūsų ausinių.


Suporuoti reikia

- prieš pradėdant jūsų ausines naudoti su mobiliuoju telefonu patį pirmąjį kartą arba
- su ausinėmis suporavus daugiau nei du Bluetooth prietaisus. Savo atmintyje ausinės gali išsaugoti iki dviejų suporuotų prietaisų, jei suporuosite daugiau nei du prietaisus, seniausiai suporuotas prietaisas perrašomas.
- „Poravimas“ skiriasi nuo „sujungimo“, nes suporavimą paprastai reikia atlikti vieną kartą, kai tuo tarpu telefoną ir ausines reikia „sujungti“ kiekvieną kartą, kai vienas iš dviejų prietaisų yra išjungiamas ar atsiduria už veikimo zonos ribų.

Norėdami savo ausines suporuoti su mobiliuoju telefonu

Įsitikinkite, ar ausinės įkrautos, jūsų mobilusis telefonas įjungtas, o Bluetooth funkcija įjungta. Savo telefono vartotojo vadove pasižiūrėkite, kaip telefone įjungti Bluetooth.

- 1 Išjungę ausines, spauskite **C**, kol indikatorius pradės pakaitomis blyksėti raudonai ir mėlynai. Ausinės „suporavimo režime“ liks 5 minutes.
- 2 Suporavimą paprastai sudaro keli paprasti veiksmai, nurodyti žemiau; išsamios informacijos galite rasti savo telefono vartotojo vadove.




- 3 Įeikite į savo telefono meniu, paprastai vadinamą „Setup“ (nustatymas), „Settings“ (nuostatos), „Bluetooth“ (Bluetooth) ar „Connectivity“ (prisijungimo galimybės). Pasirinkite parinktį, skirtą Bluetooth prietaisams surasti ar ieškoti. Po kelių sekundžių jūsų telefonas nurodys, kad aptiko „Philips SHB9001WT“.
- 4 Savo mobiliajame telefone pasirinkus „Philips SHB9001WT“, paprastai turėsite patvirtinti suporavimą ir įvesti slaptažodį. Prašome įvesti ausinių slaptažodį „0000“ (keturi nuliai).

Po sėkmingo suporavimo ausinės prisijungs prie mobiliojo telefono. Išgirsite ilgą supipsėjimą, patvirtinantį sėkmingą suporavimą, o ausinių LED nustos mirksėti raudonai/mėlynai ir pradės mirksėti periodiškai kas tris sekundes.

7 Bluetooth stereo ausini naudojimas

7.1 Mobiliojo telefono prijungimas

Nuspaudę  kol užsidegs LED, įjunkite ausines. Ausinėms išjungus, jos bus automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto prietaiso. Jie paskutinio prijungto prietaiso nėra, ausinės mėgina prisijungti prie priešpaskutinio prietaiso, kuris buvo prijungtas prie ausinių. Kai savo mobilųjį telefoną ar Bluetooth savybe jame įjungsite **po** ausinių įjungimo, ausines prijunkite iš savo mobiliojo telefono meniu.

7.2 Automatinis energijos taupymas

Jie jūsų ausinės neras jokio Bluetooth prietaiso, prie kurio galėtų prisijungti, per penkias minutes, jos automatiškai išsijungs, kad taupytų bateriją.

7.3 Ausinių veikimas



Norėdami reguliuoti ausines, galite tapštelėti, laikyti ir dukart tapštelėti ausinių mygtukus. „Tapštelėjimas“, „laikymas“ ir „dvigubas tapštelėjimas“ skiriasi trukme ir greičiu, kuriuo nuspaudžiamas mygtukas.

Lentelėje parodyta, kaip naudotis jūsų ausinėmis:

Tam kad:	Atlikite tai:	Garso ir LED indikatoriaus grįžtamasis ryšys
Ivesti suporavimo režimą	Nuspausti Ⓞ kol LED pradės Pakaitomis blyksėti raudonai / mėlynai	Pakaitinis mirksėjimas raudonai / mėlynai
Ijungti ausines	2 sekundėms nuspausti Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> • 3 × sumirksės raudonai: Baterija išsikrovė. • 2 × sumirksės raudonai: liko > 25% įkrovimo. • 1 × sumirksės mėlynai: liko > 50% įkrovimo.
Išjungti ausines	Mažiausiai 4 s. Nuspausti Ⓞ	Vienas ilgas pyptelėjimas
Leisti / pristabdyti muziką	Tapštelėti Ⓞ	
Sustabdyti muziką	Laikyti ▶▶	
Praleisti pirmyn/atgal	Tapštelėti ◀◀ arba ▶▶	
Ijungti/išjungti visą garsą	Vienu metu laikyti Ⓞ ir ◀◀ 4 s.	Vienas trumpas pyptelėjimas: Ijungta Du trumpi pyptelėjimai: Išjungta
Reguluoti garsą	Tapštelėti VOL- arba VOL+	
Atsiliepti / baigti pokalbį	Tapštelėti Ⓞ	
Atsiliepti antram skambučiui / kitą skambutį užlaikyti / perjungti atgal *	Tapštelėti Ⓞ	
Atsisakyti skambučio	Laikyti Ⓞ	Vienas ilgas supypsėjimas
Vėl surinkti paskutinį numerį	Dukart tapštelėti Ⓞ	Du trumpi supypsėjimai
Aktyvuoti numerio rinkimą balsu *	Laikyti Ⓞ , kol pasigirs pypsėjimas	Vienas trumpas pyptelėjimas
Užtildyti mikrofoną	Dukart tapštelėti Ⓞ (pokalbio metu)	Trumpas pyptelėjimas kas penkias sekundes kol užtildymas išjungiamas.
Perkelti skambutį į telefoną *	Laikyti ◀◀	Vienas trumpas pyptelėjimas

Kiti būsenos indikatoriai:

Prijungtos prie Bluetooth prietaiso (pristabdžius ar Klausantis muzikos	Mėlyna šviesa sumirksi kas 3 sekundes.
Pasiruošusios suporavimui	Suporavimo režime šviesa mirksi pastoviai, pakeisdama raudoną Ir mėlyną.
Ijungtos, bet neprijungtos	Greitai mirksi mėlyna šviesa.
Pokalbio metu	Skambant telefonui, greitai mirksi mėlyna šviesa (du kartus per sekundę). Atsiliepus į skambutį, sumažėja iki vieno karto per sekundę.
Išsikrovė baterija	Vietoj mėlyno mirksės raudonas LED. Likus penkioms ar mažiau minučių pokalbiui, kas minutę bus girdimas dvigubas pyptelėjimas.


* Ši funkcija veikia, jei ją palaiko jūsų mobilusis telefonas

7.4 Bluetooth stereo ausinių uždėjimas

Apgalvis yra reguliuojamas, kad būtų galima pritaikyti prie jūsų skonio. Minkšta lėtai atgaunanti formą pagalvėlė suteikia puikią garso izoliaciją ir ilgalaikį klausymo komfortą.

Ausinę galima pasukti per vyrį, kad būtų galima klausytis viena puse didžėjui miksuojant ir stebint.

Pasukdami abi ausinių ausines sulenkite į plokštumą ir įdėkite į kelioninį maišelį transportavimui.




8 Platesnis Bluetooth stereo ausini naudojimas

8.1 Naudoti su audio kabeliu

Savo ausines galite naudoti su ne Bluetooth prietaisais ar lėktuvuose (kur naudoti Bluetooth gali būti draudžiama) naudodamiesi ausinių audio jungikliu. Muzikos klausymuisi laidu nereikia baterijos energijos. Mikrofonas ir „FullSound“ skaitmeninis garso sustiprinimas per kabelį neveiks.

! **Prieš prijungiant prie garso lizdo, užbaikite kvietimą, kadangi tai išjungs maitinimą nuo akumulatoriaus ir nutrauks vykstantį pokalbį.**

Vieną pridedamo garso laido galą įjunkite į ausinių garso lizdą, o kitą galą į muzikos prietaiso ausinių lizdą.



8.2 Sužinokite apie baterijos būklę

Iškart išjungus ausines, LED parodys baterijos būklę.

LED elgesys	Baterijos būklė
3 × sumirksi raudonai	Liko mažiau nei 25% baterijos talpos
2 × sumirksi raudonai	Liko mažiau nei 50% įkrovimo
1 × sumirksi mėlynai	Liko 50% ar daugiau įkrovimo

Likus apytiksliai 5 minutėms pokalbio, LED pastoviai mirksės raudonai. Taip pat kas minutę girdėsite du trumpus pyptelėjimus, kad primintų jums, kad baigtumėte pokalbį arba pereiti prie telefono, kol baterija neišseko.


8.3 Sužinokite apie balso ir garso naudojimą vienu metu

Jūsų Bluetooth stereo ausines galima prijungti prie

- vieno Bluetooth audio prietaiso (palaikančio A2DP ir AVRCP Bluetooth profilius) ir
- vieno Bluetooth ryšio prietaiso (palaikančio HFP ar HSP Bluetooth profilį) vienu metu.

Todėl savo Bluetooth stereo ausines galite sujungti



- su Bluetooth stereo telefono, tiek muzikai klausytis, tiek kalbėti, arba
 - skambinti Bluetooth telefonu, nepalaikančiu Bluetooth stereo (A2DP) ir tuo pat metu klausytis muzikos prisijungus prie Bluetooth garso įrenginio (Bluetooth įgalinto MP3 leistuvo, Bluetooth garso adapterio, kt.)
- Pirmiausia būtinai suporuokite su savo Bluetooth ausinėmis, tada išjunkite ir telefoną ir ausines, kad suporuotumėte Bluetooth audio prietaisą.

„SwitchStream“ funkcija vienu metu galite klausytis muzikos ir stebėti savo skambučius. Net klausantis muzikos girdėsite skambutį ir, takštelėję  mygtuką, galėsite persijungti į pokalbį

8.4 Sužinokite apie „FullSound“

„FullSound“ yra sumanus skaitmeninio garso sustiprinimo algoritmas, kurį vykdo galingas procesorius, esanti jūsų Bluetooth ausinėse.

Jis atstato ir sustiprina suglaudintos muzikos bosus, diskantą, stereo efektą ir dinamiką ir sukuria natūralesnį, „realaus pasaulio“ garsą, patirtą remiantis matais akustinių tyrinėjimų ir tobulinimų.

„FullSound“ funkcija, jei įjungta, sumažina muzikos grojimo laiką mažiau nei 10%. Funkcija įjungiama, kai nusiperkate produktą, „FullSound“ išjungiama ar įjungiam vienu metu 4 sekundes laikomas  ir . Įjungę „FullSound“, išgirsite vieną trumpą pyptelėjimą, o „Full Sound“ išjungę, išgirsite du trumpus pyptelėjimus.

Patarimas

„FullSound“ funkcija veikia ausinėms veikiant be laido, o ne naudojant garso jungiklį.

9 Techniniai duomenys

- Iki 17 valandų grojimo ar 18 valandų pokalbių trukmė.
- Iki 400 valandų pristabdymo trukmė.
- Įprastas laikas pilnam įkrovimui: 4 valandos
- Įkraunama ličio polimero baterija (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth stereo palaikymas (A2DP – Pažangus Bluetooth audio paskirstymo profiles, AVRCP – Bluetooth audio video nuotolinio valdymo profiles), Bluetooth mono palaikymas (HSP – Bluetooth ausinių profiles, HFP – Bluetooth laisvų rankų profiles)
- „FullSound“ skaitmeninis garso sustiprinimas
- Skaitmeninis aido ir triukšmo sumažinimas.
- 3,5 mm audio jungiklis ausinių režimui su laidu režimui.
- Reguliuojamas, plokščias sulankstomas apgalvis.
- Triukšmą izoliuojanti lėtai atsistatanti puta.
- Veikimo ribos iki 15 metrų.

Techninės sąlygos gali būti keičiamos be įspėjimo.

10 Da niausiai u duodami klausimai

Bluetooth ausinės neįsijungia.

Baterija labai išsekusi.

Iškraukite savo Bluetooth ausines.

Bluetooth ausinės neįsijungia.

Prijungtas audio kabelis.

Ištraukite audio kabelį.

Nėra ryšio su mobiliuoju telefonu.

Bluetooth išjungta.

Savo mobiliajame telefone įjunkite Bluetooth ir, įjungę telefoną, įjunkite ausines.

Mobilusis telefonas neaptinka ausinių.

- Ausinės gali būti prisijungusios prie anksčiau suporuoto prietaiso.

Naudojamą prijungtą prietaisą išjunkite arba perkelkite už veikimo ribų.

- Suporavimas gali būti atstatytas arba ausinės buvo anksčiau suporuotos su kitu prietaisu.

Pradėkite suporavimo procesą, kaip aprašyta šiame vadove.

Neveikia numerio perrinkimas.

Jūsų mobiliajame telefone gali nebūti šios funkcijos.

Neveikia numerio rinkimas balsu.

Jūsų mobiliajame telefone gali nebūti šios funkcijos.

Ausinės prijungtos prie Bluetooth stereo telefono, bet muzika groja tik telefono garsiakalbyje.

Telefone gali būti parinktis klausytis muzikos per garsiakalbius ar ausines.

Savo telefono vartotojo vadove pasižiūrėkite, kaip muziką perkelti į ausines.

Garso kokybė, kai muzika transliuojama iš telefono, yra labai prasta arba audio transliacija visiškai neveikia.

Telefonas gali būti nesuderinamas su A2DP arba palaikyti tik (mono) HSP/HFP.

Patikrinkite savo telefono suderinamumą.

Garso kokybė yra prasta ir girdimi traškesiai.

Bluetooth garso šaltinis yra už veikimo ribų.

Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir Bluetooth garso šaltinio, arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Aš girdžiu muziką savo prietaise, bet negaliu kontroliuoti (pvz. pereiti pirmyn / atgal).

Bluetooth garso šaltinis nepalaiko AVRCP.

Žr. savo audio šaltinio vartotojo vadovą.

Naudojant USB įkrovimo kabelį ausinės nekraunamos arba kraunamos labai lėtai.

USB lizdas neužtikrina maitinimo arba jis labai silpnas.

Jūsų USB lizdas turėtų užtikrinti 500 mA.

Išbandykite kitą USB lizdą, esantį kompiuterio užpakalinėje pusėje, arba USB šakotuvą.

Jei reikia papildomos pagalbos, aplankykite tinklalapį www.philips.com/welcome.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.
Prekiniai ženklai yra „Koninklijke Philips
Electronics N.V.“ ar jos atitinkamų savininkų
nuosavybė.

Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-992KR/2n d

2008

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

SHB9000/00, /05, /10
SHB9001/00, /05, /10
SHB9001XX/00, /05, /10
(XX = any alphabetical for different color)

(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Headset

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 328 V1.7.1: 2006
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008
EN 50360:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ^{N.A.} performed ^{N.A.}
(L'Organisme Notifié) (Name and number / nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, ^{N.A.}
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands
10/12/2009

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

