

SHB9001WT



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

NL Bluetooth stereo hoofdtelefoon

**PHILIPS**

---

## Inhoudstafel

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Meer uit uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon halen</b>	<b>14</b>
1.1	Luisterveiligheid	3	8.1	Gebruiken met het geluidsnoer	14
1.2	Elektrische-, Magnetische- en Elektromagnetische Velden ("EMF")	3	8.2	De batterijstand kennen	14
1.3	Algemeen onderhoud	4	8.3	Simultaan gebruik van spraak en audio leren kennen	15
1.4	Uw oud toestel verwijderen	4	8.4	FullSound leren kennen	15
1.5	De geïntegreerde batterij verwijderen	4	<b>9</b>	<b>Technische specificaties</b>	<b>16</b>
1.6	Mededeling voor de Europese Unie	5	<b>10</b>	<b>Vaak gestelde vragen</b>	<b>17</b>
1.7	Handelsmerken	5			
<b>2</b>	<b>Wat zit er in de doos</b>	<b>6</b>			
<b>3</b>	<b>Wat U nog nodig heeft</b>	<b>6</b>			
<b>4</b>	<b>Wat kan U doen met uw hoofdtelefoon</b>	<b>7</b>			
<b>5</b>	<b>Een overzicht van uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon</b>	<b>8</b>			
<b>6</b>	<b>Hoe te Beginnen</b>	<b>9</b>			
6.1	Uw hoofdtelefoon opladen	9			
6.2	Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw GSM	9			
<b>7</b>	<b>Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon gebruiken</b>	<b>11</b>			
7.1	Verbinding maken met uw GSM	11			
7.2	Automatische energiebesparing	11			
7.3	Uw hoofdtelefoon bedienen	11			
7.4	Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon dragen	13			

# 1 Belangrijk

## 1.1 Luisterveiligheid

### **Gevaar**



Beperk de tijd dat U aan een luid volume naar de hoofdtelefoon luistert en stel het volume in op een veilig niveau, om gehoorbeschadiging te vermijden. Hoe luider het volume, hoe korter de veilige luistertijd.

### **Volg zeker de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.**

- Luister naar een redelijke volume gedurende een redelijke tijdsduur.
- Wees voorzichtig om het volume niet voortdurend te verhogen aangezien het gehoor zich aanpast.
- Stel het volume niet zo hoog in dat U niet kan horen wat er rond U gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop tijdelijk met het gebruik in potentieel gevaarlijke situaties.
- Het gebruik van de hoofdtelefoon tijdens het rijden met beide oren bedekt is niet aangeraden en kan verboden zijn op sommige plaatsen.
- Vermijd, voor uw eigen veiligheid, afleidingen van muziek of telefoonoproepen in het verkeer of tijdens andere potentieel gevaarlijke omgevingen.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

## 1.2 Elektrische-, Magnetische- en Elektromagnetische Velden (“EMF”)

- 1 Philips Electronics produceert en verkoopt vele producten gericht op consumenten, die, zoals elk elektronisch apparaat de mogelijkheid hebben om elektromagnetische signalen af te geven en te ontvangen.
- 2 Een van de voornaamste Zakenbeginsels is om alle noodzakelijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen te nemen voor onze producten, om te voldoen aan alle toepasbare wettelijke vereisten en om binnen de EMF standaarden te blijven die op het moment van de productie toepasselijk waren.
- 3 Philips verbindt zich er toe producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen die geen nadelige invloed op de gezondheid hebben.
- 4 Philips bevestigt dat indien de toestellen juist gebruikt worden volgens hun bedoelde toepassing, ze veilig zijn om te gebruiken volgens de huidige wetenschappelijke bevindingen.
- 5 Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF en veiligheidsstandaarden die Philips in staat stelt om verdere ontwikkelingen in normalisatie te anticiperen voor vroege integratie in zijn producten.

## 1.3 Algemeen onderhoud

### Om beschadiging of storing te vermijden:

- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overtollige hitte.
- Laat uw hoofdtelefoon niet vallen.
- Zorg dat de hoofdtelefoon niet wordt ondergedompeld in water.
- Gebruik geen schoonmaakproducten die alcohol, ammonium, benzeen of bijtende stoffen bevatten.

Gebruik een zachte doek om het toestel schoon te maken, indien nodig bevochtigt met een minimum hoeveelheid water of met een zachte zeepoplossing.

### Over gebruik- en opbergingstemperaturen

- Gebruik of berg het toestel niet op in een plaats waar de temperatuur lager is dan  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) of hoger dan  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) aangezien dit de levensduur van de batterij kan verkorten.

## 1.4 Uw oud toestel verwijderen



Uw toestel is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van de hoogste kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt. Wanneer het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bevestigd aan het toestel betekent dit dat het toestel gedekt is door het Europese Directief 2002/96/EC. Gelieve U te informeren omtrent het plaatselijke verzamelstelsel voor elektrische en elektronische toestellen.

Volg de plaatselijke wetgeving en gooi uw oud toestel niet weg met het normale huishoudelijke afval. De juiste verwijdering van uw oud toestel kan negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid helpen voorkomen.

## 1.5 De geïntegreerde batterij verwijderen


Indien uw land geen verzamel/recyclagesysteem heeft voor elektronische producten dan kan U het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen vooraleer de hoofdtelefoon weg te gooien. Breng de batterij naar een recycleplaats voor batterijen.

Het verwijderen van de batterij zal dit toestel vernietigen.

Zorg ervoor dat de headset van de USB-oplaadkabel is losgekoppeld voordat u de batterij verwijdert.

U kan de batterij verwijderen door de volgende stappen te voltooien.

- 1** Scheur het oorkussen van de linker oorschelp.
- 2** Verwijder de schroeven die de luidsprekerplaat op haar plaats houden.
- 3** Verwijder de luidsprekerplaat.
- 4** Knip de batterijdraden door.
- 5** Verwijder de batterij.



---

## 1.6 Mededeling voor de Europese Unie



Hierbij verklaart , Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories dat het toestel Philips Bluetooth headset SHB9001WT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/S/EG.



ECD AMB544 9056 - SHB9001.pdf


---

## 1.7 Handelsmerken


Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectievelijke eigenaars. De Bluetooth term en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Koninklijke Philips Electronics N.V. gebeurt onder licentie.

---

## 2 Wat zit er in de doos:




Bluetooth hoofdtelefoon




USB-oplaadkabel



Snelstartgids



Buidel



Geluidsnoer

---

## 3 Wat U nog nodig heeft:

Een GSM die Bluetooth stereo streaming ondersteunt, d.w.z. die compatibel is met het Bluetooth A2DP profiel.

Andere toestellen (Laptops, PDA's, Bluetooth adapters, MP3 spelers, etc.) zijn ook compatibel indien ze de door de hoofdtelefoon ondersteunde Bluetooth profielen delen. Deze profielen zijn:

### Voor draadloze handsfree communicatie:

- Het Bluetooth hoofdtelefoonprofiel (HSP) of het Bluetooth Handsfree profiel (HFP).

### Voor draadloze stereo beluistering:

- Het Bluetooth Advanced Audio Distribution profiel (A2DP).

### Voor draadloze muziekbediening:

- Het Bluetooth Audio Video Remote Control profiel (AVRCP).

De hoofdtelefoon is uitgerust met Bluetooth Versie 2.0, maar zal ook werken met toestellen die uitgerust zijn met andere Bluetooth versies die de bovenstaande profielen ondersteunen.


---

## 4 Wat kan U doen met uw hoofdtelefoon

### **Met uw Philips hoofdtelefoon kan U:**

- Draadloze, handsfree gesprekken voeren
- Draadloos naar muziek luisteren
- Draadloos muziek besturen
- Tussen muziek en oproepen schakelen
- Luister naar muziek via toestellen zonder Bluetooth ondersteuning dankzij het meegeleverde geluidsnoer

## 5 Een overzicht van uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon





---

## 6 Hoe te Beginnen

---

### 6.1 Uw hoofdtelefoon opladen

Laad de batterij gedurende 6 uur op vooraleer de hoofdtelefoon de eerste keer te gebruiken voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.

#### **Waarschuwing**

Gebruik de originele USB-oplaadkabel. Als u een andere oplader gebruikt, kunt u de headset beschadigen of kapot maken.

Steek de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van uw computer en sluit de oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting van de headset.

#### **Opgepast:**

Beëindig uw gesprek vooraleer de hoofdtelefoon op te laden, aangezien het aansluiten van de oplader een lopend gesprek zal verbreken.

Tijdens het opladen zal de LED indicator rood oplichten. De LED zal uitdoven eenmaal het opladen voltooid is. Het toestel volledig opladen zal normaal gezien vier uur duren. U kan de hoofdtelefoon tijdens het opladen gebruiken.

### 6.2 Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw GSM

Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon moet gekoppeld worden aan uw GSM vooraleer U deze de eerste keer verbindt en gebruikt met uw GSM.

“Pairing” (Koppelen) zal een unieke, gecodeerde koppeling tussen uw GSM en uw hoofdtelefoon aanmaken.

#### **Koppelen moet gebeuren**

- vooraleer U uw hoofdtelefoon de eerste keer gebruikt met uw GSM, of
- nadat U meer dan twee Bluetooth toestellen heeft gekoppeld aan uw hoofdtelefoon. Uw hoofdtelefoon kan tot twee gekoppelde toestellen opslaan in het geheugen. Indien U meer dan twee toestellen koppelt zal het oudste, gekoppelde toestel overschreven worden.
- “Koppelen” is verschillend van “verbinden” aangezien de koppeling slechts een enkele keer moet uitgevoerd worden, terwijl de telefoon en de hoofdtelefoon “verbonden” moeten worden telkens een van de twee toestellen is uitgeschakeld of buiten bereik was.

## Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw GSM

Zorg dat uw hoofdtelefoon is opgeladen en uw GSM is ingeschakeld met de Bluetooth functie geactiveerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon om te leren hoe U Bluetooth op uw GSM activeert.

- 1 Druk op **☰**, wanneer de koptelefoon is uitgeschakeld, tot de LED afwisselend rood en blauw knippert. De hoofdtelefoon zal gedurende 5 minuten in “koppelmodus” blijven.
- 2 Koppelen omvat meestal enkele eenvoudige stappen zoals hieronder beschreven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw GSM voor meer informatie.



- 3 Roep een menu in uw GSM op die meestal “Setup” (Instelling), “Settings” (Instellingen), “Bluetooth” of “Connectivity” (Connectiviteit) heet. Selecteer de optie om Bluetooth toestellen te vinden of te zoeken. Na enkele seconden zal uw telefoon aangeven dat de “Philips SHB9001WT” is gevonden.
- 4 Wanneer U de “Philips SHB9001WT” op uw GSM selecteert zal U normaal gezien de koppeling moeten bevestigen een sleutelcode moeten invoeren. Geef de sleutelcode “0000” (vier nullen) van de hoofdtelefoon in.

Na een succesvolle koppeling zal de hoofdtelefoon verbinding maken met de GSM. U zal een lange piep horen om een geslaagde koppeling te bevestigen en de LED van de hoofdtelefoon zal veranderen van knipperend rood/blauw naar elke drie seconden knipperend blauw.

## 7 Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon gebruiken

### 7.1 Verbinding maken met uw GSM

Schakel de hoofdtelefoon in door **Ⓢ** in te drukken tot de LED lampjes oplichten. Eenmaal ingeschakeld zal de hoofdtelefoon automatisch verbinding maken met het laatste toestel waarmee het verbonden was. Indien het laatst verbonden toestel niet beschikbaar is dan probeert de hoofdtelefoon verbinding te maken met het voorlaatste toestel dat was verbonden met de hoofdtelefoon.

Maak verbinding met de hoofdtelefoon via het Bluetooth-menu van uw GSM, indien U de GSM of zijn Bluetooth-functie inschakelt **nadat** U de hoofdtelefoon heeft ingeschakeld.

### 7.2 Automatische energiebesparing

Indien uw hoofdtelefoon binnen de vijf minuten geen enkel Bluetooth toestel vindt om verbinding mee te maken dan zal het automatisch uitgeschakeld worden om de batterij te besparen.

### 7.3 Uw hoofdtelefoon bedienen



Om de hoofdtelefoon te bedienen kan U de toetsen indrukken, vasthouden en tweemaal indrukken. “Indrukken”, “vasthouden” en “tweemaal indrukken” verschilt in duur en snelheid van de toetsdruk.

De onderstaande tabel geeft aan hoe U uw hoofdtelefoon kan bedienen:

Om:	Doet het volgende:	Geluid en LED indicator feedback
Koppelmodus oproepen	Druk <b>☎</b> in tot de LED afwisselend rood / blauw knippert	Knippert afwisselend rood/blauw
De hoofdtelefoon inschakelen	Houd <b>☎</b> 2 seconden ingedrukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x rode flikkering: batterij is laag.</li> <li>• 2x rode flikkering: &gt; 25% van de batterij resteert.</li> <li>• 1x blauwe flikkering: &gt; 50% van de batterij resteert.</li> </ul>
De hoofdtelefoon uitschakelen	Houd <b>☎</b> min. 4 sec ingedrukt	Een lange biep
Muziek Weergeven/Pauzeren	Druk <b>☎</b>	
Muziek stoppen	Houd <b>▶▶</b> ingedrukt	
Skip Fwd/Bwd	Druk <b>◀◀</b> of <b>▶▶</b>	
FullSound aan / uit	Druk <b>☎</b> en <b>◀◀</b> tegelijkertijd 4 sec in	Een korte biep : Aan Twee korte biepen : Uit
Volume aanpassen	Druk <b>VOL-</b> of <b>VOL+</b>	
Neem gesprek op / Eindig gesprek	Druk <b>☎</b>	
Een 2de gesprek aannemen / een ander gesprek laten wachten / terugschakelen*	Druk <b>☎</b>	
Een oproep weigeren	Houd <b>☎</b> ingedrukt	Een lange piep
Het laatste nummer opnieuw vormen	Druk tweemaal <b>☎</b>	Twee korte piepen
Schakel stemgestuurd kiezen* in	Houd <b>☎</b> ingedrukt tot het "biep" geluid weerklinkt	Een korte biep
Microfoon uitschakelen	Druk tweemaal <b>☎</b> (tijdens gesprek)	Korte piep, elke vijf seconden tot mute is uitgeschakeld
Schakel gesprek door naar telefoon*	Houd <b>▶▶</b> ingedrukt	Een korte biep

#### Andere statusindicatoren:

Verbind met Bluetooth toestel (in rusttoestand of terwijl U naar muziek luistert)	Blauw lampje knippert elke 3 seconden.
Klaar voor koppeling	In koppelmodus knippert de LED afwisselend rood en blauw.
Aan maar niet verbonden	Blauw Lampje knippert snel.
In gesprek	Wanneer de oproep belt knippert het blauwe lampje snel (twee keer per seconde). Als het gesprek wordt beantwoord vertraagt dit naar een keer per seconde.
Lege batterij	LED knippert rood i.p.v. blauw. Een korte dubbele pieptoon zal elke minuut weerklinken indien er vijf minuten of minder gesprekstijd resterend.

\* Beschikbaar indien ondersteund door uw gsm

## 7.4 Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon dragen

De hoofdband is volledig aan te passen aan uw persoon. De zachte, kneedbare schuimkussens bieden een formidabele geluidverzegeling en langdurig luistercomfort.

Voor mixen en monitoring als DJ kan U de oorschelp op de scharnier draaien om langs een zijde te luisteren.

Vouw de hoofdtelefoon plat door beide oorschelpen te draaien en plaats in de reisbuidel tijdens transport.




## 8 Meer uit uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon halen

### 8.1 Gebruiken met het geluidsnoer

U kan uw hoofdtelefoon gebruiken met toestellen zonder Bluetooth of op vliegtuigen (waar het gebruik van Bluetooth misschien niet is toegestaan) door de audiobus van de hoofdtelefoon te benutten. Gebruik via het snoer vereist geen batterijvoeding om naar muziek te luisteren. De microfoon en de FullSound digitale geluidverbetering zullen niet werken via het geluidsnoer.

**!** **Beëindig uw gesprek vooraleer de audiostekker aan te sluiten, aangezien dit de batterij zal uitschakelen en een lopend gesprek zal onderbreken.**

Sluit een uiteinde van het meegeleverde geluidsnoer aan op de audiobus van de koptelefoon en het andere uiteinde op de koptelefoonbus van het muziekapparaat.



### 8.2 De batterijstand kennen

Onmiddellijk nadat U de hoofdtelefoon inschakelt zal de LED de batterijstand aangeven.

LED gedrag	Batterijstand
3x rood knipperen	Minder dan 25% van de batterij resteert
2x rood knipperen	Minder dan 50% van de batterij resteert
1x blauw knipperen	50% of meer van de batterij resteert

De LED zal ononderbroken rood knipperen indien er slechts 5 minuten gesprekstijd resteert. Elke minuut zal U ook twee korte pieptonen horen om U eraan te herinneren het gesprek te beëindigen of over te schakelen naar uw telefoon vooraleer de batterij volledig leeg is.


### 8.3 Simultaan gebruik van spraak en audio leren kennen

Uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon kan verbonden worden met

- een Bluetooth audiotoestel (die het A2DP en AVRCP Bluetooth profiel ondersteunt) en
- tegelijkertijd met een Bluetooth communicatietoestel (die HFP of HSP Bluetooth profiel ondersteunt).

Op deze manier kan U uw Bluetooth stereo hoofdtelefoon verbinden.



- met een met Bluetooth stereo uitgeruste telefoon om zowel naar muziek te luisteren als gesprekken te voeren, of
- met een Bluetooth telefoon die geen Bluetooth stereo (A2DP) ondersteunt om gesprekken te voeren en tegelijkertijd met een Bluetooth audiotoestel (MP3 speler met Bluetooth, Bluetooth audioadapter etc.) om naar muziek te luisteren. Koppel de telefoon eerst aan uw Bluetooth telefoon. Schakel dan zowel de telefoon als de hoofdtelefoon uit om vervolgens het Bluetooth audiotoestel te koppelen.

Met de SwitchStream functie kan U naar muziek luisteren en tegelijkertijd uw gesprekken beheren. Zelfs wanneer U naar muziek luistert zal U een beltoon horen bij het ontvangen van een gesprek en kan U naar het gesprek overschakelen door simpelweg de  toets in te drukken.

### 8.4 FullSound leren kennen

FullSound is een slim digitaal geluidverbeteringsalgoritme die aangedreven wordt door een krachtige processor binnenin uw Bluetooth hoofdtelefoon.

Het herstelt en verbetert de bas, hoge tonen, stereo-effecten en de dynamiek van het gecompriëerde geluid en zorgt voor een natuurlijkere, "meer realistische: geluidservaring op basis van jaren akoestisch onderzoek en verbetering.

De FullSound functie vermindert de speelduur van muziek met minder dan 10% wanneer ingeschakeld. De functie is al ingeschakeld wanneer U het toestel koopt. Om FullSound aan of uit te schakelen houdt U  en  4 seconden tegelijkertijd ingedrukt. Bij het inschakelen van Fullsound zal een korte biep weerklinken en twee korte biepen zullen weerklinken bij het uitschakelen van Fullsound.

#### Tip

De FullSound functie is beschikbaar tijdens draadloos gebruik, niet tijdens gebruik met de audiobus.

---

## 9 Technische specificaties

- Tot 17 uren speeltijd of 18 uren gesprekstijd
- Tot 400 uren in stand-by
- Gemiddelde duur om volledig op te laden: 4 uur
- Oplaadbare Lithium-Polymeer batterij (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth stereo ondersteuning (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP – Audio Video Remote Control Profile), Bluetooth mono ondersteuning (HSP – Headset Profile, HFP – Hands-Free Profile)
- FullSound digitale geluidverbetering
- Digitale Echo & Ruisonderdrukking
- 3.5mm audiobus voor gebruik van hoofdtelefoon met snoer
- Verstelbare, plat opvouwbare hoofdband
- Geluidsisolerend, kneedbaar schuim
- Werkbereik tot 15 meter (50 feet)

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.



---

## 10 Vaak gestelde vragen

---

### **De Bluetooth hoofdtelefoon schakelt niet in.**

De batterij is bijna leeg.

Laad uw Bluetooth hoofdtelefoon op.

---

### **De Bluetooth hoofdtelefoon schakelt niet in.**

Geluidsnoer is niet aangesloten.

Ontkoppel het geluidsnoer.

---

### **Geen verbinding met GSM.**

Bluetooth uitgeschakeld.

Schakel Bluetooth in op uw GSM en schakel de hoofdtelefoon in nadat U de telefoon heeft ingeschakeld.

---

### **GSM kan de hoofdtelefoon niet vinden.**

- Misschien is de hoofdtelefoon verbonden met een ander, reeds gekoppeld toestel.  
Schakel het huidige verbonden toestel uit of plaats het buiten bereik.
  - De koppelingen kunnen gewist zijn of de hoofdtelefoon is reeds gekoppeld met een ander toestel.  
Begin de koppelprocedure zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- 

### **Nummerherhaling werkt niet.**

Uw GSM ondersteunt deze functie mogelijk niet.

---

### **Stemgestuurd kiezen werkt niet.**

Uw GSM ondersteunt deze functie mogelijk niet.

---

### **De hoofdtelefoon is verbonden met een met Bluetooth stereo uitgeruste telefoon, maar de muziek speelt enkel via de luidspreker van de telefoon.**

De telefoon heeft een optie om naar muziek te luisteren via de luidspreker of via hoofdtelefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon om te leren hoe U muziek doorschakelt naar de hoofdtelefoon.

---

### **Bij streaming via de telefoon is de geluidskwaliteit heel laag of de audio streaming werkt helemaal niet.**

De telefoon is niet A2DP compatibel en ondersteunt enkel (mono) HSP/HFP. Controleer de compatibiliteit van uw GSM.

---

### **Geluidskwaliteit is slecht en krakende geluiden zijn te horen.**

De Bluetooth geluidsbron is buiten bereik. Verminder de afstand tussen de hoofdtelefoon en de Bluetooth geluidsbron of verwijder obstakels tussen de twee.

---

### **Ik hoor muziek maar kan deze niet besturen via mijn toestel (bv. vooruit/terugspoelen).**

De Bluetooth geluidsbron ondersteunt geen AVRCP. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw geluidsbron.

---

### **De headset wordt niet of zeer langzaam opgeladen wanneer u de USB-oplaadkabel gebruikt.**

De USB-poort levert geen of te weinig stroom. Uw USB-poort moet 500 mA leveren. Probeer een andere USB-poort aan de achterkant van uw PC of een USB-hub met netstroom.

---

Bezoek [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voor bijkomende informatie.



Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-992KR/2n d

2008

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.  
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS  
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

SHB9000/00, /05, /10  
SHB9001/00, /05, /10  
SHB9001XX/00, /05, /10  
(XX = any alphabetical for different color)

(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Headset

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2001+A11:2004  
EN 301 328 V1.7.1: 2006  
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008  
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008  
EN 50360:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body <sup>N.A.</sup> performed <sup>N.A.</sup>  
(L'Organisme Notifié) (Name and number / nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, <sup>N.A.</sup>  
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands  
10/12/2009

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

