

SHB9001WT



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SV Bluetooth stereo headset

**PHILIPS**

---

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Viktigt</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Använda ditt Bluetooth stereo headset ännu mera</b>	<b>13</b>
1.1	Hörselsäkerhet	3	8.1	Använda med ljudkabel	13
1.2	Elektriska-, Magnetiska- och Elektromagnetiska fält ("EMF")	3	8.2	Lär dig om batteristatus	13
1.3	Allmänt underhåll	4	8.3	Lär dig om samtidig användning av röst och audio	14
1.4	Göra sig av med en gammal produkt	4	8.4	Lär dig om FullSound	14
1.5	Ta bort det integrerade batteriet	4	<b>9</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>15</b>
1.6	Anmärkning för Europeiska unionen	5	<b>10</b>	<b>Vanliga frågor</b>	<b>16</b>
1.7	Varumärken	5			
<b>2</b>	<b>Vad finns i lådan</b>	<b>6</b>			
<b>3</b>	<b>Vad du också behöver</b>	<b>6</b>			
<b>4</b>	<b>Vad du kan göra med ditt headset</b>	<b>6</b>			
<b>5</b>	<b>Översikt över ditt Bluetooth stereo headset</b>	<b>7</b>			
<b>6</b>	<b>Komma igång</b>	<b>8</b>			
6.1	Ladda ditt headset	8			
6.2	Samordna ditt headset med din mobiltelefon	8			
<b>7</b>	<b>Använda ditt Bluetooth stereo headset</b>	<b>10</b>			
7.1	Ansluta till din mobiltelefon	10			
7.2	Automatisk avstängning	10			
7.3	Använda ditt headset	10			
7.4	Bära ditt Bluetooth stereo headset	12			

# 1 Viktigt

## 1.1 Hörselsäkerhet

### Fara



För att undvika hörselskada begränsa den tid du använder hörlurarna vid hög volym och ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är tiden för säker lyssning.

### Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar.

- Lyssna till rimlig volym inom rimliga tidsperioder.
- Var försiktig och inte öka volymen när din hörsel blivit van vid volymen.
- Vrid inte upp volymen så högt att du inte kan höra ljuden omkring dig.
- Du bör använda ditt headset med försiktighet eller tillfälligt sluta använda det vid potentiellt farliga situationer.
- Att använda ditt headset med båda öronen täckta när du kör bil rekommenderas inte och kan till och med vara illegalt i vissa områden.
- För din säkerhet, undvik distraktioner från musik och telefonsamtal när du kör bil eller är upptagen med andra potentiellt farliga miljöer.
- Mycket hög volym från hörlurar kan skada hörseln.

## 1.2 Elektriska-, Magnetiska och Elektromagnetiska fält ( EMF )

- 1 Philips Electronics tillverkar och säljer många produkter med konsumenter som målgrupp, vilka, liksom andra elektriska apparater, generellt kan sända ut och ta emot elektromagnetiska signaler.
- 2 En av Philips ledande affärsprinciper är att använda alla nödvändiga hälso- och säkerhetsprinciper för våra produkter, för att överensstämja med alla gällande lagliga krav och för att hålla sig inom EMF-standard gällande vid produkttillverkningen.
- 3 Philips står för att utveckla, producera och marknadsföra produkter som inte ger skadliga hälsoeffekter.
- 4 Philips bekräftar att om deras produkter handhas på rätt sätt för dess syfte, är de säkra att använda enligt vetenskapliga bevis för närvarande tillgängliga.
- 5 Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationell EMF- och säkerhetsstandard, som möjliggör för Philips att ta del av vidare utveckling i standardisering för en tidig integration av dess produkter.

## 1.3 Allmänt underhåll

### För att undvika skada eller funktionsstörning:

- Exponera inte ditt headset för stark värme.
- Tappa eller släng inte ditt headset.
- Låt inte ditt headset bli täckt av vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, benzen, eller slipmedel. Om rengöring är nödvändig använd en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.

### Användar-och förvaringstemperaturer

- Använd eller förvara inte apparaten på en plats där temperaturen är lägre än -15°C (5°F) eller högre än 55°C (131°F) eftersom det kan göra att batteriets livstid kortas av.

## 1.4 Göra sig av med en gammal produkt



Din produkt är designad och tillverkad med bra material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överkryssade soptunnan återfinns på

produkten, betyder det att produkten täcks av EU-direktiv 2002/96/EC. Följ instruktionerna för det lokala återvinningssystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala regler och släng inte din gamla produkt tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfall av din gamla produkt kommer att hjälpa dig att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för miljön och hälsan.

## 1.5 Ta bort det integrerade batteriet


Om det inte finns något uppsamlings- / återvinningssystem i ditt land för elektroniska produkter kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du slänger ditt headset. Ta med batteriet till en batteriuppsamlings och återvinningsplats.

Borttagning av batteriet kommer att förstöra produkten.

Se till att headsetet är bortkopplat från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Du kan ta bort batteriet genom att följa följande steg.

- 1** Ta bort öronskyddet från vänstra öronsnäcken.
- 2** Ta bort skruvar som håller högtalarplattan på plats.
- 3** Ta bort högtalarplattan.
- 4** Skär av batterikablarna.
- 5** Ta bort batteriet.




---

## 1.6 Anmärkning för Europeiska unionen



Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories, betygar att Philips Bluetooth headset SHB9001WT överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta åtgärder för direktiv 1999/5/EC.

 ECD AMB544 9056 - SHB9001.pdf


---

## 1.7 Varumärken


Varumärkena ägs av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deras respektive ägare. Bluetooth och dess logo ägs av Bluetooth SIG, Inc. och de märkena tillhörande Koninklijke Philips Electronics N.V. är licensierade.

---

## 2 Vad finns i lådan




Casque Bluetooth




USB-laddningskabel



Snabbstartsguide



Påse



Ljudkabel

---

## 3 Vad du också behöver:

En mobiltelefon som har Bluetooth stereo streamingegenskaper, eg. som är kompatibel med Bluetooth A2DP profil.

Andra apparater (Bärbara datorer, PDA, Bluetooth adapter, MP3 spelare etc.) är också kompatibla om de delar Bluetooth-profiler som stödjer headsetet. De profilerna är:

### För trådlös handsfree kommunikation:

- Bluetooth headset profil (HSP) eller Bluetooth Handsfree profil (HFP).

### För trådlös stereoavlyssning:

- Bluetooth Avancerad Audio Distribution profil (A2DP).

### För trådlös musikkontroll:

- Bluetooth Audio Video Fjärrkontrollprofil (AVRCP).

Headsetet har Bluetooth version 2.0, men fungerar också med enheter med andra Bluetooth versioner som stödjer ovan profiler.


---

## 4 Vad du kan göra med ditt headset

### Med ditt Philips headset kan du:

- Föra trådlösa hands-free samtal
- Trådlöst lyssna till musik
- Trådlöst kontrollera musik
- Växla mellan samtal och musik
- Lyssna till musik på enheter utan Bluetooth support genom att använda medföljande ljudkabel

## 5 Översikt över ditt Bluetooth stereo headset



---

## 6 Komma igång

---

### 6.1 Ladda ditt headset

Innan du använder ditt headset för första gången, ladda batteriet i 6 timmar för maximal batterikapacitet och livstid.

#### Varning

Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln. Om du använder någon annan typ av laddare kan du skada eller förstöra headsetet.

Anslut USB-laddningskabeln till datorns USB-uttag och anslut laddningskabeln till headsetets laddningsuttag.

#### Varning

Avsluta ditt samtal innan du laddar ditt headset, eftersom anslutning av ditt headset för laddning klipper av pågående samtal.

Under uppladdning kommer LED indikatorn att visa en röd lampa. LED lampan kommer att slå av en gång när laddningen är fullbordad. Vanligtvis tar full laddning fyra timmar. Du kan använda ditt headset medan du laddar det.

---

### 6.2 Samordna ditt headset med din mobiltelefon

Ditt Bluetooth stereo headset måste samordnas med din mobiltelefon innan du ansluter och använder det för första gången med din telefon. "Samordningen" kommer att etablera en unik krypterad link mellan din mobiltelefon och ditt headset.


#### Samordning måste sättas upp


- innan du använder ditt headset med din mobiltelefon för allra första gången, eller
- efter samordning mellan mer än två Bluetooth-enheter med ditt headset. Ditt headset kan lagra upp till två samordnade enheter i minnet, om du samordnar mera än två enheter kommer den äldsta samordnade enheten att skrivas över.
- "Samordning" är annorlunda från "anslutning" eftersom samordning endast måste göras en gång, medan telefonen och headsetet behöver "anslutas" varje gång en av de två enheterna har stängts av eller är utom räckvidd.



## Samordna ditt headset med din mobiltelefon

Se till att ditt headset är laddat, din mobiltelefon är påslagen och dess Bluetoothfunktion är i funktion. Se dina telefoners bruksanvisningar för att ta reda på hur man sätter på Bluetoothfunktionen på din telefon.

- 1 När ditt headset är avstängt, tryck på  tills dess att LED lampan börjar blinka ömsom rött ömsom blått. Headsetet kommer att vara kvar i "samordningsläge" i 5 minuter.
- 2 För att samordna behövs några enkla steg som beskrivs nedan, kolla med din telefonmanual för detaljer.



- 3 Gå in i en meny på din mobiltelefon som brukar heta något som "Installation", "Inställningar", "Bluetooth" eller "Anslutningar". Välj det alternativ som söker efter Bluetoothenheter. Efter ett par sekunder bör din telefon indikera att den har hittat "Philips SHB9001WT".
- 4 Efter att du har valt "Philips SHB9001WT" på din mobiltelefon behöver du bekräfta samordning och slå in ett lösenord. Slå in lösenordet för headsetet "0000" (fyra nollor).


Efter lyckad samordning, kommer headsetet att ansluta till mobiltelefonen. Du kommer att höra ett långt pip-ljud för att bekräfta lyckad samordning och headsetets LED lampa kommer att gå från att blinka rött/blått till att tillfälligtvis blinka blått var tredje sekund.

---

## 7 Använda ditt Bluetooth stereo headset

---

### 7.1 Ansluta till din mobiltelefon

Sätt på ditt headset genom att trycka på  tills dess att LED lampan tänds. När headsetet är påslaget kommer det att återanslutas automatiskt till den enhet det var anslutet sist. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig försöker headsetet att återansluta till den näst sist anslutna enheten som var ansluten till headsetet.

Om du sätter på din mobiltelefon eller dess Bluetoothfunktion **efter** att du har satt på headsetet anslut headsetet från din mobiltelefons Bluetoothmeny.

---

### 7.2 Automatisk avstängning

Om ditt headset inte kan hitta någon Bluetooth enhet att ansluta till inom fem minuter kommer det att automatiskt stänga av för att spara batteri.

















---

### 7.3 Använda ditt headset



För att kontrollera ditt headset bör du trycka, hålla nere och slå dubbeltrycka på headsetets knappar. Ett "tryck", "nertryckning" och "dubbeltryck" varierar i hastighet och längd av knapptrycket.

Tabellen nedan visar hur du använder ditt headset:

För att:	Gör så här:	Ljud och LED indikator feedback
Gå in i samordningsläge	Tryck på  tills dess att LED lampan börjar blinka rött / blått respektive	Respektive röd/blå blinkning
Sätt på headsetet	Tryck på  i 2 sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x röd blinkning: batteriet är svagt.</li> <li>• 2x röd blinkning: &gt; 25% av laddningen återstår.</li> <li>• 1x blå blinkning: &gt; 50% av laddningen återstår.</li> </ul>
Stänga av headsetet	Håll nere  i minimum 4 sek	Ett långt pip-ljud
Spela / Pausa musiken	Tryck på 	
Stoppa musiken	Håll nere 	
Hoppa framåt/bakåt	Tryck på  eller 	
Fullsound på / av	Håll nere  och  samtidigt i 4 sek.	Ett kort pip-ljud: På Två korta pip-ljud: Av
Justera volymen	Tryck på <b>VOL-</b> eller <b>VOL+</b>	
Ta upp ett samtal / Avsluta ett samtal	Tryck på 	
Ta upp ett 2:dra samtal / sätta ett annat samtal i väntläge / växla tillbaka*	Tryck på 	
Avböja ett samtal	Håll nere 	Ett långt pip-ljud
Ringa upp det sist ringda numret	Tryck två gånger på 	Två korta pip-ljud
Aktivera röstringning*	Håll nere  tills dess att ett "pip-ljud hörs"	Ett kort pip-ljud
Dämpa mik	Tryck två gånger på  (under samtal)	Kort pip-ljud var femte sekund tills dämpningsläget är avstängt.
Överför samtal till telefon*	Håll nere 	Ett kort pip-ljud

#### Andra statusindikatorer:

Ansluten till Bluetoothenhet (medan i standby eller medan du lyssnar på musik)	Blått ljus blinkar var 3:e sekund.
Redo för samordning	I samordningsläge, blinkar LED lampan oupphörligt rött och blått om vartannat.
Påslagen men inte ansluten	Blå lampa som blinkar snabbt.
I samtal	Medan samtal pågår, blått ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund). Efter att du har påbörjat samtalet, saktas det ner till en gång per sekund.
Svagt batteri	LED lampan kommer att blinka rött istället för blått. Ett kort dubbel-pip-ljud kommer att höras varje minut när fem minuter samtalstid eller mindre kvarstår.

\* Tillgänglig om funktionen stöds av din mobiltelefon

---

## 7.4 Bära ditt Bluetooth stereo headset

Huvudbandet är helt justerbart för att passa dig perfekt. Det mjuka skummaterialet erbjuder perfekt ljudplombering och varaktig komfort.

Du kan vrida öronsäckarna på dess fästen för enkelsidig lyssning vid DJ mixning och kontroll.

Fäll ihop hörlurarna genom att vrida båda öronsäckarna och lägg dem i resepåsen för transport.




## 8 Använda ditt Bluetooth stereo headset ännu mera

### 8.1 Använda med ljudkabel

Du kan använda ditt headset med en enhet utan Bluetoothfunktion eller på flygplan (där Bluetooth kan vara begränsad) genom att dra fördel av headsetets ljuduttag. Batteriladdning är inte nödvändig för sladdanvändning vid musiklyssning. Mikrofonen och FullSound digital ljudförlängning kommer inte att fungera med ljudkabeln.

**!** Avsluta ditt samtal innan du ansluter till ljuduttaget, eftersom det här kommer att stänga av batteriförsörjningen och avbryta ett pågående samtal.

Anslut ena änden på den medföljande ljudkabeln till ljuduttaget på ditt headset och den andra änden till hörlursuttaget på din musikenhet.



### 8.2 Lär dig batteristatus

När du har satt på headsetet, kommer LED lampan att indikera batteristatus.

LED egenskaper	Batteristatus
3x röd blinkar	Mindre än 25% batteri återstår
2x röd blinkar	Mindre än 50% av laddning återstår
1x blå blinkar	50% eller mera av laddning återstår

LED lampan kommer att blinka rött oavbrutet när ungefär 5 minuters samtalstid återstår. Du kommer också att höra två korta pip-ljud varje minut för att påminna dig om att avsluta samtalet eller att överföra det till din telefon innan batteriet tar slut.

---


### 8.3 Lär dig om samtidig användning för röst och audio.

Ditt Bluetooth stereo headset kan anslutas till

- en Bluetooth audio enhet (som stödjer A2DP och AVRCP Bluetoothprofil) och
- en Bluetooth kommunikationsenhet (som stödjer HFP eller HSP Bluetoothprofil) på samma gång.

Därför kan du ansluta ditt Bluetooth stereo headset.

- med en telefon med Bluetooth stereo för att både lyssna till musik och föra samtal, eller
- med en telefon med Bluetooth funktion som inte stödjer Bluetooth stereo funktion (A2DP) för att föra samtal och samtidigt vara ansluten till en Bluetooth ljudenhet (MP3 spelare med Bluetooth funktion, Bluetooth ljudadapter etc.) för att lyssna på musik. Se till att samordna telefonen först med ditt Bluetooth headset, och sedan stänga av både telefonen och headsetet för att samordna Bluetooth audio enheten.



Med funktionen SwitchStream kan du både lyssna på musik och sköta dina samtal på samma gång. Även medan du lyssnar på musik, kommer du att höra en ringsignal när du tar emot ett samtal och du kan enkelt växla till samtalet genom att enkelt trycka på  knappen.

---

### 8.4 Lär dig om FullSound

FullSound är en smart digital ljudförlängnings algoritm, vilken körs på en mäktig processor inuti ditt Bluetooth headset.

Den återställer och förlänger bas, diskant, stereoeffekter och dynamiken av komprimerad musik och leder till en mera naturlig, "verklig" ljudupplevelse baserad på år av akustisk forskning och inställning.

FullSound funktionen minskar musikuppspelningstiden med mera än 10% om aktiverad. Funktionen är aktiverad när du köper produkten, för att stänga av eller sätta på FullSound funktionen håll nere  och  knapparna samtidigt i 4 sekunder. Du kommer att höra ett kort pip-ljud efter att du har satt på FullSound, och två korta pip-ljud efter att du har stängt av FullSound.

#### Tip

FullSound funktionen är tillgänglig med trådlös användning, inte när du använder ljuduttaget.

---

## 9 Tekniska data

- Upp till 17 timmars speltid eller 18 timmar samtalstid
- Upp till 400 timmars standbytid
- Tid för full laddning: 4 timmar
- Uppladdningsbara Lithium-Polymer batteri (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth stereo support (A2DP – Avancerad Audio Distribution Profil, AVRCP – Audio Video Fjärrkontrollprofil), Bluetooth mono support (HSP – Headset Profil, HFP – Hands-Free Profil)
- FullSound digital ljudförlängning
- Digital Eko & Ljudreduktion
- 3.5mm ljuduttag för hörlursfunktion med sladd
- Justerbart, ihopfällbart huvudband
- Mjukt skummaterial som expanderar långsamt
- Räckvidd upp till 15 meter (50 fot)

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

---

## 10 Vanliga frågor

---

### **Bluetooth headset går inte att sätta på.**

Batteriet är svagt.

Ladda ditt Bluetooth headset.

---

### **Bluetooth headset går inte att sätta på.**

Ljudkabeln är ansluten.

Dra ur ljudkabeln.

---

### **Ingen anslutning till mobiltelefonen.**

Bluetoothfunktionen avstängd.

Sätt på Bluetoothfunktionen på din mobiltelefon och sätt på headsetet efter att du har satt på telefonen.

---

### **Mobiltelefonen kan inte hitta headsetet.**

- Headsetet kan anslutas till en annan tidigare samordnad enhet.  
Stäng av den tidigare anslutna enheten eller flytta den utom räckvidd.
- Samordningarna kan ha blivit återställda eller headsetet har tidigare blivit samordnat med andra enheter.

Påbörja samordningsprocessen som beskriven i den här användarmanualen.

---

### **Återuppringningen fungerar inte.**

Din mobiltelefon stödjer inte den här funktionen.

---

### **Röstuppringningen fungerar inte.**

Din mobiltelefon kanske inte stödjer den här funktionen.

---

### **Headsetet är anslutet till en telefon med Bluetooth stereo funktion, men musik spelas endast på telefonens högtalare.**

Telefonen kanske har en funktion att lyssna till musik via högtalare eller headsetet.

Se din telefons användarmanual hur man överför musik till headsetet.

---

### **Ljudkvalitet under streaming som sker från telefonen är väldigt svag eller audiostreaming fungerar inte alls.**

Telefonen kanske inte är A2DP kompatibel och endast stödjer (mono) HSP/HFP.

Kontrollera dina telefoners kompatibilitet.

---

### **Ljudkvaliteten är dålig och störande ljud kan höras.**

Bluetooth audio källa är utom räckvidd.

Reducera avståndet mellan headsetet och Bluetooth ljudkälla, eller ta bort hinder mellan dem.

---

### **Jag kan höra men jag kan inte kontrollera musiken på min enhet (eg. hoppa framåt / bakåt).**

Bluetooth audio källa stödjer inte AVRCP.

Se användarmanualen för din ljudkälla.

---

### **Headsetet laddas inte, eller laddas mycket långsamt, när USB-laddningskabeln används.**

USB-porten ger ingen eller för litet ström.

USB-porten ska ge 500 mA. Försök använda en annan USB-port på baksidan av din dator, eller försök med en aktiv USB-hubb.

---

Besök [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) för ytterligare support.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alla rättigheter förbehållna.

Varumärkena ägs av Koninklijke Philips  
Electronics N.V. eller deras respektive  
ägare.

Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-992KR/2nd

2008

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

SHB9000/00, /05, /10

SHB9001/00, /05, /10

SHB9001XX/00, /05, /10

(XX = any alphabetical for different color)

(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Headset

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 301 328 V1.7.1: 2006

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 50360:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..... performed .....  
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, .....  
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands

10/12/2009

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)