


# Руководство пользователя



Стереогарнитура Philips Bluetooth SHB9100

RU



## Первое использование

- 1 Убедитесь, что гарнитура заряжена, мобильный телефон включен, а функция Bluetooth активирована.
- 2 Выключив гарнитуру, нажимайте до тех пор, пока яркость  не уменьшится либо пока светодиод не погаснет.
- 3 Мобильный телефон должен выполнить поиск Philips SHB9100.
- 4 Установите соединение между телефоном и гарнитурой, как описано ниже. (Дополнительную информацию см. в руководстве к мобильному телефону.)



"0000" не требуется для некоторых мобильных телефонов

Полную версию руководства пользователя см. на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PHILIPS

## Управление громкостью/воспроизведением



Регулировка громкости

Перемещение вверх и вниз



Переход вперед

1 Нажмите



Переход назад



Отключить/ приглушить микрофон во время звонка

1 Нажмите



## Кнопка вызова/музыки

Включение/выключение гарнитуры

Нажмите и удерживайте более 4 сек.



Воспроизведение/Пауза/Ответ на вызов/Завершение вызова

1 Нажмите



Отклонить входящий вызов

Длительное нажатие



Повторный набор

2 Нажмите



Переключение абонента во время вызова

2 Нажмите



В режиме соединения

Уменьшение яркости белого или синего света индикатора

В режиме соединения и подключения

Индикатор загорается синим светом каждые 8сек

Зарядка полностью завершена

Белый свет индикатора гаснет при полной зарядке ,если подключен кабель

Индикация разрядки батареи

Уменьшение яркости белого света индикатора

## Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
 Electronics N.V. or their respective owners.  
 V1.0

