

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

SHB9250

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Skydda hörseln	2
	Allmän information	2
<hr/>		
2	Dina brusreducerande on-ear Bluetooth-hörlurar	3
	Förpackningens innehåll	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4
<hr/>		
3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen	5
<hr/>		
4	Använd hörlurarna	7
	Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet	7
	Hantera samtal och musik	7
	Sätt på dig headsetet	9
<hr/>		
5	Teknisk information	10
<hr/>		
6	Obs!	11
	Deklaration om överensstämmelse	11
	Kassering av dina gamla produkter och batterier	11
	Uppfyllelse av EMF-standard	12
	Varumärken	12
<hr/>		
7	Vanliga frågor	13

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Skydda hörseln



Fara

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna säkert.

Tänk på följande när du använder headsetet.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar och headset kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skador och dålig funktion:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurarna får inte utsättas för vattendroppar eller stänk.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs använder du en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör produkten.
- Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsen, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Använd endast Philips flygplansadapter för att ansluta hörlurarna till uttagen på flygplanets sittplatser. Använd inte andra flygplansadapterar eftersom de kanske inte fungerar på rätt sätt, eller kanske till och med leda till personsador som brännmärken eller skada på egendom på grund av överhettning. Koppla bort och lägg undan adaptern omedelbart om du känner att produkten blir varmare eller om inget ljud hörs från den längre.
- Sätt inte in kontakten i sittplatsen strömuttag eftersom det kan skada hörlurarna och leda till personskada.
- Använd inte hörlurarna när du kör bil, cyklar, springer eller går i trafikerade områden. Det är farligt och olagligt på många ställen.

Om drift- och förvaringstemperatur samt luftfuktighet

- Använd och förvara mellan -15 °C och 55 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid höga eller låga temperaturer.

2 Dina brusreducerande on-ear Bluetooth-hörlurar

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder:


Med de här trådlösa on-ear-hörlurarna från Philips kan du:

- prata i telefon trådlöst och utan händer
- lyssna på och kontrollera musik trådlöst
- växla mellan samtal och musik
- lyssna på musik via ljudkabel på enheter utan Bluetooth.

Förpackningens innehåll



Philips trådlösa Bluetooth-hörlurar SHB9250



USB-laddningskabel



Ljudkabel








Snabbstartguide

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. en bärbar dator, PDA, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare osv.) med stöd för Bluetooth och som är kompatibel med hörlurarna (se "Teknisk information" på sidan 10).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar



- ① Pekskärm för musik/samtal/volym/spårkontroll
- ② Indikatorlampa
- ③  Strömknapp
- ④ Mikrofon
- ⑤  /  /  I hoppning/Equalizer/tyst-knapp
- ⑥ Mikro-USB-laddningsfack
- ⑦ NFC-identifieringsområde
- ⑧ Ljudkontakt

3 Komma igång

Ladda batteriet

Kommentar

- Innan du använder dina hörlurar första gången ska du ladda batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar hörlurarna, eftersom de stängs av när du ansluter dem för laddning.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB-kontakten på hörlurarna och;
 - USB-strömkällan.
- ↳ Lysdioden lyser vitt under laddning och stängs av när hörlurarna är fulladdade.

Tips



- Det tar normalt tre timmar att ladda batteriet fullt.
- När batteriet är tomt kan du fortsätta att lyssna på musik via ljudkabel. Se till hörlurarna är avstängda (och inte i viloläge) innan du använder ljudkabeln.

Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen

Innan du använder hörlurarna med mobiltelefonen första gången måste du para ihop dem med mobiltelefonen. Vid ihopparring skapas en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de senaste fyra enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än 4 enheter byts den tidigaste ihopparade enheten ut mot den nya. Det finns två sätt att para ihop hörlurarna med mobiltelefonen

- Manuell ihopparring
- NFC-ihopparring

Manuell ihopparring

- 1 Se till att hörlurarna är fulladdade..
- 2 Sätt på hörlurarna genom att hålla  intryckt.
- 3 Håll  intryckt tills de blå och vita lysdioderna blinkar växelvis.
- 4 Slå på Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen.
↳ Hörlurarna är i ihopparringsläge i 2 minuter.
- 5 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens användarhandbok..

NFC-ihopparring


- 1 Se till att du startar NFC-funktionen på telefonen och att telefonens skärm är aktiv.
- 2 Placera telefonen över hörlurarna så att NFC-identifieringsområdena på varje enhet kan beröra varandra.
- 3 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens användarhandbok.

Kommentar

- Se till att mobiltelefonen har NFC-funktionen tillgänglig och påslagen.
- Se till att mobiltelefonen inte är i standbyläge.
- Ihopparring med NFC är endast lämpligt för Android mobiloperativsystem 4.2 eller senare.
- Se användarhandboken för mobiltelefonen för att hitta dess NFC-område.


I det här exemplet visas hur du parar ihop headsetet med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och välj Philips SHB9250.
- 2 Ange headsetets lösenord "0000" (4 nollor) om du uppmanas att göra det. För de mobiltelefoner som har Bluetooth 3.0 eller senare behöver du inte ange något lösenord.



4 Använd hörlurarna

Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet

- 1 Starta mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Sätt på hörlurarna genom att hålla  intryckt.
 - ↳ Den blå lysdioden blinkar.
 - ↳ Headsetet återansluts automatiskt till senaste anslutna mobiltelefon/Bluetooth-enhet.

Tips



- Om du startar mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har startat headsetet måste du återansluta headsetet och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.
- Om mobiltelefonen/Bluetooth-enheten inte kan återanslutas automatiskt kan du försöka att återansluta manuellt genom att klicka på hörlurarnas namn igen manuellt under Bluetooth-inställningen på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Kommentar

- Om headsetet inte lyckas ansluta till en Bluetooth-enhet inom området på 5 minuter stängs headsetet av det automatiskt för att spara batteri.

Hantera samtal och musik

På/av

- Slå på hörlurarna: håll  intryckt i 2 sekunder.
- Slå av hörlurarna: håll  intryckt i 4 sekunder.
 - ↳ Den vita lysdioden är på och tonas ned..

Röstkontroll

- Siri/Google nu: tryck på .

Musikkontroll

- Spela upp eller pausa musik: tryck en gång.



- Volym upp: dra upp eller dra uppåt och håll kvar.



- Volym ned: dra ned eller dra ned och håll kvar.




- Hoppa framåt: skjut framåt.



- Hoppa bakåt: dra bakåt.



- Aktivera/avaktivera equalizern: Tryck på  /EQ två gånger.

Samtalskontroll

- Besvara/avsluta ett samtal: tryck en gång.





- Avisa ett inkommande samtal: tryck och håll kvar.



- Växla mellan samtal: skjut framåt.




- Stänga av/slå på mikrofonens ljud under pågående samtal: tryck på  / .

Övrig statusindikering för hörlurar

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i viloläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden blinkar var åttonde sekund.
Hörlurarna är klara för hoppning.	En blå och vit lysdiod blinkar växelvis.
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den blå lysdioden blinkar snabbt.
Låg batterinivå.	Den vita lysdioden blinkar tre gånger var 10 sekund tills strömmen är slut.
Batteriet är fulladdat.	Vit LED-lampa lyser inte.

Sätt på dig headsetet



Justera huvudbandet så att det sitter bra på ditt huvud.



Tip

- När du har lyssnat färdigt kan du vrida på hörlurarna för enkel förvaring.

5 Teknisk information

- Upp till 16 timmars musik- eller samtalstid
- Upp till 300 timmars standbyläge
- Normal tidsåtgång för full laddning: tre timmar
- Laddningsbart litium-polymerbatteri (320 mAh)
- 3,5 mm ljudingång för hörlursläge med sladd
- Bluetooth 4.0, funktioner för Bluetooth-mono (hörlursprofil – HSP, hörlursprofil – HFP), funktioner för Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profil – A2DP, Audio Video Remote Control-profil – AVRCP)
- Räckvidd: upp till 10 meter
- Digitaleko- och brusreducering
- Automatisk avstängning



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations Limited deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.


Ta bort det inbyggda batteriet



Kommentar

- Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.



Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Google

Google och Google-logotyp är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

7 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på..


Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med en mobiltelefon.

Bluetooth-funktionen är avaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och se till att mobiltelefonen är påslagen innan du slår på hörlurarna.

Ihoppningen fungerar inte.

Se till att hörlurarna är i ihoppningsläge.

- Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen se "Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen" on page 5.
- Se till att lysdioden blinkar växelvis blått och vitt innan du släpper . Släpp inte knappen om du bara ser den blå lysdioden.

Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Ihoppningen kan ha återställts eller också har hörlurarna tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen se "Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen" on page 5.

Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte på min mobiltelefon.

Mobiltelefonen kanske inte har stöd för den här funktionen.

Den jag pratar med kan inte höra mig i mobiltelefonen.

Mikrofonen är avstängd. Aktivera mikrofonen genom att trycka på  en gång.

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth-telefon med stereofunktion, men musik spelas bara upp i mobiltelefonhögtalaren. Läs mer i användarhandboken till telefonen. Välj att lyssna på musik i hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och det hörs sprakande ljud.

Bluetooth-enheten är utanför räckvidden. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten blir dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam eller när ljudströmningen inte fungerar alls.

Se till mobiltelefonen inte bara har stöd för (mono) HSP/HFP utan också har stöd för A2DP (se "Teknisk information" på sidan 10).

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på Bluetooth-enheten (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt eller bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Teknisk information" på sidan 10).




Mitt headset fungerar inte när ljudkabeln är ansluten.

Mikrofonfunktionen avaktiveras när du ansluter en 3,5 mm ljudkabel till hörlurarna. Då kan du endast använda hörlurarna till att lyssna på musik.

När du har använt "Google nu", börjar musik spelas upp via mobiltelefonhögtalaren istället för hörlurarna, men Bluetooth är fortfarande anslutet, vad kan jag göra?

Tryck på knappen Siri/Google nu igen, musiken fortsätter att spelas upp i hörlurarna.

Hur återställer jag hörlurnas ursprungliga inställningar?

När hörlurarna är påslagna och inte är anslutna till USB-kabeln håller du  och  /  i 5 sekunder tills du ser att den vita lysdioden blinkar 5 gånger.

Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/support



2016 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

SHB9250_UM_SV_V1.0
WK1618

CE 0890

