

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

SHB9850NC



Brugervejledning

PHILIPS

Contents

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine støjreducerende on-ear Bluetooth-hovedtelefoner	3
	Hvad er der i kassen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dine støjreducerende Bluetooth-hovedtelefoner	4

3	Sådan kommer du i gang	5
	Oplad batteriet	5
	Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon	5

4	Brug af dine hovedtelefoner	7
	Opret forbindelse til Bluetooth	7
	Hold styr på opkald og musik	7
	Slut til aktiv støjreduktion	8
	Tilslutning til lydsystemer i fly	9
	Tag dine hovedtelefoner på	9

5	Tekniske data	10
----------	----------------------	-----------

6	Bemærkning	11
	Overensstemmelseserklæring	11
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	11
	Overholdelse af EMF	11
	Varemærker	12

7	Ofte stillede spørgsmål	13
----------	--------------------------------	-----------

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

undgås, mens der køres i trafikken eller i andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for stærk varme.
- Undgå at tabe dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Undgå at nedsænke hovedtelefonerne i vand.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rengøring er nødvendig, skal du anvende en blød klud, som om nødvendigt fugtes med ganske lidt vand eller fortyndet mild sæbe.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Brug kun Philips-flyadapteren til at slutte hovedtelefonerne til stikkene i flysæder; Brug ikke andre flyadapere, da disse muligvis ikke giver det ønskede resultat og muligvis endda kan medføre personskeade som f.eks. forbrændinger eller tingsskade som følge af overophedning. Fjern adapteren, og frakobl enheden med det samme, hvis du oplever opvarmning eller tab af lyd.
- Sæt ikke noget stik i strømstikket på flysædet, da dette kan beskadige hovedtelefonerne og medføre personskeade.
- Brug aldrig dine hovedtelefoner, mens du betjener et motorkøretøj, kører på cykel, løber eller går på stæder med anden trafik. Det er farligt og mange steder også ulovligt.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed

- Bruges eller opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -15°C (5°F) og 55°C (131°F) (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med høje eller lave temperaturer.

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger headsettet.

- Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger headsettet.
- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.
- Brug af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel i bil kan ikke anbefales og kan være ulovligt ved kørsel i nogle områder.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør distraktioner fra musik eller telefonopkald


2 Dine støjreducerende on-ear Bluetooth-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen




Philips støjreducerende on-ear Bluetooth-hovedtelefoner SHB9850NC



USB-opladningskabel



Lydkabel



Flyadapter




Lynvejledning

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, PDA, Bluetooth-adaptere, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefonerne (se 'Tekniske data' på side 10).

Oversigt over dine støjreducerende Bluetooth-hovedtelefoner



- ① Mikro-USB-opladningsstik
- ②  Musik-/opkaldskontrolknap
- ③ Lydstik
- ④ LED-indikator
- ⑤  Tænd/sluk-knap
- ⑥ Mikrofon
- ⑦  /  Parring/Lydløs-knap
- ⑧ NFC-registreringsområde
- ⑨ Aktiv støjreduktion til/fra-knap
- ⑩ Aktiv støjreduktion LED-indikator

3 Sådan kommer du i gang

Oplad batteriet

Bemærk

- Før du anvender hovedtelefonerne første gang, oplades batteriet i 5 timer for at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-opladningskablet for at undgå beskadigelse.
- Du kan betjene hovedtelefonerne normalt under opladning.
- En fuld opladning tager normalt 2 timer.
- Når batteriet er næsten tomt, blinker den hvide LED.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:



- mikro-USB-opladningsporten på hovedtelefonerne og
- oplader-/USB-porten på en computer.

Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon

Før du bruger hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal de parres med en mobiltelefon. Fuldført parring etablerer et unikt krypteret link mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de sidste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 4 enheder, vil den tidligst parrede enhed blive erstattet af en ny. Der er to metoder til at parre dine hovedtelefoner med din mobiltelefon:

- Manuel parring
- NFC-parring

Manuel parring

- 1 Kontroller, at hovedtelefonerne er fuldt opladet.
- 2 Tryk og hold  nede for at tænde for hovedtelefonerne.
 - ↳ Når der skal findes en allerede parret enhed, blinker den hvide LED én gang, og den blå LED-indikator blinker.
 - ↳ Hvis du vil parre en ny enhed, skal du trykke og holde  nede, indtil den blå og den hvide LED-indikator blinker skiftevis.
- 3 Tænd Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon.
 - ↳ Hovedtelefonerne er i parringstilstand i 5 minutter.
- 4 Par hovedtelefonerne med mobiltelefonen. Yderligere oplysninger fås i brugervejledningen til din mobiltelefon.

NFC-parring


- 1 Sørg for, at du aktiverer NFC-funktionen på din telefon, og at din telefons skærm forbliver aktiv.
- 2 Placer din telefon over headsettet, så NFC-registreringsområdet for hver enhed kan berøre hinanden.
- 3 Par hovedtelefonerne med mobiltelefonen. Yderligere oplysninger fås i brugervejledningen til din mobiltelefon.

Bemærk

- Sørg for, at din mobiltelefon har NFC-funktionen tilgængelig og aktiveret.
- Kontroller, at din mobiltelefon ikke er i standbytilstand.
- Parring med NFC er kun velegnet til Android-mobiloperativsystem 4.2 eller nyere.
- Se brugervejledningen til din mobiltelefon for at finde dens NFC-registreringsområde.

Følgende eksempel beskriver, hvordan du kan parre hovedtelefonerne med din mobiltelefon.


- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg Philips SHB9850NC.
- 2 Indtast adgangskoden til headsettet "0000" (4 nuller), hvis du bliver bedt om det. Til mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendigt at angive en adgangskode.



4 Brug af dine hovedtelefoner

Opret forbindelse til Bluetooth

Slut hovedtelefonerne til en Bluetooth-enhed

- 1 Tænd for din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold  nede for at tænde for hovedtelefonerne.
 - ↳ Den blå LED blinker.
 - ↳ Hovedtelefonerne opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed.

Tip



- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter at headsettet er tændt, er du nødt til manuelt at oprette en ny forbindelse mellem headset og mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- Hvis din mobiltelefon/Bluetooth-enhed ikke opretter forbindelse automatisk, kan du prøve at oprette forbindelsen manuelt ved at klikke på hovedtelefonernes navn igen under Bluetooth-indstillingsvejledningen på din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke kan oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed inden for rækkevidde inden for 5 minutter, slukker de automatisk for at spare på batteriet.

Hold styr på opkald og musik

Tænd/sluk

- Tænd for hovedtelefonerne: Tryk og hold  nede i 4 sekunder.
- Sluk for hovedtelefonerne: Tryk og hold  nede i 4 sekunder.
 - ↳ Den hvide LED er tændt og tones ud.

Stemmekontrol

- Siri/Google Now: Tryk på .

Musikbetjening

- Afspil musik, eller sæt den på pause: Tryk én gang.



- Lydstyrke op: Skub op, eller skub op og hold.



- Lydstyrke ned: Skub ned, eller skub ned og hold.



- Spring frem: Skub fremad.



- Spring tilbage: Skub bagud.



Opkaldskontrol

- Besvar/afslut opkald: Tryk én gang.



- Afvis et indgående opkald: Tryk og hold.



- Skift samtalepartner under et opkald: Skub fremad.



- Slå mikrofonlyden fra/til under et opkald: Tryk på  / .

LED-indikatorstatus (højre side af hovedtelefonerne)

Hovedtelefonstatus	Indikator
Hovedtelefonerne sluttes til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standbytilstand, eller mens du lytter til musik.	Den blå LED blinker hvert 8. sekund.
Hovedtelefonerne er klar til paring.	LED'en blinker skiftevis blåt og hvidt.

Hovedtelefonerne er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed.	Den blå LED blinker hurtigt.
Lavt batteriniveau.	Den hvide LED blinker langsomt.
Batteriet er fuldt opladet.	Den hvide LED er slukket.

Kablet forbindelse:

Du kan også bruge hovedtelefonerne med det medfølgende lyd kabel, når batteriet er næsten opbrugt. Sørg for, at hovedtelefonerne er slukket inden brug af lyd kablet. Slut det medfølgende lyd kabel til hovedtelefonerne og en eksterm lydenhed.

Slut til aktiv støjreduktion

Aktiver aktiv støjreduktion

- Tryk og hold Aktiv støjreduktion til/fra-knappen nede i 2 sekunder for at aktivere støjreduktion.
- Tryk og hold Aktiv støjreduktion til/fra-knappen nede i 2 sekunder for at deaktivere støjreduktion.

Tip

- Når Aktiv støjreduktion ikke er nødvendig, skal du slukke med Aktiv støjreduktion til/fra-knappen for at fortsætte med dit opkald eller lytte til musik.

Slå opmærksomhedstilstand til

- Tryk på Aktiv støjreduktion til/fra-knappen for at aktivere opmærksomhed.
- Tryk på Aktiv støjreduktion til/fra-knappen for at deaktivere opmærksomhed.
 - ↳ Aktiv støjreduktion slås automatisk til/fra.



Bemærk


- Opmærksomhedstilstand kan kun aktiveres, når aktiv støjreduktion også er aktiveret.

LED-indikatorstatus for aktiv støjreduktion (venstre side af hovedtelefonerne)

Hovedtelefonstatus	Indikator
Aktiv støjreduktion er aktiveret.	Den grønne LED lyser.
Opmærksomhedstilstand er aktiveret.	Den grønne LED blinker.
Aktiv støjreduktion og opmærksomhedstilstand er deaktiveret.	Den grønne LED er slukket.

Tilslutning til lydsystemer i fly

- 1 Slut lyd-kablet til flyadapteren.



- 2 Sæt adapteren i de dobbelte lydudgangsstik i flysædet.

- Et 3,5 mm-stik
Brug det enkelte stik. Adapter er ikke påkrævet.



- To 3,5 mm-stik
Brug 3,5 mm flyadapter med dobbeltstik.




- Et strømstik og to 3,5 mm-stik
Brug 3,5 mm flyadapter med dobbeltstik. Sørg for at indsætte det i to 3,5 mm-stik.



Tag dine hovedtelefoner på

Juster hovedbøjlelens længde, så den passer til dit hoved.



Tip

- Efter brug skal du dreje hovedtelefonerne for nem opbevaring.

5 Tekniske data

- Musiktid (Aktiv støjreduktion aktiveret med Bluetooth): 16 timer
- Taletid (Aktiv støjreduktion aktiveret med Bluetooth): 15 timer
- Standbytid (Aktiv støjreduktion aktiveret med Bluetooth): 45 timer
- Musik- og taletid: Ubegrænset (med lyd kabel tilsluttet)
- Normal tid for en fuld opladning: 2 timer
- Genopladeligt litiumionpolymerbatteri (530 mAh)
- 3,5 mm lyd stik til kabelbaseret hovedtelefon tilstand
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono-understøttelse (Hovedtelefonprofil - HSP; Håndfri profil - HFP), Bluetooth stereo-understøttelse (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Dækningsområde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- Aktiv støjreduktion: Hybrid (4 mikrofoner)
- Advarsel om lavt batteriniveau: Tilgængelig



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.

6 Bemærkning

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations Limited, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige


batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Fjern det integrerede batteri

Bemærk

- Sørg for, at headsettet kobles fra USB-opladningskablet, før du tager batteriet ud.

Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du bortskaffer headsettet.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter: elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth

Bluetooth-mærket og -logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google-logoet er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

N-Mark

N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

7 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner kan ikke tændes.


Batteriniveaulet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-hovedtelefoner med en mobiltelefon.

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, og tænd for mobiltelefonen, før du tænder hovedtelefonerne.

Parring virker ikke.

Kontroller, at hovedtelefonerne er i parringstilstand.

- Følg de trin, der er beskrevet i denne brugervejledning (se 'Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon' på side 5).
- Kontroller, at LED-indikatoren blinker skiftevis blå og hvidt, før du slipper . Bliv ved med at holde knappen nede, hvis du kun ser den blå LED.

Mobiltelefonen kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne er muligvis sluttet til en tidligere parret enhed. Sluk for den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring er muligvis blevet nulstillet, eller hovedtelefonerne er tidligere blevet parret med en anden enhed. Par hovedtelefonerne med mobiltelefonen igen som beskrevet i brugervejledningen (se 'Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon' på side 5).

Stemmeopkald eller genopkald virker ikke på min mobiltelefon.

Din mobiltelefon understøtter muligvis ikke denne funktion.

Personen i den anden ende kan ikke høre mig på mobiltelefonen.

Mikrofonlyden er slået fra. Tryk én gang på  for at slå mikrofonens lyd til igen.

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er sluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men det er kun musik, der afspilles på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg for at lytte til musik via hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og lyden er skrattende.

Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Gør afstanden mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden mindre, eller fjern forhindringer mellem dem.

Lydkvaliteten er dårlig, når jeg streamer fra mobiltelefonen, og streaming af lyd er meget langsom eller virker slet ikke.

Kontroller, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HSP/HFP men også understøtter A2DP (se 'Tekniske data' på side 10).

Jeg kan høre men ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspil/pause/spring frem/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske data' på side 10).

Mine hovedtelefoner virker ikke, når lyd-kablet er tilsluttet.

Mikrofonfunktionen deaktiveres, hvis et 3,5 mm lyd-kabel slutes til hovedtelefonerne. I dette tilfælde kan dine hovedtelefoner kun bruges til musikafspilning.

For at få yderligere support skal du besøge www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB9850NC_00_DA_V1.0
wk1617

CE 0890

