

SHE9800 manuale d'uso

BENVENUTO

Benvenuto nell'avanzato mondo del suono reso possibile dall'eccezionale qualità delle cuffie auricolari Philips.

Le cuffie auricolari Philips SHE9800 sono la soluzione ideale per un soundstage molto ampio, con un'acustica profonda e potente. I driver da 13,5mm, perfettamente regolati, e un design "Angled Acoustics" assicurano una superba riproduzione del suono e una purezza stupefacente.

CREATE SU MISURA

Gli auricolari vengono proposti con tre misure di cuscinetti in gomma, per una migliore aderenza e un maggiore comfort. Per sostituirli, rimuovere con cura l'inserito originale e inserire sul tubo l'inserito nuovo.

MASSIMA ADERENZA

1. Inserire gli appositi cuscinetti, o gli inserti in schiuma, nel lato destro o sinistro degli auricolari.
2. Regolare l'auricolare fino a che aderisce perfettamente. (Può essere necessario farlo scivolare gentilmente nell'orecchio scuotendolo fino a che non aderisce in modo saldo, ma confortevole)
3. Per rimuovere le cuffie, afferrare il corpo dell'auricolare. Non rimuoverle tirando il cavo.

Nota: Se la qualità del suono è carente nelle basse frequenze (bassi), controllare l'aderenza, o provare un'altra misura di cuscinetto.

CURA GENERALE

Per pulire i cuscinetti in gomma, rimuoverli dagli auricolari e lavarli sotto acqua corrente con un detergente non aggressivo; lasciare asciugare all'aria.

Nota: Assicurarsi di averli sciacquati ed asciugati a fondo prima di rimontarli sugli auricolari.

MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

1. Non esporre gli auricolari a temperature estreme.
2. Per migliorare la vestibilità, selezionare la misura di cuscinetto più adatta.
3. Non esercitare troppo peso, o pressione, sugli auricolari per prevenire danni o cattivo funzionamento.
4. Astenersi da un ascolto ad alto volume con gli auricolari; esiste il rischio di danni all'udito.

SPECIFICHE TECNICHE

Come indicato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Come indicato.