

PHILIPS

SHE9850

BEDIENUNGSANLEITUNG

13 November 2007

WILKOMMEN

Willkommen in der Welt der puren Akustik. Das ist die Welt der Oberklasse-Kopfhörer SHE9850 von Philips.

Die In Ear-Kopfhörer liefern professionellen Sound durch die hochmoderne Balanced Armature Technologie und präzise Akustikabstimmung von Philips iLab. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich klare, detailgetreue und transparente Audiowiedergabe mit perfekten Höhen.

LUXUS PUR

Vom luxuriösen Design bis zum makellosen Sound: Die Kopfhörer SHE9850 verkörpern das Beste, was Philips zu bieten hat.

Ihr High Definition Messwandler wird von der hochmodernen Balanced Armature Technologie unterstützt, der perfekten Synthese von Präzision und kompaktem Design – beides wesentliche Voraussetzungen für professionelle Klangqualität.

Die Kopfhörer zeichnen sich durch ein angewinkeltes Design der Akustikröhre aus, das eine perfekte Geräuschkämmung garantiert. Dank der genauen Akustikabstimmung, welche die Wiedergabe eines weiten Frequenzbereichs ermöglicht, erwartet Sie ein exklusives Hörvergnügen.

WIE FÜR SIE GEMACHT

Die Kopfhörer werden mit Gummikappen in drei Größen und einem Paar Schaumstoffpolster geliefert.

Silikonkappen:

Für lang anhaltenden Tragekomfort; in Small, Medium und Large.

Comply™ Foam Tips Schaumstoffpolster:

Eine bequeme Alternative aus viskoelastischem Schaumstoff. Einfach vor dem Einführen ins Ohr zusammendrücken - nach einigen Sekunden dehnt sich der Comply™ Schaumstoff aus und passt sich der Anatomie des Gehörkanals perfekt an. Hinweis: Die Polster sollten alle drei Monate gewechselt werden, wenn sie erste Verschleißerscheinungen zeigen. Ziehen Sie dazu das alte Polster vorsichtig vom Hörer ab und schieben Sie ein neues Polster auf.

PERFEKTE PASSFORM

1. Setzen Sie die passenden Kappen oder Schaumstoffpolster auf beiden Seiten in die Ohrhörer ein.
2. Bewegen Sie den Ohradapter, bis er perfekt passt (evtl. müssen Sie ihn leicht drehen oder verschieben, bis er fest, aber bequem sitzt).
3. Um die Ohrhörer zu entfernen, fassen Sie die Ohrhörer am Gehäuse an und drehen Sie sie leicht, bis sie sich aus dem Gehörgang lösen. Ziehen Sie nicht am Kabel.

Hinweis: Bei unbefriedigender Klangqualität in den niedrigen Frequenzen (Bässe), prüfen Sie die Ohrhörer auf festen Sitz oder versuchen Sie es mit Gummikappen in einer anderen Größe.

PFLEGE

Zur Reinigung der Gummikappen die Kappen von den Ohrhörern nehmen, mit Wasser und einem milden Reiniger waschen und an der Luft trocknen lassen.

Hinweis: Darauf achten, dass die Kappen gründlich ab gespült und trocken sind, bevor sie wieder auf die Ohrhörer aufgezogen werden.

Wenn die Öffnungen der Ohrhörer verschmutzt sind, die Kappen oder Polster abnehmen und die Verschmutzung mit dem Reinigungswerkzeug am Ende des Schleifenbands entfernen.

Hinweis: Niemals einen Gegenstand in die Öffnung einführen, da dies den Klangfilter beschädigen kann.

Tragetasche für Schutz und Aufbewahrung

1. Die Kopfhörer wie gezeigt in die Tasche legen.
2. Das Kabel um das Führungsband wickeln.
3. Den Stecker wie gezeigt einstecken.

INSTANDHALTUNG UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Die Ohrhörer nicht extremen Temperaturen aussetzen.
2. Für optimale Passform die geeigneten Kappen oder Polster auswählen. Die Teile bei Verschleiß ersetzen.
3. Die Kopfhörer nicht übermäßigem Gewicht oder Druck aussetzen; dies kann die Kopfhörer beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
4. Bei Verwendung der Kopfhörer die Lautstärke nicht zu hoch einstellen, da dies zu Gehörschäden führen kann.

TECHNISCHE DATEN

Wie angegeben.

LIEFERUMFANG

Wie angegeben.