

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

HU Túlfeszültségvédő

PHILIPS

Tartalomjegyzék

| | | |
|----------|-------------------------------------|----|
| 1 | Fontos biztonsági utasítások | 88 |
| | A termék újrahajósítása | 88 |

| | | |
|----------|----------------------------|----|
| 2 | A túlfeszültségvédő | 88 |
| | Egyes funkciók bemutatása | 88 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3 | Üzembe helyezés | 89 |
| | A túlfeszültségvédő csatlakoztatása | 89 |
| | A túlfeszültségvédő csatlakoztatása telefonhoz/faxhoz/modemhez | 89 |
| | Kártérítési igények benyújtása | 90 |
| | A túlfeszültségvédő csatlakoztatása TV- hez/videomagnóhoz/DVD-lejátszóhoz/ műholdvevőhöz/kábeldekódérhez | 90 |
| | Kártérítési igények benyújtása | 91 |

| | | |
|----------|--|----|
| 4 | Korlátozott jótállás | 91 |
| | Egy éves korlátozott termékgarancia | 92 |
| | Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó jótállás | 92 |

1 Fontos biztonsági utasítások

A kézikönyv fontos tudnivalókat tartalmaz a Philips túlfeszültségvédő készülékekről. Az üzembehelyezés és a beállítás előtt olvassa el figyelmesen.



Figyelem

- Ne üzemeltesse a túlfeszültségvédőt csapadéknak kitett vagy nedves helyen.
- Ne üzemeltesse a túlfeszültségvédőt, ha annak külsejére vagy belsejébe bármilyen folyadék került.
- Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani.
- Ne tegye ki a túlfeszültségvédőt közvetlen napsütésnek, továbbá ne helyezze falra szerelt vagy szabadon álló fűtőtestek közelébe, illetve olyan elzárt helyre, ahol hőmérséklet-emelkedés fordulhat elő.
- A Philips túlfeszültségvédő biztonságos működéséhez és a csatlakoztatott berendezés védelméhez megfelelően földelt aljzatra van szükség. Ha nem biztos benne, hogy otthona elektromos vezetékhalozata rendelkezik-e megfelelő földeléssel, kérje ki szakképzett villanyszerelő véleményét.

A termék újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes

kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

2 A túlfeszültségvédő

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Az internetes sűgó a www.philips.com/support címen található.

Egyes funkciók bemutatása

A túlfeszültségvédő a következő funkciók bármelyikével fel lehet szerelve. A csomagoláson ellenőrizze, hogy készüléke ezek közül melyekkel rendelkezik.



Védelem jelzőfény: jelzi a túlfeszültségvédő működési állapotát.



Megszakítás-védelem: a védelmi szintet túllépő elektromos feszültség- vagy áramlökés esetén megszakítja a hálózati csatlakozókra kiadott minden áramot.



Telefon-/fax-/modemvédelem: maximális védelmet nyújt a normál kétvezetékes, betárcsázós telefonszolgáltatásban előforduló feszültséglökések ellen.



Hálózati és adatvédelem: maximális védelmet nyújt az adathálózatban vagy telefonvonalakban előforduló feszültséglökések ellen.



Koaxiális kábelvédelem: maximális védelmet nyújt a normál koaxiális és szélessávú vonalakban előforduló feszültséglökések ellen.

3 Üzembe helyezés

A túlfeszültségvédő feladata, hogy a csatlakoztatott berendezéseket megvédje az elektromos károsodástól. A Philips az elektronikus háztartási gépek és számítógépes rendszerek védelmére túlfeszültségvédők széles választékát kínálja.

A túlfeszültségvédő csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt aljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a védeni kívánt készülék hálózati kábelét a túlfeszültségvédőbe.



Vigyázat


- A túlfeszültségvédőhöz ne használjon semmilyen hosszabbítószinórt, adaptert, egyéb földelővezetékét vagy elektromos csatlakozást. Ellenkező esetben a Philips jótállások érvényüket veszítik.

A túlfeszültségvédő csatlakoztatása telefonhoz/faxhoz/modemhez

Egyes Philips túlfeszültségvédők telefon-/fax-/modemvédelmi funkcióval rendelkeznek. A telefont/faxot/modemet a fali aljzathoz való közvetlen csatlakoztatás helyett a túlfeszültségvédő védett csatlakozóin keresztül csatlakoztassa.

IN/OUT (Be/Ki) telefonvonal-védelem


- 1 Csatlakoztassa a fali aljzathoz jövő telefon-/fax-/modemvonalat a túlfeszültségvédő bemeneti csatlakozójába.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a túlfeszültségvédő kimeneti csatlakozójába, a másik végét pedig a védeni kívánt készülék telefon-/fax-/modemcsatlakozójába.



Elosztó telefonvonal-védelme

Ha a modemhez és a telefonhoz egyetlen telefonszám tartozik, a bejövő telefonvonal megosztható két kimenetre:

- 1 Csatlakoztassa a fali aljzathoz jövő telefon-/fax-/modemvonalat a túlfeszültségvédő bemeneti csatlakozójába.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a túlfeszültségvédő kimeneti csatlakozójába, a másik végét pedig a védeni kívánt készülék telefon-/fax-/modemcsatlakozójába.



Megjegyzés

- A modem és a telefon nem használható egyszerre.

Készülékek telefonvonal-védelme

Ezt a speciális, kétvonalas telefon-/modem-/faxvédelmet egyszerre két eszköz veheti igénybe.

Kártérítési igények benyújtása

- A Csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó jótállás értelmében vett, a telefonszolgáltatótól eredő áramlökések eredményeképpen beálló kárra vonatkozó kártérítési igény elfogadásához az adott berendezésnek megfelelően csatlakoztatva kell lennie olyan Philips túlfeszültségvédőhöz, amely kínál telefonvonal-védelmet. Ellenőrizze azt is, hogy a telefonszolgáltatási berendezés a szolgáltatás belépési pontjánál tartalmaz-e egy megfelelően telepített és megfelelően működő elsődleges védelmi eszközt (az ilyen eszközöket általában a telefonvonal telepítése során kötik a rendszerbe).
- Ha nem sikerül csatlakoztatni a telefon-/fax-/modemvédelmet, akkor a csatlakoztatott berendezésre vonatkozó jótállás nem lép érvénybe.
- A modemkárosodások többsége megelőzhető, ha a telefon-/fax-/modemvédelmet elővigyázattal és szakszerűen csatlakoztatja.
- A telefonvédelmi funkciót kínáló túlfeszültségvédőket úgy alakították ki, hogy maximális védelmet nyújtsanak a hagyományos kétvonalas vagy betárcsázós telefonszolgáltatásban előforduló feszültséglökések ellen. Egyéb, moduláris csatlakozókat használó kommunikációs hálózatok esetében nem feltétlenül használható ez a fajta védelem.






Vigyázat

- Helytelen telepítés esetén előfordulhat, hogy a termék telefon funkciója működésképtelenné válik.

A túlfeszültségvédő csatlakoztatása TV-hez/ videomagnóhoz/DVD-lejátszóhoz/műholdvevőhöz/ kábeldekóderhez

Egyes Philips túlfeszültségvédők koaxiális kábel túlfeszültségvédelem funkcióval is rendelkeznek. A TV-t/videomagnót/DVD-lejátszót/műholdvevőt/kábeldekódert a fali aljzathoz való közvetlen csatlakoztatás helyett a túlfeszültségvédő védett koaxiális csatlakozóin keresztül csatlakoztassa.

- 1 Csatlakoztassa a bejövő kábel-/szélessávú vonalat a túlfeszültségvédő bemeneti koaxiális csatlakozójába.
- 2 Csatlakoztassa a koaxiális kábel egyik végét a túlfeszültségvédő kimeneti koaxiális csatlakozójába, a másik végét pedig az eszköz bemeneti koaxiális csatlakozójába.



Kártérítési igények benyújtása

- A Csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó jótállás értelmében vett, a koaxiális áramlökések eredményeképpen beálló kárra vonatkozó kártérítési igény elfogadásához az adott berendezésnek megfelelően csatlakoztatva kell lennie olyan Philips túlfeszültségvédőhöz, amely kínál koaxiális védelmet.
- Ha nem sikerül csatlakoztatni a koaxiális kábelvédelmet, akkor a csatlakoztatott berendezés nem érvényes a Csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó jótállás. A TV-k/videomagnók/DVD-lejátszók/műholdvevők/kábeldekóderek legtöbb károsodása megakadályozható, ha a koaxiális kábelvédelmet elővigyázattal és szakszerűen csatlakoztatja.



Vigyázat

- Helytelen telepítés esetén előfordulhat, hogy a termék koaxiális funkciója működésképtelenné válik.

4 Korlátozott jótállás

A Philips, Inc. („Philips”) a Philips márkanévek alatt értékesített túlfeszültségvédők eredeti vásárlója számára az alábbi jótállások (Túlfeszültségvédő korlátozott jótállása és Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó korlátozott jótállás) valamelyikét vagy mindkét jótállást biztosítja.

Mindkét jótállásra érvényes rendelkezések: Ezek a jótállások csak a túlfeszültségvédőket családi vagy háztartási használatra vásároló természetes személy vásárlókra vonatkoznak; kereskedelmi, intézményi vagy ipari vásárlókra nem. Ezek a jótállások csak Európában érvényesek.

JELEN JÓTÁLLÁSOK KIVÁLTANAK MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST ÉS MINDEN EGYÉB BENNEFOGLALT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ BENNEFOGLALT GARANCIÁT, JELEN JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZVA, KIVÉVE, HA A CSATLAKOZTATOTT BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS (HA VAN ILYEN) ERRŐL MÁSKÉPPEN RENDELKEZIK, A PHILIPS SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL A PHILIPS TÚLFESZÜLTSGVÉDŐ HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ SEMMINEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY ÖSSZETETT KÁRÉRT*.

A Philips garanciát vállal arra, hogy a termék anyaga, kidolgozása és összeszerelése a termékleírásnak és a figyelmeztetéseknek megfelelő használat esetén hibamentes lesz (i) a vásárlástól számítva egy évig, vagy (ii) addig az időpontig, amíg a készülék túl nem lépi a feszültséglökések és -csúcsok elleni védelmi kapacitásának határát (amelyik a korábbi). Amikor a túlfeszültségvédő túllépi ezt a kapacitását, kialszik a „Védelem aktív” jelzőfény.

Egy éves korlátozott termékgarancia

Jelen jótállás nem vonatkozik olyan károkra, amelyek oka (a) valamilyen baleset; (b) nem a Philips által gyártott vagy értékesített alkatrészek használata; vagy (c) a túlfeszültségvédő módosítása. A túlfeszültségvédőn nem hivatalos Philips szakszerviz által végrehajtott javítás vagy módosítás eredményeképpen az esetlegesen felmerülő problémák nem kerülnek orvoslásra jelen jótállás keretében.

Jelen garanciák kizárólag a termék eredeti vásárlóját illetik meg, tulajdonjoguk nem ruházható át másra. A jelen garanciában rögzített jogokkal akkor élhet, ha rendelkezik a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal, amelyen fel van tüntetve a termék neve és a vásárlás dátuma.

Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó jótállás

A Philips jótállást vállal az eredeti vásárló felé arra vonatkozóan, hogy saját belátása szerint megjavít vagy kicserél bármely olyan, valamely Philips túlfeszültségvédőn keresztül megfelelően huzalozott, védőföldeléssel rendelkező váltakozó áramú hálózathoz és telefon/koaxiális kábelekhez megfelelően csatlakoztatott berendezést, amely károsodást szenved villámlásból származó vagy egyéb áramlökéstől, vagy pillanatnyi (rövidebb, mint 1 ms-os) feszültségimpulzusoktól és -csúcsoktól („Esemény”), amennyiben (a) a túlfeszültségvédő nem védte meg a berendezést; (b) a túlfeszültségvédő a károsodás egyértelmű jeleit mutatja; valamint (c) a károsodás az Esemény eredménye.

Jelen jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

(a) természeti csapások, pl. árvíz, erózió vagy földrengés okozta károk, kivéve a villám okozta károkat a Power Blocker™ technológiával ellátott termékek esetében; (b) hosszabb ideig fennálló alacsony feszültség, vagy alacsony

feszültségű zavar; köztük feszültségesések, -süllyedések vagy feszültségkimaradások okozta károk; (c) háború, vandalizmus, lopás, normál kopás, kimerülés, elavulás, abnormális kezelés vagy használat, vagy rongálás okozta károk; (d) nem hivatalos szerviz által végrehajtott program- vagy rendszerberendezés-módosításból származó kár; vagy (e) olyan berendezés károsodása, amely az Esemény idején nem volt közvetlenül csatlakoztatva a túlfeszültségvédőhöz.

Jelen jótállás a túlfeszültségvédő élettartamának időszakára terjed ki, amely azt az időszakot jelenti, amely addig telik el, amíg a túlfeszültségvédő túl nem lépi a feszültségelőkészítők és -csúcsok elleni védelmi kapacitásának határát. Amikor a túlfeszültségvédő túllépi ezt a kapacitását, kialszik a „Védelem aktív” jelzőfény. A túlfeszültségvédő az Eseményt követően túllépi a kapacitását.

Jelen jótállás azon veszteségekre korlátozódik, amelyekre nem terjed ki a csatlakoztatott berendezés gyártójának jótállása, vagy a fogyasztó által kötött tulajdonosi vagy bérlői lakásbiztosítás. A fogyasztó vállalja, hogy először az ilyen jótállások vagy biztosítások keretében keres fedezetet a kárra, valamint nem jelent be dupla kártérítési igényt a Philipsnél is. A fogyasztó vállalja, hogy a Philips kérésére rendelkezésre bocsátja a biztosításaira vonatkozó információkat; valamint a kártérítési igény rendezését követően adott esetben a Philips fenntartja a jogot a kártérítés átvállalására a csatlakoztatott berendezés gyártójának valamely fennálló jótállása vagy az igénylő által birtokolt valamely fennálló biztosítás keretében.

Jelen jótállás azon túlfeszültségvédőkre korlátozódik, amelyek csomagolásán fel van tüntetve a csatlakoztatott berendezésre vonatkozó garancia. A túlfeszültségvédőn nem hivatalos Philips szakszerviz által végrehajtott javítás vagy módosítás eredményeképpen az esetlegesen felmerülő problémák nem kerülnek orvoslásra jelen jótállás keretében.

A Philips túlfeszültségvédőt megfelelően földelt aljzatba kell csatlakoztatni. Minden

egyes csatlakoztatott berendezést közvetlenül kell csatlakoztatni a túlfeszültségvédőhöz. Hosszabbítózsinórok, adapterek, egyéb földelővezetékek vagy elektromos csatlakozások Philips túlfeszültségvédővel együttes használata érvénytelenít minden Philips jótállást. A berendezéshez vezető minden egyes vezetéknek – beleértve a telefon- és a koaxiális vezetékeket – keresztül kell haladnia a megfelelő Philips túlfeszültségvédőn.

A telefonszolgáltatásban előforduló áramlökések eredményeképpen beálló kárra vonatkozó kártérítési igény elfogadásához az adott berendezésnek megfelelően csatlakoztatva kell lennie olyan Philips túlfeszültségvédőhöz, amely kínál telefonvonal-védelmet (a telepítési utasításokat lásd a felhasználói kézikönyvben), valamint a telefonszolgáltatási berendezésnek a szolgáltatás belépési pontjánál tartalmaznia kell egy megfelelően telepített és megfelelően működő „elsődleges védelmi” eszközt. (Az ilyen eszközöket általában a telefonvonal telepítése során kötik a rendszerbe.) Ha nem sikerül megfelelően csatlakoztatni a telefonvonal-védelmet, akkor a csatlakoztatott berendezésre nem érvényes a Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó jótállás.

A koaxiális áramlökések eredményeképpen beálló kárra vonatkozó kártérítési igény elfogadásához az adott berendezésnek megfelelően csatlakoztatva kell lennie olyan Philips túlfeszültségvédőhöz, amely kínál koaxiális védelmet (a telepítési utasításokat lásd a felhasználói kézikönyvben). Ha nem sikerül megfelelően csatlakoztatni a koaxiális kábelvédelmet, akkor a csatlakoztatott berendezésre nem érvényes a Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó jótállás. Az ügyfélszolgálati osztály visszaküldésiengedélyszámot (RA-szám) ad ki a vásárló részére. A Philips saját belátása szerint dönt arról, hogy a fogyasztónak a károsodott berendezést és a túlfeszültségvédőt a Philipsnek vagy egy független javítóműhelynek kell-e elküldenie. A Philips erre vonatkozó kérése esetén a fogyasztónak saját költségén el kell küldenie a károsodott berendezést és a túlfeszültségvédőt

a vételt igazoló számla másolatával együtt a megadott címre, biztonságos módon becsomagolva (a további károk megakadályozása érdekében), az RA-számot a csomagolás külsőjén jól láthatóan feltüntetve, valamint mellékelve a probléma részletes írásos bemutatását, továbbá a fogyasztó nevét, címét és telefonszámát, amelyen munkaidőben elérhető. A Philips fenntartja továbbá annak jogát, hogy megvizsgálja a helyszínt, ahol a kár bekövetkezett.

Ha a Philips azt állapítja meg, hogy a Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó korlátozott jótállás érvényes a károsodott berendezésre, és a berendezés károsodásának oka a túlfeszültségvédő, amelyre érvényes a Túlfeszültségvédő korlátozott jótállása, a Philips vagy (a) engedélyezi a csatlakoztatott berendezés javítását, az adott esetben szereplő túlfeszültségvédő csomagolásán feltüntetett maximális értékig bezárólag; (b) a fogyasztó részére az eredetivel egyenértékű csereberendezést bocsát rendelkezésre; vagy (c) megfizeti a fogyasztó számára a károsodott csatlakoztatott berendezés aktuális méltányos piaci értékét. Adott esetben a berendezés visszaszállítása a Philipstől a fogyasztóhoz a Philips költségén történik.

