

**PHILIPS**

Mikromusiikkijärjestelmä

3000-sarja

TAM3205

# Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällysluettelo

<b>1 Tärkeää</b>	2	<b>7 Muut ominaisuudet</b>	14
Turvallisuus	2	Säädä herätysajastin	14
Ilmoitus	3	Aseta uniajastin	14
		Kuuntele ulkoista laitetta	14
		Lataa laitteesi	15
<b>2 Mikromusiikkijärjestelmäsi</b>	4		
Johdanto	4	<b>8 Tuotetiedot</b>	16
Pakkauksen sisältö	4	Tekniset tiedot	16
Pääyksikkö yleisesti	5	USB-soitettavuustiedot	16
Kauko-ohjain yleisesti	6	Tuetut MP3-levymuodot	17
<b>3 Käytön aloittaminen</b>	8	<b>9 Vianmääritys</b>	17
Kytke kaiuttimet	8		
Kytke virta	8		
Valmistele kauko-ohjain	9		
Virta päälle	9		
Määritä telakka	9		
<b>4 Toista</b>	10		
Toista levyltä	10		
Toista USB:ltä	10		
Hallitse toistoa	10		
Siirry kappaleiden yli	10		
Ohjelmoi kappaleita	11		
Toista audiota Bluetooth-laitteilta	11		
<b>5 FM-radion kuunteleminen</b>	12		
Viritä radioasemille.	12		
Tallenna radioasemat automaattisesti	13		
Tallenna radioasemia manuaalisesti			
Valitse tallennettu radioasema	13		
<b>6 Äänen säätäminen</b>	13		
Valitse ennalta määritetty äänitehoste	13		
Säädä äänenvoimakkuustasoa	13		
Mykistä ääni	13		

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tämän mikromusiikkijärjestelmän käyttöä. Jos ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuu vaurioita, takuu ei kata niitä.



Tämä salama tarkoittaa, että laitteen sisällä oleva eristämätön materiaali voi aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota koteloa kotitalouden jokaisen jäsenen turvallisuuden vuoksi.

Huutomerkki kiinnittää huomion ominaisuuksiin, joiden takia oheinen opas tulee lukea huolella, jotta vältetään käyttö- ja huolto-ongelmilta. VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei tule altistaa sateelle tai kosteudelle, ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa asettaa laitteen päälle.

HUOMIO: Kytke pistoke kunnolla estääksesi sähköiskut. (Alueet, joissa käytetään polaroituja pistokkeita: Estä sähköiskut sovittamalla leveä haarukka leveään aukkoon.)



### Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan katso suoraan laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä tämä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmönlähteistä.
- Varmista, että virtajohto, pistoke tai sovitin on sijoitettu niin, että voit irrottaa laitteen virtalähteestä helposti.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita/lisälaitteita.
- Paristojen käytön HUOMIO - jotta paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, omaisuusvahinko tai tuotteen vahingoittuminen:
  - Asenna paristo oikein, + ja - tuotteen merkintöjen mukaan.
  - Paristoa (pakattua tai asennettua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.
  - Poista paristo, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Suojaa tuote tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään vaarallisia esineitä (esim. nestettä sisältävät esineet, palavat kynttilät).
- Jos virran katkaisemiseen käytetään verkkovirtapistoketta tai laitteen liitintä, sen on oltava aina toimintakunnossa.

## Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää laitetta.

### Vaatimustenmukaisuus

TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ympäristönsuojelu

#### Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

#### Paristojen irrottaminen

Katso ohjeet paristojen irrottamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

#### Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkinneet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivahto (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä.



Kopiointisuojaajattujen materiaalien, mukaan lukien tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja audiotallennusten luvaton kopiointi saattaa olla tekijänoikeuksien vastaista ja rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

## Pidä huolta tuotteesta

- Älä laita levytilaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä laita levytilaan vääristyneitä tai lohjenneita levyjä.
- Ota levyt pois levytilasta, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Puhdista tuote vain mikrokuituliinalla.

## Tässä laitteessa on seuraava tarra:



## Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen takana.

## 2 Mikromusiikki-järjestelmäsi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Johdanto

### Tällä yksiköllä voit

- nauttia levyille, USB-laitteille, Bluetooth-laitteille ja muille ulkoisille laitteille tallennetusta audiosta
- kuunnella FM-radioasemia

### Tämä yksikkö tukee seuraavia mediamuotoja:




## Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö
- Kauko-ohjain (ja yksi AAA-paristo)
- Kaiuttimet (x2)
- Painettu materiaali

# Pääyksikkö yleisesti



## ① Merkkivalo

- Valmiustilan merkkivalo: muuttuu punaiseksi, kun tämä tuote kytketään valmiustilaan.
- Bluetooth-merkkivalo: muuttuu siniseksi merkinä Bluetooth-yhteyden tilasta.

## ②

- Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

## ③ Näyttöpaneeli

- Näytä nykytila.

## ④ Levytila

## ⑤

- Avaa tai sulje levytila.

## ⑥

- Aloita tai keskeytä toisto.

## ⑦

- Lopeta toisto.
- Poista ohjelma.

## ⑧

- Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.
- Etsi kappaleessa/levyllä.
- Viritä radioasemille.
- Säädä aika.

## 9 SOURCE/PAIRING

- Paina valitaksesi audiolähteen: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- Paina Bluetooth-tilassa yli 2 sekuntia katkaistaksesi yhteyden yhdistettyyn laitteeseen ja siirtyäksesi parinmuodostustilaan.

## 10 AUDIO IN

- Kytke ulkoisia audiolaitteita.

## 11

- Kytke USB-tallennuslaitteita.

## 12 Äänenvoimakkuuden säätönappi

- Säädä äänenvoimakkuutta.

## 13 SPEAKER OUT -liitäntä


- Yhdistä kaiuttimet.

## 14 FM-antenni

- Paranna FM-radiovastaanottoa.

## 15 AC MAINS ~

# Kauko-ohjain yleisesti



## 1

- Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

## 2 CD

- Valitse lähteeksi CD.

## 3 FM

- Valitse lähteeksi FM.

## 4

- Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.
- Etsi kappaleessa/levyllä/USB-laitteella.

- Viritä FM-asemalle.
- Säädä aika.

### 5 **MODE**

- Valitse satunnaistoistotila toistaaksesi kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
- Valitse uusintatila toistaaksesi kappaleen tai kaikki kappaleet toistuvasti.

### 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Valitse tallennettu radioasema
- Siirry edelliseen/seuraavaan albumiin.

### 7 **INFO**

- Näytä toistotiedot.

### 8 **SLEEP/TIMER**

- Säädä uniajastin.
- Säädä herätysajastin.

### 9 **CLOCK**

- Säädä kello.
- Näytä kellon tiedot.
- Ollessasi valmiustilassa paina ja pidä kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois.

### 10 **PROG/SCAN**

- Ohjelmoi kappaleita.
- Ohjelmoi radioasemia.
- Tallenna radioasemat automaattisesti.

### 11

- Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

### 12 **SOUND**

- Valitse ennalta määritetty äänitehoste.

### 13 **+/- (äänenvoimakkuus)**

- Säädä äänenvoimakkuutta.

### 14 **DIM**

- Säädä näytön kirkkautta.

### 15

- Lopeta toisto tai poista ohjelma.

### 16 **▶ II**

- Paina aloittaaksesi, keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.

### 17 **USB/AUDIO IN**

- Valitse lähteeksi USB.
- Valitse lähteeksi AUDIO IN.

### 18 **/PAIRING**

- Valitse lähteeksi Bluetooth.
- Paina Bluetooth-tilassa yli 2 sekuntia katkaistaksesi yhteyden yhdistettyyn laitteeseen ja siirtyäksesi parinmuodostustilaan.




# 3 Käytön aloittaminen

## ! Huomio

- Muiden kuin tässä kuvattujen säädinten, säätöjen tai menetelmien käyttö saattaa aiheuttaa vaarallista säteilyaltistumista tai muita vaaroja.

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.



## Kytke kaiuttimet

### ☰ Huomautus

- Työnnä kunkin kaiutinjohton paljas osio pohjaan saakka liitântään.
- Käytä vain toimitettuja kaiuttimia, jotta äänenlaatu olisi parempi.

- 1 Kun kytket oikean kaiuttimen, paikanna pääyksikön takaa liitântä, jossa on merkintä "R".
- 2 Kytke punainen johto punaiseen (+) liitântään ja musta johto mustaan (-) liitântään.
- 3 Kun kytket vasemman kaiuttimen, paikanna pääyksiköstä liitântä, jossa on merkintä "L".
- 4 Kytke vasemman kaiuttimen johto toistamalla vaihe 2.


### Kunkin kaiuttimen johdon kytkeminen:

- 1 Pidä liitännän kieleke painettuna.
- 2 Kytke kaiuttimen johto kunnolla.
- 3 Vapauta liitännän kieleke.

## Kytke virta

### ! Huomio

- Tuotteen vaurioitumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Varmista, että pistoke on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon. Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina pistokkeesta, ei johdosta.
- Varmista, että olet tehnyt muut kytkennät, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon.



Kytke virtajohto pistorasiaan.


# Valmistele kauko-ohjain

## ! Huomio

- Tuotteen vaurioitumisen vaara! Kun kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.

## Kauko-ohjaimen pariston asentaminen:

- 1 Avaa paristotila.
- 2 Aseta toimitettu AAA-paristo paikoilleen oikein päin merkintöjen mukaan (+/-).
- 3 Sulje paristotila.




## Virta päälle

Paina .

- ↳ Tuote siirtyy käyttämään viimeksi valittua äänilähdettä.

## Siirry valmiustilaan

Paina  uudelleen siirtääksesi tuotteen valmiustilaan ilman kellonäyttöä tai valmiustilaan kellonäytöllä.

- ↳ Punainen valmiustilan merkkivalo syttyy.
- Valmiustilassa voit painaa ja pitää **CLOCK** kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois.

## ☰ Huomautus

- Tuote siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä 15 minuuttiin.
- Irrota energia säästääksesi kaikki ulkoiset elektroniset laitteet USB-portista, kun laite ei ole käytössä.

## Säädä kello

- 1 Virran ollessa päällä paina **CLOCK** yli 2 sekuntia siirtyäksesi kellon säätötilaan.  
↳ **[24H]** tai **[12H]** tulee näkyviin.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶** valitaksesi **24H** tai **12H** tunnin ilmoitusmuoto ja paina sitten **CLOCK**.  
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 3 Paina **◀◀ / ▶▶** säätääksesi tunnit ja paina sitten **CLOCK**.  
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Paina **◀◀ / ▶▶** säätääksesi minuutit ja paina sitten **CLOCK**.  
↳ Kello on säädetty.

## ☰ Huomautus


- Jos haluat nähdä kellon virran ollessa päällä, paina lyhyesti **CLOCK**.
- Valmiustilassa voit painaa ja pitää **CLOCK** kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois.
- Jos kellonäyttö kytketään päälle valmiustilassa, virrankulutus kasvaa.

## 4 Toista

### Toista levytä

- 1 Paina **CD** valitaksesi lähteeksi CD.
- 2 Paina **▲** avataksesi levytilan.
- 3 Aseta levy paikoilleen etiketti ylöspäin.
- 4 Paina **▲** sulkeaksesi levytilan.

↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos ei, paina **▶||**.




### Toista USB:ltä

#### Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa audiosisältöä.

- 1 Kytke USB-laite liitäntään **↔**.
- 2 Paina **USB** valitaksesi lähteeksi USB.  
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos ei, paina **▶||**.



### Hallitse toistoa

<b>▶  </b>	Aloita, keskeytä tai jatka toistoa.
<b>■</b>	Lopeta toisto.
<b>▲ / ▼</b>	Valitse albumi tai kansio.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Paina siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. Paina ja pidä etsiäksesi taakse-/eteenpäin kappaleessa.
<b>MODE</b>	Toista kappale tai kaikki kappaleet toistuvasti. Toista kappaleita satunnaisesti.
<b>+/-</b>	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.
<b>🔊</b>	Mykistä äännet tai poista mykistys.
<b>SOUND</b>	Valitse ennalta määritetty taajuuskorjain.
<b>DIM</b>	Säädä näytön kirkkautta.
<b>INFO</b>	Näytä toistotiedot.

### Siirry kappaleiden yli

**CD:**  
Paina **◀◀ / ▶▶** valitaksesi kappaleita.

## MP3-levy ja USB:

- 1 Paina ▲ / ▼ valitaksesi albumin tai kansion.
- 2 Paina ◀◀ / ▶▶ valitaksesi kappaleen tai tiedoston.

## Ohjelmoi kappaleita

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 kappaletta haluamassasi järjestyksessä.

- 1 Paina pysäytystilassa **PROG/SCAN** aktivoitaksesi ohjelmatilan.  
↳ [PO1] tulee näkyviin.
- 2 MP3-kappaleiden tapauksessa paina ▲ / ▼ valitaksesi albumin.
- 3 Paina ◀◀ / ▶▶ valitaksesi kappaleen ja paina sitten **PROG/SCAN** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 2–3 ohjelmoidaksesi lisää kappaleita.
- 5 Paina ▶|| toistaaksesi ohjelmoidut kappaleet.


## Ohjelman poistaminen

Paina ■ kahdesti.

## Toista audiota Bluetooth-laitteilta

### Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat lyhentää kantamaa.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen tehollinen toimintaetäisyys on noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Yksikkö voi muistaa enintään 8 aiemmin kytkettyä Bluetooth-laitetta.



- 1 Valitse lähteeksi Bluetooth painamalla **BT**.  
↳ [BT] Näytössä lukee (Bluetooth).  
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Kytke A2DP:tä (Advanced Audio Distribution Profile) tukevassa laitteessa Bluetooth päälle ja etsi Bluetooth-laitteita, joiden kanssa voidaan muodostaa laitepari (katso laitteen käyttöopas).
- 3 Valitse **Philips M3205** Bluetooth-laitteessasi ja syötä tarvittaessa 0000 parinmuodostuksen salasanaksi.
  - Jos **Philips M3205** ei löydy tai et voi muodostaa laiteparia tämän laitteen kanssa, paina **PAIRING** yli 2 sekuntia siirtyäksesi parinmuodostustilaan.  
↳ Kun laitepari ja yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa tasaisen sinisenä ja laite piippaa kahdesti.

- 4 Toista audiota yhdistetyssä laitteessa.
- ↳ Audio virtaa Bluetooth-laitteelta tähän tuotteeseen.

#### Yhteyden katkaiseminen

##### Bluetooth-laitteeseen:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteestasi.
- Paina ja pidä **PAIRING** 2 sekuntia siirtyäksesi parinmuodostustilaan.

## 5 FM-radion kuunteleminen

### Viritä radioasemille.

#### Vinkki

- Sijoita antenni mahdollisimman kauas TV:stä ja muista säteilylähteistä.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa optimoidaksesi vastaanoton.

- 1 Paina **FM** valitaksesi lähteeksi FM.
- 2 Paina ja pidä **◀◀/▶▶** yli 2 sekuntia.  
↳ Radio virittyy automaattisesti asemalle, jolla on vahvin signaali.
- 3 Jos haluat löytää lisää asemia, toista vaihe 2.

#### Heikolle asemalle virittäminen:

Paina **◀◀/▶▶** toistuvasti, kunnes löydät parhaan signaalin.

### Tallenna radioasemat automaattisesti

#### Huomautus

- Voit tallentaa enintään 10 FM-radioasemaa.

- 1 Paina **FM** valitaksesi lähteeksi FM.
- 2 Paina **PROG/SCAN** yli 2 sekuntia.  
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan taajuuskaistan vastaanottosignaalin voimakkuuden mukaan.  
↳ Ensimmäistä ohjelmoitua radioasemaa lähetetään automaattisesti.

---

## Tallenna radioasemia manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasemalle.
- 2 Paina **PROG/SCAN** aktivoitaksesi ohjelmatilan.  
↳ [PO1] tulee näkyviin.
- 3 Paina ▲ / ▼ valitaksesi tälle radioasemalle numeron 1-10 ja paina sitten **PROG/SCAN** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 1-3 ohjelmoidaksesi lisää asemia.

### Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

---

## Valitse tallennettu radioasema

Paina FM-tilassa ▲ / ▼ valitaksesi tallennetun numeron.

## 6 Äänen säätäminen

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kaikkien tuettujen medioiden kohdalla.

---

### Valitse ennalta määritetty äänitehoste

- Paina **SOUND** toistuvasti valitaksesi ennalta määritetyn äänitehosteen.


---

### Säädä äänenvoimakkuustasoa

- Paika kauko-ohjaimessa +/- (äänenvoimakkuus) toistuvasti.
- Kierrä pääyksikössä äänenvoimakkuuden säätönuppia.

---

### Mykistä ääni

- Paina  mykistääksesi äänen tai poistaaksesi mykistyksen.

# 7 Muut ominaisuudet

## Säädä herätysajastin

Tätä tuotetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytyslähdeksi levyn, radion tai USB-tallennuslaitteen .mp3-tiedostoja.

### Huomautus

- Herätysajastin ei ole käytettävissä AUDIO IN -tilassa.
- Jos lähdeksi valitaan CD/USB mutta laitteessa ei ole levyä tai siihen ei ole yhdistetty USB-laitetta, lähdeksi valitaan automaattisesti radio.

- 1 Varmista, että olet säätänyt kellon.
- 2 Paina valmiustilassa **SLEEP/TIMER** yli 2 sekuntia.  
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 3 Paina **⏪/ ⏩** toistuvasti säätääksesi tunnit ja paina sitten **SLEEP/TIMER** vahvistaaksesi.  
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Paina **⏪/ ⏩** säätääksesi minuutit ja paina sitten **SLEEP/TIMER** vahvistaaksesi.  
↳ Viimeksi valittu hälytyslähde vilkkuu.
- 5 Paina **⏪/ ⏩** valitaksesi hälytyslähteen (levy, USB tai FM-radio) ja paina sitten **SLEEP/TIMER** vahvistaaksesi.  
↳ **XX** vilkkuu (XX ilmoittaa hälytysäänen voimakkuuden).
- 6 Paina **⏪/ ⏩** säätääksesi hälytysäänen voimakkuuden ja paina sitten **SLEEP/TIMER** vahvistaaksesi.

## Ota herätysajastin käyttöön / poista se käytöstä

Paina valmiustilassa **SLEEP/TIMER** toistuvasti ottaaksesi ajastimen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

- ↳ Jos ajastin otetaan käyttöön, näytössä näkyy **☀**.
- Valmiustilassa voit painaa ja pitää **CLOCK** kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois.

## Aseta uniajastin

Musiikkijärjestelmä voi siirtyä valmiustilaan määrätyn ajan kuluttua.

- Kun musiikkijärjestelmä on päällä, paina **SLEEP/TIMER** toistuvasti valitaksesi ajanjakson (minuuteissa).  
↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, näytössä näkyy **zZ**.


### Uniajastuksen poistaminen käytöstä

- Paina **SLEEP/TIMER** toistuvasti, kunnes näytössä lukee [OFF] (uni pois).  
↳ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, **zZ** poistuu.

## Kuuntele ulkoista laitetta

Voit kuunnella ulkoista laitetta tällä yksiköllä käyttämällä MP3-kaapelia.

- 1 Kytke MP3-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) seuraavien välille:
  - **AUDIO IN** -liitäntä (3,5 mm) tuotteessa
  - ja kuulokeliitäntä ulkoisessa laitteessa.
- 2 Paina **AUDIO IN** toistuvasti valitaksesi **AUDIO IN** lähdeksi.
- 3 Aloita tosto laitteella (katso laitteen käyttöopas).




## Huomautus

- Tämän tuotteen yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei taata.

## Lataa laitteesi

Tällä mikromusiikkijärjestelmällä voi ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimen, MP3-soittimen tai muun mobiililaitteen.

- 1 Kytke tämän tuotteen USB-liitäntä laitteesi USB-liitäntään USB-kaapelilla.



- 2 Kytke tuote virtalähteeseen.  
↳ Kun laite tunnustetaan, lataus alkaa.



# 8 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

## Tekniset tiedot

- **Nimellislähtöteho (vahvistin):**
  - Kokonaisteho 18 W (maks.)
- **Akustinen taajuusvaste:** 66 Hz – 20 kHz
- **Kaiutin:** 2 X 3” täysi alue 6 Ω
- **Bassotehoste:** 2 bassoporttia
- **Tuetut levytyypit:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Bluetooth-versio:** V4.2
- **Tuetut Bluetooth-profiilit:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bluetooth-taajuusalue/lähtöteho:** 2,402 ~ 2,480 GHz:n ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)
- **USB-toisto:**
  - Type A, USB Direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC-tiedostomuoto, FAT 16/32,
  - USB-tuki maks. 32 Gt
- **USB-lataus:** 1A maks (valmiustila); 500mA maks (USB-lähde); 1A maks (lähteenä BT/Radio/CD/Audio in)
  - \* *Todellinen latausvirta riippuu mobiililaitteesta.*
- **Virittimen taajuusalue:** FM 87,5–108 MHz
- **Tallennettuja asemia:** 10
- **AUDIO IN -tulotaso:** 500mV ±100mV RMS

- **Virta:** 100–240 V~, 50/60 Hz (verkkovirtatulo)
- **Virrankulutus käytön aikana:** 20 W
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 0,5 W (kellonäyttö pois päältä)
- **Mitat (L x K x S):** 180 x 121 x 247 mm (pääyksikkö); 150 x 238 x 125 mm (kaiutin)
- **Paino:** 1,6 kg (pääyksikkö); 2 x 0,96 kg (kaiutin)

## USB-soitettavuustiedot

### Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB2.0 tai USB1.1)
- USB-soittimet (USB2.0 tai USB1.1)
- muistikortit (vaativat lisävarusteena saatavan kortinlukijan toimiakseen tämän yksikön kanssa)

### Tuetut USB-muodot:

- USB- tai muistitiedostomuoto: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (datanopeus): 32–320 Kbps ja vaihteleva bittinopeus
- Enintään 8 tasoa sisäkkäisiä hakemistoja
- Albumeiden/kansioiden määrä: enintään 99
- Kappaleiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF8-muodossa (maksimipituus: 32 tavua)

### Tukemattomat USB-muodot:

- Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei sisällä MP3-tiedostoja, eikä sitä esitetä näytössä.

---

## Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Kappaleita enintään: 128 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
- Albumeita enintään: 99
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet 32~256 (kbps), vaihteleva bittinopeus

## 9 Vianmääritys



### Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloä.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

### Ei virtaa

- Varmista, että laitteen vaihtovirtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
- Järjestelmä sammuu automaattisesti virtaa säästääkseen 15 minuuttia kappaleen soitua loppuun, jos mitään toimintoa ei valita.

### Ei ääntä tai heikko ääni

- Säädä äänenvoimakkuutta
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla.
- Tarkista, ovatko paljaat kaiuttimen johdot puristuksissa.

### Laite ei reagoi

- Irrota vaihtovirtapistoke pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin. Kytke sitten laitteen virta taas päälle.
- Järjestelmä sammuu automaattisesti virtaa säästääkseen 15 minuuttia kappaleen soitua loppuun, jos mitään toimintoa ei valita.

### Kauko-ohjain ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse oikea lähde kauko-ohjaimella pääyksikön sijaan.

- Tuo kauko-ohjain lähemmäs yksikköä.
- Aseta paristo oikein päin merkintöjen mukaan (+/-).
- Vaihda paristo.
- Kohdista kauko-ohjain suoraan yksikön edessä olevaa anturia kohden.

#### **Levyä ei löydy**

- Aseta levy paikoilleen.
- Tarkista, onko levy ylösalaisin.
- Odota, että linssille tiivistynyt kosteus haihtuu.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltä CD:tä tai oikeaa levymuotoa.

#### **Joitain USB-laitteen tiedostoja ei voida näyttää**

- USB-laitteen kansioden tai tiedostojen määrä ylittää tietyn rajan. Tämä ei ole merkki viasta.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

#### **USB-laitetta ei tueta**

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista laitetta.

#### **Heikko radiovastaanotto**

- Vie yksikkö kauemmas TV:stä tai muista säteilylähteistä.
- Vedä radioantenni täyteen pituuteen.

#### **Musiikin toisto ei toimi tässä yksikössä edes**

#### **Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen.**

- Laitteella ei voida toistaa musiikkia tämän yksikön läpi langattomasti.

#### **Äänenlaatu on heikko, kun yhteys**

#### **Bluetooth-laitteeseen on muodostettu.**

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista esteet niiden väliltä.

#### **Bluetooth ei voi muodostaa yhteyttä tähän yksikköön.**

- Laite ei tue tämän yksikön vaatimia profileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso laitteen käyttöoppaasta, miten tämä toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä yksikkö ei ole parinmuodostustilassa.
- Tämä yksikkö on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Pura kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

#### **Mobiililaitteen yhteys muodostuu ja katkeilee jatkuvasti.**

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista esteet niiden väliltä.
- Jotkut matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen jatkuvasti, kun soitat tai lopetat puheluita. Tämä ei ole merkki tuoteviasta tässä yksikössä.
- Joidenkin laitteiden Bluetooth-yhteys saattaa kytkeytyä automaattisesti pois virran säästämiseksi. Tämä ei ole merkki tuoteviasta tässä yksikössä.

#### **Ajastin ei toimi**

- Säädä kello oikein.
- Kytke ajastin päälle.

#### **Kellon/ajastimen asetus poistettu**

- Virta on katkennut tai virtajohto irrotettu pistorasiasta.
- Nollaa kello/ajastin.

## Miten kellonäyttö pidetään päällä tai pois valmiustilassa?

- Paina ja pidä valmiustilassa **CLOCK** kytkeäksesi kellonäytön päälle tai pois.



Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta  
2020 © Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään  
lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla  
sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

