

**PHILIPS**

Mikro hudobný systém

Séria 3000

TAM3205

# Používateľská príručka



Zaregistrujte svoj výrobok na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

<b>1 Dôležité</b>	2
Bezpečnosť	2
Oznámenie	3
<b>2 Váš mikro hudobný systém</b>	4
Úvod	4
Čo sa nachádza v škatuli	4
Prehľad hlavnej jednotky	5
Prehľad diaľkového ovládača	6
<b>3 Začíname</b>	8
Pripojenie reproduktorov	8
Pripojenie napájania	8
Pripravenie diaľkového ovládača	9
Zapnuté	9
Nastavenie hodín	9
<b>4 Prehrávanie</b>	10
Prehrávanie z disku	10
Prehrávanie z USB	10
Kontrola prehrávania	10
Preskakovanie skladieb	10
Programovanie skladieb	11
Prehrávanie zo zariadení	
Bluetooth	11
<b>5 Počúvanie FM rádia</b>	12
Preladenie na rádio stanicu	12
Uložte rádio stanice	
automaticky	12
Uložte rádio stanice manuálne	13
Vyberte prednastavenú rádio stanicu	13
<b>6 Nastavenie zvuku</b>	13
Výber prednastavenej rádio stanice	13
Nastavenie úrovne hlasitosti	13
Stíšenie zvuku	13
<b>7 Iné funkcie</b>	14
Nastavenie časovača alarmu	14
Nastavenie budíka	14
Počúvanie externého zariadenia	14
Nabitie zariadení	15
<b>8 Informácie o produkte</b>	16
Špecifikácie	16
Informácie o prehrávaní USB	16
Podporované formáty MP3 diskov	17
<b>9 Riešenie problémov</b>	17

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

Prečítajte si a pochopte všetky pokyny, kým začnete používať svoj mikro hudobný systém. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka sa neuplatní.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Z bezpečnostných dôvodov pre ochranu osôb v domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých by ste si mali prečítať pripojenú literatúru veľmi dôkladne, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

**UPOZORNENIE:** Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, zariadenie by sa nemalo vystavovať dažďu alebo vlhkosti a na zariadenie by sa nemali klást predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy.

**VÝSTRAHA:** Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, kompletne zasuňte zástrčku. (Pri oblastiach s polarizovanými konektormi: Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, široký konektor vložte do širokého otvoru.)

## Upozornenie

- Neodstraňujte kryt prístroja.
- Nemažte žiadnu časť tohto prístroja.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri prístroja.
- Neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
- Udržujte tento prístroj mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli prístroj odpojiť od napájania

- Skontrolujte, či je okolo produktu dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Využívanie batérie **UPOZORNENIE** - Ak chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže spôsobiť telesné poranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie produktu:
  - Batériu nainštalujte správne, + a - podľa označenia na jednotke.
  - Batéria (sada batérií alebo nainštalovaná batéria) nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
  - Vyberte batériu, keď sa jednotka dlhšie nepoužíva.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na výrobok nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka prístroja, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.

## Oznámenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie zariadenia.

### Zhoda

TP Vision Europe B.v. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Starostlivosť o životné prostredie

#### Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

#### Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vyberaní jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

#### Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií.



Be responsible  
Respect copyrights

Výroba neoprávnených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže predstavovať porušenie autorských práv a môže to predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa nemalo používať na takéto účely.

---

## Starajte sa o svoj výrobok

- Nevkladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.
- Nevkladajte skrútené alebo poškrabané disky do priestoru pre disk.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nepoužívate výrobok po dlhší čas.
- Na čistenie výrobku používajte len handričku z mikrovlána.

Tento prístroj obsahuje toto označenie:



### Poznámka

- Štítk s typom sa nachádza na zadnej strane výrobku.

## 2 Váš mikro hudobný systém

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Úvod

S touto jednotkou môžete:

- vychutnávať si zvuk z diskov, USB zariadení, Bluetooth zariadení a iných externých zariadení;
- počúvať FM rádio stanice.

Jednotka podporuje tieto formáty médií:




---

## Čo sa nachádza v škatuli

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Hlavná jednotka
- Diaľkový ovládač (s jednou AAA batériou)
- Skrinky reproduktorov (x2)
- Tlačené materiály

# Prehľad hlavnej jednotky



## 1 LED indikátor

- Pohotovostný indikátor: zmení sa na červený, keď sa tento produkt prepne do pohotovostného režimu.
- Bluetooth indikátor: zmení sa na modrý, čo označuje stav pripojenia Bluetooth.

## 2

- Zapnutie tohto produktu alebo uvedenie do pohotovostného režimu.

## 3 Zobrazenie panelu

- Zobrazenie súčasného stavu.

## 4 Priestor pre disk

## 5

- Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

## 6

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

## 7

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

## 8

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v skladbe/disku.
- Preladenie rádio stanicu.
- Nastavenie času.

## 9 SOURCE/PAIRING

- Stlačte pre výber zdroja: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- V režime Bluetooth stlačte a podržte na viac ako 2 sekundy, aby ste odpojili aktuálne pripojené zariadenie a dostali sa do režimu párovania.

## 10 AUDIO IN

- Pripojenie externých rádio zariadení.

## 11

- Pripojenie USB úložných zariadení.

## 12 Gombík hlasitosti

- Nastavte hlasitosť.

## 13 Zásuvka SPEAKER OUT


- Pripojenie k reproduktoram.

## 14 FM anténa

- Vylepšenie prijmu rádia FM.

## 15 AC MAINS ~

## Prehľad diaľkového ovládača



## 1



- Zapnutie tohto produktu alebo uvedenie do pohotovostného režimu.

## 2

**CD**

- Výber zdroja CD.

## 3

**FM**

- Výber zdroja FM.

## 4



- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v skladbe/disku/USB.

- Preladenie na FM stanicu.
- Nastavenie času.

#### 5 **MODE**

- Výber náhodného režimu pre prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- Výber režimu opakovania pre prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb opakovane.

#### 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Výber prednastavenej rádio stanice.
- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.

#### 7 **INFO**

- Zobrazenie informácií o prehrávaní.

#### 8 **SLEEP/TIMER**

- Nastavenie budíka.
- Nastavenie časovača alarmu.

#### 9 **CLOCK**

- Nastavenie hodín.
- Informácie o hodinách.
- V pohotovostnom režime stlačenie a podržanie prepnutia zobrazenia hodín zap alebo vyp.

#### 10 **PROG/SCAN**

- Programovanie skladieb.
- Programovanie staníc rádia.
- Automatické ukladanie staníc rádia.

#### 11

- Stíšenie alebo obnovenie hlasitosti.

#### 12 **SOUND**

- Výber prednastavenej rádio stanice

#### 13 **+/- (hlasitosť)**

- Nastavte hlasitosť.

#### 14 **DIM**

- Nastavenie jasu displeja.

#### 15

- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

#### 16

- Stlačte pre spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

#### 17 **USB/AUDIO IN**

- Výber zdroja USB.
- Výber zdroja AUDIO IN.

#### 18 **/PAIRING**

- Výber zdroja Bluetooth
- V režime Bluetooth stlačte a podržte na viac ako 2 sekundy, aby ste odpojili aktuálne pripojené zariadenie a dostali sa do režimu párovania.




## 3 Začíname

### ! Výstraha

- Použitie ovládačov, nastavení alebo postupov iných ako sú tie uvedené v tomto návode, môže spôsobiť vystavenie nebezpečnej radiácii alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.



## Pripojenie reproduktorov

### ☰ Poznámka

- Vložte obnažený koniec drôtu každého reproduktora do zásuvky až na doraz.
- Pre lepšiu kvalitu zvuku použite len dodané reproduktory.

- 1 Pri pravom reproduktore nájdite zásuvky na zadnej strane jednotky označené ako „R“.
- 2 Vložte červený drôt do červenej (+) zásuvky a čierny drôt do čiernej (-) zásuvky.
- 3 Pri ľavom reproduktore nájdite zásuvky na hlavnej jednotke označené ako „L“.
- 4 Zopakujte krok 2 pre vloženie drôtu ľavého reproduktora.


### Ak chcete vložiť jednotlivé drôty reproduktora:

- 1 Podržte kryt zásuvky dole.
- 2 Kompletne vložte drôt reproduktora.
- 3 Uvoľnite kryt zásuvky.

## Pripojenie napájania

### ! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zapnutím napájacieho kábla sa uistite, že je konektor bezpečne pripojený. Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zásuvku, ale nikdy netahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.



Pripojte napájací kábel do zásuvky v stene.


# Pripravenie diaľkového ovládača

## ! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď sa diaľkový ovládač dlho nepoužíva, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.

## Vloženie batérie do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte priestor pre batériu.
- 2 Vložte dodanú AAA batériu so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batériu.



## Zapnuté

Stlačte **⏻**.

- ↳ Produkt sa prepne na posledný vybraný zdroj.

## Prepínanie na pohotovostný režim.

Stlačte **⏻** znova a prepnete produkt do pohotovostného režimu bez zobrazenia hodín alebo do pohotovostného režimu so zobrazením hodín.

- ↳ Rozsvieti sa červený pohotovostný indikátor.
- V pohotovostnom režime stlačte a podržte **CLOCK** a displej sa zapne alebo vypne.

## ☰ Poznámka

- Tento produkt sa prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti.
- Ak chcete dosiahnuť výkon s účinnou úsporou energie, odpojte externé elektronické zariadenie od USB portu, keď sa zariadenie nepoužíva.

## Nastavenie hodín

- 1 V zapnutom režime stlačte a podržte **CLOCK** na viac ako 2 sekundy a dostanete sa do režimu nastavenia hodín.  
↳ **[24H]** alebo **[12H]**.
- 2 Stlačte **⏪ / ⏩** pre výber **24H** alebo **12H** formát hodín, a potom stlačte **CLOCK**.  
↳ Číslice hodín začnú blikať.
- 3 Stlačte **⏪ / ⏩** pre nastavenie hodiny, a potom stlačte **CLOCK**.  
↳ Číslice minút začnú blikať.
- 4 Stlačte **⏪ / ⏩** pre nastavenie minúty, a potom stlačte **CLOCK**.  
↳ Hodiny sú nastavené.


## ☰ Poznámka

- Ak chcete zobraziť hodiny v zapnutom režime, krátko stlačte **CLOCK**.
- V pohotovostnom režime stlačte a podržte **CLOCK** a displej sa zapne alebo vypne.
- Ak je zobrazenie hodín v pohotovostnom režime zapnuté, zvyšuje sa spotreba energie.

## 4 Prehrávanie

### Prehrávanie z disku


- 1 Stlačte **CD** pre výber zdroja CD.
- 2 Stlačte **▲** pre otvorenie priestoru pre disk.
- 3 Vložte disk so stranou s označením smerujúcou nahor.
- 4 Stlačte **▲** pre zatvorenie priestoru pre disk.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.




### Prehrávanie z USB

#### Poznámka

- Uistite sa, že USB zariadenie obsahuje prehrávateľný obsah audia.

- 1 Vložte USB zariadenie do zásuvky .
- 2 Stlačte **USB** pre výber zdroja USB.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.



### Kontrola prehrávania

<b>▶  </b>	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
<b>■</b>	Zastavenie prehrávania.
<b>▲ / ▼</b>	Vyberte album alebo priečinok.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Stlačte a preskočte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačte a podržte pre hľadanie skladby vzadu alebo vpredu.
<b>MODE</b>	Prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb opakovane. Náhodné prehrávanie skladieb.
<b>+/-</b>	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
	Stíšenie zvuku alebo zrušenie stíšenia.
<b>SOUND</b>	Výber prednastaveného ekvalizéra zvuku.
<b>DIM</b>	Nastavte jas displeja.
<b>INFO</b>	Zobrazte informácie o prehrávaní.

### Preskakovanie skladieb

**Pri CD:**  
Stlačte **◀◀ / ▶▶** pre výber skladieb.

## Pri MP3 disku a USB:

- 1 Stlačte ▲ / ▼ pre výber albumu alebo priečinku.
- 2 Stlačte ◀◀ / ▶▶ pre výber skladby alebo súboru.

## Programovanie skladieb

Táto funkcia Vám umožňuje naprogramovať 20 skladieb v požadovanej sekvencii.

- 1 V režime zastavenia stlačte **PROG/SCAN** pre aktiváciu režimu programu.  
↳ [PO1].
- 2 Pri MP3 skladbách, stlačte ▲ / ▼ pre výber albumu.
- 3 Stlačte ◀◀ / ▶▶ pre výber skladby, a potom stlačte **PROG/SCAN** pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 pre naprogramovanie viacerých skladieb.
- 5 Stlačte tlačidlo ▶|| pre prehratie naprogramovaných skladieb.


### Ak chcete vymazať program

Stlačte ■ dvakrát.

## Prehrávajte zo zariadení s Bluetooth

### Poznámka

- Kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Každá prekážka medzi touto jednotkou a zariadením dokáže znížiť prevádzkový rozsah.
- Účinný prevádzkový rozsah medzi touto jednotkou a Vaším zariadením s Bluetooth je približne 10 metrov (82 stôp).
- Táto jednotka si môže zapamätať až 8 predtým pripojených Bluetooth zariadení.



- 1 Stlačte 0 pre výber zdroja Bluetooth.  
↳ [BT] (Bluetooth) je zobrazený.  
↳ Bluetooth indikátor bliká na modro.
- 2 Na svojom zariadení, ktoré podporuje Pokročilý profil distribúcie zvuku (A2DP), zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa dajú spárovať (pozrite si návod pre používateľa zariadenia).
- 3 Zvoľte **“Philips M3205”** na svojom zariadení Bluetooth a v prípade potreby zadajte '0000' ako heslo pre párovanie.
  - Ak sa Vám nepodarí nájsť **“Philips M3205”** alebo sa nedokážete spárovať s týmto produktom, stlačte a podržte **PAIRING** na viac ako 2 sekundy pre vstup do režimu párovania.  
↳ Po úspešnom párovaní a pripojení bude Bluetooth indikátor svietiť na modro a jednotka dvakrát pípe.

- 4** Spustite audio na pripojenom zariadení.
- ↳ Zvuk z vášho zariadení s Bluetooth do toho produktu.

**Ak chcete odpojiť Bluetooth zariadenie:**

- Vypnite Bluetooth na svojom zariadení.
- Stlačte a podržte **PAIRING** na 2 sekundy pre vstup do režimu párovania.

## 5 Počúvanie FM rádia

### Preladenie na rádio stanicu

 **Tip**

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iných zdrojov žiarenia.
- Pre optimálny príjem úplne rozťahnite a upravte polohu antény.

- 1** Stlačte **FM** pre výber zdroja FM.
- 2** Stlačte a podržte **◀◀/▶▶** viac ako na dve sekundy.
  - ↳ Rádio sa naladí na stanicu so silným príjmom automaticky.
- 3** Zopakujte krok 2 pre naladenie ďalších staníc.

**Pre naladenie slabej stanice:**

Stláčajte tlačidlo **◀◀/▶▶** opakovane, kým nenájdete optimálny príjem.

### Uložte rádio stanice automaticky

 **Poznámka**

- Uložiť môžete maximálne 10 FM rádiových staníc

- 1** Stlačte **FM** pre výber zdroja FM.
- 2** Stlačte a držte **PROG/SCAN** viac ako 2 sekundy.
  - ↳ Všetky dostupné stanice sú naprogramované v poradí sily príjmu vlnového pásma.
  - ↳ Prvá naprogramovaná rádio stanica sa vysiela automaticky.

---

## Uložte rádio stanice manuálne

- 1 Prelaďte na FM stanicu.
- 2 Stlačte **PROG/SCAN** pre aktiváciu režimu programu.  
↳ [PO1].
- 3 Stlačte ▲ / ▼ pre pridelenie čísla od 1-10 tejto rádio stanici a potom stlačte **PROG/SCAN** pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 pre naprogramovanie viacerých skladieb.

### Poznámka

- Ak chcete prepísať vopred naprogramovanú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

---

## Vyberte prednastavenú rádio stanicu

V režime FM stlačte ▲ / ▼ pre výber prednastaveného čísla.

## 6 Nastavenie zvuku

Nasledujúce operácie sa dajú použiť na všetky podporované médiá.

---

### Výber prednastavenej rádio stanice

- Stlačajte **SOUND** opakovane pre výber prednastaveného zvukového efektu.


---

### Nastavenie úrovne hlasitosti

- Na diaľkovom ovládači opakovane stlačajte +/- (hlasitosť).
- Na hlavnej jednotke otáčajte gombík hlasitosti.

---

### Stíšenie zvuku

- Stlačte  pre stíšenie alebo zrušenie stíšenia zvuku.

## 7 Iné funkcie

### Nastavenie časovača alarmu


Tento produkt sa dá použiť ako budík. Môžete si vybrať disk, rádio alebo .mp3 súbory na úložnom zariadení USB ako zdroj alarmu.

#### Poznámka

- Časovač alarmu nie je dostupný v režime AUDIO IN.
- Ak je zvolený zdroj CD/USB, ale nie je pripojený žiadny disk alebo žiadne USB zariadenie, zdroj rádia sa zvolí automaticky.

- 1 Uistite sa, že ste nastavili hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte **SLEEP/TIMER** viac ako 2 sekundy.  
↳ Číslice hodín blikajú.
- 3 Stláčajte **◀◀ / ▶▶** opakovane pre nastavenie hodiny, a potom stlačte **SLEEP/TIMER** pre potvrdenie.  
↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Stlačte **◀◀ / ▶▶** pre nastavenie minúty, a potom stlačte **SLEEP/TIMER** pre potvrdenie.  
↳ Posledný zvolený zdroj alarmu bliká.
- 5 Stlačte **◀◀ / ▶▶** pre výber zdroja alarmu (disk, USB alebo FM rádio), a potom stlačte **SLEEP/TIMER** pre potvrdenie.  
↳ **XX** bliká (XX označuje úroveň hlasitosti alarmu).
- 6 Stlačte **◀◀ / ▶▶** pre nastavenie hlasitosti alarmu, a potom stlačte **SLEEP/TIMER** pre potvrdenie.

### Zapnutie/vypnutie budíka

V pohotovostnom režime stláčajte **SLEEP/TIMER** opakovane pre aktivovanie alebo deaktivovanie časovača.  
↳ Ak je časovač aktivovaný,  zobrazí sa

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte **CLOCK** a displej sa zapne alebo vypne.

### Nastavenie budíka

Tento hudobný systém sa môže prepnúť do pohotovostného stavu automaticky po nastavenom časovom období.

- Keď je hudobný systém zapnutý, stláčajte **SLEEP/TIMER** opakovane pre výber obdobia (v minútach).  
↳ Ak je budík aktivovaný, **zz** zobrazí sa


#### Deaktivácia budíka

- Stláčajte **SLEEP/TIMER** opakovane, kým sa nezobrazí [**OFF**] (sleep off).  
↳ Keď je budík deaktivovaný, **zz** zmizne.

### Počúvanie externého zariadenia

Cez túto jednotku môžete počúvať externé zariadenie s káblom MP3 linku.

- 1 Pripojte kábel MP3 linku (nedodávaný) medzi:
  - **AUDIO IN** konektor (3,5 mm) na produkte,
  - a konektor slúchadiel na externom zariadení.
- 2 Stlačte **AUDIO IN** pre výber **AUDIO IN** zdroj.
- 3 Začnite prehrávať zariadenie (pozrite si návod na používanie zariadenia).




## Poznámka

- Kompatibilita tohto produktu so všetkými zariadeniami nie je zaručená.

## Nabitie zariadení

S pomocou tohto mikro hudobného systému môžete nabíjať svoje externé zariadenia ako je mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.

- 1 Použite USB kábel na pripojenie USB zásuvky tohto produktu k USB zásuvke Vašich zariadení.



- 2 Pripojte produkt k napájaniu.  
↳ Keď sa zariadenie rozpozná, začne sa nabíjanie.



# 8 Informácie o produkte



## Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

## Špecifikácie

- **Menovitý výstupný výkon (Zosilňovač):**
  - Celkom 18W (max.)
- **Reakcia akustickej frekvencie:**  
66 Hz - 20 KHz
- **Ovládač reproduktora:** 2 X 3" f U LI rozsah 6Ω;
- **Zosilnenie basov:** 2 X basový port
- **Podporný typ disku:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Verzia Bluetooth:** V4.2
- **Podporované profily Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Frekvenčné pásmo Bluetooth / Výstupný výkon:** 2,402GHz ~ 2,480GHz ISM pásmo / ≤ 4dBm (Trieda 2)
- **Prehrávanie USB:**
  - Typ A, USB Direct 2.0, 5V / 1A, formát súborov MSC, FAT 16/32,
  - Podpora USB až do 32G
- **USB nabíjanie:**  
1A max (Pohotovostný režim); 500mA max (USB zdroj); 1A max (BT/Radio/ CD/Audio in zdroj)  
*\* Aktuálny prúd nabíjania závisí od mobilných zariadení.*
- **Frekvenčný rozsah tunera:**  
FM 87,5-108MHZ
- **Prednastavené stanice:** 10
- **AUDIO IN úroveň vstupu:**  
500 mV ±100 mV RMS

- **Napájanie:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC vstup)
- **Prevádzková spotreba energie:** 20 W
- **Pohotovostná spotreba energie:** < 0,5 W (zobrazenie hodín vyp)
- **Rozmery (Š x V x H):**  
180 x 121 x 247 mm (Hlavná jednotka);  
150 x 238 x 125 mm (Skrinka reproduktora)
- **Hmotnosť:** 1,6 kg (Hlavná jednotka);  
2 x 0,96 kg (Skrinka reproduktora)

## Informácie o prehrávaní USB

### Kompatibilné USB zariadenia:

- USB flash pamäť (USB2.0 alebo USB1.1)
- USB flash prehrávače (USB2.0 alebo USB1.1)
- pamäťové karty (vyžadujú si dodatočnú čítačku kariet, aby fungovali s touto jednotkou)

### Podporované formáty USB:

- USB alebo pamäťový formát súboru: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- MP3 bitová rýchlosť (dátová rýchlosť): 32-320 Kbps a premenlivá bitová rýchlosť
- Umiestnenie adresárov maximálne po 8 úrovni
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru v Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

### Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje MP3 súbory a nebude zobrazený na displeji.

## Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované frekvencie odberu vzoriek: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované bitové rýchlosti: 32~256 (kbps), variabilné bitové rýchlosti

## 9 Riešenie problémov



### Upozornenie

- Neodstraňujte kryt zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Bez energie

- Uistite sa, že je sieťové napájanie zariadenia správne pripojené.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.
- V rámci funkcie úspory energie sa systém automaticky vypne po 15 minútach po tom ako prehrávanie skladby dosiahne koniec a nestlačí sa žiadny ďalší ovládač.

### Žiadny alebo slabý zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odhalené káble reproduktorov upnuté.

### Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znovu pripojte sieťové napájanie a znova zapnite jednotku.
- V rámci funkcie úspory energie sa systém automaticky vypne po 15 minútach po tom ako prehrávanie skladby dosiahne koniec a nestlačí sa žiadny ďalší ovládač.

### Diaľkový ovládač nefunguje

- Kým stlačíte nejaké tlačidlo funkcie, najskôr si vyberte správny zdroj s diaľkovým ovládačom namiesto hlavnej jednotky.

- Zmenšíte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou.
- Vložte batériu s polaritami (značky +/-) nastavenú podľa obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednej strane jednotky.

### **Nie je detekovaný žiadny disk**

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či nie je disk vložený opačne.
- Počkajte, kým nezmizne kondenzovaná vlhkosť na šošovkách.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite finalizované CD alebo opravte formát disku.

### **Nedajú sa zobrazíť niektoré súbory v USB zariadení**

- Počet priečinkov alebo súborov v USB zariadení prekročil istý limit. Tento jav nie je poruchou.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

### **USB zariadenie nie je podporované**

- USB zariadenie nie je kompatibilné s jednotkou. Skúste iné.

### **Zlý rádio signál.**

- Zväčšíte vzdialenosť medzi jednotkou a vaším televízorom alebo inými zdrojmi vysielania.
- Kompletne natiahnite anténu rádia.

### **Prehrávanie hudby je nedostupné na tejto jednotke aj po úspešnom pripojení Bluetooth.**

- Toto zariadenie sa nedá použiť na prehrávanie hudby cez túto jednotku bezdrôtovo.

### **Kvalita zvuku je po pripojení k zariadeniu s Bluetooth slabá.**

- Prijem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

### **Bluetooth sa nedá pripojiť k tejto jednotke.**

- Toto zariadenie nepodporuje profily požadované pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth na zariadení nie je povolená. Pozrite si návod pre používateľa zariadenia a nájdite ako zapnúť túto funkciu.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Táto jednotka je už pripojená k ďalšiemu zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a skúste znova.

### **Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája.**

- Prijem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu neustále pripájať a odpájať, keď voláte alebo pokladáte hovory. To neznamená poruchu jednotky.
- Pri niektorých zariadeniach sa dá pripojenie Bluetooth deaktivovať automaticky v rámci funkcie úspory energie. To neznamená poruchu jednotky.

### **Časovač nefunguje**

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

### **Nastavenie hodín/časovača vymazané**

- Napätie sa prerušilo alebo bol napájací kábel odpojený.
- Resetujte hodiny/časovač.

## Ako zapnúť alebo vypnúť zobrazenie hodín?

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte **CLOCK** a displej sa zapne alebo vypne.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
2020 © Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

