

PHILIPS

Cuffie

Serie 2000

TAT2206



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2
2	Cuffie True wireless	3
	Contenuto della confezione	3
	Altri dispositivi	3
	Panoramica delle cuffie True wireless	4
3	Guida introduttiva	5
	Caricare la batteria	5
	Associare per la prima volta le Cuffie al dispositivo Bluetooth	5
	Associare le Cuffie a un altro dispositivo Bluetooth	6
4	Utilizzo delle cuffie	7
	Collegamento delle Cuffie a un dispositivo Bluetooth	7
	Accensione/spengimento	7
	Gestione delle chiamate e della musica	7
	Stato indicatore LED	8
	Assistente vocale	8
5	Reimpostare le cuffie	9
6	Dati tecnici	10
7	Avviso	11
	Dichiarazione di conformità	11
	Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti	11
	Rimozione della batteria integrata	11
	Conformità ai requisiti EMF	12
	Informazioni per il rispetto ambientale	12
	Dichiarazione di conformità	12
8	Marchi	14
9	Domande frequenti	15

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le Cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione



- Non esporre le cuffie a temperature eccessivamente alte.
- Non lasciare cadere le cuffie.
- Le cuffie non devono essere esposte a gocciolamenti o schizzi di acqua
- Evitare di immergere le cuffie in acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito con poca acqua o sapone delicato diluito.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;
- Una batteria sottoposta a una pressione d'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Conservare in un luogo con temperature comprese tra -20°C (-4°F) e 50°C (122°F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Utilizzare in un luogo con temperature comprese tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.
- Sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può sconfiggere una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);

Panoramica delle cuffie True wireless

L / R



- ① Spia LED (Cuffie)
- ② Pulsante multi-funzione
- ③ Microfono
- ④ Spia LED (custodia di ricarica)
- ⑤ Alloggiamento di ricarica USB-C

3 Guida introduttiva

Caricare la batteria


Nota

- Prima di iniziare a usare le cuffie, posizionarle nell'alloggiamento di ricarica e caricare la batteria per 2 ore al fine di garantire una capacità e una durata ottimali.
- Servirsi unicamente dal cavo di ricarica USB-C originale per evitare danni.
- Terminare la chiamata prima di caricare le cuffie poiché si spegnono quando vengono collegate per le operazioni di ricarica.

Ricarica in corso

Collegare un'estremità del cavo USB alla custodia di ricarica e l'altra alla fonte di alimentazione.

- ↳ La custodia di ricarica inizia l'operazione di ricarica.
- Il processo di ricarica è verificabile dal LED sul pannello anteriore.
- Quando la custodia di ricarica è completamente carica, la spia si spegne.




Suggerimento

- La custodia di ricarica funge da batteria di backup portatile per il caricamento delle Cuffie. Quando la custodia di ricarica è completamente carica, supporta 2 cicli di ricarica completa delle Cuffie.
- Una ricarica completa richiede di norma 2 ore (per le Cuffie o la custodia di ricarica) tramite cavo USB.

Associare per la prima volta le Cuffie al dispositivo Bluetooth.

- 1 Assicurarsi che le cuffie siano completamente cariche.
- 2 Aprire il coperchio superiore dalla custodia di ricarica.



- ↳ Il LED sulle due cuffie lampeggia in modo alternato di colore bianco e blu.
- ↳ Le Cuffie ora sono in modalità associazione e pronte ad associarsi a un dispositivo Bluetooth (ad esempio un telefono cellulare)

- 3 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 4 Associare le Cuffie a un dispositivo Bluetooth. Fare riferimento alla guida dell'utente del dispositivo Bluetooth in uso.

Nota

- Dopo l'accensione, se le Cuffie non riescono a trovare un dispositivo Bluetooth connesso in precedenza, entreranno automaticamente in modalità associazione.

Di seguito, verrà mostrato un esempio di come associare le cuffie con un dispositivo Bluetooth.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo Bluetooth, selezionare **Philips TAT2206**.
- 2 Inserire la password delle cuffie "0000" (4 zeri) se viene richiesto. I dispositivi con Bluetooth 3.0 o versioni successive non richiedono la password.



Philips TAT2206

Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth

Se si dispone di un altro dispositivo Bluetooth da associare alle Cuffie, assicurarsi che la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi associati o connessi in precedenza sia disattivata. Premere e tenere premuto per più di 5 secondi, sia il lato sinistro che il lato destro, indossando le cuffie; rilasciare quando si sente il prompt vocale che indica che l'Associazione è avvenuta con successo.

Nota

- Le cuffie archiviano in memoria 4 dispositivi. Se si prova ad associare più di 4 dispositivi, il dispositivo associato per primo verrà sostituito dall'ultimo.

Cuffia singola (Modalità Mono)

Estrarre l'auricolare destro o sinistro dalla custodia di ricarica per un uso in modalità audio "Mono". La cuffia si accenderà automaticamente. Si sentirà una voce pronunciare "Power on" (Accensione) dalla cuffia destra.

Nota

- Estrarre il secondo auricolare dalla custodia di ricarica - l'associazione avverrà in modo automatico.

4 Utilizzo delle cuffie

Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 2 Aprire il coperchio superiore dalla custodia di ricarica.
 - ↳ Il LED blu lampeggia.
 - ↳ Le cuffie cercheranno l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso e vi si riconnetteranno automaticamente. Se l'ultimo dispositivo connesso non è disponibile, le cuffie entreranno in modalità associazione.



Suggerimento

- Le cuffie possono connettersi a più di un dispositivo alla volta. Se si hanno due dispositivi associati, attivare la funzione Bluetooth solo sul dispositivo che si desidera collegare.
- Se si attiva la funzione Bluetooth del dispositivo dopo aver acceso le cuffie, è necessario entrare nel menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente le cuffie.



Nota

- Se le cuffie non riescono a connettersi ad alcun dispositivo Bluetooth entro 5 minuti, si spegneranno automaticamente per risparmiare la batteria.
- Su alcuni dispositivi Bluetooth, la connessione potrebbe non essere automatica. In questo caso, entrare nel menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Accensione/spegnimento

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Accendere le cuffie		Aprire il coperchio della custodia di ricarica
Spegnere le cuffie		Rimettere le cuffie nella custodia di ricarica per spegnerle

Gestione delle chiamate e della musica

Controllo della musica

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Riproduzione/pausa del file musicale	Cuffia destra / sinistra	Tocco singolo
Salto in avanti	Cuffia destra / sinistra	Tripla tocco
Regola il volume +/-		Tramite controllo con cellulare




Controllo chiamate

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Rispondere a una chiamata	Cuffia destra / sinistra	tocco singolo
Riattaccare una chiamata	Cuffia destra / sinistra	Toccare e tenere premuto
Cambio interlocutore durante una chiamata a 3.	Cuffia destra / sinistra	triplo tocco

Stato indicatore LED


Stato cuffie	Indicatore
Le Cuffie sono collegate a un dispositivo Bluetooth.	Il LED blu lampeggia
Le Cuffie sono pronte per l'associazione	I LED blu e bianco lampeggiano in modo alternato.
Le Cuffie sono accese ma non sono collegate a un dispositivo Bluetooth	Il LED bianco lampeggia ogni 1 secondo (spegnimento automatico dopo 3 minuti)
Livello batteria basso (Cuffie)	Lampeggiamento del LED blu, 2 volte ogni 5 secondi
La batteria è completamente carica (custodia di ricarica).	Il LED sarà spento

Livello di ricarica della custodia di ricarica

	Ambra
	Bianco
	Il LED si spegne

Indicatore LED della batteria sul dispositivo Bluetooth

Mostrerà un indicatore della batteria sul dispositivo Bluetooth dopo la connessione alle cuffie (cfr. il funzionamento del telefono cellulare).



Assistente vocale

Azione	Pulsante	Operazione
Assistente di avvio vocale (Siri/Google)	Cuffia destra / sinistra	Toccare e tenere premuto per 2 secondi

5 Reimpostare le Cuffie

In caso di problemi di associazione o connessione, è possibile procedere come segue per ripristinare le impostazioni delle cuffie.

- 1 Sul dispositivo Bluetooth, aprire il menu Bluetooth e rimuovere **Philips TAT2206** dall'elenco dei dispositivi.
- 2 Disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 3 Premere una volta entrambe le cuffie, e poi premere e tenere premuto per 5 secondi.
- 4 Dopo che il LED blu hanno smesso di lampeggiare, rimettere le cuffie nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.
- 5 Seguire i passaggi in "Uso delle Cuffie in ear - Collegamento delle Cuffie in ear a un dispositivo Bluetooth".
- 6 Associare le cuffie al proprio dispositivo Bluetooth, selezionare **Philips TAT2206**.

6 Dati tecnici

- Riproduzione musica: 6 ore
- Durata in conversazione: 6 ore
- Autonomia in Standby: 200 ore
- Durata di ricarica: 2 ore
- Batteria agli ioni di litio da 50 mAh su ogni auricolare, batteria agli ioni di litio da 410 mAh sulla custodia di ricarica
- Versione Bluetooth: 5.0
- Profili Bluetooth compatibili:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Codec audio supportato: SBC
- Gamma di frequenza: 2.402-2.480GHz
- Potenza di trasmissione: < 10 dBm
- Portata: fino a 10 metri (33 piedi)
- Spegnimento automatico
- Porta USB-C per la ricarica
- Avviso livello della batteria basso: disponibile



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

7 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.p4c.philips.com.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.




Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.


Rimozione della batteria integrata

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

- Assicurarsi che le Cuffie siano scollegate dalla custodia di ricarica prima di rimuovere la batteria.



- Assicurarsi che la custodia di ricarica sia scollegata dal cavo di ricarica USB prima di rimuovere la batteria.



Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. -

Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa FCC per ambienti non controllati. Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Attenzione: Si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile per la conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Canada:

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze. (2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Dichiarazione IC sull'esposizione alle
radiazioni:**

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa canadese per ambienti non controllati.

Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

8 Marchi

Bluetooth

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Siri

Siri è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Google

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

9 Domande frequenti

Le mie Cuffie Bluetooth non si accendono.

Il livello della batteria è basso. Caricare le Cuffie.

Impossibile associare le Cuffie Bluetooth a un dispositivo Bluetooth.

Il Bluetooth è disabilitato. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e accendere quest'ultimo prima di accendere Cuffie.

L'associazione non funziona.

- Rimettere le due Cuffie nella custodia di ricarica.
- Assicurarsi di aver disabilitato la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi connessi in precedenza.
- Sul dispositivo Bluetooth, eliminare "Philips TAT2206" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth associati.
- Associare le cuffie (cfr. "Associare per la prima volta le cuffie a un dispositivo Bluetooth" a pagina 5).

Il dispositivo Bluetooth non riesce a trovare la Cuffie.

- Le Cuffie potrebbero essere collegate a un dispositivo già associato in precedenza. Spegnerne il dispositivo o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.
- Le associazioni precedenti potrebbero essere state reimpostate oppure le Cuffie sono state associate in precedenza a un altro dispositivo. Associare nuovamente le Cuffie al dispositivo Bluetooth come indicato nel Manuale utente. (vedere "Associare per la prima volta le Cuffie a un dispositivo Bluetooth" a pagina 5).

Le mie cuffie Bluetooth sono collegate a un telefono cellulare con funzione Bluetooth stereo, ma la musica viene riprodotta esclusivamente dall'altoparlante del telefono cellulare.

Fare riferimento alla guida dell'utente del telefono cellulare in uso. Selezionare l'ascolto della musica tramite le Cuffie.

La qualità dell'audio è bassa e disturbata.

- Il dispositivo Bluetooth è fuori campo. Ridurre la distanza tra le Cuffie in uso e il dispositivo Bluetooth o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Caricare la Cuffie.

La qualità audio non è soddisfacente quando la trasmissione dal telefono cellulare risulta molto lento oppure la trasmissione audio non funziona affatto.

Accertarsi che il telefono cellulare in uso non solo supporti il profilo HSP/HFP (mono) ma anche quello A2DP e che sia compatibile almeno con la versione BT4.0x (vedere 'Dati tecnici' apagina 10).



Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

UM_TAT2206_00_IT_V1.0

