

PHILIPS

Căști

Seria 5000

TAT5506



Manual de utilizare

Înregistrați-vă dispozitivul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Siguranța auzului	2
	Informații generale	2
2	Căștile dvs. wireless	3
	Ce e în ambalaj	3
	Alte dispozitive	3
	Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. wireless	4
3	Primii pași	5
	Încărcarea bateriei	5
	Cum purtați căștile	6
	Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth	6
	Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth	7
4	Folosirea căștilor	8
	Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth	8
	Controlarea ANC (anulare activă a zgomotului)	8
	Pornire/oprire	9
	Controlarea apelurilor și redării muzici	9
	Asistent vocal	9
	Stare indicatoare LED de pe căști/caseta de încărcare	10
5	Resetarea căștilor	11
6	Date tehnice	11
7	Observații	12
	Declarația de conformitate	12
	Eliminarea produsului vechi și a bateriei	12
	Scoaterea bateriei integrate	12
	Conformitate cu câmpurile electromagnetice	13
	Informații de mediu	13
	Notificare de conformitate	13
8	Mărci comerciale	15
9	Întrebări frecvente	16

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Siguranța auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați muzică la volum rezonabil, pe o perioadă rezonabilă de timp.
- Aveți grijă să nu măriți volumul constant pe măsură ce auzul dvs. se acomodează.
- Nu măriți volumul până când nu mai auziți zgomotele din jurul dvs.
- Trebuie să aveți grijă și să întrerupeți temporar utilizarea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru siguranța dvs., evitați să fiți distras de muzică sau de apeluri telefonice cât timp sunteți în trafic sau în medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:

Atenție

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la umezeală. (Consultați clasificarea IP a produsului respectiv)
- Nu scufundați căștile în apă.
- Nu încărcați căștile atunci când conectorul sau priza sunt ude.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Dacă este necesară curățarea produsului, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar înmuiată cu o cantitate minimă de apă sau săpun neutru diluat.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Pericol de explozie dacă bateria e înlocuită greșit. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Pentru ca produsul să respecte clasificarea IP respectivă, capacul mufei de încărcare trebuie să fie închis.
- Aruncarea unei baterii în foc, introducerea ei într-un cuptor sau avarierea ei mecanică poate cauza o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură foarte mare poate cauza explozia bateriei sau scurgerea de gaze sau lichide.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu presiune foarte scăzută poate cauza explozia bateriei sau scurgerea de gaze sau lichide inflamabile.

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Depozitați căștile într-un loc în care temperatura e între -20°C (-4°F) și 50°C (122 °F), cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Operați căștile într-un loc în care temperatura e între 0°C (32°F) și 45°C (113°F), cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții cu temperaturi reduse sau crescute.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect de baterie poate provoca avarii grave ale căștilor și bateriei (de exemplu, așa cum e cazul la anumite baterii cu litiu).

2 Căștile dvs. wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Cu aceste căști wireless Philips puteți:

- să vă bucurați de apeluri telefonice wireless confortabile
- să ascultați și să controlați wireless redarea muzicii
- să comutați între redarea muzicii și apeluri



Ghid rapid de utilizare




Garanție globală



Ghid de siguranță


Ce e în ambalaj



Căști Philips True Wireless TAT5506



3 perechi de pernuțe de cauciuc






Cablu de încărcare USB-C
(doar pentru încărcare)

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu laptop, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care suportă Bluetooth și este compatibil cu căștile.

Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. wireless



- ① Microfon
- ② Buton tactil multifuncțional (MFT)
- ③ Indicator LED (căști)
- ④ Microfon
- ⑤ Indicator LED (resetare la setările din fabrică)
- ⑥ Buton de resetare la setările din fabrică
- ⑦ Slot de încărcare USB-C
- ⑧ Indicator LED (casetă de încărcare)

3 Primii pași


Încărcarea bateriei

Observație

- Înainte de prima folosire a căștilor, conectați caseta la încărcător și încărcați bateria 2 ore pentru o capacitate și durată de viață optime.
- Folosiți doar cablul de încărcare USB-C original pentru a evita avariarea căștilor.
- Încheiați apelul înainte de încărcare. Conectarea căștilor la încărcător provoacă oprirea acestora.

Caseta de încărcare

Conectați un capăt al cablului USB-C la caseta de încărcare și celălalt la sursa de alimentare.




Sfat

- Caseta de încărcare are rol de baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea căștilor. Atunci când caseta e complet încărcată, ea poate încărca de 3 ori complet căștile.

Căștile

Introduceți căștile în caseta de încărcare.

- Căștile încep să se încarce și se aprinde LED-ul albastru
- După încărcarea completă a căștilor, lumina albastră se stinge



Sfat

- În mod normal, încărcarea completă prin cablu USB durează 2 ore (pentru căști sau pentru caseta de încărcare).

Încărcare fără fir

(Încărcătorul fără fir nu e inclus)

Caseta de încărcare are integrată o bobină de încărcare fără fir. Puteți încărca bateria cu un încărcător fără fi sau cu alt dispozitiv care funcționează ca încărcător fără fir.

Atenție

Precauții pentru încărcarea fără fir

- Nu amplasați caseta de încărcare pe încărcătorul fără fi atunci când există materiale conductive, cum ar fi metale sau magneți, între caseta de încărcare și încărcătorul fără fir.
- Nu lăsați caseta de încărcare lângă surse de căldură și de apă. Caseta se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal.

Încărcarea bateriei cu un încărcător fără fir.

- Introduceți căștile în caseta de încărcare
- Închideți capacul casetei de încărcare
- Amplasați caseta de încărcare pe centrul suportului încărcătorului fără fir
- După încărcarea completă, îndepărtați caseta de încărcare de pe încărcătorul fără fir



Sfat

- Încărcarea completă fără fir durează 4 ore.


Cum purtați căștile

Selectați pernuțele corespunzătoare pentru a le purta corect

Introducerea corespunzătoare și fixă a căștilor asigură cea mai bună calitate sonoră și anulare a zgomotului.

1 Probați pernuțele și vedeți cu care beneficiați de cea mai bună calitate sonoră și cel mai bun confort.


2 Vă oferim 3 dimensiuni - mare, mediu și mic



Introduceți căștile

1 Verificați orientarea spre stânga și dreapta a căștilor.


2 Introduceți căștile în urechi și rotiți-le până când acestea s-au fixat bine.



Asocierea căștilor pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth

1 Asigurați-vă că aveți căștile încărcate complet și opriți.

2 Deschideți capacul casei de încărcare.



↳ LED-urile de pe ambele căști clipească intermitent alb și albastru

↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și sunt pregătite să facă asocierea cu un dispozitiv Bluetooth (de ex. un telefon mobil).

3 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.

4 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Bluetooth.

Observație

- După pornire, dacă dispozitivul Bluetooth conectat anterior nu e găsit de căști, acestea vor intra automat în modul de asociere.

Următorul exemplu vă arată cum puteți asocia căștile cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT5506**.
- 2 Introduceți parola căștilor „0000” (4 de zero) dacă vi se cere. Pentru dispozitivele Bluetooth care folosesc Bluetooth 3.0 sau mai recent, nu trebuie să introduceți o parolă.



Philips TAT5506

O singură cască (mod mono)

Scoateți casca stângă sau cea dreaptă din caseta de încărcare pentru a o folosi în modul mono. Casca va porni automat. Din căști veți auzi o voce care spune „Power on”.

Observație

- Scoateți a doua cască din caseta de încărcare și acestea se vor asocia automat între ele.

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă vreți să asociați căștile la alt dispozitiv Bluetooth, asigurați-vă că funcția Bluetooth a altor dispozitive conectate sau asociate anterior e oprită. Țineți apăsat cam trei secunde pe butonul casetei de încărcare atunci când LED-ul de pe căști se aprinde intermitent în alb și albastru.

Observație

- Căștile memorează 4 dispozitive în memorie. Dacă le asociați cu mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi înlocuit de cel mai nou.

4 Folosirea căștilor

Conectarea căștilor la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 2 Închideți capacul casei de încărcare.
 - ↳ LED-ul albastru se aprinde intermitent
 - ↳ Căștile vor căuta cel mai recent dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la el. Dacă ultimul dispozitiv nu e disponibil, căștile vor intra în modul de asociere

Sfat

- Căștile nu se pot conecta la mai mult de 1 dispozitiv simultan. Dacă aveți două dispozitive Bluetooth asociate, porniți funcția Bluetooth doar pe dispozitivul pe care doriți să-l conectați.
- Dacă porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să intrați în meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitiv.

Observație


- În cazul în care căștile nu se conectează la niciun dispozitiv timp de 3 minute, acestea se vor opri automat pentru a economisi bateria.
- La unele dispozitive Bluetooth e posibil să nu fie accesibilă conectarea automată. În acest caz, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Controlarea ANC (anularea activă a zgomotului)

Activare ANC

Puteți comuta între modurile ANC atingând de două ori pe casca din dreapta.

- Funcția ANC e activată automat când introduceți căștile în ureche
- Atingeți butonul MFT de două ori, căștile vor trece în modul Percepție
- Atingeți din nou de două ori butonul MFT, iar funcția ANC se va dezactiva



Sfat

- Dacă scoateți căștile din ureche, acestea vor trece automat în modul de repaus. Când introduceți căștile în ureche, acestea se activează automat.

Acțiune	MFT	Operație
ANC ACTIVAT	Casca dreaptă	Atingere dublă
Mod percepție	Casca dreaptă	Atingere dublă
ANC DEZACTIVAT	Casca dreaptă	Atingere dublă
Percepție rapidă	Casca dreaptă	Țineți apăsat după semnalul sonor

Pornire/oprire

Ațiune	MFT	Operație
Pornirea căștilor		Scoateți căștile din caseta de încărcare pentru a le porni
Oprirea căștilor		Puneți căștile în caseta de încărcare pentru a le opri

Asistent vocal

Ațiune	Buton	Operație
Activare asistentul vocal (Siri/Google)	Casca stângă	Țineți apăsat timp de 2 secunde
Opriți asistentul vocal	Casca stângă	O singură atingere

Controlul apelurilor și a redării muzicii

Control redare muzică

Ațiune	MFT	Operație
Redați sau întrerupeți piesa	Casca dreaptă	Țineți apăsat timp de 1 secundă
Melodia următoare	Casca dreaptă	Atingere triplă
Reglați volumul+/-		Prin intermediul telefonului mobil

Controlul apelurilor

Ațiune	MFT	Operație
Răspunde/Co mutați între apelanți	Casca dreaptă	Atingere dublă
Întrerupere apel/ Respingere apel	Casca dreaptă	Țineți apăsat timp de 1 secundă

Starea indicatoarelor LED ale căștilor

Starea căștilor	Indicator
Căștile sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește la fiecare 5 secunde
Căștile sunt pregătite de asociere	LED-ul se aprinde alternant albastru cu alb
Căștile sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește la fiecare 1 secundă (oprire automată după 3 minute)
Nivel scăzut al bateriei (căști)	LED-ul albastru clipește de două ori la fiecare 5 secunde
Bateria este încărcată complet (casetă de încărcare)	Consultați LED-ul casetei

Stare indicator LED de pe caseta de încărcare

Când se încarcă	Indicator
Bateria este descărcată	LED-ul portocaliu se aprinde
Baterie relativ încărcată	LED-ul alb se aprinde
În uz și capacul e deschis	Indicator
Bateria este descărcată	LED-ul portocaliul clipește lent în 4 cicluri
Baterie relativ încărcată	Oprit

5 Resetarea căștilor

Dacă întâlniți probleme de asociere sau de conexiune, puteți folosi următoarea procedură pentru a reseta căștile la reglajele inițiale.

- 1 Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați Philips TAT5506 din lista cu dispozitive.
- 2 Oprii funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 3 Introduceți căștile în caseta de încărcare și deschideți capacul.
- 4 Apăsați de două ori pe butonul cutiei.
- 5 Urmași pașii descriși în capitolul „Folosirea căștilor - Conectarea căștilor la un dispozitiv Bluetooth”.
- 6 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, selectați Philips TAT5506.

Dacă nu obțineți răspuns de la căști, puteți efectua operațiunile din pașii de mai jos pentru a reseta hardware-ul căștilor.

- Țineți apăsat pe butonul multifuncțional mai mult de 10 de secunde.

6 Date tehnice

- Durată redare muzică (ANC pornit): 7+21 ore
- Durată redare muzică (ANC oprit): 8+24 ore
- Durată în modul de repaus: 55 ore
- Durată încărcare: 2 ore
- Baterie cu ioni de litiu de 55 mAh în fiecare cască, baterie cu ioni de litiu de 550 mAh în caseta de încărcare
- Versiune Bluetooth: 5.2
- Profile Bluetooth compatibile:
 - HSP (Hands-Free Profile) (profil mâini libere)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil telecomandă audio-video)
- Codecuri audio acceptate: SBC, AAC
- Interval de frecvență: 2,402-2,480 GHz
- Puterea transmțătorului: < 10 dBm
- Rază de acțiune: Maxim 10 metri (33 picioare)
- Oprire automată
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertizare baterie descărcată: disponibilă



Observație

- Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

7 Observații

Declarația de conformitate

Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Puteți găsi Declarația de conformitate la adresa www.p4c.philips.com.

Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol prezent pe produs înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține un acumulator integrat care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă recomandăm să duceți dispozitivul la un centru oficial de colectare sau la un service Philips pentru ca acumulatorul să fie demontat de persoane certificate. Informați-vă privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.


Scoaterea bateriei integrate

Dacă în țara dvs. nu există sisteme de colectare/reciclare pentru produsele electronice, puteți proteja mediul demontând și reciclând bateria înainte de a elimina căștile.

- Asigurați-vă că ați deconectat căștile de la caseta de încărcare înainte de a scoate bateria.



- Asigurați-vă că ați deconectat cablul de încărcare USB de la caseta de încărcare înainte de a scoate bateria.



Conformitate cu câmpurile electromagnetice

Acest produs respectă toate standardele și reglementările în vigoare privitoare la câmpurile electromagnetice.

Informații de mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare pot fi eliminate. Am încercat să folosim ambalaje din 3 materiale ce pot fi separate ușor: carton (cutia), polistiren (suporturi) și polietilenă (pungi, spuma de protecție).

Sistemul dvs. e realizat din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă sunt dezasamblate de companii specializate. Vă rugăm să respectați reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Notificare de conformitate

Acest dispozitiv respectă regulile FCC, Secțiunea 15. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care-i pot afecta funcționarea.**

Regulile FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele unui dispozitiv digital de Clasă B, conform secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt trasate pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalații rezidențiale. Acest echipament generează, folosește și radiază frecvențe radio și, dacă nu e instalat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate astea, nu putem garanta că într-un anumit mod de instalare nu pot apărea interferențe. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena de recepție
- Măriți separația dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care e conectat
- Consultați distribuitorul dvs. sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor

Declarație de expunere la radiație FCC:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC, reguli stabilite pentru medii necontrolate.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul e avertizat că schimbările sau modificările neaprobate de partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(are) scutite de licență care respecta RSS Innovation, Science and Economic Development (specificațiile standardelor radio Inovație, Știința și Dezvoltare Economică) scutite de licență din Canada. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare. (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite ale dispozitivului.

Declarație de expunere la radiație IC:

Acest echipament respectă limitele canadiene de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

8 Mărci înregistrate

Bluetooth

Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Siri

Siri e marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată și în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

9 Întrebări frecvente

Căștile mele Bluetooth nu pornesc.

Bateria e descărcată. Încărcați căștile.

Nu pot asocia căștile Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Caracteristica Bluetooth e dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți-l înainte să porniți căștile.

Asocierea nu reușește.

- Introduceți ambele căști în caseta de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth conectate anterior.
- Pe dispozitivul Bluetooth ștergeți „Philips TAT5506” din lista de dispozitive Bluetooth.
- Asociați căștile (vezi „Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” la pagina 6).

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Căștile pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Oprțiți dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth din nou, așa cum este descris în manualul de utilizare. (vezi „Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” la pagina 6).

Căștile mele Bluetooth sunt conectate la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare a telefonului mobil. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru ascultare la căști.

Calitatea audio e deficitară și se aud zgomote parazite.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați căștile.

Calitatea audio e deficitară atunci când se realizează redarea în flux lentă de la un telefon mobil sau redarea în flux nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul mobil nu acceptă doar HFP (mono), ci și A2DP, și e compatibil cu BT4.0x (sau mai recent) (vezi „Date tehnice” la pagina 11).

Casca stânga și cea dreaptă sunt deconectate una de cealaltă.

- Puneți ambele căști în caseta de încărcare, țineți capacul deschis.
- Apăsăți de trei ori scurt pe butonul de pe carcasă.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv. Toate celelalte nume ale companiei și produselor pot fi mărci comerciale ale companiilor cu care sunt asociate.

