

PHILIPS

Bežični kućni zvučnik

TAW6505

Uputstvo za upotrebu



Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici:
www.philips.com/support

Sadržaj

8 Rešavanje problema 16

9 Obaveštenje 18

1 Važno 3

Bezbednost 3

Pomoć i podrška 3

2 Vaš bežični zvučnik 4

Šta je u kutiji 4

Pregled zvučnika 4

3 Prvi koraci 6

Uključivanje napajanja 6

Uključivanje i isključivanje 6

4 Povezivanje 7

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad) 7

5 Rad osvetljenja 10

Uparivanje sa Ambilight TV-om 10

Praćenje muzike 10

Režim svetla za raspoloženje 11

Podšavanje svetline 11

Isključivanje LED svetla 12

Pregled 12

6 Reprodukcija 13

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja 13

Upravljanje reprodukcijom 13

Slušanje sa eksternog uređaja 13

Slušanje Spotify 13

Nadogradnja firmvera 14

7 Specifikacije proizvoda 15

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte na zvučnik izvor opasnosti (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene sveće).
- Uverite se da oko zvučnika ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik bezbedno u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo dodatke i dodatke koje je odredio proizvođač.



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zameni neispravnim tipom baterije.

Za Wi-Fi uređaj 5 GHz

Uređaj za rad u opsegu 5150–5350 MHz služi samo za unutrašnju upotrebu kako bi se smanjio potencijal štetnih smetnji za ko-kanalske mobilne satelitske sisteme.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Pomoć i podrška

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support da biste:

- preuzeli uputstvo za upotrebu i vodič za brzi početak
- gledali video vodiče (dostupno samo za izabrane modele)
- pronašli odgovor na često odgovarana pitanja (FAQs)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnikom za podršku

Sledite uputstva na veb lokaciji da biste izabrali svoj jezik, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Možete i da kontaktirate korisničku podršku u svojoj zemlji. Pre nego što kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj proizvoda. Ove informacije možete pronaći na poledini ili na dnu proizvoda.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- Zvučnik
- Mrežni kabl
- Vodič za brzi početak
- List sa bezbednosnim uputstvima
- Garancija za ceo svet

Pregled zvučnika





- ①
 - Navedite status.
 - Pritisnite i držite 3 sekunde da biste ušli u uparivanje sa režimom Ambilight TV.
 - Pritisnite da biste izabrali režim LED svetla.
- ②
 - Pritisnite za pojačavanje ili smanjenje jačine zvuka.
 - Pritisnite i jednom za pojačavanje svetline LED svetla.
 - Pritisnite i jednom za smanjenje svetline LED svetla.
- ③
 - Reprodukovanje, pauziranje i nastavak kod Bluetooth/Play-Fi reprodukcije.
 - Pritisnite i jednom za izbor sledeće boje LED svetla.


④ LED indikator Wi-Fi (Beli)

Status LED	Status
Treptaj	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Dvostruki treptaj	Režim zaštićenog Wi-Fi-ja (WPS)
Neprestano uključeno	Povezano/Uparivanje uspešno

- ⑤ **Dugme za podešavanje Wi-Fi**
 - Pokreni Wi-Fi podešavanje za Play-Fi.
 - Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste aktivirali WPS režim.
 - Pritisnite i držite dugme 8 sekundi da biste aktivirali AP režim.
- ⑥ **Za servis**
 - USB utičnica samo za nadogradnju softvera zvučnika. Nema funkcije reprodukcije.
- ⑦ **AC ~ utičnica**
 - Priključite na napajanje.

- ⑧ 
- Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja ili prekinuli vezu sa postojećim uparenim Bluetooth uređajem.

- ⑨  **RESETUJ**
- Pritisnite oštri predmet 5 sekundi da biste vratili fabričke vrednosti.

- ⑩  **AUX IN**
- Utičnica za audio ulaz (3,5 mm) za spoljni audio uređaj.

- ⑪ **Ugrađeno LED svetlo**

3 Prvi koraci

Uključivanje napajanja

- Zvučnik se napaja naizmeničnom strujom.
- Priključite utičnicu AC IN na zvučniku u utičnicu (19 V = 2,1 A) pomoću priloženog mrežnog kabla.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj strani ili donjoj strani jedinice.

Status LED	Status
Okrenite se u plavoj boji 20 sekundi	Pokušaj povezivanja sa ruterom
Isključivanje	Wi-Fi veza je uspešna
Trepti crveno 5 sekundi	Wi-Fi veza nije uspela

Uključivanje i isključivanje

Isključite kabl za napajanje iz glavne utičnice da biste isključili zvučnik.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez korisničkih operacija i reprodukcije muzike.

4 Povezivanje

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(Za verzije iOS i Android)


Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) Na istu Wi-Fi mrežu, tada možete da koristite Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučna traka za preslušavanje audio datoteka.

1 Povežite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu sa kojom želite da povežete bežični zvučnik.


2 Preuzmite i instalirajte Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.





- Uverite se da je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite Wi-Fi dugme (Wi-Fi) koje se nalazi na zadnjoj strani ormarića 8 sekundi za pokretanje Wi-Fi veze.
- ↳ Dok zvučnik ne napravi drugi ton i zatim otpusti dugme.



4 Sačekajte dok se indikator svetla Wi-Fi na gornjoj ploči ne pretvori iz brzog treptaja u spor impuls. Sporo pulsiranje znači da zvučnik ulazi u režim podešavanja Wi-Fi-ja.



5 Pokrenite Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi. Sledite uputstva u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali sa Wi-Fi mrežom.



Samo za iOS verziju.

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP Play-Fi device i ponovo pokrenuti Philips Sound APP da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:


- Idite na Postavke.
- Izaberite postavku Wi-Fi




- Izaberite Play-Fi device u podešavanju Wi-Fi mreže
- Vratite se u Philips Sound App da biste nastavili sa podešavanjem.




6 Nakon uspešne Wi-Fi veze, indikator Wi-Fi svetla na gornjoj ploči će prestati da pulsira i postaće stabilan. Kada podesite ovaj proizvod na svojoj Wi-Fi mreži, možete njime da upravljate sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.



7 Nakon povezivanja možete da promenite naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete da odaberete ili da kreirate svoj odabirom Custom Name na kraju liste naziva. U suprotnom, on sledi podrazumevani naziv.



8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može da izvrši ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga prvi put podesite. Nadogradnja softvera može da potraje nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj niti napuštajte mrežu tokom ažuriranja.




Podešavanje AirPlay

Koristite AirPlay za podešavanje Wi-Fi veze iOS uređaja (iOS7 ili novije verzije) i zvučne trake.



- 1 iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > izaberite kućnu mrežu [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Pokrenite Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi. Sledite uputstva u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali sa Wi-Fi mrežom.
 - ↳ Nakon uspešne Wi-Fi veze, indikator Wi-Fi svetla na prednjem ormariću će prestati da pulsira i postaće stabilan. Kada podesite ovaj proizvod na svojoj Wi-Fi mreži, možete njime da upravljate sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.
 - ↳ Kada koristite APP za reprodukciju muzike, na displeju će se prikazati **PLAY-FI**.
- 3 Nakon povezivanja možete da promenite naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete da odaberete ili da kreirate svoj odabirom Custom Name na kraju liste naziva. U suprotnom, on sledi podrazumevani naziv.
- 4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može da izvrši ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga prvi put podesite. Nadogradnja softvera može da potraje nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj niti napuštajte mrežu tokom ažuriranja.

Napomena


- Nakon povezivanja, proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradnja je potrebna nakon početnog podešavanja. Bez nadogradnje ne mogu biti dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada podešavanje prvog puta ne uspe, držite pritisnuto dugme Wi-Fi na zvučniku 8 sekundi, sve dok ne čujete drugi ton i Wi-Fi lampica se promeni na spori puls. Resetujte Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite podešavanje.
- Ako želite da predete sa jedne mreže na drugu, morate ponovo da uspostavite vezu. Pritisnite i držite Wi-Fi dugme  (Wi-Fi) na zvučniku 8 sekundi da biste resetovali Wi-Fi vezu.

WPS režim

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), vezu možete da podesite bez unošenja lozinke.


- 1 Pritisnite i držite Wi-Fi dugme 4 sekunde. Začujete ton i lampica Wi-Fi mreže će početi dvostruko da trepti.
- 2 Pritisnite dugme WPS na ruteru. Dugme je obično označeno ovim WPS logotipom. 

- 3 Sledite uputstva u Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi da biste započeli uparivanje.


Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS, koristite standardno podešavanje Wi-Fi-ja.
- Pritisnite Wi-Fi dugme  (Wi-Fi) jednom ako želite da izadete iz WPS režima ili će se automatski izaći nakon 2 minuta.

5 Rad osvetljenja

Možete da podesite ugrađeno LED svetlo zvučnika da prati boju vašeg Philips Ambilight TV-a. Možete i da podesite svetlo da prikazuje unapred podešeni stil boje ili da ga isključite.

Pritisnite dugme  više puta na zvučniku da biste prebacili na režim svetla: 1. Rad sa Ambilight, 2. Svetla za raspoloženje, 3. Isključeno.



Uparivanje sa Ambilight TV-om

Podesite zvučnike tako da prate boje Ambilight TV-a. Zvučnik će proširiti efekat Ambilight sa TV ekrana.

Zvučnik može da radi sa sledećim serijama Ambilight kompanije Philips:


Region/godina	Serijsa 2019	Serijsa 2020
Evropa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Azijski Pacifik	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Napomena

- Uparivanje će isteći nakon 2 minuta.

- 1 Pre početka podešavanja, uverite se da su zvučnik i TV povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Uključite Philips Ambilight TV. Podešavanje Ambilight TV uparivanja se vrši se na TV-u.
- 3 Aktivirajte konfiguraciju kako je prikazano na Ambilight TV-u:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Sledite uputstva za podešavanje na TV-u.
Vodiće vas dugim pritiskom na dugme  na zvučniku za ulazak u režim uparivanja sa Ambilight TV-om.






- 5 Kada se zvučnik otvori za uparivanje, LED lampice trepere žuto.
- 6 Kada se zvučnik upari sa Ambilight TV-om, LED svetlo na zvučniku će pratiti Ambilight TV.

Praćenje muzike

Ako nije povezan Ambilight TV ili je TV isključen, LED svetlo na zvučniku automatski će se prebaciti na praćenje muzike tokom reprodukcije muzike.



Možete odabrati jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.

- 1 Da biste podesili LED svetlo, pritisnite dugme  na zvučniku u Režimu 1 „Radi sa Ambientlight“.
- 2 Možete da izaberete jedan od unapred podešenih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  za izbor stila boje <koji želite.

- Zelena priroda – Zelena statička boja
- Narandžasta – Narandžasta statička boja
- Limun – Žuta statička boja
- Lavanda – Svetlo-ljubičaste varijacije boje

Dostupni su sledeći stilovi muzike:

- Topla bela – Podrazumevana statička boja
- Vruća lava – Varijacije crvene boje
- Duboka voda – Varijacije plave boje
- Zelena priroda – Varijacije zelene boje
- Narandžasta – Varijacije narandžaste boje
- Limun – Varijacije žute boje
- Lavanda – svetlo-ljubičaste varijacije boja





Napomena

- Držite napajanje povezano u režimu svetla za raspoloženje. Mreža ili Bluetooth veza nisu potrebne u režimu osvetljenja raspoloženja.

Podešavanje svetline




Postavite nivo svetline LED svetla.



- Pritisnite  i  jednom za pojačavanje svetline LED svetla.

Režim svetla za raspoloženje

Režim svetla za raspoloženje (Salonski režim) vašeg zvučnika vam omogućava da uključite LED svetlo (statično svetlo) sa reprodukcijom zvuka ili bez nje.


Tako svoju sobu možete osvetliti LED svetlom.

- 1 Da biste podesili LED svetlo, pritisnite dugme  na zvučniku u Režimu 2 „svetla za raspoloženje“.
- 2 Možete da izaberete jedan od unapred podešenih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  za izbor stila boje koji želite.


- Pritisnite  i  jednom za smanjenje svetline LED svetla.

Dostupni stilovi lakog raspoloženja su:






- Topla bela – Podrazumevana statička boja
- Vruća lava – Crvena staticna boja
- Duboka voda – Plava statična boja



Isključivanje LED svetla

Da biste isključili LED svetlo, pritisnite dugme  na zvučniku u Režimu 3 „Isključeno“.

Pregled

	Režim.	Ambilight TV	Status LED	Radnja
1	Pratite Ambilight TV	Upareno	Pratite boju Ambilight TV-a	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite 3 sekunde da biste ušli u režim uparivanja.
	Praćenje muzike	Nije upareno	Promenite ritam zvuka u reprodukciji muzike	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite dugme  i  za izbor boje.• Pritisnite dugme  i  /  za pojačavanje/smanjenje svetline.
2	Svetlo raspoloženja (Salonski režim)		Statička boja	
3	Isključeno		Isključeno	


6 Reprodukcija

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u zvuku sa svog Bluetooth uređaja.



Napomena

- Uverite se da je funkcija Bluetooth omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite se dalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može da prouzrokuje smetnje.

- 1 Pritisnite i držite dugme  na zadnjem ormariću 8 sekundi da biste ušli u režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i izaberite „**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**” da biste započeli vezu.
- 3 Izaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na svom Bluetooth uređaju.


LED indikator	Opis
Plavo trepti polako	<ul style="list-style-type: none">• Spremno za uparivanje• Ponovno povezivanje poslednjeg povezanog uređaja
Neprekidno plavo	Povezano

Napomena

- Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED indikator brzo ne zatrepti plavom bojom.
- Kada uključite zvučnik, on uvek automatski pokušava ponovo da poveže poslednji uspešno povezan uređaj.
- Da biste obrisali informacije o uparivanju, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED indikator polako ne zatrepti plavom bojom 3 puta.


Upravljanje reprodukcijom

Tokom reprodukcije muzike

 Pritisnite za pauzu ili nastavak reprodukcije

 Podešavanje jačine zvuka

Slušanje sa eksternog uređaja



Povežite svoj MP3 plejer za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam je potrebno

- MP3 plejer.
 - Stereo audio kabl 3,5 mm.
- 1 Pomoću stereo audio kabla od 3,5 mm povežite MP3 plejer sa **AUDIO IN** priključkom na ovom proizvodu.
 - 2 Pritisnite dugmad na svom MP3 plejeru da biste izabrali i reprodukovali audio datoteke ili muziku.

Slušanje Spotify

Koristite telefon, sto ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da biste saznali kako.

Nadogradnja firmvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod na najnoviju verziju firmvera.

Opcija 1:

Ažurirajte firmver putem Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP može se nadograditi na najnoviju verziju putem Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi. Idite u meni **Settings** i izaberite opciju **PS Fine Tune** da biste je označili. Ako je nadogradnja objavljena, možete pritisnuti ikonu Nadogradnja da biste nastavili automatski. Kada se ovaj proizvod poveže sa Wi-Fi mrežom, može dobiti bežično ažuriranje firmvera. Uvek nadogradite na najnoviju verziju firmvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Opcija 2:

Ažurirajte firmver preko USB-a

- 1 Proverite da li postoji najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na „Softver i upravljački programi (Software and drivers)“.
- 2 Preuzmite firmver na USB fleš disk.
- 3 Sledite uputstva za nadogradnju firmvera.

7 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu promeniti bez prethodne najave.

Opšte informacije

Napajanje	100-240 V ~, 50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D)	350 x 151 x 132 mm
Težina (glavna jedinica)	3.5 kg

Pojačalo

Izlazna snaga	80 W RMS
Odziv frekvencije:	20-20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa	40 Hm
Ulazna snaga	30 W (vufer), 10 W (visoki tonovi)
Drajver zvučnika	2 x 3,5" vufer, 2 x 1" visoki tonovi, 2 x pasivni elementi za zračenje

Bluetooth

Verzija Bluetooth-a	4.2
Frekvencijski opseg:	2402-2480 MHz
Najviša prenosna snaga	6 dBm
Profili kompatibilni sa Bluetooth	A2DP
Domet Bluetooth-a	približ. 20 m

Mreža podržana

Bežična mreža	802.11 a/b/g/n/ac
Frekvencijski opseg Wi-Fi predajnika 2,4 GHz	2412-2472 MHz
Snaga Wi-Fi predajnika 2,4 GHz	20±2 dBm
Frekvencijski opseg Wi-Fi predajnika 5 GHz	5725-5825 MHz
Snaga Wi-Fi predajnika 5 GHz	12±2 dBm

8 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne vadite kućište proizvoda.

Da biste sačuvali garanciju važećom, nikada ne pokušavajte da popravite proizvod sami. Ako naidete na probleme tokom korišćenja ovog proizvoda, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Opšte napomene

Nema napajanja

- Uverite se da ima struje na utičnici za naizmjeničnu struju.
- Proverite da li je utičnica AC IN zvučnika pravilno povezana.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen nikakav audio signal ili nije povezan nijedan audio uređaj.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- u režimu AUDIO IN, uverite se da je zaustavljena reprodukcija muzike putem Bluetooth-a.
- Uverite se da je vaš Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema odziva sa zvučnika

- Ponovo pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet reprodukcije zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj zvučniku ili uklonite prepreku između uređaja i zvučnika.

Ne mogu da pronađem Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju

- Uverite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Nije moguće povezivanje sa mojim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u Uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan sa drugim uređajem koji podržava Bluetooth. Isključite i pokušajte ponovo.

Wi-Fi

Ne može se uspostaviti Wi-Fi veza

- Proverite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže jedinici.
- Uverite se da je lozinka tačna.
- Proverite funkciju WLAN ili ponovo pokrenite modem i Wi-Fi ruter.

Play-Fi

Iz aplikacije nije moguće detetovati uređaje koje podržava Play-Fi.

- Uverite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Ne može se reprodukovati Play-Fi muzika

- Određene mrežne usluge ili sadržaji koji su dostupni preko uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da dobavljač usluge prekine svoju uslugu.
- Kada prvi put podešavanje ne uspe, zatvorite Philips Sound App koju pokreće DTS Play-Fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kada je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround zvučnik, zvučnik mora da se odvoji od aplikacije pre zasebne upotrebe.

9 Obaveštenje

Bilo kakve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje kompanija MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila, mogu da ponište ovlašćenje korisnika za rukovanje proizvodom.

Usklađenost



Ovim, kompanija TP Vision Europe BV izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EZ. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Obavestite se o lokalnim odvojenim objektima.

sistem sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča) Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava FCC-a (samo SAD i Kanada)

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.



Upozorenje

- Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za rad sa opremom.



Napomena

- Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da ispunjava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s Delom 15 Pravila FCC-a.

Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji.

Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera: (1) Preusmerite ili premestite prijemnu antenu. (2) Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika. (3) Povežite opremu u utičnicu na strujno kolo različito od onoga na koje je povezan prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava upozorenja o RF

Za uređaj je procenjen da ispunjava opšte zahteve za izlaganje RF zračenju. Uređaj se može koristiti u prenosnim uslovima izlaganja bez ograničenja.

Kanada: IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za Inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova

- 1 Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje smetnje.
- 2 Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

Obaveštenje o zaštitnim znakovima



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci kompanije DTS, Inc. (za kompanije sa sedištem u SAD/Japan/Tajvan) ili po licenci kompanije DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka sertifikacije kompanije Wi-Fi Alliance®.



Da biste upravljali ovim zvučnikom sa omogućenom AirPlay 2, potreban je iOS 11.4 ili noviji. Korišćenje oznake „Radi sa Apple“ znači da je dodatak projektovan da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom na oznaci i da ga je programer certifikovao za ispunjavanje standarda rada kompanije Apple.

Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify podleže licencama trećih strana koje se nalaze ovde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Google, Google Play i ugrađeni Chromecast su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u zemljama.



Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Posetite www.philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente.

Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

