


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



PHILIPS


Какво има в кутията




Безжичен музикален център WAS 700



Безжична музикална станция WAS 700




Дистанционно у-ние на центъра




Дист. У-ние на станцията




PC Installer



2 бр. УКВ антена




1 бр. Мрежови кабел




2 бр. комплекти за монтаж

Преди да използвате дистанционното:



- Махнете защитната пластмасова лепенка от дистанционното на станцията
- Поставете 4 AAA батерии в дистанционното на центъра, както е показано



Дистанционно на станцията




Дистанционно на центъра





Свързване/настройки

1. При първоначалната настройка на Wi-Fi връзката поставете WAC700 и WAS700 една до друга на гладка повърхност
2. Свържете към електрозахранването първо центъра, а след това и станцията
 - Екранът светва и започва автоматична инсталаци
 - Когато инсталацията/свързването завърши, центъра и станцията ще влязат в HD (хард диск) режим, както е илюстрирано



3. Най-накрая, за да преместите центъра и станцията, просто ги изключете от електро-захранването и ги поставете на предвидените за тях места. Сега можете да слушате музиката от хард диска както на центъра, така и на станцията.

Важно!

- Избягвайте дебели стени. Отделянето на центъра от станцията с 2 или повече стени може да влоши стрийминг връзката.
- Дръжте центъра и станцията на разстояние от източници на смущения, като например плазмени телевизори, микровълнови печки, безжични телефони, Bluetooth устройства, други Wi-Fi продукти.
- За най-добра стрийминг връзка, поставете центъра и станцията в положение, в което Wi-Fi сигнала е най-силен



показва максимално ниво на сигнала



показва минимално ниво на сигнала




Как да се наслаждаваме

Пускане на музика от хард диска (HD)

Центърът WAC700 притежава 40GB* хард диск, на който можете да запишете до 750 аудио диска.

Philips ви предоставя 6 демо песни в плейлиста 00000WA и 6 песни в Playlist_001- Playlist_004.

1. Натиснете **STANDBY ON** за да включите **центъра** или **станцията**
2. Центъра и станцията трябва да са в **HD** режим
3. Ако не са, натиснете **SOURCE** докато влязат. Може да изберете музика от центъра и от станцията
4. С кръглия бутон придвижете стрелките ▲ ▼ ◀ ▶, за да изберете музика, например Playlist, Playlis_001



*Наличното пространство за съхранение е около 33 GB, тъй като част от него се използва от системата

5. За да промените настройките:
 - Натиснете ◀ за да се върнете в предното меню
 - Използвайте стрелките за избор ▲ ▼ ◀ ▶
 - Натиснете OK за потвърждение
6. За да спрете, натиснете **STOP / ■**

Стрийминг между центъра и станцията


До 5 станции WAS700 може да бъдат свързани към центъра WAC700 едновременно.

Музиката се изпраща от центъра към станциите чрез WiFi връзка. Вашето семейство ще може с лекота да слуша и споделя музика в различни части на къщата.

MUSIC FOLLOWS ME

Докато се придвижвате из къщата, вашата музика може да се движи заедно с вас, както от центъра към станцията, така и от станцията към центъра.

1. На първото устройство (център или станция), докато музиката звучи от хард диска (HD), натиснете **MUSIC FOLLOWS ME**, за да активирате функцията.
2. Придвижете се към второто устройство и ще видите икона на дисплея (до 5 минути след това). Натиснете **MUSIC FOLLOWS ME**, за да активирате функцията.
3. За да спрете функцията, натиснете **STOP** на второто устройство



MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST ви позволява да излъчвате музика от центъра към всички свързани станции.

1. На центъра

Докато слушате музика от хард диска, натиснете **MUSIC BROADCAST** за активиране.

- Иконата се появява на центъра. Станцията ще се синхронизира с центъра.

2. На центъра и станцията

- Избраната музика ще се чува от центъра и станцията след 15-20 секунди.


3. За да спрете **MUSIC BROADCAST**, натиснете **STOP** на центъра.

Забележки:

- Проверете дали сте избрали HD за центъра и станцията.
- Можете да прекъснете **MUSIC BROADCAST** до 5 секунди след активирането му.
- Ако натиснете **STOP** на една станция, **MUSIC** ще продължи.
- **За да подновите излъчването**
Преди да натиснете **MUSIC BROADCAST**, моля проверете дали няма вече активирано излъчване.

Ако се появи иконата , натиснете **STOP** на центъра.

- По време на предаването е възможно да има леко забавяне между центъра и станцията.
- За да спрете **MUSIC BROADCAST**, натиснете **STOP** на центъра.





Създаване на музикална библиотека

Можете да запишете до 750 аудио диска на 40GB хард диск като конвертирате аудио дисковете в MP3 формат.

Конвертиране на дискове

1. Поставете аудио диск в отделението на центъра, с обложката към вас


- На екрана се появява: **Reading CD**.
- След това се появява **Audio CD** и списък на песните.
- **За дискове с MP3/WMA музика:** Появява се списък с папките. За да влезнете в списъка от песни, натиснете ► след като сте маркирали папка.

2. Когато се покаже списъка с избраните песни, натиснете **RECORD**.

- Появява се списъка с песните и поле отметка при всяка песен.

3. Използвайте бутоните за придвижване ▲ ▼ или ►, за да маркирате определена песен, натиснете **MARK • UNMARK**, за да маркирате или демаркирате определените за записване песни.
• Натиснете и задръжте **MARK • UNMARK**, за да маркирате/демаркирате всички показани песни наведнъж.

4. Вашият център е програмиран да записва от CD на 4 скорости и най-добро качество. В случай, че имате проблеми с прочитането на диска, пробвайте запис на по-ниска скорост. Може да използвате и по-нисо качество на запис ако записвате единствено глас.



5. За да започнете запис, натиснете **RECORD** или **OK**.
- На екрана се появява **CD-Rec**. Екранът показва песента, която се записва и албума.



6. За да спрете записа, натиснете **STOP**.

Как да откриете записаните песни

След като конвертирането в MP3 е завършено, може да откриете и пуснете всички песни от **Albums**.

1. Натиснете **SOURCE** и изберете режим **HD**.
2. В **Albums**, използвайте бутоните за придвижване **▲ ▼ ◀ ▶**, за да намерите албума със записаните песни.

Запис от радио или външен източник

Максимум 3 часов запис може да се направи от радиото или външен източник.

1. Изберете източника, от който искате да записвате.
2. Натиснете **RECORD**.


Слушане на музика от диск (само на центъра)

Може да слушате следните видове дискове:

- Всички аудио дискове
- Всички дискове с WMA, MP3 файлове

Забележка: CDR, CDRW дисковете трябва първо да бъдат финализирани
Дискове с "Digital Rights Management" не може да бъдат пускани.


1. Поставете диск с обложката към вас.



2. С бутоните ▲ ▼ ◀ ▶ изберете песен или папка.
3. За да стартирате песен, натиснете ▶ или **OK**.
4. За да спрете песента, натиснете **STOP**.
5. За да махнете диска, натиснете **EJECT**

Слушане на FM радио

1. Свържете FM антената от комплекта към центъра и станцията.
2. Натиснете **SOURCE** докато центъра или съответно станцията влезне в режим **Radio**. (на дистанционното, натиснете **TUNER/AUX** веднъж или няколко пъти).
3. За да запишете радио станции:
 - a. Натиснете **MENU**
 - b. С бутоните ▲, ▼ и ▶ изберете и активирайте функцията **Autostore radio**.
 - Екранът показва: **Autostore Please wait...** Когато записът завърши, се появява списък с радио станции и първата станция в списъка се включва.
 - Може да запишете до 40 радио станции в паметта (от които максимум 10 RDS станции).
4. С бутоните ▲, ▼ и ▶ изберете желаната от вас станция.



Контролни бутони

Бутони на центъра и станцията (преден панел)

1 SAME ARTIST

– **HD**: просвирва всички песни на съответния изпълнител

SAME GENRE

– **HD**: пуска всички песни в този стил

SMART EQUALIZER

– **HD**: избира настройки на еквилайзера за съответния стил

MENU

– Вход или изход от менюто

2 Display

– Показва статуса на станцията

3 MUSIC FOLLOWS ME

– **HD**: Прехвърля песента от центъра на станцията или от станцията към центъра

DBB (Dynamic Bass Boost)

– Включва/изключва подобрението на басите (**DBB1, DBB2, DBB3**)

INCR. SURROUND

– избира ефект на surround

VIEW

– прехвърля екрана от плейбек към менюто с предишните опции

4 ACTIVE

– **HD/CD/AUX**: Осветено в зелено ако центъра и станцията са включени (след като е включена станцията).

5 IR

– Сензор за дистанционното у-ние

Забележка: Винаги насочвайте дистанционното към този сензор.

6 VOLUME -, +

– Настройка нивото на звука

7 STOP

– Спира плейбека

8

– Бутони за придвижване в менюто (наляво, надясно нагоре, надолу)



– **HD**: Връщане в предишното меню

– Radio: Влизане в списъка със запаметени радио станции



– **HD**: прескачане / търсене на песни / връщане назад / напред (при екран плейбек); бързо преминаване през списъка с опциите

– Radio: настройка на радио станции



– Потвърждаване на избора

OK

– **HD**: Започване или пауза на плейбека

9 MUTE

– Временно изключва звука


10 SOURCE

– Избира източник - **HD, Radio** или **AUX**


11 STANDBY-ON/ ECO POWER

– Натиснете кратко, за да включите/изключите станцията;

– Натиснете и задръжте, за да вкарате станцията в икономичен режим или да я включите;



Бутони на дистанционното управление

1.  Натиснете кратко, за да изключите устройството
– Натиснете и задържете, за да преминете в режим Eco Power или да включите устройството;

2 Синхронен екран

- Синхронен дисплей за статуса на устройството

3. Бутон за избор на източник

CD/MP3-CD





Избира източник аудио диск

HARDDISK

Избира източник от хард диска

TUNER/AUX

Избира радио като източник или друго свързано устройство

4.  /  /  / 

– Бутони за придвижване в менюто




– **HD/CD**: Връщане в предишното меню

– **Radio**: Влизане в списъка от записани станции



– **HD/CD**: Прескачане / търсене на песни, преминаване назад / напред (при екран плейбек); бързо преминаване през менюто;

– **Radio**: Настройка на радио станции;



– Потвържаване на избора

5. VOL +, -

– Настройка на нивото на звука

6.  / 

HD/CD: старт или пауза на плейбека



HD/CD: прескачане / търсене на песни / преминаване назад / напред (при екран плейбек)

8. SHUFFLE

– Пуска случайно избрани песни

9. REPEAT

– Повтаря избрани песни

10. MARK/UNMARK

– **CD**: Маркира / демаркира песни за запис на хард диска

11. **DBB** (Dynamic Bass Boost)

– Включва / изключва подобрението на басите (**DBB1**, **DBB2**, **DBB3**)

12. RDS/NEWS|

- **Radio**: избира RDS информация
- **HD/CD/AUX**: включва / изключва функцията NEWS (новини)

13. SAME GENRE

- **HD**: пускане на песни от същия музикален стил

14. SAME ARTIST|

- **HD**: Пускане на всички песни от същия изпълнител

15. MUSIC FOLLOWS ME|

- **HD**: Прехвърля музиката от центъра към станцията или обратно

16. MUSIC BROADCAST|

- **HD**: Излъчва музиката от центъра и на станцията

17. MUTE

- Временно изключва звука

18. REC

- **CD/Radio/AUX**: Започва запис на хард диска

19. SMART EQ|

- **HD**: Избира автоматични настройки за съответния музикален стил

20. DIM

- Променя яркостта на екрана

21. SLEEP|

- Настройва / показва / изтрива таймера за изключване

22. INCR. SURROUND|

- Избира ефект на съраунда

23. PROGRAM

- Ръчно програмира запомнените радио станции

24. ■

- Спира плейбека или записа

25. VIEW|

- Прехвърля между плейбек екрана и опциите на менюто

26. MENU|


- Влизане и изход от менюто за настройки

27. ▲ / ▼ SCROLL

- Придвижване нагоре и надолу в екрана


28. REFRESH


- Синхронизира екрана на дистанционното с този на устройството



Забележка: Бутоните на станцията са със същите означения и функции като тези на центъра.

ИНСТАЛАЦИЯ





Свързване към компютър

Свържете мрежовия кабел от комплекта към центъра и към мрежовия вход на компютъра. След това инсталирайте приложения софтуер на вашия компютър и ще можете да прехвърляте музика от компютъра към центъра.

