

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490


XL495



Kiirjuhend


**PHILIPS**

# 1 Ühendage




## 2 Alustamine

### Telefoni konfigureerimine



- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaeg.
  - Kui kellaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi ▲📞 / ▼📞, et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).

### Telefoni laadimine



- > 70%
- 70% - 40%
- 40% - 10%
- Vilkumine: aku tühjeneb  
Kerimine: toimub laadimine

### Helistamine

- Helistamiseks vajutage 📞<sup>R</sup> või 📞 ja valige telefoninumber.
- Kõnele vastamiseks vajutage telefoni helisemise ajal 📞<sup>R</sup> või 📞.
- Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile 📞.

### Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage ▲📞 või ▼📞.

### Kiirklahvide määramine

- 1 Sisestage number, seejärel vajutage ja hoidke all **M1**, **M2** või **M3**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.
- 3 Kiirvalimiseks enne salvestatud kiirklahvide seast, vajutage 📞<sup>R</sup> või 📞, seejärel vajutage **M1**, **M2** või **M3**.


### Kontakti lisamine telefoniraamatusse





- 1 Vajutage ▲📞 või ▼📞.
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



# Telefoni automaatvastaja (üksnes XL495 puhul)

3

## Kuulake salvestatud sõnumeid



- 1 Automaatvastaja ooterežiimis sisse- või väljalülitamiseks vajutage .
- 2 Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage .
- 4 Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .

- 5 Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage .
- 6 Kuulamise käivitamiseks/peatamiseks vajutage .



### Märkus

- Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendi teemast “Telefoni automaatvastaja”.

## Tedaande salvestamine

- 1 Vajutage   või  .
- 2 Valige **[Aut. vast.]** > **[Tedaanne]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

i



Vaadake oma uue telefoniga kaasasolevat kasutusjuhendit või laadige alla uusim versioon aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EU.

See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



QSG\_XL490-495  
51\_ET\_V4.0  
WK17115