


PHILIPS

AE 3350 Portable Digital Radio ○



Inventor of CD and DCC
DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
a product from Philips



(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Business Unit Portable Audio
Philips Hong Kong Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo: **Radio portátil**
fabricado por. **BUPA Hong Kong**
en **Far East**
marca. **Philips**
modelo: **AE 3350**

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radio-eléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-08-1994**

Firma: 

Nombre: **C.S. Lau**
Cargo: **Quality Assurance Manager**

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

English.....page 4 **English**

Français.....page 5 **Français**

Españolpágina 6 **Español**

Deutsch.....page 7 **Deutsch**

Nederlands.....page 8 **Nederlands**

Italianopagina 9 **Italiano**


Portugûes.....página 10 **Portugûes**

Danskside 11 **Dansk**

Svenskasida 12 **Svenska**

Suomisivu 13 **Suomi**

Ἑλληνικάσελίδα 14 **Ἑλληνικά**



TECHNICAL DATA

Frequency bands:

FM : 87.5108 MHz
 SW : 3.921.85 MHz
 MW : 526.51606.5 kHz
 LW : 148.5283.5 kHz

Selectable SW bands:

SW 1:	39004000 kHz	75-m band
SW 2:	59006200 kHz	49-m band
SW 3:	71007500 kHz	41-m band
SW 4:	95009900 kHz	31-m band
SW 5:	11600 ...12050 kHz	25-m band
SW 6:	13600 ...13800 kHz	22-m band
SW 7:	15100 ...15600 kHz	19-m band
SW 8:	17500 ...17900 kHz	16-m band
SW 9:	21400 ...21850 kHz	13-m band

CONTROLES

- ① Antena telescópica
- ② Indicador TUNING
- ③ Selección de emisoras (TUNING)
- ④ Volumen (VOLUME)
- ⑤ Interruptor de conexión/desconexión (POWER)
- ⑥ Conmutador de bandas de frecuencia (FM/MW/LW/SW 1 - 9)
- ⑦ Conexión de auriculares
Para auriculares con enchufe jack de 3,5 mm y 26-32 ohmios de impedancia.
- ⑧ DC 3V
- ⑨ POINTER

ANTENAS

- Recepción de FM (UKW) y SW (KW) con la antena telescópica ①.
- Si desea recibir emisiones de FM, extienda la antena y orientela hasta que obtenga la mejor recepción.
- Si desea recibir emisoras de SW, coloque la antena en posición vertical.
- Si desea recibir emisoras de MW o LW, utilice la antena incorporada de varilla de ferrita.
- Gire el aparato sobre su propio eje vertical hasta que obtenga una recepción óptima.

ALIMENTACIÓN

1. Por medio de 2 pilas pequeñas de 1,5 V (IEC R6/UM3/AA).
- Coloque las pilas según la polaridad indicada.
- Retire inmediatamente las pilas gastadas. (¡Peligro de descomposición!)
2. Mediante un adaptador de alimentación con enchufe coaxial de 5,5 mm Ø (tensión de salida 3 V =; tensión de la red 220-230 V ~, 50/60 Hz). Este adaptador lo podrá adquirir en cualquier comercio del ramo.
Al conectar el adaptador de alimentación se desconectará automáticamente la alimentación por pilas.

RECEPCIÓN RADIO

- Pongan POWER en ON.
- Elija la banda de onda con BAND.
- El indicador de sintonización se enciende cuando la recepción es buena y la sintonización óptima. Este indicador permanecerá apagado si la recepción es de mala calidad o si las pilas se están agotando.

- Ajusten el sonido con VOLUME
- Apague los altavoces incorporados si desea conectar los auriculares.
- El aparato está apagado si POWER está en OFF.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

1. Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda separarse fácilmente en tres materiales independientes:
 - cartón (caja)
 - poliéstero expandible (amortiguación)
 - polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora)Observe las disposiciones locales referentes a la eliminación de estos materiales de embalaje.
2. Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Infórmese sobre las normativas locales referentes a la forma de entregar su antiguo equipo para el reciclaje.
3. No tire al cubo de la basura las pilas usadas. Infórmese sobre cómo deshacerse de las pilas usadas de acuerdo con las normativas locales.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de la carcasa exterior utilice un paño suave aglutinante de polvo. No emplee productos de limpieza o abrasivos.
- Proteja el aparato contra todo tipo de humedad (como gotas o salpicaduras de agua).

Datos técnicos: página 3

- Potencia de salida: 380 mW de potencia de cresta
- Frecuencias intermedias: 10,7 MHz y 460 kHz
- Salvo modificaciones técnicas y de diseño.

La información de homologación debajo del soporte basculante situado en la parte posterior de la unidad

El aparato lleva los elementos antiparasitarios necesarios para cumplir con los límites que se establecen en el anexo V del Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias aprobado en el Real Decreto 138/1989 (B.O.E. de 9 de Febrero 1989).

Notes

Notes

AE 3350 - Portable Digital Radio

English

English.....page 4

Français

Françaispage 5

Español

Español.....página 6

Deutsch

Deutsch.....page 7

Nederlands

Nederlands.....page 8

Italiano

Italianopagina 9

Português

Português.....página 10

Dansk

Danskside 11

Svenska

Svenskasida 12

Suomi

Suomisivu 13

Ελληνικά

Ελληνικάσελίδα 14

