


PHILIPS

AE 3350 Portable Digital Radio ○



Inventor of CD and DCC
DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
a product from Philips



(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Business Unit Portable Audio
Philips Hong Kong Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo: **Radio portátil**
fabricado por. **BUPA Hong Kong**
en **Far East**
marca. **Philips**
modelo: **AE 3350**

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radio-eléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-08-1994**

Firma: 

Nombre: **C.S. Lau**
Cargo: **Quality Assurance Manager**

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

English.....page 4 **English**

Français.....page 5 **Français**

Españolpágina 6 **Español**

Deutsch.....page 7 **Deutsch**

Nederlands.....page 8 **Nederlands**

Italianopagina 9 **Italiano**


Portugûes.....página 10 **Portugûes**

Danskside 11 **Dansk**

Svenskasida 12 **Svenska**

Suomisivu 13 **Suomi**

Ἑλληνικάσελίδα 14 **Ἑλληνικά**



TECHNICAL DATA

Frequency bands:

FM : 87.5108 MHz
 SW : 3.921.85 MHz
 MW : 526.51606.5 kHz
 LW : 148.5283.5 kHz

Selectable SW bands:

SW 1:	39004000 kHz	75-m band
SW 2:	59006200 kHz	49-m band
SW 3:	71007500 kHz	41-m band
SW 4:	95009900 kHz	31-m band
SW 5:	11600 ...12050 kHz	25-m band
SW 6:	13600 ...13800 kHz	22-m band
SW 7:	15100 ...15600 kHz	19-m band
SW 8:	17500 ...17900 kHz	16-m band
SW 9:	21400 ...21850 kHz	13-m band

CONTROLES

- ① Antena telescópica
- ② Visor TUNING
- ③ Sintonização (TUNING)
- ④ Volume (VOLUME)
- ⑤ Interruptor ON/OFF (POWER)
- ⑥ Selector da área de ondas (FM/MW/LW/SW 1 - 9)
- ⑦ Ligação dos auscultadores
Para a ligação de auscultadores com um jack de 3,5 mm e uma impedância de 26-32 Ohm.
- ⑧ DC 3V
- ⑨ POINTER

ANTENAS

- Recepção das estações em FM (frequência modulada) e SW (onda curta) com a antena telescópica ①.
- Para a recepção de estações em FM, estique a antena e rode-a até encontrar a posição de melhor recepção.
- Para a recepção de estações em SW, coloque a antena numa posição vertical.
- Para a recepção de estações em MW e LW, utilize a antena de ferrite integrada.
- Rode o aparelho em torno do seu eixo vertical para encontrar a posição mais favorável para a recepção.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1. Através de 2 pilhas de tipo pequeno 1,5 V (IEC R6/UM3/AA).
 - Coloque as pilhas de acordo com a indicação da polaridade.
 - Retire imediatamente as pilhas gastas. (Perigo de fuga do líquido das pilhas!)
2. Através de um transformador de corrente contínua com ficha coaxial de 5,5 mm Ø (tensão de saída 3 V =; tensão na rede eléctrica 220 - 230 V ~, 50/60 Hz). A alimentação fornecida pelas pilhas é automaticamente cortada, se ligar o aparelho à corrente eléctrica.

RADIO

- Coloque o interruptor POWER na posição ON.
- Selecione a frequência da banda através do botão BAND.

- Selecione a estação desejada através do botão TUNING.
Visor TUNING acende-se durante a recepção e a sintonização de boa qualidade.
Se a recepção for de má qualidade ou a pilha estiver gasta, o visor fica apagado.
- Regule o som através do controlo VOLUME.
- Se quiser ligar os headphones desligue os altifalantes.
- O aparelho desliga-se, se POWER estiver na posição OFF

NOTA AMBIENTAL

- 1 Todos os materiais de empacotamento superflúos deixaram de ser utilizados. Fizemos o nosso melhor para facilitar a separação da embalagem em 2 materiais individuais:
 - cartão (caixa)
 - polistereno expansível (almofada amortecedora)
 - polietileno (sacos, folha de espuma protectora)Tenha atenção às normas locais sobre os desperdícios dos materiais de empacotamento.
- 2 O aparelho é composto por materiais que podem ser reciclados, se forem desmontados por uma empresa especializada. Procure conhecer as normas locais sobre como entregar o seu aparelho velho para reciclagem.
- 3 Não misture as pilhas gastas com o lixo doméstico. Procure conhecer as normas locais sobre como eliminar as pilhas.

MANUTENÇÃO

- Limpe a caixa do aparelho apenas com um pano do pó macio. Não utilize detergentes nem materiais de polimento.
- Proteja o aparelho contra a humidade (p.ex., pingos de água).

Dados técnicos:Página 3

- Potência de saída: 380 mW potência máxima
- Frequências intermediárias: 10,7 MHz e 460 kHz
- Sujeito a alterações técnicas e estruturais.

Este aparelho cumpre com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.

A informação sobre o tipo de aparelho está localizada por baixo do suporte articulado na parte de trás do aparelho

Notes

Notes

AE 3350 - Portable Digital Radio

English

English.....page 4

Français

Françaispage 5

Español

Español.....página 6

Deutsch

Deutsch.....page 7

Nederlands

Nederlands.....page 8

Italiano

Italianopagina 9

Português

Português.....página 10

Dansk

Danskside 11

Svenska

Svenskasida 12

Suomi

Suomisivu 13

Ελληνικά

Ελληνικάσελίδα 14

