


Hızlı başlangıç kılavuzu



Philips AJ3540 saatli radyoyu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Setin bazı temel özelliklerini öğrenmek için **Hızlı Başlangıç** kılavuzumuzu inceleyin. Güne güzel bir başlangıç için kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.

PHILIPS



Türkçe

Son derece basit, hızlı bir başlangıç!

Adım A

Radyonun açılması

1. Pil kapağını çıkarın ve saat hafızasının yedeklenmesi için **9 voltluk 6F22** tipi bir pil yerleştirin (birlikte verilmez).
2. Ürünün fişini duvar prizine takın.
3. Radyoyu açmak için **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **ON** konumuna getirin.

Adım B

Saatin ve Alarm saatlerinin ayarlanması

1. **SET TIME/ALARM OFF**, **SET ALARM 1** veya **SET ALARM 2** tuşunu basılı tutun.
2. Dakikayı ve/veya saati ayarlamak için **TIME SET ▲** veya **▼** tuşunu kullanın.
3. Doğru ayara geldiğinizde **SET TIME/ALARM OFF**, **SET ALARM 1** veya **SET ALARM 2** ve **TIME SET ▲** veya **▼** tuşunu bırakın.
4. Saat veya alarm ayarlarının her biri için 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Adım C

Alarm modunun ayarlanması

1. **AL1/AL2/AL1+2** seçeneğini **AL 1** (alarm 1), **AL2** (alarm 2) veya **AL1+2** (alarm1+alarm 2) olarak ayarlayın.
2. Tercih ettiğiniz alarm modunu seçmek için **OFF/ON/AUTO/BUZZ** tuşunu **AUTO** veya **BUZZ** konumuna getirin.

Alarmı kapatmanın 3 yolu

Şu tuşlardan birine basın:

- **SET TIME/ALARM SET**
- **REPEAT ALARM**
- Veya **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

Özel fonksiyon: SLEEP

Bu sette bulunan dahili zamanlayıcı, radyo çalınırken setin kullanıcı tarafından ayarlanan belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar.

1. **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **OFF** konumuna getirin.
2. Uyku süresini ayarlamak için **SLEEP** düğmesine basın. Parmağınızı düğmenin üzerinde tutun; ekran 0:59'dan 0:00 dakikaya geri saymaya başlar.
→ Uyku modunu iptal etmek için **SET TIME/ALARM OFF** düğmesine basın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

