



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips

Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in China

PDCC-2009

AJ4200\_12\_QSG\_V2.0

Willkommen bei Philips!

Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

RADIOWECKER

AJ4200




# Schnellstartanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Wiedergeben


**PHILIPS**

Deu


# Verpackungsinhalt



Hauptgerät



Netzteil




Ladegerätdapter für Mobiltelefone



Quick Start Guide

Kurzanleitung



User Manual

Betriebsanleitung




Compatibility Sheet

Kompatibilitätsübersicht


# 1 Anschließen

## A Vorbereiten der UKW-Antenne



- 1 Ziehen Sie die Antenne wie abgebildet ganz heraus, und befestigen Sie sie an der Wand.

## B Anschließen an die Stromversorgung



- 1 Verbinden Sie das Netzteil mit
  - der DC IN-Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts
  - der Steckdose

## 2 Einstellung

### A Einstellen der Uhr


- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **RADIO ON/OFF**, um das Radio auszuschalten.
- 2 Halten Sie die Taste **SET TIME/AUTO SCAN** 2 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Drücken Sie die Taste **TUNING+/-**, um das Jahr einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **SET TIME/AUTO SCAN**, um die Einstellung zu bestätigen.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um den Monat einzustellen.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um das Datum einzustellen.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Stunde einzustellen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Minuten einzustellen.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um das 12- oder 24-Stundenformat auszuwählen.

### B Einstellen des Alarm-Timers

- 1 Halten Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Das Symbol der Tonquelle (**AL1/AL2**) und die Ziffern der Stundenanzeige beginnen zu blinken.

2 Schalten Sie **ALARM 1 BUZZ/RADIO** oder **ALARM 2 BUZZ/RADIO** auf Alarmton oder Radio, um für Alarm 1 bzw. Alarm 2 die entsprechende Alarmart auszuwählen.

3 Drücken Sie wiederholt **TUNING+/-**, um die Stunden einzustellen.

↳  wird angezeigt, und **AL1** oder **AL2** beginnen zu blinken.

4 Drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.

↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

5 Drücken Sie die Taste **TUNING+/-**, um die Minuten einzustellen.

6 Drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.

↳ Die Wochentage beginnen zu blinken..

7 Drücken Sie die Taste **WEEKDAY/WEEKEND ALARM**, um auszuwählen, ob der Alarm an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.

8 Drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**, um die Einstellung zu bestätigen.

↳ Das Gerät schaltet sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit ein und weckt Sie mit Radio oder Alarmton.

### Ein-/Ausschalten des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt **ALARM 1** oder **ALARM 2**, um den Alarm-Timer ein- oder auszuschalten..

## 2 Einrichten

- ↳ Wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, wird **AL1/ AL2** angezeigt.
- ↳ Wenn der Alarm-Timer ausgeschaltet ist, wird **!** ausgeblendet.

### Alarmwiederholung

1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

- ↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.

### E Tipp

Wenn Sie das Intervall (5 bis 15 Minuten) der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie die Taste **TUNING+/-**.

### Zurücksetzen des Alarms

1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **SLEEP/ALARM RESET**.

- ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch für den Folgetag unverändert.

### Ausschalten des Alarmtons

1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.

- ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.

## 3 Wiedergeben

### A Wiedergeben von UKW-Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **RADIO ON/OFF**, um das Radio einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNING+/-**, um einen Radiosender einzustellen.

### B Laden des Mobiltelefons

- 1 Drücken Sie auf **PRESS TO OPEN**, um das Fach zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den Ladegerätadapter aus, der zu Ihrem Mobiltelefon passt.
- 3 Nehmen Sie das Kabel mit dem Verbindungsstück heraus.
- 4 Verbinden Sie den Adapter mit dem Verbindungsstück oder dem USB-Kabel und dann mit dem Mobiltelefon.

