

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido



Thanks for buying Philips AJL308 clock radio. Our Quick Start guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!



I. Conexión del adaptador de corriente

- Conecte el adaptador de red suministrado al conector 9V DC del dispositivo, y enchufe el otro extremo a la toma de la pared.


II. Ajuste de fecha y hora

1. Pulse MENU.
2. Utilice para resaltar "Clock" (reloj).
3. Utilice para seleccionar un campo de "Time Set" (ajuste de hora) y de "Date (Year-Month-Day)" (fecha: día-mes-año).
4. Pulse OK para confirmar.
5. Mantenga pulsado para ajustar los valores.
6. Pulse OK para confirmar.
7. Repita del paso número 3 al 6 para ajustar otros valores de "Time Set" (ajuste de hora) y de "Date (Year-Month-Day)" (fecha: día-mes-año).
8. Cuando finalice la configuración, pulse CLOCK, TUNER, PHOTO/VIDEO o MUSIC para salir del menú de configuración.

Consejo útil:

Para ampliar la imagen mostrada (modo de zoom), mantenga pulsado CLOCK durante unos 2 segundos y, a continuación, pulse OK varias veces para ampliar la imagen o devolverle el tamaño normal. Es necesario pulsar para desplazarse a través de la imagen ampliada. Para salir del modo de zoom, pulse de nuevo CLOCK.

Antes del zoom



Después del zoom



III. Ajuste y activación de la alarma

Puede establecer dos horas de alarma diferentes.

1. Pulse CLOCK.
2. Mantenga pulsado ALARM 1 o ALARM 2.
3. Mantenga pulsado para ajustar la hora.
4. Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para confirmar.
5. Mantenga pulsado para ajustar los minutos.
6. Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para confirmar.
7. Pulse de nuevo ALARM 1 o ALARM 2 para activar el ajuste de alarma.

VI. Uso de un dispositivo USB o de una tarjeta SD/MMC

Para escuchar música, visualizar fotografías o vídeo, tendrá que conectar un dispositivo USB o una tarjeta de memoria al AJL308.

1. Conecte un dispositivo USB o una tarjeta de memoria (SD o MMC) compatibles al puerto USB o a la ranura para tarjeta de memoria.
→ Aparecerán una o varias carpetas del dispositivo introducido.
2. Pulse para seleccionar la carpeta del dispositivo USB (si lo hubiera) o de la tarjeta de memoria (si la hubiera).
3. Pulse OK para abrir la carpeta.
→ El equipo cambiará automáticamente al modo de imágenes en miniatura.
• Para cambiar al modo de música, pulse MUSIC.
• Para cambiar al modo de fotografía, pulse PHOTO/VIDEO.
• Para cambiar al modo de vídeo, pulse PHOTO/VIDEO.
4. Seleccione el archivo que desea reproducir.
5. Pulse OK para iniciar la reproducción.

Consejo útil:

- El equipo sólo admite formato de vídeo DivX y MPEG4.
• Puede cambiar el formato de visualización de una imagen en la pantalla seleccionando "Widescreen" (panorámico) o "Normal" en la opción "Display Format" (formato de visualización) en el menú general.



VII. Ajuste del temporizador de desconexión automática


- En el modo de sintonizador o de música, pulse SLEEP hasta que aparezca la opción de desconexión automática que desee.
→ El sintonizador o la reproducción de música actual continuará.
O bien,
• En el modo de fotografía/vídeo o modo reloj, pulse SLEEP hasta que aparezca la opción de desconexión automática que desee.
→ Se iniciará la reproducción de la música de relajación incluida en el dispositivo.

IV. Desconexión de la alarma

- Durante el aviso de alarma, pulse ALARM 1 o ALARM 2.
→ aparece.
O bien,
• Pulse REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL para activar la repetición de la alarma después de 9 minutos.
• Para desactivar la alarma completamente, pulse varias veces ALARM 1 o ALARM 2 hasta que cambie a.
→ Cuando la alarma está desactivada, aparece el icono. Si está activada, aparecerá.

Consejo útil:

- Si no pulsa ningún botón durante el aviso de alarma, éste tendrá una duración de 30 minutos.
• Para establecer una música específica como sonido de la alarma, seleccione la melodía deseada en "Alarm Music" (música de alarma) en el menú del reloj.



V. Sintonizador

1. Pulse TUNER.
2. Pulse MENU.
→ Aparece el menú del sintonizador.
3. Pulse para seleccionar "Tuner Auto Program" (programación automática del sintonizador).
4. Pulse OK para iniciar la búsqueda automática y la programación.
→ Hay 20 emisoras (FM) disponibles para la programación.
5. Pulse una o varias veces para seleccionar la emisora deseada.
• En el modo de sintonizador, pulse OK para apagar la radio. Para encenderla, vuelva a pulsar OK.
• Para sintonizar una emisora de radio de manera automática, mantenga pulsado durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelo. (Para guardar una emisora específica, consulte el apartado dedicado a la programación manual dentro de la sección sobre el sintonizador del manual de usuario.)

Consejo útil:

- Hay varios tipos de música de relajación incluidos. Seleccione la que desee en la opción "Sleep Timer Music" (música del temporizador de desconexión automática) en el menú "General".

VIII. Control de brillo


- Pulse REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL una o más veces para recorrer los 4 niveles de brillo de la pantalla.

IX. Atenuación automática de la pantalla

- Para evitar que la unidad emita una luz fuerte por la noche, puede utilizar la función de atenuación automática para ajustar el nivel de brillo más bajo.
• Para activar la atenuación automática, active "Auto Dim Timer" (temporizador de atenuación automática) en el menú General. A continuación, ajuste la hora de inicio que desee en la opción "Auto Dim Start" (inicio de atenuación automática) seguido de la hora de finalización en "Auto Dim End" (finalización de atenuación automática).
→ Durante el proceso de atenuación automática, pulse cualquier botón para aumentar el brillo de la pantalla. Durará 10 segundos.

X. Uso del soporte

El equipo cuenta con un soporte en el panel inferior. Para establecer un ángulo de visión diferente del equipo, quite el soporte y, a continuación, vuelva a colocarlo al revés (consulte el dibujo siguiente).



NOTES

Blank lined area for notes.

