

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 快速入門



感謝您購買 **Philips AJL308** 時鐘收音機。  
我們的**快速入門**會引導您瞭解裝置上的部份功能。  
請認真閱讀我們的說明手冊，充分體驗這款產品。

## 一. 連接電源

- 將提供的電源變壓器連接到裝置的 9V DC 插座，並將插頭連接至壁裝電源插座。

## 二. 設定時間和日期

- 按 **MENU** (功能表)。
- 使用 ◀▶ 反白顯示「Clock (時鐘)」。
- 使用 ▲▼ 選擇「Time Set (時間設定)」和「Date (Year-Month-Day) (日期 (年 - 月 - 日))」欄位。
- 按 **OK** (確定) 予以確認。
- 按一下或按住 ▲▼ 設定值。
- 按 **OK** (確定) 予以確認。
- 重複步驟 3-6，設定「Time Set (時間設定)」和「Date (Year-Month-Day) (日期 (年 - 月 - 日))」的其他值。
- 完成設定後，按 **CLOCK** (時鐘)、**TUNER** (選臺器)、**PHOTO/VIDEO** (相片/影像) 或 **MUSIC** (音樂)，退出設定功能表。

### 實用提示：

在時鐘模式下，要縮放顯示的圖片，請按住 **CLOCK** (時鐘) 約兩秒鐘，然後重複按 **OK** (確定) 放大圖片，或恢復標準大小，並使用 ◀▶▲▼ 全景顯示放大的圖片。要退出縮放模式，請再次按 **CLOCK** (時鐘)。

縮放前



縮放後



## 三. 設定/啟動鬧鐘

您可設定兩個不同的鬧鐘時間。

- 按 **CLOCK** (時鐘)。
- 按住 **ALARM 1** (鬧鐘 1) 或 **ALARM 2** (鬧鐘 2) 約兩秒鐘，然後釋放。
- 按一下或按住 ▲▼ 設定小時。
- 按 **ALARM 1** (鬧鐘 1) 或 **ALARM 2** (鬧鐘 2) 予以確認。
- 按一下或按住 ▲▼ 設定分鐘。


- 按 **ALARM 1** (鬧鐘 1) 或 **ALARM 2** (鬧鐘 2) 予以確認。
- 再次按 **ALARM 1** (鬧鐘 1) 或 **ALARM 2** (鬧鐘 2) 啟動鬧鐘設定。  
→ 啟動鬧鐘後，🔔 顯示。

## 四. 關閉鬧鐘

- 鬧鐘響鈴時，按除 **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** (重複鬧鐘/亮度控制) 外的任何鍵。  
→ 鬧鐘將會每天進行重設。
- 或，
- 按 **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** (重複鬧鐘/亮度控制)。在 9 分鐘內啟用重複鬧鐘。
- 要完全關閉鬧鐘，請重複按 **ALARM 1** (鬧鐘 1) 或 **ALARM 2** (鬧鐘 2)，直到 🔔 變為 🚫。  
→ 停用鬧鐘後，🚫 顯示。啟用時，🔔 顯示。

### 實用提示：

- 鬧鐘響鈴期間，如果沒有按任何鍵，則鬧鐘響鈴將會持續 30 分鐘。
- 若要将特定音樂設定為鬧鐘聲音，請在「Clock (時鐘)」功能表的「Alarm Music (鬧鐘音樂)」中選定所需的音樂。



## 五. 選臺器

- 按 **TUNER** (選臺器)。
- 按 **MENU** (功能表)。  
→ 選臺器功能表會出現。
- 按 ▼ 選擇「Tuner Auto Program (選臺器自動節目)」。
- 按 **OK** (確定) 開始自動搜尋和節目設定。  
→ 設定 20 個可用的電臺 (FM)。
- 按一次或多次 ▲▼ 選擇所需的電臺。
- 在 **TUNER** (選臺器) 模式下，要關閉收音機，請按 **OK** (確定)。要開啟收音機，請再次按 **OK** (確定)。
- 要自動選取收音機電臺，請按住 ◀▶ 約兩秒鐘，然後釋放。(要儲存特定電臺，請參閱用戶手冊中選臺器部份的「手動節目設定」。)

