

PHILIPS

Přenosný
reproduktor

BT110

Příručka pro uživatele



Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité informace	2
----------	---------------------------	----------

2	Váš přenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4

3	Začínáme	5
	Upevnění šňůry	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí/vypnutí	5

4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení	6
	Odpojení zařízení	7
	Opětovné připojení zařízení	7
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth	8

5	Přehrávání z externích zařízení	9
----------	--	----------

6	Informace o výrobku	10
	Audio	10
	Reproduktor	10
	Bluetooth	10
	Obecné informace	10

7	Řešení problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11

8	Oznámení	12
	Prohlášení o shodě	12
	Péče o životní prostředí	12
	Upozornění na ochrannou známku	13

1 Důležité informace



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.
 - Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
 - Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
-
- Přečtěte si tyto pokyny.
 - Respektujte všechna upozornění.
 - Dodržujte všechny pokyny.
 - Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
 - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplotě, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
 - Na přístroj nepokládejte žádné ebezpečné předměty (např. hořící svíčky).
 - Provozní teplota výrobku je od -10 °C do 40 °C.
 - Výrobek podporuje pouze USB V2.0 nebo V1.1.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.



Úvod

S tímto reproduktorem si můžete užívat zvuk ze zařízení Bluetooth nebo jiných externích zařízení.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Reproduktor
- Kabel USB pro nabíjení
- Šnůra pro přenášení
- Vytisknutá příručka



Přehled částí reproduktoru



①

- Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy přejdete do párovacího režimu Bluetooth.
- Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy ukončíte připojení Bluetooth.
- Stisknutím přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a podržením na dvě sekundy odmítnete příchozí hovor.
- Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
- Stisknutím a podržením na dvě sekundy během hovoru se hovor přesměruje mezi vaše mobilní zařízení a reproduktor.

②

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

③ **Kontrolka LED**

- Indikace baterie a stavu připojení Bluetooth.

④ **AUDIO IN**

- Připojení externího audiozařízení.

⑤ **DC IN**


- Nabíjení vestavěné baterie.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Upevnění šňůry

Upevněte přibalenou šňůru pro snadné přenášení k tomuto reproduktoru podle obrázku.



Nabíjení vestavěné baterie


Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.
- Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení.
- Plně nabití akumulátoru trvá přibližně čtyři hodiny.
- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Kabel USB připojte


- konektorem **DC IN** na reproduktoru a
- portu USB na počítači.



Kontrolka LED indikuje stav baterie.

Stav baterie	Kontrolka LED
Probíhá nabíjení	Červená
Plně nabit / Nenabíjí se	Vypnuto (v režimu vypnutí); Modrá (v režimu Bluetooth)
Slabá baterie	Bliká červeně

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  na tři sekundy reproduktor zapnete nebo vypnete.


- ↳ Jakmile je reproduktor zapnutý, začne blikat kontrolka LED.
- ↳ Když je reproduktor vypnutý, ukazatel LED nesvítí.

Poznámka

- Pokud zůstane reproduktor nečinný 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth


Tento reproduktor umožňuje poslouchat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth.



Připojení zařízení

Poznámka


- Reproduktor si dokáže zapamatovat maximálně čtyři spárovaná zařízení. Páté párované zařízení nahradí první párované zařízení.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 20 metrů.
- Ujistěte se, že do konektoru **AUDIO IN** není zapojený žádný vstupní audiokabel.

- 1 Přesvědčte se, že je reproduktor v režimu párování Bluetooth.
 - Poprvé přejde reproduktor do režimu párování automaticky.
 - Jestliže jste svůj reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, podržením tlačítka  na reproduktoru na dvě sekundy přejdete do režimu párování.

↳ Kontrolka LED rychle modře bliká.

- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).

- 3 Chcete-li provést spárování a připojení, vyberte ve svém zařízení možnost **[Philips BT110]**. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.



↳ Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípně a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Kontrolka LED (modrá)

Kontrolka	Stav připojení Bluetooth
Rychlé blikání (2 Hz)	Párování
Pomalé blikání (1 Hz)	Připojování
Svítící modrá	Připojeno

Přehrávání ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth

Poznámka

- V případě příchozího hovoru na připojení mobilním telefonem se hudba pozastaví.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na připojeném zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.


- ↳ Hudba se streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Tip

- Zařízení Bluetooth můžete použít pro ovládání přehrávání.

Ovládání hovorů


Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy během hovoru se hovor přesměruje mezi vaše mobilní zařízení a reproduktor.

Poznámka

- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.


Odpojení zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko  na dvě sekundy,
- Vypněte reproduktor;
- deaktivaci funkce Bluetooth na vašem zařízení; nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Opětovné připojení zařízení

- Jakmile zapnete reproduktor, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení;
- V opačném případě je třeba spustit připojení výběrem položky **[Philips BT110]** v menu Bluetooth.

Připojení k jinému zařízení Bluetooth

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy odpojíte aktuálně připojená zařízení
 - ↳ Reprodukční se přepne do párovacího režimu Bluetooth.
- 2 Připojte jiné zařízení Bluetooth.

5 Přehrávání z externích zařízení


Tip

- Když začnete přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Poznámka

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.



- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).
 - ↳ Reproduktor se přepne do režimu **AUDIO IN**.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Audio

Jmenovitý výstupní výkon	4 W RMS při 1% THD (celkové harmonické zkreslení)
Kmitočtová charakteristika	80–16 000 Hz
Odstup signál/šum	>72 dBA
Vstup Audio-in	600 mV RMS 20 kohmů

Reproduktor

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	40mm širokopásmové reproduktory
Citlivost	80 ± 3dB/m/W

Bluetooth

Verze Bluetooth	V4.0
Profil Bluetooth	A2DP:1.2; HFP:1.5; AVRCP:1.4
Frekvenční pásmo / výstupní výkon	2,400 GHz – 2,483 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (Třída 2)
Dosah Bluetooth	20 m

Obecné informace

Napájení stejnosměrným proudem (napájecí vstup)	5 V, 1 A
Vestavěná baterie	3,7 V, 800 mAh
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	98 × 77 × 35 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,15 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Když posloucháte hudbu přes rozhraní Bluetooth, ujistěte se, že žádný vstupní audiokabel není připojený ke konektoru **AUDIO IN**.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nereaguje


- Nabijte reproduktor.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Ve vašem zařízení se nepodařilo najít možnost [Philips BT110] pro párování.

- Pro vstup do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko  na dvě sekundy a poté to zkuste znovu.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízeních může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Tento výrobek je voděodolný dle normy IEC 60529 IPX4.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.




Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.



Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT110_00_UM_V3.0