

Docking Entertainment System

DC1010





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Instrukcja obsługi



PHILIPS

1



2



3





4



5



6



Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż 1 minutę. Dlatego wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi "normalnie" w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby uchronić się przed tym, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na "bezpiecznym" poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób umiarkowany oraz robić odpowiednie przerwy.

Nie należy słuchać zbyt długo:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Dołączone akcesoria

- Przewód zasilający
- Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod
- Przewód liniowy

Panel górny i przedni (Patrz 1)

- BAND** – wybór pasma FM lub AM
- TUNING** – wyszukiwanie stacji radiowych
- LIFT•OPEN** – otwieranie kłapki płyty CD
- ▶▶**
 - włączanie lub wstrzymywanie odtwarzania płyty CD
 - – zatrzymywanie odtwarzania
 - usuwanie programu CD
 - ◀◀, ▶▶ – pomijanie lub wyszukiwanie fragmentu/ścieżki do tyłu
- Przełącznik źródła dźwięku: Tuner/AUX, CD, iPod, OFF**
 - wybieranie źródła sygnału wejściowego: tuner AUX, odtwarzacz CD lub iPod
 - wyłączanie zestawu
- VOLUME** – regulacja poziomu głośności
- DBB**
 - wzmacnianie tonów niskich
- PROG** – programowanie i przeglądanie zaprogramowanych numerów ścieżek
- REPEAT** – powtarzanie utworu/programu/całej płyty CD
- Display** – wyświetlanie funkcji odtwarzacza CD lub iPod

Panel tylny (patrz 1)

- Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod**
 - podstawka dokująca umożliwiająca dokowanie odtwarzacza Pod w celu odtwarzania utworów i ładowania akumulatorów za pomocą tego zestawu.
 - Antena teleskopowa** – zapewnia lepszy odbiór sygnału FM
 - Pokrywa komory baterii**
 - otwórz, aby włożyć 6 baterii 1,5V R-14/ UM2/ C
 - AC MAINS**
 - wejście dla przewodu zasilającego
 -  – stereofoniczne gniazdo słuchawek 3,5 mm
- Przydatne wskazówki:**
Głośniki zostaną wyciszone po podłączeniu słuchawek do zestawu.
- AUX** – gniazdo wejściowe 3,5 mm

Zasilanie

OSTRZEŻENIE

- **Widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe. W przypadku otwarcia pokrywy, nie patrzeć na wiązkę lasera.**
- **Wysokie napięcie! Nie otwierać. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie nie zawiera komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika.**
- **Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego i funkcjonowania urządzenia.**

Niniejszy zestaw jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Zasilanie

Aby wydłużyć żywotność baterii, możesz skorzystać z zasilania sieciowego. Przed włożeniem baterii wyjmij wtyczkę z zestawu i gniazdka elektrycznego.

Baterie (niedołączone do zestawu)

- 1 Otwórz komorę baterii i włóż sześć baterii typu R-14, UM-2 lub C (najlepiej alkaliczne) z odpowiednią biegunowością, zgodnie z oznaczeniami „+” i „-” wewnątrz komory. (Patrz 1)
- 2 Zdejmij pokrywę komory baterii i upewnij się, że baterie zostały umieszczone prawidłowo.

- **Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie będą używane przez dłuższy czas.**
- **Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.**

– **Nadchlorań — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę www.dts.com/hazardouswaste/perchlorate.**

- Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję komory baterii:
- Nie wkładaj baterii różnego typu, np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi. W zestawie należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu.
- Nie wkładaj razem starych i nowych baterii.
- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.

Podłączanie do źródła zasilania

- 1 Upewnij się, że napięcie w domowej instalacji elektrycznej odpowiada wartości zasilania podanej na spodzie zestawu. Jeśli tak nie jest, skonsultuj się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.
 - 2 Podłącz przewód zasilający do gniazda AC MAINS i gniazdka elektrycznego. Przewód zasilający jest teraz podłączony i gotowy do użytku.
 - 3 Aby całkowicie wyłączyć zestaw, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
 - 4 Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu ułatwiającym dostęp do przewodu zasilającego.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego na czas burzy, aby zabezpieczyć zestaw przed wyładowaniami atmosferycznymi. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci. Przewód odłączony z jednej strony z gniazda zasilania (MAINS) urządzenia, podczas gdy drugi koniec pozostaje w gniazdku elektrycznym, może nadal przewodzić prąd i stanowić zagrożenie.

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie zestawu.

Przydatne wskazówki:

- Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, po zakończeniu używania urządzenia należy zawsze ustawić przełącznik źródła dźwięku w pozycji **OFF**.

Czynności podstawowe

- 1 Aby wybrać źródło dźwięku, ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji: **TUNER, AUX, CD, iPod**, lub **OFF**.
- 2 Aby wyłączyć zestaw, ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **OFF** i sprawdź, czy zwolnione są przyciski kasety.

Przydatne wskazówki:

W trybie tunera po podłączeniu przewodu 3,5 mm **AUX-IN** źródło automatycznie zmieni się na **AUX**.

Regulacja głośności

Dostosuj regulację poziomu głośności za pomocą elementów sterujących **VOLUME**.

Odbiór radia

- 1 Ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **TUNER**.
- 2 Ustaw przełącznik **BAND** w pozycji **FM** lub **AM**, zgodnie z żądanym pasmem.
- 3 Za pomocą pokrętki **TUNING** dostrój radio do żądanej stacji.
 - Rozłóż i przekręć antenę teleskopową w celu uzyskania najlepszego odbioru pasma **FM**. Złóż nieco antenę, jeśli sygnał jest zbyt silny.
 - W przypadku pasma **AM** wykorzystywana jest wbudowana antena. Aby zapewnić najlepszy odbiór w przypadku tej anteny, obróć cały zestaw.
- 4 Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **OFF**.

Odtwarzanie płyty CD

Odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt audio w formacie CD-R i CD-RW.

- Nie można odtwarzać płyt MP3 CD, CD-I, CDV, VCD, DVD oraz komputerowych płyt

CD w tym zestawie.

WAŻNE!

- W tym urządzeniu nie można odtwarzać płyt CD zabezpieczonych prawami autorskimi niektórych firm fonograficznych.

- 1 Ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **CD**.
- 2 Otwórz kłapkę płyty.
- 3 Włóż płytę nadrukiem do góry i zamknij kłapkę płyty, naciskając ją delikatnie.
→ Na wyświetlaczu pojawi się -- a następnie zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów. (Patrz [2], [3])
- 4 Naciśnij przycisk **▶II** na zestawie, aby rozpocząć odtwarzanie.
→ Wyświetlacz: **▶** i numer bieżącego utworu. (Patrz [4])
- 5 Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶II**. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk **▶II**.
- 6 Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk **■**.

Przydatne wskazówki:

Odtwarzanie płyty CD zatrzyma się także wtedy, gdy:

- otwarta zostanie kieszeń na płytę CD;
- jako źródło dźwięku zostanie wybrana pozycja **TUNER, AUX**, lub **OFF**;
- nastąpi koniec odtwarzania płyty CD.

Wybieranie innego utworu

- Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aż na wyświetlaczu pojawi się numer żądanego utworu.
- Po zatrzymaniu lub wstrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzacz CD

Wyszukiwanie fragmentu utworu

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀▶.
→ Płyta jest odtwarzana z dużą prędkością i niską głośnością.
- 2 Po dotarciu do żądanego fragmentu zwolnij przycisk ◀▶.
→ Przywrócone zostanie normalne odtwarzanie.

Przydatne wskazówki:

Gdy wyszukiwanie sięgnie końca płyty CD, odtwarzanie zostanie zatrzymane.

Programowanie numerów utworów

Można zapisać do 20 utworów w żądanej kolejności. Dowolny utwór można zapisać kilka razy.

- 1 Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk **PROG**, aby uruchomić programowanie.
→ Wyświetlacz: **PROG** i 00 migają (patrz [5]).
- 2 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ wybierz żądany numer utworu.
→ Wyświetlacz: **PROG** i żądany numer utworu migają.
- 3 Naciśnij przycisk **PROG**, aby zapisać żądany numer utworu.
→ Wyświetlacz: **PROG** i 00 migają, aby zaprogramować następny utwór.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby wybrać i zapisać wszystkie żądane utwory w ten sam sposób.
- 5 Aby uruchomić odtwarzanie programu, naciśnij przycisk ▶II.
→ Wyświetlacz: **PROG** miga w czasie odtwarzania programu.

Przydatne wskazówki:

W przypadku próby zapisu ponad 20 utworów żaden z nich nie zostanie wybrany, a na wyświetlaczu zacznie migać komunikat - - .

Przeglądanie programu

- Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **PROG**, aby zobaczyć numer zapisanego utworu.

Kasowanie programu

Zawartość pamięci można usunąć w następujący sposób:

- gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk **PROG** w celu przełączenia w tryb odtwarzania programowanego, a następnie naciśnij przycisk ■.
 - przez wybranie jako źródło dźwięku pozycji **TUNER, AUX**, lub **OFF**;
 - otwarcie klapy płyty.
- Wyświetlacz: napis **PROG** znika.

Inny tryb odtwarzania

POWTARZANIE

Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania bieżącego utworu lub całej płyty, a także łączenia trybów powtarzania (REPEAT) z programowaniem (PROGRAM).

REPEAT – powtarzanie aktualnie odtwarzanej ścieżki.

REPEAT ALL – powtarzanie całej płyty CD/programu.

- 1 Aby wybrać tryb odtwarzania, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **REPEAT**.
→ Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wybrany tryb.
- 2 Naciśnij przycisk ▶II, aby rozpocząć odtwarzanie, jeśli jest ono zatrzymane/wstrzymane.
- 3 Aby powrócić do zwykłego trybu odtwarzania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aż przestaną być wyświetlane tryby.
– Aby anulować wybrane tryby odtwarzania, można również nacisnąć przycisk ■.

Obsługiwane odtwarzacze iPod.

- Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą jest zgodny ze wszystkimi istniejącymi modelami odtwarzacza Apple iPod ze złączem 30-stykowym: iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod video (30 GB, 60 GB, 80 GB) oraz iPod nano 1-szej, 2-giej i 3-ciej generacji.

Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza iPod

- 1 Umieść odpowiednio odtwarzacz iPod w podstawce dokującej. Upewnij się, że używasz zgodnego adaptera.
- Przed wybraniem źródła iPod upewnij się, że odtwarzacz iPod został włączony.
- 2 Ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **iPod**.
→ Wyświetlona zostanie ikona podstawki dokującej do odtwarzacza iPod.
- 3 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Korzystanie z takich funkcji, jak odtwarzanie, pomijanie utworów, szybkie wyszukiwanie i wstrzymanie odtwarzania, jest możliwe za pośrednictwem przycisków sterujących na zestawie lub na jego pilocie.

Ładowanie odtwarzacza iPod za pomocą podstawki dokującej

- Po wybraniu trybu iPod/Tuner/AUX umieść przenośny odtwarzacz iPod na podstawie dokującej, aby umożliwić ładowanie akumulatora.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

Możliwe jest odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego przez głośniki zestawu DC1010.

- 1 Ustaw przełącznik źródła dźwięku w pozycji **AUX**.
- 2 Za pomocą przewodu wejścia liniowego (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo AUX (3,5 mm) znajdujące się na panelu tylnym modelu DC1010 z gniazdem AUDIO OUT lub gniazdem słuchawek urządzenia zewnętrznego (takiego jak odtwarzacz CD lub magnetowid).

Dane techniczne

Pobór mocy.....3.1W

Odtwarzacz CD i korzystanie z płyt CD

- W przypadku problemów z poprawnym odczytywaniem płyt CD przed oddaniem odtwarzacza do naprawy należy przeczyszczyć soczewkę za pomocą płyty czyszczącej CD.
- Nigdy nie dotykaj soczewki odtwarzacza CD.
- Nagłe zmiany temperatury mogą doprowadzić do skraplania się pary na soczewce odtwarzacza CD. W takiej sytuacji odtwarzanie płyty CD jest niemożliwe. Nie próbuj czyścić soczewki. Umieść odtwarzacz w ciepłym miejscu i poczekaj, aż wilgoć wyparuje.
- Zawsze zamykaj klapkę płyty CD, aby uniknąć zbierania się kurzu na soczewce.
- Płyty czyść za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki, przesuwanej w linii prostej od środka ku krawędzi. Zabronione jest korzystanie ze środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić płytę.
- Na płycie nie można pisać, ani naklejać na niej naklejek.

SBezpieczeństwo użytkowania

- Urządzenie stawiaj na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni tak, aby się nie przechylało.
- Nie narażaj zestawu, baterii ani płyt CD na działanie wilgoci, deszczu, piasku oraz nadmiernego ciepła, wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Aby zapobiec nagrzewaniu się urządzenia, konieczna jest odpowiednia wentylacja: ustaw urządzenie co najmniej 15 cm od ściany lub innej powierzchni.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonkami oraz innymi podobnymi przedmiotami.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Zespoły mechaniczne zestawu wyposażono w łożyska samosmarujące, które nie wymagają jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
- Do czyszczenia urządzenia używaj suchej ściereczki. Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierny, gdyż mogą one powodować uszkodzenie obudowy urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemu, przed oddaniem urządzenia do naprawy, należy zapoznać się z poniższymi punktami.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.

OSTRZEŻENIE: *Nie należy otwierać urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem. W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.*

Problem

- *Możliwa przyczyna*
- Sposób postępowania

Brak dźwięku /zasilania

- *Głośność nie jest ustawiona.*
- Ustaw głośność
- *Przewód zasilający nie został prawidłowo podłączony*
- Podłącz przewód zasilający w prawidłowy sposób.
- *Rozładowane, nieprawidłowo włożone baterie*
- Włóż prawidłowo nowe baterie
- *Płyta CD zawiera pliki w formatach niedźwiękowych*
- Naciśnij przycisk ◀▶ jeden raz lub kilkakrotnie, aby przejść do ścieżki audio CD, zamiast do pliku z danymi.

Wyświetlacz nie działa prawidłowo/ Brak reakcji na używanie elementów sterujących

- *Wyładowanie elektrostatyczne*
- Wyłącz i odłącz urządzenie. Podłącz urządzenie ponownie po kilku sekundach.

Silne buczenie lub szum podczas odbioru radiowego

- *Zakłócenia elektroniczne: urządzenie może być umieszczone zbyt blisko telewizora, magnetowidu lub komputera*
- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem i innymi urządzeniami elektronicznymi.

wyświetlanie - -

- *Nie włożono płyty CD*
- Włóż płytę CD
- *Płyta CD jest zabrudzona lub silnie porysowana*
- Wymień lub wyczyść płytę CD, patrz część Konserwacja.
- *Soczewka lasera zaparowana*
- Poczekaj, aż zaparowanie zniknie.
- *Płyta CD-R(W) jest czysta lub nie została zamknięta*
- Użyj zamkniętej płyty CD-R(W) lub odpowiedniej płyty w formacie CD Audio.

Uwaga:

Upewnij się, że płyta CD nie jest zabezpieczona prawami autorskimi, ponieważ niektóre takie płyty nie są zgodne ze standardem Compact Disc.

W trakcie odtwarzania płyty CD utwory same przeskakują

- *Płyta CD jest zabrudzona lub porysowana*
- Wymień lub wyczyść płytę CD
- *Włączony jest tryb odtwarzania programowanego*
- Wyjdź z trybu odtwarzania programowanego

Uwaga:

Mocno porysowana lub zabrudzona płyta może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy odrębne materiały: karton, styropian oraz plastik

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

°Usuwanie starego produktu

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.



Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.

Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.