

Visuomet esame šalia,
kad padėtume jums

DTM3170/12

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisieki-
te su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Saugumas ir pastaba	3
Saugumas	3
Pastaba	4
2. Jūsų dokinė pramogų sistema	5
Įžanga	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio prietaiso apžvalga	6
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	7
3. Nuo ko pradėti	8
Prijunkite FM anteną	8
Prijunkite garsiakalbius	9
Prijunkite energijos tiekimą	9
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	9
Nustatykite laikrodį	10
Automatinis radijo stočių programavimas	10
Įjunkite	10
4. Grokite	11
Grokite diskus	11
Grokite iPod / iPhone / iPad	11
Grokite iš USB	12
Grokite iš Bluetooth prietaiso	12
5. Grojimo nustatymai	13
Padarykite pauzę / tęskite grojimą	13
Sustabdykite grojimą	13
Peršokite prie takelio	13
Ieškokite takelyje	13
Pasirinkite grojimą kartojant arba atsitiktine tvarka	13
Programuokite takelius	13
Rodykite grojimo informaciją	13
6. Klausykite radijo	14
Nustatykite radijo stotį	14
Programuokite radijo stotis	14
Pasirinkite nustatytą radijo stotį	14
Rodykite grojimo informaciją	14
7. Pareguliuokite garsą	15
Pareguliuokite garsumą	15
Pasirinkite nustatytą garso efektą	15
Nutildykite garsumą	15
Pareguliuokite ekrano ryškumą	15
8. Kitos funkcijos	15
Nustatykite miego laikmatį	15
Nustatykite žadintuvą	15
Klausykite išorinio audio prietaiso	16
9. Prietaiso informacija	16
Charakteristikos	16
USB grojimo informacija	17
Palaikomi MP3 diskų formatai	17
10. Problemų sprendimas	18

1. Saugumas ir pastaba

Perskaitykite ir susipažinkite su visomis instrukcijomis prieš naudodamiesi šiuo prietaisu. Jei žala atsiranda dėl to, kad nesilaikote instrukcijų, garantija negalios.

Saugumas

Saugumas



Įspėjimas

- Niekuomet nenuiminėkite šio prietaiso korpuso.
 - Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
 - Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
 - Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
 - Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
 - Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti prietaisui energijos tiekimą.
-
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar tikšti.
 - Nedėkite jokių galimų pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
 - Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvas yra naudojamas kaip išjungimo prietaisas, išjungimo prietaisas visuomet turi būti veikiantis.
 - Įsitikinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventilacijai.
 - Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

Prietaiso priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, tik diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.

- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Atitikimas

CE 0890

Šis prietaisas atitinka 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Norėdami peržiūrėti EB SUDERINAMUMO DEKLARACIJĄ (EC DECLARATION OF CONFORMITY), apsilankykite http://download.p4c.philips.com/files/d/dtm3170_12/dtm3170_12_doc_eng.pdf

Šis prietaisas turi šią etiketę:



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

Klausyimosi saugumas



Atsargiai

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite prietaiso dideliu garsumu ilgą laiką.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kuris gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesnis decibelų diapazonas sukurtas tiems, kurie jau turi klausos problemų.

- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie normalaus garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip normalus garsumas, iš tiesų gali būti didelis garsumas, kenksmingas jūsų klausai. Siekdami to išvengti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškrypimų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Iltin ilgas buvimas triukšme, net normalaus lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje, o kai kuriose šalyse yra draudžiama.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autoriinių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

Made for

iPod iPhone iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

Bluetooth

The Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc. ir Philips jį naudoja pagal licenciją.

2. Jūsų dokinė pramogų sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite:

- mėgautis audio iš diskų, USB prietaisų, iPod / iPhone / iPad, Bluetooth prietaiso ar išorinių prietaisų;
- klausytis radijo stočių.

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas;
- 2 x garsiakalbiai;
- Nuotolinio valdymo pultelis su viena AAA baterija;
- Elektros laidas;
- FM antena;
- Trumpa naudojimosi instrukcijų knygelė;
- Saugumo ir pastabos lapelis.

Pagrindinio prietaiso apžvalga



1.

- Įjungti prietaisą.
- Perjungti į budėjimo režimą arba Eco budėjimo režimą.

2. Ekranėlis

- Rodyti dabartinę būseną.

3. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUDIO IN arba BT.

4.

- USB lizdas.

5. AUDIO IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

6.

- Ausinių lizdas.

7. Diskų skyrelis

8.

- Išimti diską.

9.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.
- Pasiiekti iPod / iPhone / iPad meniu.
- Budėjimo režime, įjungti / išjungti galimybių demonstravimą.

10. VOLUME +/-

- Pereguliuoti garsumą.

11.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po iPod / iPhone / iPad meniu.
- Pereguliuoti laiką.

12.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

13. DOCK

- Dokas, skirtas iPod / iPhone / iPad.

14. SPEAKER OUT


- Prijungti garsiakalbius.

15. FM AERIAL

- Prijungti FM anteną.

16. Elektros energijos kištukas

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga



1.

- Įjungti prietaisą.
- Perjungti į budėjimo režimą arba Eco budėjimo režimą.

2.

- Išimti diską.

3.

- Pasirinkti Bluetooth šaltinį.
- Pasirinkti iPod / iPhone / iPad šaltinį.

4. CD/FM

- Pasirinkti diskų šaltinį.
- Pasirinkti radijo šaltinį.

5. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

6.

- Naudojant diskus/USB/Dock kaip šaltinį, spauskite, norėdami peršokti į prieš tai buvusį / sekantį takelį.
- Naudojant diskus/USB/Dock kaip šaltinį, spauskite, norėdami ieškoti takelyje.
- Nustatyti laikrodį ir laikmatį.

7. PRESET/ALBUM /

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Naršyti po iPod/iPhone meniu.
- Pareguliuoti laiką.

8. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

9. MUTE

- Nutildyti arba atkurti garsumą.

10. SOUND

- Pasirinkti numatytą garso nustatymą.

11. CLOCK

- Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite, norėdami nustatyti laikrodį.

12. SLEEP/TIMER

- Nustatyti miego laikmatį.
- Nustatyti žadintuvą.

13. REPEAT/SHUFFLE

- Pasirinkti grojimą kartojant.
- Pasirinkti grojimą atsitiktine tvarka.

14. PROG

- Naudojant Disc/USB kaip šaltinį, nuspauskite ir palaikykite, norėdami programuoti takelius.
- Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite, norėdami programuoti radijo stotis.

... Jūsų dokinė pramogų sistema

15. RDS/DISPLAY

- Pasirinkti RDS transliuojamą informaciją.
- Sinchronizuoti laikrodį su RDS stotimi.
- Pasirinkti rodomą informaciją grojimo metu.
- Pareguliuoti ekrano ryškumą budėjimo režime.

16. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

17. MENU/■

- Pasiekti iPod / iPhone / iPad meniu.
- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

18. USB/AUDIO IN

- Pasirinkti USB kaip šaltinį.
- Pasirinkti išorinį audio šaltinį.

3. Nuo ko pradėti



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliuojimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Kai susisiekiate su Philips, jūsų bus paklausta jūsų produkto modelio ir serijos numerio. Modelis ir serijos numeris yra prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Prijunkite FM anteną



Patarimas

- Geriausiam priėmimui, pilnai ištempkite ir nukreipkite anteną.

Prijunkite pridedamą FM anteną prie **FM AERIAL** lizdo prietaiso galinėje dalyje.




Prijunkite garsiakalbius

Pastaba

- Optimaliam garsui, naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė, kaip pridedamų garsiakalbių. Žiūrėkite techninių duomenų skyrių šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Pilnai įstatykite garsiakalbių laidus į garsiakalbių įvesties lizdus prietaiso galinėje dalyje.




Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.
- Prieš prijungdami elektros energijos laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite elektros maitinimo laidą į elektros lizdą.






Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite veina AAA tipo bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.





Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite baterijas.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** ilgiau nei dvi sekundes, norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
↳ 12 arba 24 valandų formatai yra rodomi.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą, tuomet spauskite **CLOCK**.
↳ Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **CLOCK**.
↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami nustatyti minutes.
5. Spauskite **CLOCK**, norėdami patvirtinti.

Automatinis radijo stočių programavimas

Jei nėra išsaugota radijo stočių, prietaisas tai gali padaryti automatiškai.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Spauskite **SOURCE**, norėdami pasirinkti TUNER kaip šaltinį.
↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (spauskite **▶▶**, norėdami pradėti automatinį programavimą, arba spauskite **■**, norėdami atšaukti) rodoma ekrane.

3. Spauskite **▶▶**.

- ↳ Visos stotys su pakankamai stipriu signalu yra automatiškai išsaugomos.
- ↳ Kai visos galimos stotys išsaugomos, pirma užprogramuota radijo stotis yra transliuojama automatiškai.

Įjunkite

Spauskite **⏻**.

- ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite **⏻** dar kartą, norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekranas apšvietimas sumažinamas.
- ↳ Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.

Norėdami perjungti į Eco budėjimo režimą:

Nuspauskite ir palaikykite **⏻** ilgiau nei dvi sekundes.

- ↳ Ekranas apšvietimas išsijungia.

Norėdami perjungti tarp įprasto ir Eco budėjimo režimo:

Nuspauskite ir palaikykite **⏻** ilgiau nei dvi sekundes.




Pastaba

- Prietaisas persijungia į energijos taupymo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

4. Grokite

Grokite diskus

1. Spauskite **CD/FM** nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai, norėdami pasirinkti CD kaip šaltinį.
2. Įdėkite diską į diskų skyrelį spausdinta puse į viršų.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai. Jei ne, spauskite ►||.
 - Spauskite ▲, norėdami išimti diską iš diskų skyrelio.



Grokite iPod / iPhone / iPad

Jūs galite mėgautis muzika iš savo iPod / iPhone / iPad, per šią sistemą.

Suderinami iPod / iPhone / iPad


Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius.

Skirtas:

- iPod nano 7-os kartos
- iPod touch 5-os kartos
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Įstatykite iPod / iPhone / iPad

Įstatykite iPod / iPhone / iPad į doką.



Klauskaitės iPod / iPhone / iPad

☰ Pastaba

- Įsitinkinkite, kad jūsų iPod / iPhone / iPad yra tvirtai įstatytas.

1. Spauskite ***/DOCK** pakartotinai, norėdami pasirinkti DOCK kaip šaltinį.
2. Grokite audio iš savo iPod / iPhone / iPad.
 - ↳ Audio iš prijungto iPod / iPhone / iPad transliuojamas per dokinę sistemą automatiškai. Jei ne, spauskite ►||.
 - Norėdami naršyti po meniu, spauskite **MENU/■** ir spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Įkraukite iPod / iPhone / iPad

Kai šis prietaisas yra prijungtas prie elektros šaltinio, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradėdamas įkrauti.

Išimkite iPod / iPhone / iPad


Ištraukite iPod / iPhone / iPad iš doko.


Grokite iš USB



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra tinkamo groti audio turinio.

1. Spauskite **CD/FM** pakartotinai nuotolinio valdymo pultelyje arba spauskite **SOURCE** pakartotinai pagrindiniame prietaise, norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
2. Įstatykite USB prietaisą į  (**USB**) lizdą prietaiso galinėje dalyje.
 - ↳ Failų grojimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite **▶||**.



Grokite iš Bluetooth prietaiso


Jūs galite klausytis muzikos iš Bluetooth prietaiso per šį prietaisą.



Pastaba

- Prieš prijungdami Bluetooth prietaisą prie šios sistemos, susipažinkite su Bluetooth galimybėmis jūsų prietaise.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Efektyvus veikimo atstumas tarp prietaiso ir suporuoto prietaiso yra apie 10 metrų.
- Bet kokia kliūtis tarp prietaisų gali sumažinti efektyvų veikimo atstumą.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai pagrindiniame prietaise arba spauskite ***/DOCK** nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti Bluetooth kaip šaltinį.
2. Aktyvuokite Bluetooth funkciją savo Bluetooth prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).
3. Pasirinkite "PHILIPS DTM3170" savo prietaise poravimui.
 - ↳ Bluetooth indikatorius užsidega mėlynai.
 - ↳ Prietaisas dukart supypsi.
 - Kai kuriems prietaisams gali reikėti įvesti "0000" kaip suporavimo slaptažodį.
4. Pradėkite muzikos grojimą savo Bluetooth prietaise.



Patarimas

- Jei prietaisas perjungiamas iš Bluetooth šaltinio į kitus šaltinius, prijungtas Bluetooth prietaisas automatiškai atsijungia.

5. Grojimo nustatymai

Padarykite pauzę / tęskite grojimą

Grojimo metu, spauskite ►||, norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą.

Sustabdykite grojimą

Grojimo metu, spauskite ■, norėdami sustabdyti grojimą.

Peršokite prie takelio

Diskams:

1. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti kitą takelį.
 - Norėdami tiesiogiai pasirinkti takelį, spauskite skaičių mygtuką.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti takelį arba failą.

Ieškokite takelyje

1. Grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶, norėdami ieškoti takelyje.
2. Atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

Pasirinkite grojimą kartojant arba atsitiktine tvarka

1. Grojimo metu, spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, norėdami pasirinkti grojimą kartojant arba atsitiktine tvarka.
 - **REP:** dabartinis takelis yra grojamas kartojant.
 - **REP ALL:** visi takeliai yra grojami kartojant.
 - **REP ALB:** visi takeliai albume yra grojami kartojant.
 - **SHUF:** visi takeliai yra grojami atsitiktine tvarka.

2. Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, kol joks nustatymas nerodomas.

Programuokite takelius

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režime, sustabdę grojimą, spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ **[PROG]** (Programa) mirksi ekrane.
2. MP3 takeliams, spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
5. Spauskite ►||, norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Grojimo metu, **[PROG]** (Programa) yra rodoma.
 - Norėdami ištrinti programą, sustabdę grojimą, spauskite ■.

Rodykite grojimo informaciją

CD režime, grojimo metu, spauskite **RDS/DISPLAY**, norėdami pamatyti šią informaciją:

- Takelio numeris
- Grojimo laikas
- Takelio pavadinimas
- Atlikėjo pavadinimas
- Albumo pavadinimas

6. Klausykites radijo

Nustatykite radijo stotį



Patarimas

- Geriausiaim priėmimui, pilnai ištempkite ir nukreipkite FM anteną.

1. Spauskite **CD/FM** pakartotinai, norėdami pasirinkti imtuvą kaip šaltinį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ **[SEARCH]** (Paieška) rodoma.
 - ↳ Radijas automatiškai suranda stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau radijo stočių.
 - Norėdami pareguliuoti stotį su silpnu signalu, spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai, kol surasite optimalų priėmimą.

Programuokite radijo stotis



Patarimas

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

Automatinis radijo stočių programavimas

Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** ilgiau nei dvi sekundes, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.

- ↳ **[AUTO]** (Automatinis) rodoma.
- ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos bangų stiprumo tvarka.
- ↳ Pirmą užprogramuota radijo stotis yra transliuojama automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ **[PROG]** (Programavimas) mirksi ekrane.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami priskirti stoties numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Užprogramuotos radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.
4. Pakartokite aukščiau esančius žingsnius, norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Imtuvo režime, spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti pageidaujama užprogramuotos stoties numerį.

- ↳ Jūs taip pat galite naudoti skaičių mygtukus norėdami pasirinkti užprogramuotą stotį tiesiogiai.

Rodykite grojimo informaciją

RDS (Radio Data System – Radijo duomenų sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei nustatote RDS stotį, RDS **piktograma** ir stoties pavadinimas yra rodomi.

1. Nustatykite RDS stotį.
2. Spauskite **RDS/DISPLAY** pakartotinai, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
 - ↳ Stoties pavadinimą
 - ↳ Programos tipą, pavyzdžiui **[NEWS]** (Naujienos), **[SPORT]** (Sportas), **[POP M]** (Pop muzika)...
 - ↳ RDS RT dažnį.

7. Pareguliuokite garsą

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, spauskite **VOL +/-**, norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

Grojimo metu, spauskite **SOUND** pakartotinai norėdami pasirinkti:

- **[BALANCED]** (Subalansuotas);
- **[CLEAR]** (Aiškus);
- **[POWERFUL]** (Galingas);
- **[WARM]** (Šiltas);
- **[BRIGHT]** (Šviesus).

Nutildykite garsumą

Grojimo metu, spauskite **M**, norėdami nutildyti / atkurti garsą.

Pareguliuokite ekrano ryškumą



Pastaba

- Jūs galite pareguliuoti ekrano ryškumą tik budėjimo režime.

Budėjimo režime, spauskite **RDS/DISPLAY** pakartotinai, norėdami pareguliuoti ekrano ryškumą.

- Pilnas ryškumas (100%)
- Dalinis ryškumas (70%)
- Mažas ryškumas (40%)

8. Kitos funkcijos

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP/TIMER** pakartotinai, norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).
 - ↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zzz**.

Norėdami išjungti miego laikmatį

1. Spauskite **SLEEP/TIMER** pakartotinai, kol **[SLEEP OFF]** (Laikmatis išjungtas) pasirodo.
 - ↳ Kai miego laikmatis išjungiamas, **zzz** pradingsta.

Nustatykite žadintuvą

Šį prietaisą galima naudoti kaip žadintuvą. Jūs galite pasirinkti diskus, radijo imtuvą, iPod / iPhone / iPad ar USB prietaisą kaip garso šaltinius.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SLEEP/TIMER**, kol **[SET TIMER]** (Nustatykite žadintuvą) pradeda suktyti ekrane.
2. Spauskite **CD, USB, DOCK** arba **FM**, norėdami pasirinkti šaltinį.
3. Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Valandų skaičiai parodomi ir ima mirksėti.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami nustatyti valandas, tada spauskite **SLEEP/TIMER** dar kartą.
 - ↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Žadintuvus yra nustatytas ir aktyvuotas.



Pastaba

- Norėdami išeiti iš žadintuvo nustatymo režimo jo neišsaugoję, spauskite **MENU/■**.

... Kitos funkcijos

Aktyvuokite / išjunkite žadintuvą

Budėjimo režime, spauskite **SLEEP/TIMER** pakartotinai.

- ↳ Jei žadintuvas yra aktyvuotas, **▲** rodoma ekrane.
- ↳ Jei žadintuvas yra išjungtas, **▲** dingsta iš ekrano.

Pastaba

- Jei CD/USB/DOCK šaltinis yra pasirinktas, bet nėra disko, USB, iPod / iPhone / iPad įdėta, FM TUNER pasirenkamas automatiškai.

Klauskitės išorinio audio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso per šį prietaisą.

1. Spauskite **USB/AUDIO IN** pakartotinai, norėdami pasirinkti audio-in šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 laidą prie:
 - **AUDIO IN** lizdo sistemoje;
 - ausinių lizdo prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

9. Prietaiso informacija

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

STIPRINTUVAS

Išvesties galia	150 W
Dažnis	100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signalų – triukšmo santykis.....	>76 dB
AUDIO IN įvestis	<600 mV RMS

DISKAI

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP-CD
Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas.....	<1%
Dažnis	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Signalų / triukšmo santykis	> 65 dBA

RADIJO IMTUVAS

Diapazonas.....	FM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis.....	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis	<22 dBf
- Stereo, 46 dB signalo / triukšmo santykis	<43 dBf
Paieškos jautrumas	<28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	<3%
Signalų – triukšmo santykis	>50 dB

... Prietaiso informacija

GARSIKALBIAI

Garsiakalbių varža6 Ω + 12 Ω x 2

Garsiakalbių tvarkyklė4" woofer (žemų dažnių)
x 2 + 20 mm tweeter
(aukštų dažnių)

Jautrumas83 dB/m/W

BENDRA INFORMACIJA

AC energija100-240V, 50/60 Hz

Energijos suvartojimas veikimo metu58 W

Energijos suvartojimas
taupymo (ECO) režime.....< 0,5 W

USB Direct.....Versija 2.0/1.1

USB krūvis.....≤500 mA

Matmenys

- Pagrindinio prietaiso
(plotis x aukštis x gylis)230 x 195 x 235 mm

Svoris

- Pagrindinio prietaiso2,5 kg

- Garsiakalbių2 x 2,75 kg

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1);
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1);
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema).

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektorius dydis: 512 baitų);
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis;
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių;
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99;
- Maksimalus takelių skaičius: 999;
- ID3 tag v 2.0 ar naujesnė;
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami;
- AAC, WAV, PCM audio failai;
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .aac);
- WMA failai.

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimalus skyrių skaičius: 512 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgio);
- Maksimalus skyrių ir albumų skaičius: 255;
- Palaikomi MP3 diskų dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Palaikomi MP3 bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintami dažniai.

10. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra prijungti teisingai.
- Patikrinkite, ar dryžuoti garsiakalbių laidai yra gerai įtvirtinti.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.

- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Nerodo kai kurių failų USB prietaise

- Failų arba katalogų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai yra nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite žadintuvą.

Laikrodžio/žadintuvo nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Muzikos grojimas negalimas po gero sujungimo


- Bluetooth prietaisas nesuderinamas su sistema.

Bluetooth prietaiso sujungimo klaida

- Prietaisas nepalaiko profilių, reikalingų sistemai.
- Prietaisas yra jau sujungtas su kitu Bluetooth prietaisu. Atjunkite tą prietaisą ar visus prijungtus prietaisus ir pabandykite iš naujo.

Suporuotas mobilusis telefonas nuolat prisijungia ir atsijungia

- Bluetooth priėmimas prastas. Prineškite mobilųjį telefoną arčiau prie prietaiso arba pašalinkite bet kokias kliūtis tarp mobiliojo telefono ir prietaiso.
- Kai kurie telefonai gali prisijungti ir atsijungti, kai skambinate ar baigiate pokalbį. Tai nėra prietaiso gedimas.
- Kai kuriems mobiliems telefonams Bluetooth atjungiamas kaip energijos taupymo funkcija. Tai nėra prietaiso gedimas.



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>