

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HTL7140B



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	2	<b>7</b>	<b>Specifikace výrobku</b>	14
	Bezpečnost	2			
	Péče o výrobek	3			
	Péče o životní prostředí	3			
	Prohlášení o shodě	3	<b>8</b>	<b>Řešení problémů</b>	15
	Nápověda a podpora	4			
<b>2</b>	<b>Výrobek</b>	4			
	Hlavní jednotka	4			
	Dálkový ovladač	5			
	Konektory	6			
	Bezdrátový subwoofer	6			
<b>3</b>	<b>Připojte</b>	7			
	Párování se subwooferem	7			
	Umístění	7			
	Připojení k televizoru	7			
	Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI	8			
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	8			
<b>4</b>	<b>Používání výrobku</b>	9			
	Nastavení hlasitosti	9			
	Zvolte zvuk	9			
	Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth	10			
	Připojení Bluetooth přes funkci NFC přehrávač MP3	11			
	Automatický pohotovostní režim	11			
	Nastavení jasu displeje	12			
	Použití továrních nastavení	12			
<b>5</b>	<b>Aktualizace softwaru</b>	12			
	Ověření verze softwaru	12			
	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	12			
<b>6</b>	<b>Přípevnění na zed'</b>	13			

# 1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

---

## Bezpečnost

### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

### Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.

### Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Gibson Innovations nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

### Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

### Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

## Péče o výrobek

K čištění výrobku použijte pouze utěrku z mikrovláken.

## Péče o životní prostředí

### Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

## Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

## 2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. upozornění na aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na webu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavní jednotka


V této části je uveden přehled hlavní jednotky.



- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto/Indikátor pohotovostního režimu)**
  - Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
  - Když je tento výrobek v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.
- ② **SOURCE**  
Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.
- ③ **Panel displeje**
- ④ **+/- (Hlasitost)**  
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑤ **Značka NFC**  
Klepnutím na zařízení podporující technologii NFC na značce navážete připojení Bluetooth.

# Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.




- 1 Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
- 2 **Tlačítka zdroje**
  - **HDMI IN:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN.
  - **HDMI ARC:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.
  - **OPTICAL:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
  - **:** Přepnutí do režimu Bluetooth.
  - **AUX:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUDIO IN nebo AUX (3,5mm konektor).

- 3 Přechod na předchozí nebo následující skladbu v režimu Bluetooth (u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
- 4 Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu Bluetooth (u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
- 5 **BASS +/-**  
Zvýšení nebo snížení hloubek na hlavní jednotce.
- 6 **Ovládání hlasitosti**
  - **+/-:** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
  - : Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- 7 **Ovládání režimu zvuku**  
**SMART:** Automatický výběr předem definovaného režimu zvuku, který se hodí pro video nebo hudbu.  
**MUSIC:** Výběr stereofonního režimu zvuku.  
**VOICE:** Výběr režimu zřetelnosti hlasu.  
**MOVIE:** Výběr prostorového režimu zvuku.
- 8 **AUDIO SYNC +/-**  
Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.
- 9 **AUTO VOL ON/OFF**  
Zapnutí nebo vypnutí automatické hlasitosti.
- 10 **NIGHT ON/OFF**  
Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- 11 **DIM**  
Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.
- 12 **TREBLE +/-**  
Zvýšení nebo snížení výšek na hlavní jednotce.

## Konektory


V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.



- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**  
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ② **HDMI IN**  
Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**  
Připojením jednotky USB Flash můžete provést aktualizaci softwaru tohoto výrobku (není určeno k přehrávání médií).
- ④ **DC IN**  
Připojení k napájení.
- ⑤ **AUDIO IN**  
Připojení k výstupu zvuku na zařízení přes zdroj AUDIO IN nebo AUX (opakovaným stisknutím tlačítka **AUX** na dálkovém ovladači).
- ⑥ **OPTICAL IN**  
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

## Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.



- ① **CONNECT (připojení)**  
Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu párování subwooferu.
- ② **Indikátor subwooferu**
  - Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
  - Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
  - Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
  - Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
  - Když je bezdrátové připojení na 2 minuty odpojeno, kontrolka se vypne.
- ③ **AC MAINS~**  
Připojení k napájení.



## 3 Připojte

Tato část popisuje připojení výrobku k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.

### Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

## Párování se subwooferem

Bezdrátový subwoofer se automaticky spáruje s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a subwoofer.


Pokud není z bezdrátového subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte spárování subwooferu ručně.

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer.
  - ↳ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, kontrolka na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka **CONNECT** (připojit) na subwooferu vstupte do režimu párování.
  - ↳ Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká.
- 3 V režimu **OPTICAL** (stiskněte **OPTICAL**), do šesti sekund na dálkovém ovladači stiskněte dvakrát **🔊** a poté jednou **Hlasitost +**. Poté podržte **BASS +**.
  - ↳ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle.
  - ↳ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká.

- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

## Umístění

Subwoofer umístíte minimálně 1 metr od výrobku a deset centimetrů od stěny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujícího obrázku.




## Připojení k televizoru

Připojte tento výrobek k televizoru. Prostřednictvím výrobku můžete také poslouchat zvuk z televizoru.

## Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC)

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Pokud televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.



**1** Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.

- Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

**2** V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

#### Poznámka

- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.
- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

## Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k výrobku připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v tomto výrobku se automaticky přehrává zvuk.

**1** Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN** výrobku.

**2** Výrobek připojte k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (ARC)**.

- Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.

**3** Na připojeném zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.

## Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.


Televizor, výrobek a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším dostupným typem připojení.

#### Poznámka

- Je-li výrobek propojen s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

## Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality




**1** Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL IN** výrobku s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

- Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

## Možnost 2: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality



- 1 Pomocí analogového kabelu připojte konektor **AUDIO IN** (3,5mm konektor) na tomto výrobku ke konektorům **AUDIO OUT** (červený a bílý) na televizoru nebo jiném zařízení.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUX**.

# 4 Používání výrobku

Tato část popisuje použití výrobku k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

## Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiných zařízení.

---

## Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
  - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte **⏏**.
  - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět **⏏** nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

---

## Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

---

## Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- Stisknutím tlačítka **MOVIE** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu.
- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk ideální pro poslech hudby.
- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.
- Stisknutím tlačítka **SMART** provedete automatický výběr předem definovaného režimu zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** nebo **VOICE**) na základě obsahu vstupu zvuku pro optimalizaci zvukového výkonu.

---

## ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

---

## Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

---

## Automatická hlasitost

Zapněte automatickou hlasitost pro udržení stálé hlasitosti při přepínání na jiný zdroj nebo televizní kanál s obsahem, který má odlišnou úroveň hlasitosti.

- 1 Stisknutím možnosti **AUTO VOL ON/OFF** zapnete nebo vypnete automatickou hlasitost.

---

## Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT ON/OFF** zapnete nebo vypnete noční režim.

### Poznámka

- Pokud je zapnuta automatická hlasitost, noční režim nelze zapnout.

---

## Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete tento výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

### Co je potřeba


- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP, AVRCP a technologii Bluetooth verze 4.0.
- Maximální provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.  
↳ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **BT**.
- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **PHILIPS HTL7140** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).  
↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.
- 3 Počkejte, dokud se z výrobku neozve pípnutí.  
↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.  
↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
  - Pokud se během přehrávání vyskytne příchodí hovor, přehrávání hudby se pozastaví.
  - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete

stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka ▶ || pozastavit nebo obnovit přehrávání.

- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
- Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.

#### Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka  na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

## Připojení Bluetooth přes funkci NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

### Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

- 1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).
- 2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na výrobku, dokud se z výrobku neozve pípnutí.
- Při prvním připojení se u některých mobilních zařízení zobrazí výzva pro spárování, vyberte možnost „YES“ pro připojení.

- ↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
- ↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.

- 3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.
- Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

## přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

### Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** výrobku.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUDIO IN**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

## Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/video z připojeného zařízení.

---

## Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** můžete vybrat různé úrovně nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

Zvolíte-li možnost **DIM 0**, zpráva na displeji LED po 10 sekundách zhasne.

---

## Použití továrních nastavení

Výrobek můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

- 1 V režimu AUX stiskněte na dálkovém ovladači popořadě během tří sekund tlačítka **Hlasitost -**, **BASS -** a **TREBLE -**.  
↳ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

# 5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

---

## Ověření verze softwaru

V režimu zdroje HDMI ARC stiskněte na dálkovém ovladači popořadě během tří sekund tlačítka **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitost -**

- ↳ Číslo verze softwaru se na tři sekundy zobrazí na panelu displeje.


---

## Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB



### Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte jednotku USB Flash, mohli byste poškodit výrobek.

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťovou jednotku USB Flash.
  - ① Rozbalte stažené soubory, pokud jsou zabalené, a ujistěte se, že rozbalená složka se jmenuje „UPG“.
  - ② Vložte složku „UPG“ do kořenového adresáře.
- 3 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru  (**SERVICE**) výrobku.
- 4 Přepněte výrobek do zdroje HDMI ARC (stiskněte tlačítko **HDMI ARC**).

- 5 Na dálkovém ovladači během 6 sekund stiskněte dvakrát tlačítko **⏮** a jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **MOVIE**.

- ↳ Poté se zobrazí na panelu displeje zpráva „UPG“ (aktualizace).
- ↳ Pokud není jednotka USB Flash připojena nebo je nalezen neplatný soubor s aktualizací, na panelu displeje se zobrazí zpráva „ERROR“ (chyba).

- 6 Počkejte na dokončení aktualizace.
- ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.

#### Poznámka

- Aktualizace může trvat přibližně 3 minuty.

## 6 Připevnění na zeď


Před připevněním výrobku na zeď si přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění.

#### Poznámka

- Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Držák připevňte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu.

#### Délka/průměr šroubu

Zkontrolujte, zda používáte šroubky vhodné délky a průměru odpovídající typu upevnění na zeď tohoto držáku.



Podívejte se do stručného návodu k rychlému použití na pokyny pro montáž výrobku na zeď.

- 1) Upevněte na zeď nástěnnou konzolu pomocí hmoždinek a šroubů.
- 2) Pověste výrobek na nástěnnou konzolu.

# 7 Specifikace výrobku



## Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

## Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
  - AUX: 1 000 mV
  - AUDIO IN: 500 mV

## Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
  - Optický: TOSLINK

## Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 4.0
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

## Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 5 725–5 875 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

## Hlavní jednotka

- Napájení:
  - Model (Napájecí adaptér značky Philips): DYS602-210309W;
  - AS650-210-AA309

- Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
- Výstup: 21 V  $\equiv$ , 3,09 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W
- Rozměry (Š x V x H): 1060 x 38 x 62 mm
- Hmotnost: 1,5 kg
- **Vestavěné reproduktory**
  - 2x výškový reproduktor Mylar (25 mm, 8 ohmů)
  - 4x širokopásmový reproduktor Racetrack (90 x 27 mm, 8 ohmů) pro přední kanál / kanál prostorového zvuku
  - 2x širokopásmový reproduktor Racetrack (90 x 27 mm, 16 ohmů) pro střední kanál

## Subwoofer

- Napájení: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 60 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W
- Impedance: 3 ohmy
- Reproduktory: 1x 203mm (8") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 208 x 301 x 403 mm
- Hmotnost: 6,5 kg

## Baterie dálkového ovladače

- 2x AAA-R03-1,5 V

## Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení



Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

## 8 Řešení problémů



### Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Hlavní jednotka

#### Tlačítka výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

---

### Zvuk

#### Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
  - výrobek je s televizorem propojen prostřednictvím **HDMI ARC** nebo
  - je připojeno jiné zařízení konektorem **HDMI IN** výrobku.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

#### Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte subwoofer k hlavní jednotce.

### Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

### Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

### Na panelu displeje se zobrazí chybová zpráva.

- Pokud se zobrazí zpráva „ERROR“, znamená to, že vstupní formát zvuku není podporován.
- Pokud začne blikat zpráva „ARC“, znamená to, že připojený televizor nepodporuje standard HDMI ARC nebo byl detekován nepodporovaný formát zvuku.

---

## Bluetooth

### Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

### Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

### Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.

- U některých zařízeních Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

---

## NFC

### Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku prostřednictvím funkce NFC.

- Ujistěte se, že technologie NFC podporuje vaše zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B\_12\_UM\_V4.0

