

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



HTL7140B



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Starostlivosť o váš produkt	3
Starostlivosť o životné prostredie	3
Súlad so smericami	3
Pomoc a podpora	4

2 Váš produkt	4
Hlavná jednotka	4
Diaľkové ovládanie	5
Konektory	6
Bezdrôtový subwoofer	6

3 Pripojenie	7
Párovanie so subwooferom	7
Umiestnenie	7
Pripojenie k televízoru	7
Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI	8
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	8

4 Používanie produktu	9
Nastavenie hlasitosti	9
Výber zvuku	9
Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth	10
Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC	11
Prehrávač MP3	11
Automatický pohotovostný režim	11
Nastavenie jasnosti displeja	11
Obnovenie výrobných nastavení	12

5 Aktualizácia softvéru	12
Kontrola verzie softvéru	12
Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	12

6 Upevnenie na stenu	13
-----------------------------	----

7 Technické parametre produktu	14
---------------------------------------	----

8 Riešenie problémov	15
-----------------------------	----

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Spoločnosť 'Gibson Innovations' nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákna.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Súlad so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice

2 Váš produkt

Pomoc a podpora

Rozsiahlu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.


Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. upozomenia na aktualizácie softvéru k produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.



- 1** **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý/Indikátor pohotovostného režimu)**
 - Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.
 - Keď je tento výrobok v pohotovostnom režime, indikátor pohotovostného režimu začne svietiť načerveno.
- 2** **SOURCE**


Výber vstupného zdroja pre toto zariadenie.
- 3** **Panel displeja**
- 4** **+/- (Hlasitosť)**

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 5** **NFC tag**

Ťknite na ikonu prepojenia Bluetooth na zariadení s povolenou funkciou NFC.

Dialkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.



① **⏻**
Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.

② Zdrojové tlačidlá

- **HDMI IN**: Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN.
- **HDMI ARC**: Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI ARC.
- **OPTICAL**: Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
- **📶**: Prepnutie do režimu Bluetooth.
- **AUX**: Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie vstupu AUDIO IN alebo AUX (3,5 mm konektor).

③ **⏮ / ⏪**

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime Bluetooth (pre zariadenia Bluetooth podporujúce profil AVRCP).

④ **⏸**

Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime Bluetooth (pre zariadenia Bluetooth podporujúce profil AVRCP)

⑤ **BASS +/-**

Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov na hlavnej jednotke.

⑥ **Ovládanie hlasitosti**

- **+/-**: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- **🔊**: Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

⑦ **Režim ovládania zvuku**

SMART: Automatický výber preddefinovaného režim zvuku tak, aby vyhovoval vášmu videu a hudbe.

MUSIC: Výber stereofónneho režimu zvuku.

VOICE: Výber režimu zvuku čistota hlasu.

MOVIE: Výber režimu priestorového zvuku.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.

⑨ **AUTO VOL ON/OFF**

Zapnutie alebo vypnutie automatickej hlasitosti.

⑩ **NIGHT ON/OFF**

Zapnutie a vypnutie nočného režimu.

⑪ **DIM**


Nastavte úroveň jasnosti zobrazovacieho panela pre výrobok.

⑫ **TREBLE +/-**

Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok na hlavnej jednotke.

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený tento produkt.



- ① **HDMI OUT (ARC) – TO TV**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ② **HDMI IN**
Služí na pripojenie k výstupu HDMI na digitálnom zariadení.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**
Pripojte zariadenie USB typu flash a aktualizujte softvér tohto produktu (nie je určené na prehrávanie médií).
- ④ **DC IN**
Pripojenie k zdroju napájania.
- ⑤ **AUDIO IN**
Pripojenie k zvukovému výstupu na zariadení prostredníctvom zdroja vstup AUDIO IN alebo AUX (opakovaným stláčaním tlačidla **AUX** na diaľkovom ovládaní).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Bezdrôtový subwoofer

Tento produkt sa dodáva s bezdrôtovým subwooferom.



- ① **CONNECT (pripojiť)**
Stlačením tlačidla prejdete do režimu párovania subwoofera.
- ② **Indikátor subwoofera**
 - Po zapnutí napájania sa indikátor rozsvieti.
 - Počas bezdrôtového párovania subwoofera s hlavnou jednotkou indikátor rýchlo bliká nabielo.
 - Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor rozsvieti nabielo.
 - Ak je párovanie neúspešné, indikátor pomaly bliká nabielo.
 - Keď sa bezdrôtové pripojenie na 2 minúty odpojí, indikátor zhasne.
- ③ **AC MAINS~**
Pripojenie k zdroju napájania.

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť výrobok k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojiach produktu a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.



Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

↳ Ak párovanie zlyhá, indikátor na subwooferi bude pomaly blikať nabiele.

4 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Párovanie so subwooferom

Pri zapnutí hlavnej jednotky a subwoofera sa bezdrôtový subwoofer automaticky spáruje s hlavnou jednotkou, aby vytvoril bezdrôtové pripojenie.


Ak z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk, spárujte subwoofer ručne.

- 1 Zapnite hlavnú jednotku a subwoofer.
↳ Ak je spojenie s hlavnou jednotkou prerušené, indikátor na subwooferi pomaly blikať nabiele.
- 2 Stlačením tlačidla **CONNECT** (pripojiť) na subwooferi prejdete do režimu párovania.
↳ Indikátor na subwooferi začne rýchlo blikať nabiele.
- 3 V režime **OPTICAL** (Optický) (stlačte tlačidlo **OPTICAL**) stlačte na diaľkovom ovládači v priebehu šiestich sekúnd dvakrát tlačidlo **⏮**, potom raz tlačidlo **Hlasitosť +** a potom podržte tlačidlo **BASS +**.
↳ Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor na subwooferi rozsvieti nabiele.

Umiestnenie

Subwoofer umiestnite najmenej 1 meter (3 stopy) od hlavnej jednotky a desať centimetrov od steny.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak subwoofer umiestnite podľa nasledujúceho obrázku.




Pripojenie k televízoru

Pripojte produkt k televízoru. Prostredníctvom výrobku môžete prehrávať zvuk z televízora.

Pripojenie k televízoru cez rozhranie HDMI (ARC)

Tento výrobok podporuje rozhranie HDMI s funkciou Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk televízora cez tento výrobok pomocou jedného kábla HDMI.



- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na výrobku ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Poznámka

- Ak televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC, pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez výrobok.
- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI. Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.

Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI

Pripojte digitálne zariadenie, napríklad set-top box, DVD/Blu-ray prehrávač alebo hernú konzolu, k výrobku prostredníctvom jedného pripojenia HDMI. Keď takýmto spôsobom pripojíte tieto zariadenia a spustíte prehrávanie súboru alebo hry,

- obraz sa automaticky zobrazí na televízore a
- zvuk sa automaticky prehráva cez produkt.

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI prepojte konektor **HDMI OUT** na digitálnom zariadení s konektorom **HDMI IN** na výrobku.
- 2 Pripojte produkt k televízoru pomocou pripojenia **HDMI OUT (ARC)**.
 - Ak televízor nie je kompatibilný s protokolom HDMI CEC, vyberte správny vstup videa na televízore.
- 3 Na pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení


Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení cez reproduktory produktu. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na televízore, výrobku a ostatných zariadeniach.

Poznámka

- Keď sú výrobok a televízor prepojené cez konektor **HDMI ARC**, nie je potrebné zvukové pripojenie.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku



- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL IN** na výrobku ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku



- 1 Pomocou analógového kábla pripojte **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na tomto výrobku do **AUDIO OUT** konektorov (červený a biely) na televízore alebo inom zariadení.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládaní, kým **AUX** sa na paneli displeja zobrazí hlásenie.

4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže používať výrobok na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na používanie.
- Prepnite výrobok na správny zdroj na pripojenie iného zariadenia.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **Hlasitosť +/-** zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
 - Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **⏮**.
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo **⏮** alebo stlačte tlačidlo **Hlasitosť +/-**.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- Stlačením tlačidla **MOVIE** vytvoríte priestorový poslucháčsky zážitok.
- Stlačením tlačidla **MUSIC** vytvoríte dvojkanálový alebo viackanálový stereofónny zvuk ideálny na počúvanie hudby.
- Stlačením tlačidla **VOICE** vytvoríte zvukový efekt, vďaka ktorému je ľudský hlas jasnejší a príjemnejší na počúvanie.

- Stlačením tlačidla **SMART** sa automaticky vyberie preddefinovaný režim zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** alebo **VOICE**) na základe vstupov zvukového obsahu na optimalizáciu zvukového výkonu.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) produktu.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeňte frekvenciu.

Synchronizácia videa a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Automatická hlasitosť

Zapnite funkciu automatickej hlasitosti, ak chcete zachovať stálu úroveň hlasitosti pri prepnutí na iný zdroj alebo TV kanál s odlišnou úrovňou hlasitosti.

- 1 Stlačením tlačidla **AUTO VOL ON/OFF** zapnete alebo vypnete funkciu automatickej hlasitosti.

Nočný režim

Na tiché počúvanie sa v nočnom režime zníži hlasitosť hlasných zvukov počas prehrávania zvuku. Nočný režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových stopách vo formáte Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **NIGHT ON/OFF** zapnete alebo vypnete nočný režim.



Poznámka


- Ak je zapnutá automatická hlasitosť, nie je možné aktivovať nočný režim.

Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte výrobok k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne notebook), aby ste získali možnosť počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez reproduktory tohto výrobku.


Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth s podporou profilu Bluetooth A2DP, AVRCP a verziou Bluetooth 4.0.
- Maximálny prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní prepnete výrobok do režimu Bluetooth.
↳ Na paneli displeja sa zobrazí a bliká symbol **BT**.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnete rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a zvolte **PHILIPS HTL7140**, aby ste vytvorili pripojenie (postup povolenia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).
↳ Počas pripájania bliká na paneli displeja symbol **BT**.
- 3 Počkajte, kým toto zariadenie pípne.
↳ Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez Bluetooth, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **BT**.
↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja neustále bliká symbol **BT**.
- 4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.
 - Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví.
 - Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládaní môžete stlačením tlačidiel **◀/▶** preskočiť na skladbu alebo stlačením tlačidiel **▶||** pozastaviť a obnoviť prehrávanie.

- 5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.
- Keď prepnete späť na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.

Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a produktom, ako sú steny, kovové puzdrá pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete výrobok prepojiť s iným zariadením Bluetooth, stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládaní odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi zariadeniami s aktivovanou funkciou NFC, ako sú napríklad mobilné telefóny.

Čo potrebujete

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth s funkciou NFC.
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k NFC tagu na tomto produkte.

- 1 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).
- 2 Priložte zariadenie NFC k tlačidlu **NFC** na výrobku, až kým nezaznie pípnutie.
 - Pri prvom pripojení sa na niektorých mobilných zariadeniach objaví žiadosť o spárovanie, vyberte "ÁNO" pre pripojenie.

↳ Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez Bluetooth, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **BT**.

↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja neustále bliká symbol **BT**.

- 3 V zariadení s funkciou NFC vyberte a prehrajte zvukové súbory.
 - Pre zrušenie pripojenia so zariadením NFC znova ťuknite na tlačidlo **NFC** na výrobku.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na výrobku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládaní, kým **AUDIO IN** sa na paneli displeja zobrazí hlásenie.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa výrobok automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak v priebehu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo a z pripojeného zariadenia sa neprehráva žiaden zvukový ani obrazový obsah.

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** je možné nastaviť rôzne úrovne jasu zobrazovacieho panela na tomto zariadení. Ak zvolíte tlačidlo **DIM 0** po 10 sekundách sa správa LED vypne.

Obnovenie výrobných nastavení

Nastavenia produktu môžete obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli naprogramované pri výrobe.

- 1 V režime AUX stlačte na diaľkovom ovládaní postupne v priebehu troch sekúnd tlačidlá **Hlasitosť -**, **BASS -**, a **TREBLE -**.
↳ Po dokončení obnovy výrobných nastavení sa produkt automaticky vypne a reštartuje.

5 Aktualizácia softvéru

Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér svojho výrobku.

Kontrola verzie softvéru

V zdroji HDMI ARC stlačte na diaľkovom ovládaní postupne v priebehu troch sekúnd tlačidlá **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitosť -**.


- ↳ Na paneli displeja sa zobrazí číslo verzie softvéru.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB



Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte zariadenie USB typu flash, pretože by sa tým mohol poškodiť tento produkt.

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do zariadenia USB typu flash.
 - ① Rozbaľte zbalený prevzatý priečinok a uistite sa, že rozbalený priečinok má názov „UPG“.
 - ② Vložte priečinok „UPG“ do koreňového adresára.
- 3 Pripojte zariadenie USB typu flash ku konektoru  (SERVICE) na tomto zariadení.

- 4 Prepnite toto zariadenie na zdroj HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**).
- 5 Na diaľkovom ovládaní v priebehu 6 sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo **OK**, potom jedenkrát tlačidlo **Hlasitosť +** a potom podržte stlačené tlačidlo **MOVIE**.
- ↳ Potom sa na paneli displeja zobrazí hlásenie „UPG“ (aktualizácia).
 - ↳ Ak zariadenie USB typu Flash nie je pripojené alebo sa neplatný súbor s aktualizáciou nenájde, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie „ERROR“ (Chyba).
- 6 Počkajte, kým sa dokončí aktualizácia.
- ↳ Po úspešnom dokončení aktualizácie sa tento výrobok automaticky vypne a znovu zapne.

Poznámka

- Aktualizácia môže trvať približne 3 minúty.

6 Upevnenie na stenu


Pred montážou tohto výrobku na stenu si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.

Poznámka

- Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly.

Dĺžka/priemer skrutiek

V závislosti od typu inštalácie na stenu tohto držiaka je potrebné použiť skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.



Na nákresoch v stručnej úvodnej príručke je zobrazený postup upevnenia tohto výrobku na stenu.

- 1) Pripevnite nástennú konzolu na stenu pomocou hmoždínok a skrutiek.
- 2) Zavesenie tento výrobok na nástennú konzolu.

7 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Čítilivosť na vstupe:
 - AUX: 1000 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Optický: TOSLINK

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 4.0
- Frekvenčné pásmo/výstupný výkon: 2 400 – 2 483,5 MHz/≤ 20 dBm
- Frekvencia NFC: 13,56 MHz

Pripojenie bezdrôtového reproduktora

- Frekvenčné pásmo: 5 725 – 5 875 MHz
- Výstupný výkon: ≤ 14 dBm

Hlavná jednotka

- Napájanie:

- Model (sieťový napájací adaptér značky Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
- Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
- Výstup: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): 1060 x 38 x 62 mm
- Hmotnosť: 1,5 kg
- **Zabudované reproduktory**
 - 2 x mylarový výškový reproduktor (25 mm/1", 8 ohmov)
 - 4 x plnorozsahový reproduktor typu racetrack (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 8 ohmov) pre predný/priestorový kanál
 - 2 x plnorozsahový reproduktor typu racetrack (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 16 ohmov) pre stredný kanál

Subwoofer

- Napájací zdroj: 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 60 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Impedancia: 3 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 x 203 mm (8") v basovom reproduktore
- Rozmery (Š x V x H): 208 x 301 x 403 mm
- Hmotnosť: 6,5 kg

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Správa napájania v pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 15 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime alebo sieťovo prepojenom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.

- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto výrobku nefungujú.

- Odpojte produkt od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov produktu nepočuť zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z produktu do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - výrobok a televízor sú pripojené prostredníctvom pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na produkte.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či produkt nemá stlmený zvuk.

Z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte subwoofer k hlavnej jednotke bezdrôtovo.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez tento produkt, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Na paneli displeja sa zobrazí chybové hlásenie.

- Keď sa zobrazí hlásenie „ERROR“, znamená to, že formát vstupu zvuku nie je podporovaný.
- Keď indikátor „ARC“ bliká, znamená to, že pripojený televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC alebo sa rozpoznal nepodporovaný formát zvuku.

- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

NFC

Nie je možné prepojiť zariadenie s týmto produktom cez NFC.

- Skontrolujte, že zariadenie podporuje funkciu NFC.
- Uistite sa, že na zariadení je aktivovaná funkcia NFC (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na tomto produkte.

Bluetooth

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k tomuto produktu.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre produkt.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V4.0

