

Guide de mise en route

FR

Philips Tapster

Casque stéréo Bluetooth

SHB7110



Bienvenue!

Grâce à ce Guide de mise en route, la musique et les appels téléphoniques sans fil sont à votre portée en 2 minutes. On ne fait pas plus rapide!


Le manuel d'utilisation complet figure dans le CD-ROM

Pour votre plus grand plaisir!

Couplage du casque avant utilisation

1

Chargez votre nouveau casque Philips.
Assurez-vous qu'il est éteint.




2

Allumez votre téléphone portable.
Assurez-vous que *Bluetooth* est activé.




3

Appuyez sur  sur l'écouteur droit jusqu'à ce que le voyant clignote de manière alternée en rouge et en bleu.



4

Couplez votre casque avec votre téléphone portable.
Un exemple de couplage est présenté ci-dessous.
Entrez « 0000 » si un code PIN est requis.




Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails.

Réglage du casque en fonction de votre morphologie


1

Sélectionnez la taille d'embout la mieux adaptée à votre morphologie pour un son optimal.



2

Placez l'embout dans votre oreille et tournez le casque vers l'arrière pour un maintien impeccable.



3

Placez le fil de connexion au niveau de votre nuque, puis insérez le deuxième embout.



Facultatif


Attachez le tour d'oreille pour un maintien encore plus sûr.



- A. Insérez la tête d'articulation.
- B. Faites pivoter le tour d'oreille pour le poser sur votre oreille. Placez le tour d'oreille autour de votre oreille. Suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Utilisation des commandes tactiles

1

Allumez le casque.
(Appuyez sur  sur l'écouteur droit jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu.)

2

Mettez votre casque.

3

Les capteurs tactiles ne sont actifs qu'une fois les embouts placés dans les oreilles. Soyez attentif à la tonalité d'activation.

4


Touchez la surface de l'écouteur gauche ou droit pour contrôler le casque.

Surface tactile



Gestes

- Tapotement: tapotez la surface
- Double tapotement: tapotez rapidement la surface deux fois de suite
- Pression: appuyez en maintenant la pression pendant environ 1 seconde
- ↔ Faites glisser votre doigt vers l'avant ou l'arrière sur la surface de l'écouteur



Gauche



Droit



Alimentation

N/A

Marche/Arrêt

Pression sur 

Musique

Arrêt	—	Lecture / pause	•
Titre suivant / précédent	↔	Volume Augmentation / diminution	↔
FullSound (naturel / basses dynamiques)	•• pendant la lecture de musique		

Appels téléphoniques

N/A

Réponse à un appel	•
Raccrochage / Refus d'un appel	—
Volume Augmentation / diminution	↔
Recomposition du dernier numéro	••
Activation de la numérotation vocale	—
Transfert de l'appel vers le téléphone / casque	Retrait/insertion de l'écouteur
Désactivation du micro	•• en cours d'appel

Problème	Cause	Conseil
Le casque Bluetooth ne s'allume pas.	La batterie est épuisée.	Chargez votre casque Bluetooth.
Pas de connexion au téléphone portable.	Bluetooth désactivé.	Activez Bluetooth sur votre téléphone portable et allumez le casque après avoir allumé le téléphone.
Le casque ne tient pas, les écouteurs tombent des oreilles.	L'embout ne convient pas à mon oreille.	Pour chaque écouteur, fixez un embout dont la taille convient à l'oreille concernée et reportez-vous à la page 2 pour le geste de mise en place « Insérer et tourner ». Ajoutez les tours d'oreille pour plus de sûreté.
Les commandes tactiles ne fonctionnent pas.	Le verrouillage automatique hors oreille est activé.	Les commandes tactiles ne fonctionnent qu'une fois les écouteurs insérés dans vos oreilles. Soyez attentif à la tonalité ascendante d'activation lorsque vous insérez chaque embout. Ré-insérez l'embout si vous n'avez pas entendu la tonalité d'activation.
Les commandes tactiles sont trop sensibles ou ne le sont pas assez.	Manque de familiarisation avec les commandes tactiles.	Pendant les premières minutes, vous trouverez peut-être les commandes tactiles du casque difficiles à contrôler. La sensibilité des commandes tactiles a été réglée de manière à convenir à une large gamme d'utilisateurs. Quelques minutes d'« entraînement » peuvent être nécessaires pour s'habituer à ces nouvelles commandes.
Le téléphone portable ne détecte pas le casque.	Le casque est peut-être connecté à un appareil précédemment couplé. Les couplages ont peut-être été réinitialisés ou le casque a été précédemment couplé à un autre appareil.	Éteignez l'appareil connecté ou placez-le hors de portée. Démarez le processus de couplage comme indiqué dans ce manuel d'utilisation.
La numérotation vocale ou la recomposition d'un numéro ne fonctionnent pas.	Votre téléphone portable ne prend peut-être pas en charge cette fonction.	
Le casque est connecté à un téléphone stéréo Bluetooth (profil A2DP), mais seul le haut-parleur du téléphone diffuse la musique.	Le téléphone permet peut-être de choisir de diffuser la musique par le haut-parleur ou le casque.	Consultez le guide d'utilisation du téléphone pour savoir comment transférer la musique vers le casque.
La qualité audio est très mauvaise en streaming à partir du téléphone, ou le streaming audio ne fonctionne pas du tout.	Il est possible que le téléphone ne soit pas stéréo Bluetooth (profil A2DP) et qu'il prenne uniquement en charge la norme mono Bluetooth (profil HSP/HFP).	Vérifiez que votre téléphone est compatible.
La qualité audio est mauvaise, avec des grésillements.	La source audio Bluetooth est hors de portée.	Réduisez la distance entre le casque et la source audio Bluetooth, ou retirez les obstacles situés entre eux deux.
J'entends la musique de mon appareil, mais les commandes ne fonctionnent pas (par exemple, avance/retour rapide).	L'appareil musical ne prend pas en charge cette fonctionnalité (profil AVRCP).	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.