

# PHILIPS

Hovedtelefoner

3000-serien

TAA3206



# Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indhold

---

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	

---

2	Dine Bluetooth-in-ear-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i boksen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt for dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner	4

---

3	Kom godt i gang	5
	Lad batteriet op	5
	Opret parring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon	5

---

4	Anvend dine hovedtelefoner	6
	Tilslut hovedtelefonerne til en Bluetooth-enhed	6
	Administrer dine opkald og din musik	6

---

5	Tekniske oplysninger	8
---	----------------------	---

---

6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljøoplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10

---

7	Varemærker	11
---	------------	----

---

8	Ofte stillede spørgsmål	12
---	-------------------------	----

# 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

## Høresikkerhed



### Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnenes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der sker rundt omkring dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug, i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerheds skyld, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som potentielt kan være farlige.

## Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:




### Forsigtig

- Du må ikke udsætte hovedtelefonerne for overdreven varme
- Du må ikke tabe dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Du må ikke lade dine hovedtelefoner komme i vand.
- Du må ikke bruge rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rensning er nødvendigt, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ildebrand eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) og  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Betjen på et sted, hvor temperaturen er mellem  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) og  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (op til 90% relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold ved høje eller lave temperaturer.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan besejre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse litiumbatterityper)
- Bortskaffelse af et batteri i brand eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion;
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høj temperatur, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

## 2 Dine Bluetooth-in-ear-hovedtelefoner



Clips til skjorte

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Med disse Philips øretelefoner kan du:

- nyde komforten ved trådløse håndfri opkald;
- høre og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik.




Type-C opladningskabel (kun til opladning)



Hurtig opstartsvejledning

### Hvad der er i boksen



Philips Bluetooth-øretelefoner  
Philips TAA3206



Global garanti



Sikkerhedsfolder





ørehatte, ørekroge, ørefinner

### Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. Bærbar pc, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefonerne (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

## Øversigt for dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner



- ① Lydstyrke +
- ②  Tænd/Sluk-knap
- ③ Lydstyrke -
- ④ LED-indikator
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Type C-opladningsport

# 3 Kom godt i gang

## Lad batteriet op

### Bemærk

- Før du anvender hovedtelefonerne for første gang, skal du sætte dem i opladningsboksen og lade batteriet op i 2 timer for optimal batterikapacitet og -levetid.
- Anvend kun det originale USB-opladningskabel for at undgå beskadigelse.
- Afslut dit opkald, før du oplader hovedtelefonerne, da opladning af hovedtelefonerne vil slukke for hovedtelefonerne.

Tilslut det medfølgende Type C-opladningskabel til:


- Mikro-opladningsstikket på hovedtelefonerne og;
  - Opladnings/USB-porten i en computer.
- ↳ LED-lyset lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er ladet helt op.

### Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

## Opret parring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først oprette parring med dem til en mobiltelefon. En succesfuld parring giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 8 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at oprette parring med mere end 8 enheder, erstattes den enhed, du først har parret med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold  nede i 5 sekunder, indtil det blå og hvide LED-lys blinker skiftevis.
  - ↳ Hovedtelefonen forbliver i parringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for at sikre dig, at mobiltelefonen er tændt, og dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Opret parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger henvises der til brugervejledningen for din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du opretter parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon.

- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg Philips TAA3206
- 2 Indtast headsettets adgangskode "0000" (4 nuller), hvis anmodet. For mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller højere, er det ikke nødvendigt at indtaste en adgangskode.



**Philips TAA3206**

## 4 Anvend dine hovedtelefoner

### Tilslut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde hovedtelefonerne.
  - ↳ Det blå LED-lys tændes i 1 sekund.
  - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed. Hvis den sidste ikke er tilgængelig er øretelefonerne i parringstilstand.



#### Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.



#### Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne mislykkes at slutte til en Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i 5 minutter, slukker de automatisk, for at spare på batteriet.

## Administrer dine opkald og din musik

### Tænd/sluk

Opgave	Knap	Anvendelse
Tænd hovedtelefonerne	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 2 sekunder.
Sluk hovedtelefonerne.	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 4 sekunder. ↳ Det blå LED-lys tændes 1 sekund.

### Musikstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Afspil musik eller sæt på pause.	Tænd/Sluk-knap	Tryk én gang.
Tilpas lydstyrke.	+/-	Tryk én gang.
Næste musiknummer.	+	Langt tryk.
Tidligere musiknummer.	-	Langt tryk.

### Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Tag opkald/læg på.	Tænd/Sluk-knap	Tryk én gang.
Skift opringer under et opkald.	Tænd/Sluk-knap	Tryk to gange.

## Indikator tilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttede til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standby-tilstand eller mens du lytter til musik.	Det blå LED-lys blinker for hvert 4 sekund
Hovedtelefonerne er klar til parring.	LED-lyset blinker skiftevist blå og hvidt.
Hovedtelefonerne er tændte, men ikke tilsluttede til en Bluetooth-enhed.	Det hvide LED-lys blinker for hvert 3. sekund. Hvis der ikke kan dannes forbindelse, slukker hovedtelefonerne inden for 5 minutter.
Lavt batteriniveau.	Det hvide LED-lys blinker tre gange for hvert 3. sekund indtil det er løbet tør for strøm.
Batteriet er ladet helt op.	Det hvide LED-lys er slået fra.



# 5 Tekniske data

- Musiktid: 10 timer
- Taletid: 10 timer
- Standbytid: 55 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litumpolymerbatteri (85 mAh)
- Bluetooth version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (håndfri profil – HFP)
  - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
  - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Understøttet audio-codec: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- USB-C-port til opladning
- Understøtter SBC
- Advarsel ved lavt batteriniveau: Tilgængelig



## Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

# 6 Varsel

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

## Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/ genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra opladningsboksen, før du fjerner batteriet.



## Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

---

## Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

---

## Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

### FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.

Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller TV-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen ved anvendelse af en eller flere følgende metoder:

- Genorientér eller omplacér modtagerantennen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

### FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse. Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

**Forsigtig:** Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

### Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser. Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

# 7 Varemærker

---

## Bluetooth

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

---

## Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

# 8 Ofte stillede spørgsmål

## **Mine Bluetooth-øretelefoner vil ikke tænde.**

Batteriniveauet er lavt. Lad hovedtelefonerne op.

## **Jeg kan ikke oprette parring mellem mine Bluetooth-øretelefoner og min Bluetooth-enhed.**

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

## **Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.**

- Hovedtelefonerne kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være nulstillet, eller øretelefonerne kan tidligere være parret med en anden enhed. Opret parring mellem øretelefonerne og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Opret parring mellem øretelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

## **Min Bluetooth-øretelefon er tilsluttet en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højtaler.**

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem dine hovedtelefoner.

## **Lydkvaliteten er dårlig, og der høres skrattelyde.**

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dine hovedtelefoner op.

## **Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra mobiltelefonen er meget langsom, eller lydstreaming fungerer overhovedet ikke.**

Sørg for at sikre, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HFP, men også understøtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller højere), (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

## **Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på pause/spring frem/tilbage).**

Sørg for at sikre, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

## **Hovedtelefonernes lydstyrkeniveau er for lavt.**

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrkeniveauet med hovedtelefonerne gennem lydstyrkesynkronisering. I dette tilfælde, skal du tilpasse lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt, for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

## **Jeg kan ikke slutte hovedtelefonerne til en anden enhed, hvad skal jeg gøre?**

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen på den tidligere parrede enhed er slået fra.
- Gentag parringsproceduren på din anden enhed (se 'Opret parring mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

For mere support, kan du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

UM\_TAA3206\_00\_DA\_V1.0

